

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000048
- Mfr. No.: MO30010
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.00" (25.4MM)
- Size: 1
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525300106

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" \(25.4MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" \(25.4MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" \(25.4MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" \(25.4MM\)](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

Einführung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher bleibt.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um unerwünschte Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig mit Fingerdruck, um ein Abrutschen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen gewaltsam zu öffnen oder zu schließen.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen korrekt auf den Objektiven sitzen, um sicherzustellen, dass sie diese schützen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Abdeckung auswählen.
2. **Auswahl der Abdeckung:** Wählen Sie die passende Abdeckung aus der Tabelle basierend auf Ihrer Messung.
3. **Installation:**
 - Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv oder Okular.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
4. **Nutzung:**
 - Öffnen Sie die Abdeckung mit einem leichten Fingerdruck.
 - Lassen Sie die Abdeckung zur Seite springen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
5. **Entfernen:** Um die Abdeckung zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig ab, ohne das Objektiv zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Zielobjektive zu schützen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Anleitung zu lesen!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS are used only for their intended purpose.
- Regularly inspect the covers for any signs of wear or damage before use.
- Keep the covers out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- If you encounter any issues with the product, discontinue use and report the problem to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the covers are securely attached to the scope before use to prevent them from detaching during operation.
- Avoid using excessive force when flipping the covers open or closed, as this may cause damage to the mechanism.
- Do not expose the covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise their protective features.
- If the covers become dirty, clean them with a soft, damp cloth. Avoid using abrasive materials that could scratch the surface.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring the Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective to ensure you select the correct size of lens cover.

2. Attaching the Covers:

- Align the cover with the eyepiece or objective of the scope.
- Gently press the cover onto the scope until it fits snugly.

3. Using the Covers:

- To open the cover, apply light finger pressure on the designated area. The cover will spring open.
- Ensure the cover is fully opened and out of the way before using the scope.
- To close the cover, gently push it back into place until it clicks securely.

4. Storing the Covers:

- When not in use, keep the lens covers attached to the scope or store them in a dry, safe place to avoid loss or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in an environmentally friendly manner, such as recycling if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please contact your local retailer or visit the manufacturer's website.

These instructions are designed to help you use the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS safely and effectively. By following these guidelines, you can ensure the longevity of your product and maintain safety during its use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, polvo y humedad durante situaciones tácticas y de caza. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que aproveches al máximo tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Revisa regularmente las cubiertas para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños, ya que pueden representar un riesgo de asfixia.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si notas algún daño o funcionamiento inusual, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Solo utiliza las cubiertas de lentes de objetivo para el propósito previsto. No las uses para otros fines.
- **Manipulación:** Abre la tapa con un solo dedo para evitar lesiones. No fuerces la tapa si se encuentra atascada.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no las estés utilizando para evitar daños.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar la cubierta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Utiliza la tabla de tamaños proporcionada para seleccionar la cubierta adecuada.
2. **Instalación:**
 - Alinea la cubierta con el objetivo o la ocular del visor.
 - Presiona suavemente hasta que encaje en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente asegurada.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo en el área designada.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta y no obstruya la vista.
4. **Cierre:** Para cerrar la tapa, simplemente empújala hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas de lentes de objetivo, deséchalas de manera responsable.
- Si el producto está dañado, considera reciclar el material si es posible.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el fabricante. Ellos podrán proporcionarte información y asistencia adicional.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu equipo, sino que también asegura tu bienestar y el de quienes te rodean. Si tienes alguna duda sobre el uso de las cubiertas de lentes de objetivo, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN Butler Creek. Ce document te fournira des instructions et des conseils pour assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter les accidents et garantir la longévité de tes capuchons d'objectif.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas les capuchons d'objectif à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'ouverture ou la fermeture des capuchons d'objectif. Utilise une pression douce pour les manipuler.
- Évite d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer les capuchons d'objectif.
- Ne les expose pas à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères qui pourraient les endommager.
- Si tu observes des fissures ou des déformations, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer le diamètre** : Avant d'installer les capuchons d'objectif, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour t'assurer d'acheter la bonne taille.
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon avec l'objectif ou l'oculaire de la lunette.
 - Appuie doucement pour le fixer en place.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie légèrement avec un doigt sur le dessus.
 - Pour le refermer, abaisse-le délicatement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Instructions d'Élimination

- Dispose des capuchons d'objectif conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés.
- Si le produit est endommagé, contacte un point de collecte approprié pour obtenir des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de garder le reçu d'achat et les informations relatives au produit à portée de main pour faciliter la communication.

Conclusion

En suivant ce guide, tu peux profiter de tes capuchons d'objectif FLIPOPEN Butler Creek en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité, et il est essentiel de respecter les consignes d'utilisation pour éviter les accidents. Si tu as des questions, n'hésite pas à chercher de l'aide.

Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante le situazioni tattiche e di caccia. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare le coperture se danneggiate, poiché potrebbero non offrire la protezione adeguata.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando apri le coperture, esercita una pressione leggera per evitare di danneggiare il meccanismo di apertura.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per aprire o chiudere le coperture.
- Evita di esporre le coperture a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.
- Se le coperture si bagnano, asciugale accuratamente prima di riporle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il Diametro:** Prima di installare le coperture, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale utilizzando un calibro.
2. **Seleziona la Copertura Corretta:** Utilizza il grafico fornito per determinare la copertura appropriata in base alle misure effettuate.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare del cannocchiale.
 - Assicurati che la copertura sia ben fissata e non si stacchi facilmente.
4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita per sollevarla.
 - Quando non è in uso, chiudi la copertura per proteggere le lenti da polvere e umidità.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Le coperture non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento corretto dei materiali plastici.
- Se il prodotto è difettoso o danneggiato, contatta il rivenditore per informazioni sul recupero o sulla sostituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, è consigliabile consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo Butler Creek. Segui attentamente queste linee guida per proteggere te stesso e il tuo

equipaggiamento.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse værbestandige, støvbestandige og fuktbestandige dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke dekslene i ekstreme forhold som kan føre til feilfunksjon.
- Hold produktet utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Meld fra om eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at dekslene er riktig festet til kikkerten før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker dekslene for å unngå skade.
- Ikke utsett dekslene for ekstreme temperaturer eller kjemikalier som kan skade materialet.
- Bruk alltid dekslene når kikkerten ikke er i bruk for å beskytte linsene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Måling:** Før du installerer dekslene, mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å bestemme riktig størrelse.
2. **Montering:**
 - Plasser dekslet over objektivet eller okulalet.
 - Trykk forsiktig ned til dekslet klikker på plass.
3. **Bruk:**
 - For å åpne dekslet, trykk lett med fingeren på dekselens åpning.
 - Når dekslet er åpent, sørg for at det ikke hindrer synsfeltet.
4. **Lukking:**
 - For å lukke dekslet, skyv det tilbake til sin opprinnelige posisjon til du hører et klikk.
5. **Kontroll:** Etter montering, sjekk at dekslene sitter godt og er i god stand før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, må de kastes på en ansvarlig måte.
- Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste dekslene i naturen eller på steder der de kan forårsake skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi håper at FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS vil gi

deg mange års pålitelig beskyttelse for kikkerten din.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK. Nasze produkty są zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń soczewek.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze przechowuj osłony z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub innym wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj osłon, jeśli są one uszkodzone lub niekompletne.
- Upewnij się, że osłony są odpowiednio zamocowane przed użyciem lunety.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania osłon, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie używaj osłon w miejscach o skrajnych temperaturach, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby dobrać odpowiednią osłonę.
2. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze zamocowana.
3. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, co spowoduje jej uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu użytkowania, zamknij osłonę, aby chronić soczewki lunety.
4. **Konserwacja:**
 - Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń.
 - W razie potrzeby oczyść osłony wilgotną szmatką.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów z tworzyw sztucznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używając osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK, dbasz o bezpieczeństwo swoich soczewek i zapewniasz sobie lepsze doświadczenia podczas polowań i sytuacji taktycznych.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on oikean kokoinen tähtäimellesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kuumassa tai kylmässä ympäristössä.
- Pidä kannet puhtaina ja kuivina estääksesi lian ja kosteuden pääsyn lasiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sulkeudu kunnolla.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.

- Käytä taulukkoa oikean koon määrittämiseksi.

2. Asenna suojat:

- Aseta objektiivilasi suoraan tähtäimen päälle.
- Varmista, että se on tiukasti paikoillaan.

3. Käytä tuotetta:

- Avaa kansi sormipaineella.
- Kansi nousee pois tieltä, jolloin voit käyttää tähtäintä normaalisti.

4. Sulje kansi käytön jälkeen:

- Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla suojataksesi linssejä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, jotta saat tarvitsemasi avun nopeasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarskyddet enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar som den ska.
- Håll kikarskyddet borta från barn och sårbara grupper om det inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att förhindra att skräp eller fukt kommer in.
- Undvik att använda kikarskyddet i extrema väderförhållanden som kraftig nederbörd eller snö om det inte är nödvändigt.
- Var försiktig när du öppnar locket; använd fingertopparna för att säkerställa att det fjädrar upp korrekt och inte orsakar skador.
- Använd inte kikarskyddet om det har synliga skador eller om det inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek på kikarskyddet.
- För att installera kikarskyddet, placera det över objektivet eller ögonlinsen och tryck försiktigt på plats tills det sitter ordentligt.
- För att öppna locket, tryck med fingertopparna på kanten och låt det fjädras upp.
- För att stänga locket, tryck ner det tills det klickar på plats.
- Om ögon och objektivlock säljs separat, se till att du har rätt lock för din kikare.

Avfallsanvisningar

- När kikarskyddet inte längre är i bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid att du har en EUbaserad kontakt för eventuella säkerhetsförfrågningar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s produktem, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Udržujte mimo dosah dětí.
- Při používání produktu vždy dodržujte bezpečnostní opatření a zdravý rozum.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při otevírání krytu se ujistěte, že máte stabilní oporu a neprovádějte náhlé pohyby.
- Kryty objektivu a okuláru se prodávají samostatně. Ujistěte se, že používáte správnou velikost pro váš puškohled.
- Nezanedbávejte kryty otevřené, pokud není puškohled používán, aby se zabránilo poškození čoček.
- V případě, že kryty nefungují správně, neprovádějte žádné opravy sami; obraťte se na autorizovaný servis.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Měření:** Před zakoupením krytu změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně uchycen a neklouže.
3. **Použití:**
 - Kryt otevřete stiskem prstu a odklopte ho stranou.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se čočky chránily před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Kryty by měly být recyklovány, pokud je to možné. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se, prosím, obraťte na prodejce nebo výrobce. Veškeré bezpečnostní dotazy a obavy můžete také nahlásit příslušným úřadům.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN od Butler Creek. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu. V případě jakýchkoli problémů neváhejte vyhledat další podporu.