

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000049
- Mfr. No.: 30190
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.646" (41.8MM)
- Size: 1.646
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525301905

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" \(41.8MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Apertura Rapida Butler Creek](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" \(41.8MM\) Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" \(41.8MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, die Linsen Ihrer Zielfernrohre vor Beschädigungen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckungen auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen richtig sitzen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Objektivabdeckungen beschädigen könnten.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei der Verwendung der Abdeckungen in staubigen oder feuchten Umgebungen, überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig mit Fingerdruck, um ein ungewolltes Abreißen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nur für die vorgesehenen Zielfernrohre.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
- Um die Abdeckung zu installieren:
 1. Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung sauber und trocken ist.
 2. Platzieren Sie die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv.
 3. Drücken Sie die Abdeckung leicht nach unten, bis sie einrastet.
- Zum Öffnen der Abdeckung:
 1. Üben Sie leichten Druck mit dem Finger auf die Abdeckung aus.
 2. Die Abdeckung springt zur Seite und gibt die Linse frei.
- Achten Sie darauf, die Abdeckung nach der Verwendung wieder zu schließen, um die Linse zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Butler Creek. Sie können Unterstützung zu Sicherheitsanfragen und weiteren Informationen erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte wichtig ist. Informieren Sie die zuständigen Behörden über unsichere Produkte oder Unfälle. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from dust, moisture, and damage during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use of your lens covers in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the longevity of your product, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the lens covers before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the covers fit securely on your scope to prevent accidental dislodging.
- Keep lens covers away from children and vulnerable individuals to avoid any risk of injury.
- Do not use lens covers for any purpose other than their intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please adhere to the following safety precautions:

- **Avoid High Temperatures:** Do not expose the lens covers to extreme heat or direct sunlight for prolonged periods, as this may cause deformation.
- **Moisture Management:** Although the covers are moistureproof, ensure they are properly closed when not in use to prevent moisture ingress.
- **Proper Handling:** Use finger pressure to flip open the covers gently. Avoid using excessive force that may damage the hinges.
- **Regular Cleaning:** Clean the lens covers regularly with a soft cloth to maintain visibility and prevent scratches.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS:

1. Measure Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's objective lens to ensure you select the correct cover size.
- Refer to the provided size chart to find the appropriate cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the objective lens.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure the cover is securely in place before use.

3. Usage:

- To open the cover, apply light finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open, allowing you to use your scope without obstruction.
- Always close the cover when the scope is not in use to protect the lens.

4. Maintenance:

- Regularly check the fit of the covers and replace them if they show signs of wear or damage.

Disposal Instructions

When disposing of the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for plastic and rubber materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the product packaging for the appropriate contact information. Your safety and satisfaction are our priorities, and we are here to help you with any questions you may have.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN BUTLER CREEK

Introducción

Gracias por elegir las cubiertas de lentes de objetivo FLIOPEN de BUTLER CREEK. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, el polvo y la humedad. A continuación, encontrarás directrices de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lentes de objetivo estén adecuadamente instaladas antes de usar tu visor.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente las cubiertas por daños o desgaste. Si observas algún daño, no uses las cubiertas y contacta al fabricante.
- Evita el uso de las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas:** Aunque las cubiertas son a prueba de clima, no garantizan una protección total en condiciones extremas. Evita exponerlas a temperaturas extremas.
- **Manipulación:** Abre las cubiertas con un dedo, aplicando una presión suave. No uses objetos afilados que puedan dañar la cubierta.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de adquirir las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección:** Utiliza la tabla de tamaños proporcionada para seleccionar la cubierta adecuada. Este modelo es la cubierta de objetivo #19 con un diámetro de 1.646" (41.8mm).
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo del visor.
 - Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo.
 - La tapa se apartará, permitiendo el uso del visor.
 - Cuando termines, cierra la tapa para proteger el lente.

Instrucciones para la Eliminación

- Si decides desechar las cubiertas, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de plástico.
- No las arrojes en la naturaleza ni en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, contacta al fabricante directamente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al usar productos como las cubiertas de lentes de objetivo. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu visor.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière, l'humidité et les dommages lors de l'utilisation dans des situations tactiques ou de chasse. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le capuchon est bien fixé avant d'utiliser ta lunette.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le capuchon si tu remarques des fissures ou des défauts.
- Garde le capuchon hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le capuchon uniquement pour l'objectif de ta lunette et ne le force pas sur d'autres appareils.
- Évite d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne pas utiliser d'outils pour retirer ou installer le capuchon, car cela pourrait l'endommager.
- Lorsque tu ouvres le capuchon, fais-le doucement pour éviter des blessures aux doigts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure** : Avant d'acheter, mesure le diamètre de l'objectif de ta lunette pour t'assurer que le capuchon est de la bonne taille (1.646" ou 41.8MM).
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon avec l'objectif de la lunette.
 - Pousse doucement le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce qu'il se fixe en place.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie légèrement avec un doigt sur le côté du capuchon.
 - Le capuchon se soulèvera automatiquement, te permettant de l'utiliser sans obstruction.
4. **Fermeture** :
 - Pour refermer, abaisse simplement le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur l'objectif.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le capuchon est endommagé et ne peut plus être utilisé, mets-le dans un conteneur de déchets approprié.
- Ne jette pas le capuchon dans la nature. Assure-toi qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Butler Creek. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation de ton capuchon d'objectif.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton capuchon d'objectif FLIPOPEN tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Apertura Rapida Butler Creek

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture per obiettivo durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Selezione:** Utilizza il grafico delle dimensioni per determinare la copertura corretta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che sia ben fissata per evitare che si stacchi durante l'uso.
4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita.
 - Una volta aperta, metti la copertura fuori strada per un uso ottimale.
5. **Rimozione:**
 - Per rimuovere la copertura, afferra delicatamente i bordi e tirala verso l'esterno.

Istruzioni per il Ritiro

- Quando non è più necessario, smaltire il prodotto in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali plastici.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Bruksanvisning for FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot vær, støv og fuktighet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din kikkert ved å måle diameteren på objektivet eller okulalet.
- Hold dekslene utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Unngå å bruke dekslene i situasjoner hvor det kan være fare for skade på deg selv eller andre.
- Kontroller dekslene regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk dekslene kun som angitt for å unngå skader på kikkerten.
- Unngå å bruke dekslene i ekstremt kalde eller varme forhold som kan påvirke materialene.
- Ikke plasser dekslene i nærheten av åpen ild eller sterke varmekilder.
- Unngå å bruke dekslene mens du er i bevegelse for å forhindre utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på okulalet eller objektivet på kikkerten din for å finne riktig deksel.
2. **Fjern dekslet** fra emballasjen og kontroller at det ikke er noen skader.
3. **Fest dekslet** ved å plassere det over objektivet eller okulalet, og trykk lett for å sikre at det sitter godt.
4. **Åpne dekslet** ved å bruke fingertuppen for å sprette det opp og bort fra veien når du skal bruke kikkerten.
5. Når du er ferdig med å bruke kikkerten, **luk dekslet** for å beskytte linsene.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, må de kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste dekslene i vanlig husholdningsavfall hvis de er skadet eller ikke lenger fungerer som de skal.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte dekslene. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig.

Vi håper at du får glede av dine FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Takk for at du tar deg tid til å følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #19

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #19. Nasze osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj osłony w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania sprzętu optycznego.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Używaj osłon tylko w połączeniu z lunetami, które mają odpowiednią średnicę obiektywu.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłon, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia soczewek lunety.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z osłon bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar średnicy okularu lub obiektywu lunety:

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.

2. Montaż osłony:

- Umieść osłonę na obiektywie lunety.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie osłony:

- Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, co spowoduje uniesienie i odsunięcie na bok.
- Po zakończeniu użytkowania zamknij osłonę, aby chronić soczewki lunety.

4. Czyszczenie osłony:

- Czyść osłony za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcy.

Dodatkowe informacje

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM) Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytettäessä

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen.
- Varmista, että linssijä suojaavat kannet avautuvat ja sulkeutuvat helposti ilman liiallista voimaa.
- Käytä tuotetta vain sen määritellyyn tarkoitukseen, kuten tähtäimen suojaamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
2. Valitse sopiva linsensuoja taulukon avulla.
3. Aseta linssinsuojus tähtäimen päälle ja varmista, että se istuu tiukasti.

• Käyttö:

1. Avaa kansi sormipaineella, jolloin se nousee pois tieltä.
2. Tarkista, että linssi on puhdas ennen käyttöä.
3. Sulje kansi, kun et käytä tähtäintä, suojataksesi linssijä pölyltä ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrättämisestä tai vaarallisista jätteistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM) tuotetta

turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador och smuts under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket stänger ordentligt för att förhindra inträngning av vatten och damm.
- Använd produkten endast för avsedd användning; undvik att utsätta den för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Vid användning av kikarskyddet, se till att det är korrekt installerat för att undvika att det lossnar under användning.
- Var försiktig när du öppnar locket för att undvika att skada ögonen eller andra personer i närheten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
2. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt på sidorna för att säkerställa att det sitter ordentligt.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
 - Se till att locket fjädrar upp och ur vägen för enkel åtkomst till linserna.
4. **Underhåll:**
 - Rengör kikarskyddet med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och damm.
 - Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren där produkten köptes eller besök Butler Creeks officiella webbplats för support och resurser.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får stor nytta av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19. Tento výrobek je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte kryty před každým použitím a ujistěte se, že nejsou poškozené.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryty objektivu by měly být používány pouze na puškohledech, pro které jsou určeny.
- Nikdy se nesnažte otevřít kryt silou, pokud se neotevírá snadno.
- Při manipulaci s kryty dbejte na to, abyste se nezranili, zejména pokud je puškohled namontován na zbraní.
- Při lovu nebo taktických aktivitách vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Připevněte kryt na objektiv puškohledu podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že kryt je pevně uchycen a správně umístěn.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na určené místo.
 - Kryt se odkloní z cesty a umožní vám pohodlně používat puškohled.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty a čistěte je od prachu a nečistot.
 - Pokud zjistíte poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho bezpečně, abyste předešli nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo vyhledejte informace na oficiálních webových stránkách výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu k dispozici.

Tento návod je vytvořen s ohledem na bezpečnost a ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19.