

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000050
- Mfr. No.: MO30025
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.181" (30.0MM)
- Size: 1.181
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525300250

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #2A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN Butler Creek](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di BUTLER CREEK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití krytů objektivu FLIPOPEN](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, Ihre Zielfernrohre vor Beschädigungen in taktischen Einsätzen und Jagdsituationen zu schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung für das jeweilige Zielfernrohr geeignet ist, indem Sie den Durchmesser des Okulars oder Objekts messen.
- Achten Sie darauf, die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Abdeckungen und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Öffnen Sie die Abdeckung mit leichtem Fingerdruck, um ein ungewolltes Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung beim Schießen oder Zielen vollständig geöffnet ist, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckung beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messen Sie den Durchmesser:** Bestimmen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die passende Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv Ihres Zielfernrohrs.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
3. **Nutzung:**
 - Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie leicht mit dem Finger auf die Oberseite der Abdeckung.
 - Lassen Sie die Abdeckung zur Seite springen, um den Blick auf das Objektiv freizugeben.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Abdeckung sicher sitzt und keine Risse oder Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Verkaufsstelle. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen

Unterstützung erhalten.

Schlussfolgerung

Die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek bieten einen effektiven Schutz für Ihre Zielfernrohre. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig potenzielle Risiken minimieren. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your lens covers in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your specific scope model. Measure the diameter of your scope eyepiece or objective and refer to the sizing chart provided by the manufacturer.
- Always inspect the lens covers before use for any signs of damage or wear. Do not use damaged covers as they may not provide adequate protection.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental ingestion or choking hazards.
- Use the lens covers only for their intended purpose. Avoid using them in any manner not described in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weatherproofing:** While these covers are designed to be weatherproof, do not expose them to extreme conditions for prolonged periods. Remove the covers when not in use to allow for proper ventilation.
- **Moisture Protection:** Ensure that the lens covers are securely in place to prevent moisture from entering the scope. Regularly check for proper fit.
- **Dust Protection:** Clean the lens covers regularly to maintain their effectiveness. Use a soft, dry cloth to wipe away dust and debris.
- **Finger Pressure:** Use gentle finger pressure to flip open the covers. Avoid using excessive force, which may damage the mechanism.

Instructions for Installation and Usage

1. **Measuring:** Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure a proper fit. Use the provided sizing chart to select the correct lens cover size.
2. **Installation:**
 - Align the lens cover with the eyepiece or objective of your scope.
 - Gently push the cover into place until it fits snugly.
3. **Usage:**
 - To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
 - The cover will spring open, allowing for unobstructed viewing.
 - When not in use, ensure the cover is closed to protect the lens.
4. **Maintenance:**
 - Regularly inspect the lens covers for any wear and tear.
 - Clean the covers with a soft, dry cloth as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the lens covers in household waste if they are damaged or broken. Instead, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or product issues to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #2A

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, polvo y humedad. Este documento proporciona pautas de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en condiciones óptimas antes de su uso.
- Almacena las cubiertas en un lugar seco y fresco para evitar daños.
- Inspecciona regularmente las cubiertas para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses las cubiertas si están dañadas o si no encajan correctamente en tu visor.
- Mantén las cubiertas alejadas de fuentes de calor intenso o llamas abiertas.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- Si usas las cubiertas en condiciones extremas, revisa frecuentemente su estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición del Diámetro:** Antes de instalar, mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu visor. Consulta la tabla de tamaños para seleccionar la tapa adecuada.
2. **Instalación:**
 - Alinea la cubierta con el ocular o el objetivo.
 - Presiona firmemente hasta que sientas que encaja en su lugar.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica presión suave con un dedo.
 - Retira la tapa cuando sea necesario y asegúrate de que esté segura al cerrar.
4. **Mantenimiento:**
 - Limpia las cubiertas con un paño suave y seco.
 - Evita el uso de productos de limpieza que puedan rayar o dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

- Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.
- Verifica regularmente la plataforma Safety Gate para actualizaciones sobre retiros de productos.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN Butler Creek

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre les dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments pendant les situations tactiques et de chasse. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le capuchon est bien fixé avant d'utiliser ta lunette.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Évite de forcer l'ouverture ou la fermeture des capuchons, cela pourrait les endommager.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Évite l'exposition prolongée à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Si tu utilises des produits de nettoyage, assure-toi qu'ils sont compatibles avec les matériaux du capuchon.
- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif comme un support ou un moyen de transport pour la lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesure du Diamètre:

- Avant d'acheter, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette.
- Utilise le tableau fourni pour choisir la taille correcte.

2. Installation:

- Place le capuchon d'objectif sur l'objectif de la lunette.
- Assure-toi que le capuchon s'enclenche correctement.

3. Utilisation:

- Pour ouvrir le capuchon, exerce une légère pression du doigt.
- Une fois ouvert, le capuchon se soulève et se met hors du chemin.

4. Fermeture:

- Pour fermer le capuchon, abaisse-le doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Instructions d'Élimination

- Élimine les capuchons d'objectif usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les capuchons dans des endroits non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact approprié basé dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton capuchon d'objectif FLIPOPEN Butler Creek en toute confiance. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et sur les rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di BUTLER CREEK

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo FLIPOPEN di BUTLER CREEK. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura delle coperture; utilizza una leggera pressione delle dita.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di pericolo.
- Assicurati che le coperture siano completamente chiuse quando non in uso per evitare polvere e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta.
2. **Selezione della Copertura:** Scegli la copertura appropriata in base alla misura ottenuta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che sia ben fissata e non si muova.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita per sollevarla.
 - Quando non è in uso, richiudi la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Ricicla il materiale se possibile, seguendo le linee guida di riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle coperture per obiettivo FLIPOPEN di BUTLER CREEK. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo del prodotto!

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

Introduksjon

Takk for at du har valgt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader i taktiske og jaktmessige situasjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med kikkerten din ved å måle diameteren på okular eller objektiv.
- Bruk produktet i henhold til instruksjonene for å unngå skader på linsene.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade eller kvelning.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at dekslene er riktig festet før bruk for å unngå at de faller av under jakt eller annen aktivitet.
- Unngå å bruke dekslene i ekstreme værforhold som kan påvirke deres funksjonalitet.
- Ikke bruk dekslene hvis de er skadet eller defekte.
- Vær oppmerksom på at dekslene ikke er ment for barn under 3 år på grunn av små deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig deksel.
2. **Åpne dekslet** ved å trykke lett med fingeren for å sprette det opp og bort fra veien.
3. **Fest dekslet** på kikkerten ved å plassere det riktig over linsen og sikre at det sitter godt.
4. **For å lukke dekslet**, trykk det forsiktig tilbake på plass.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, må de kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Sørg for å resirkulere materialene hvis mulig, i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktet eller sikkerhetsinnstillinger, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #2A 1.181" (30.0MM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN od Butler Creek. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie pozwól dzieciom bawić się osłonami, ponieważ mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana przed użyciem lunety.
- Nie używaj osłony, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- W przypadku uszkodzenia osłony, nie próbuj jej naprawiać. Zgłoś problem i skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
- Podczas otwierania osłony, używaj jedynie palca, aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Pomiar średnicy:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby dobrać odpowiednią osłonę.
2. **Montaż osłony:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze osadzona.
3. **Używanie osłony:**
 - Naciśnij palcem na osłonę, aby ją otworzyć.
 - Osłona uniesie się i odsuwając się na bok, co umożliwi korzystanie z lunety.
4. **Zamknięcie osłony:**
 - Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, upewniając się, że jest prawidłowo umocowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom. Możesz także sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego korzystania z osłon obiektywu FLIPOPEN.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta, erityisesti taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat tuotteen turvallisuuden ja pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että objektiivikannen avausmekanismi toimii moitteettomasti ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa avattaessa tai suljettaessa kantta, jotta vältät vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmenetelmiä, jotta tuote pysyy turvallisesti paikallaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat heikentää sen suorituskykyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.

- Käytä mittanauhaa tai muuta tarkkaa mittausvälinettä.

2. Valitse oikean kokoinen objektiivikansi.

- Tarkista taulukosta, mikä koko sopii tähtäimeesi.

3. Asenna objektiivikansi:

- Aseta objektiivikansi tähtäimen objektiivin päälle.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan.

4. Käytä objektiivikantta:

- Avata kantta painamalla kevyesti sormilla.
- Kannen tulisi nousta pois tieltä ilman vastusta.

5. Suojaa linsskejä:

- Sulje objektiivikansi aina, kun et käytä tähtäintä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erityisiä keräysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Varmista, että tunnet tuotteen turvallisuusohjeet ja noudatat niitä aina käytön aikana. Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa linslock är designade för att skydda dina kikars linser från skador orsakade av damm, fukt och andra miljöfaktorer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att locket är korrekt monterat innan användning.
- Använd produkten enbart för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella tecken på slitage.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda locket i extremt kalla eller varma temperaturer, då detta kan påverka materialets hållbarhet.
- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att skydda linserna från skräp och skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Var försiktig när du öppnar locket för att undvika att skada linsen eller locket självt.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av linsens diameter:

- Använd ett måttband för att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Jämför måttet med produktens specifikationer för att säkerställa att du har rätt storlek.

2. Montering av locket:

- Placera locket över objektivet så att det sitter ordentligt.
- Tryck försiktigt ner locket tills det klickar på plats.

3. Användning av locket:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att försiktigt trycka på sidan av locket så att det fjädrar upp.
- När locket är öppet, se till att det är ur vägen för att undvika hinder vid användning av kikaren.

4. Stängning av locket:

- För att stänga locket, tryck ned det tills det sitter tätt på objektivet.
- Kontrollera att locket är helt stängt innan du förvarar kikaren.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i allmänna sopor om det finns särskilda återvinningsalternativ tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Det är viktigt att ha tillgång till information och stöd vid behov.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod pro bezpečné použití krytů objektivu FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM). Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty jsou správně namontovány před použitím puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Kryty používejte pouze pro určené účely; nevystavujte je extrémním podmínkám, které by mohly způsobit poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů používejte pouze prsty; nezkoušejte je otevřít pomocí ostrých nebo tvrdých předmětů.
- Pokud kryty nefungují správně, přestaňte je používat a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí nebo podráždění pokožky při kontaktu s materiálem, přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár a jemně zatlačte, dokud se nezajistí na místě.
3. **Použití:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu; odklopte kryt, abyste získali přístup k čočkám.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byly čočky chráněny před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu vyhazujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný výrobek, obraťte se na příslušné orgány ve vaší zemi.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN.