

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000051
- Mfr. No.: 30230
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.760" (44.7MM)
- Size: 1.76
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525302308

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #23](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lentes de Objetivo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #23](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di Butler Creek](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" \(44.7MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" \(44.7MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" \(44.7MM\)](#)
- [Český: Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #23

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, Ihre Zielfernrohre vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Abdeckungen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn diese beschädigt oder defekt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen sicher auf den Objektiven sitzen, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.
- Bei Verwendung in extremen Wetterbedingungen (z. B. Regen, Schnee) stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen ordnungsgemäß geschlossen sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messung des Objektivdurchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Abdeckung wählen.
2. **Öffnen der Abdeckung:** Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen. Sie springt zur Seite und ermöglicht den Zugriff auf das Objektiv.
3. **Sichern der Abdeckung:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nach der Nutzung wieder sicher auf das Objektiv gesetzt wird.
4. **Wartung:** Reinigen Sie die Abdeckungen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, die Produktnummer und alle relevanten Informationen bereitzuhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This guide provides important safety information and instructions for proper use and care of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent any accidents or misuse.
- Regularly inspect the lens covers for damage or wear, and replace them if necessary.
- Be aware of your surroundings during use to avoid potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the lens covers are securely attached before use to prevent them from falling off.
- Avoid applying excessive force when flipping the covers open; they should spring up easily with light finger pressure.
- Do not use the lens covers if they are damaged or if you notice any defects.
- Ensure that the lens covers do not obstruct your view while using the scope.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Fit:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective to determine the correct lens cover size. Refer to the provided chart for guidance.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Press the cover onto the lens until it fits snugly. Ensure it is secure and will not come loose during use.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to flip it open. The cover should spring up and out of the way.
- After use, close the lens cover to protect the lens from environmental factors.

4. Maintenance:

- Clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the covers.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the lens covers in household waste if they are marked as recyclable; instead, use designated recycling facilities.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Always prioritize safety and maintenance to extend the life of your product and enhance your tactical and hunting experiences. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lentes de Objetivo

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo Butler Creek son diseñadas para proteger las lentes de tu visor de condiciones climáticas adversas, polvo y humedad. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu visor antes de la compra.
- Inspecciona las cubiertas de lentes antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Si notas algún daño en las cubiertas, no las uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses las cubiertas si están dañadas o deformadas.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material.
- Utiliza las cubiertas únicamente para su propósito previsto: proteger las lentes de tu visor.
- Asegúrate de que las cubiertas estén completamente cerradas cuando no estén en uso para evitar la entrada de polvo y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición del Diámetro:** Antes de instalar la cubierta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta adecuada.
2. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta en su lugar sobre la lente del visor.
 - Asegúrate de que la cubierta esté bien ajustada y no se mueva.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo. La tapa se abrirá y se apartará para permitir el uso del visor.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta antes de mirar a través del visor.
4. **Cierre:** Después de usar el visor, cierra la tapa para proteger la lente de polvo y humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, elimínalas de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- No las arrojes en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, contacta a un punto de contacto en la UE.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos. Puedes consultar la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre productos inseguros.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las cubiertas de lentes de objetivo Butler Creek.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #23

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #23. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par des conditions environnementales difficiles. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le capuchon d'objectif est correctement installé avant d'utiliser la lunette.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le capuchon d'objectif, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Évite d'utiliser le capuchon d'objectif dans des conditions extrêmes, comme des températures très élevées ou très basses.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le capuchon d'objectif lorsque tu l'ouvres ou le fermes. Utilise une pression douce.
- Ne mets pas le capuchon d'objectif en contact avec des produits chimiques ou des solvants.
- Si le capuchon se casse ou se fissure, ne l'utilise pas et remplace-le immédiatement.
- Garde le capuchon d'objectif propre pour assurer une vision claire à travers la lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer le diamètre de l'objectif** : Utilise un outil de mesure pour déterminer le diamètre de l'objectif de ta lunette avant d'acheter le capuchon.
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon d'objectif avec l'objectif de la lunette.
 - Pousse doucement le capuchon en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie doucement sur le centre avec un doigt.
 - Pour fermer le capuchon, pousse-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le capuchon d'objectif dans les ordures ménagères. Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le capuchon est endommagé, vérifie les options de recyclage dans ta région ou dépose-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact local dans l'UE. Assure-toi de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de retour.

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #23. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton équipement en toute sécurité.

Guida di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di Butler Creek

Introduzione

Grazie per aver scelto le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di Butler Creek. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le coperture siano sempre utilizzate in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare regolarmente le coperture per segni di usura o danni.
- Non utilizzare le coperture se danneggiate o difettose.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di danneggiamento delle lenti:** Assicurarsi che la copertura sia completamente aperta prima di utilizzare il cannocchiale per evitare graffi sulle lenti.
- **Uso in condizioni atmosferiche avverse:** Sebbene le coperture siano impermeabili e a prova di polvere, evitare di esporre il prodotto a condizioni estreme per lunghi periodi.
- **Maneggiamento:** Utilizzare sempre le coperture con mani asciutte e pulite per evitare contaminazioni sulle lenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione del diametro:** Prima di installare le coperture, misurare il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del cannocchiale per garantire una vestibilità corretta.
2. **Installazione:**
 - Posizionare la copertura sul cannocchiale allineando correttamente il diametro.
 - Premere delicatamente fino a quando non si sente un clic, indicando che la copertura è fissata in posizione.
3. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercitare una leggera pressione con le dita sul bordo della copertura.
 - La copertura si solleverà facilmente, consentendo l'uso del cannocchiale.
4. **Chiusura:**
 - Dopo l'uso, assicurarsi di riposizionare la copertura per proteggere le lenti da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Il rispetto di queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente delle Coperture per Obiettivo FLIPOPEN di Butler Creek. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la vostra attenzione alla sicurezza.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader i taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke dekslene i uforutsigbare eller farlige situasjoner.
- Hold dekslene utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå utilsiktet skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at dekslene sitter godt på kikkerten før bruk for å unngå at de faller av.
- Unngå å bruke dekslene i ekstremt kalde eller varme forhold, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Bruk dekslene kun til deres tiltenkte formål; de er designet for å beskytte objektivene og øynene på kikkerten.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan bli varme hvis de utsettes for direkte sollys over lengre tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig størrelse deksel.
2. **Åpning av dekslene:**
 - Trykk lett med fingeren for å åpne dekslet.
 - Dekslet vil sprette opp og bort fra veien for enkel tilgang til linsen.
3. **Montering:**
 - Plasser dekslet over objektivet eller okularet.
 - Sørg for at dekslet sitter tett og sikkert for å unngå at det faller av under bruk.
4. **Fjerning:**
 - For å fjerne dekslet, trykk lett på det for å åpne det, og trekk deretter dekslet bort fra kikkerten.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet bør skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast dekslene i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med kikkerten din.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23. Te wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne osłony chronią soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony są odpowiednio dopasowane do lunety przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał osłon.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy silne uderzenia.
- Zawsze zamykaj osłony po użyciu, aby chronić soczewki przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
3. **Użycie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij delikatnie palcem na górnej części osłony.
 - Osłona uniesie się i odsunie na bok, umożliwiając korzystanie z lunety.
4. **Zamknięcie:**
 - Po zakończeniu użytkowania, delikatnie opuść osłonę na obiektyw, aby zabezpieczyć soczewki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych koszy na śmieci, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji odpadów, aby zapewnić odpowiednie postępowanie z produktem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23 jest kluczowe dla zapewnienia ich skuteczności oraz ochrony soczewek. Proszę stosować się do powyższych wskazówek i

cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem produktu.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että seuraat näitä ohjeita estääksesi mahdolliset vahingot.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot ja varoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Varmista, että kansi on kunnolla kiinni ennen käyttöä, jotta linssit pysyvät suojattuina.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
- Aseta objektiivisuojat paikalleen varovasti, varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että suojat liikkuvat vapaasti ja avautuvat helposti sormipaineella.

2. Käyttö

- Avaa kansi sormipaineella, jolloin se nousee pois tieltä.
- Varmista, että suoja on kiinni, kun et käytä tuotetta.
- Pidä tuote puhtaana, jotta se ei kerää pölyä tai likaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä osia tai vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivuilta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai turvallisuuteen

liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM). Toivomme, että nautit tuotteestasi turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #23 1.760" (44.7MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker något som verkar osäkert, rapportera det till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att kikarskyddet är ordentligt installerat innan användning.
- Använd inte kikarskyddet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Undvik att använda kikarskyddet i extremt kalla eller varma temperaturer som kan påverka materialets prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektiv och ögonlins:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att säkerställa rätt passform.
- Använd diagrammet som medföljer produkten för att välja rätt storlek.

2. Installation:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt ned för att säkerställa att det sitter på plats.

3. Användning:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka på locket så att det fjädrar upp.
- Se till att locket är helt öppet innan du börjar använda kikaren.

4. Underhåll:

- Rengör kikarskyddet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr och sval plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående produkten eller säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #23

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty objektivu jsou správně namontovány před použitím puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte kryty pouze pro účely, pro které byly navrženy.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením krytu se ujistěte, že puškohled je zabezpečen a neohrožuje vás nebo ostatní.
- Kryty jsou určeny k ochraně optiky. Nepoužívejte je jako zbraň nebo k jiným nebezpečným činnostem.
- Pokud se kryt poškodí, přestaňte jej používat a obraťte se na prodejce pro další pokyny.
- V případě, že se kryty dostanou do kontaktu s vodou, důkladně je osušte, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Před zakoupením krytu změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu. Použijte tabulku pro určení správného krytu.
2. **Montáž krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a správně zakrývá čočku.
3. **Otevírání krytu:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu. Ujistěte se, že se kryt odklání z cesty, když je puškohled používán.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na prach a nečistoty. Čistěte je jemným hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti Butler Creek. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.