

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000052
- Mfr. No.: 30210
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.735" (44.1MM)
- Size: 1.735
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525302100

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #21](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN Butler Creek #21](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" \(44.1MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek #21](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" \(44.1MM\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" \(44.1MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen bieten Schutz für die Linsen deines Zielfernrohrs und sind speziell für den Einsatz in taktischen Situationen und beim Jagen konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Abdeckungen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Beschädigungen des Produkts, verwende es nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen korrekt auf den Linsen sitzen, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Abdeckung beim Öffnen nicht direkt in Richtung deines Gesichts oder anderer Personen zeigt.
- Verwende die Abdeckung nicht, wenn du unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.
- Lagere die Abdeckungen an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Objektivabdeckungen:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um die passende Abdeckung auszuwählen.
- Achte darauf, dass die Abdeckung für dein Zielfernrohr geeignet ist.
- Setze die Abdeckung vorsichtig auf die Linse, bis sie sicher sitzt.

2. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Drücke mit dem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
- Die Abdeckung springt zur Seite und ermöglicht dir den Zugriff auf die Linse.
- Schließe die Abdeckung nach der Verwendung, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du die Abdeckungen nicht in den normalen Hausmüll wirfst, wenn sie beschädigt sind.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du

das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Wichtige Hinweise

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.

Wir hoffen, dass du viel Freude mit deinen FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek hast. Sicherheit steht an erster Stelle, also befolge diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS (Objective Lens Cover #21, 1.735" / 44.1MM). These covers are designed to protect your scope's lenses in various conditions, ensuring optimal performance during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and maintenance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your specific scope model.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of wear or damage.
- Keep lens covers clean to maintain visibility and performance.
- Store lens covers in a dry place when not in use.
- Do not attempt to modify the lens covers, as this may compromise safety and functionality.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the lens covers are securely closed when not in use to protect against dust and moisture.
- Avoid using excessive force when flipping the cover open or closed to prevent damage.
- Be cautious when handling the covers in extreme weather conditions, as slippery surfaces may pose a risk.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective lens to determine the correct size for your lens cover.
- Refer to the provided chart to select the appropriate lens cover size.

2. Installing the Lens Cover:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
- Gently press the cover into place until it fits securely.
- Ensure that the cover can flip open easily with finger pressure.

3. Using the Lens Cover:

- To open the cover, apply gentle finger pressure to flip it open.
- Ensure the cover springs up and out of the way without obstruction.
- When finished using the scope, close the lens cover to protect the lenses.

4. Cleaning and Maintenance:

- Use a soft, dry cloth to clean the lens covers.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not dispose of lens covers in regular household waste if they are damaged or contain hazardous materials.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important details.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, el polvo y la humedad. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales, instrucciones de uso y mantenimiento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Inspecciona las cubiertas regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices las cubiertas si están dañadas o defectuosas.
- Si experimentas algún problema con el producto, contacta al servicio de atención al cliente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces la tapa al abrirla o cerrarla, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- Utiliza la tapa solo para el propósito previsto: proteger las lentes de tu visor.
- Evita exponer las cubiertas a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su funcionalidad.
- No utilices productos químicos agresivos para limpiar las cubiertas; un paño suave y seco es suficiente.
- Al manipular el visor, asegúrate de que las cubiertas estén correctamente colocadas para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar la cubierta, mide el diámetro del ocular o el objetivo de tu visor para asegurarte de que estás utilizando la tapa correcta.
2. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el ocular o el objetivo de manera que se ajuste firmemente.
 - Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente para un cierre seguro.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo en el área designada.
 - Una vez abierta, la tapa se apartará automáticamente, permitiéndote usar el visor sin obstrucciones.
 - Cuando termines, asegúrate de cerrar la tapa correctamente para proteger las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- Nunca arrojes las cubiertas en la naturaleza o en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor, contacta al servicio de atención al cliente de Butler Creek. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para recibir asistencia más rápida.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tus Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN con confianza y tranquilidad.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #21

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #21. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Les capuchons d'objectif protègent les lentilles de ta lunette contre les dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments, surtout lors de situations tactiques et de chasse.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et vérifie régulièrement les mises à jour concernant les produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'ouverture ou la fermeture des capuchons d'objectif. Utilise une pression douce pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Évite d'exposer les capuchons à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Garde le produit hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou d'accident.
- Si tu remarques un défaut ou un dommage sur le produit, cesse immédiatement de l'utiliser et contacte le service client.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure de l'objectif** : Avant d'installer le capuchon, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour t'assurer de choisir la bonne taille.
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon d'objectif avec l'objectif de ta lunette.
 - Appuie doucement pour le fixer en place. Assure-toi qu'il est bien en place pour éviter toute entrée de poussière ou d'humidité.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, exerce une légère pression avec ton doigt sur la partie supérieure.
 - Une fois ouvert, le capuchon se met hors du chemin, te permettant d'utiliser ta lunette sans obstruction.
4. **Fermeture** :
 - Lorsque tu as terminé, referme le capuchon en le remettant en position sur l'objectif jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin des capuchons d'objectif ou qu'ils sont endommagés au-delà de l'utilisation, dispose-les de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et suis les instructions pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou si tu souhaites signaler un produit dangereux, consulte les autorités locales ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #21.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN Butler Creek #21

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek #21 sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla manutenzione delle coperture.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura o la chiusura delle coperture; utilizza una pressione delicata.
- Evita di esporre le coperture a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare le coperture se non si adattano correttamente all'obiettivo o all'oculare del tuo cannocchiale.
- Se le coperture si bagnano, asciugale con un panno morbido per evitare la formazione di muffa o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Scelta della Copertura:** Utilizza il grafico di dimensioni per determinare la copertura corretta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita.
 - Quando non è in uso, chiudi la copertura per proteggere l'obiettivo.
5. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente le coperture con un panno morbido e asciutto.
 - Evita l'uso di solventi chimici o detergenti abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo Butler Creek #21. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Brukerveiledning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot støv, fukt og skader under bruk i taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene i ekstreme temperaturer eller under ugunstige værforhold som kan påvirke deres funksjonalitet.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere dekslene selv.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å hindre støv og fukt i å komme inn.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan være glatte når de er våte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål:** Før du velger dekslet, mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv.
2. **Åpning:** For å åpne dekslet, trykk lett med fingeren for å sprette det opp og bort fra linsen.
3. **Lukking:** For å lukke dekslet, plasser det tilbake på linsen og trykk forsiktig til det sitter på plass.
4. **Separat salg:** Øye og objektivdeksler selges separat. Sørg for å kjøpe de riktige dekslene basert på målingene dine.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast dekslene i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for riktig prosedyre.
- Sørg for at produktet er utilgjengelig for barn før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Nyt ditt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER fra BUTLER CREEK!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek #21

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon na szkła lunet Butler Creek #21. Te wysokiej jakości osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłon, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia soczewek lunet.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Osłony są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy ich używać w pobliżu dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas otwierania osłon, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Upewnij się, że osłony są prawidłowo zamocowane przed użyciem lunety, aby zapewnić skuteczną ochronę soczewek.
- W przypadku używania osłon w trudnych warunkach atmosferycznych, regularnie sprawdzaj ich stan.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Wybierz odpowiednią osłonę na podstawie zmierzonych wartości i skorzystaj z tabeli dostępnej w instrukcji produktu.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem, co spowoduje jej uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu używania lunety, zawsze zamykaj osłonę, aby chronić soczewki przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Osłony na szkła lunet należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji produktów z tworzyw sztucznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub odwiedź stronę internetową producenta. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu i wszelkie inne istotne informacje.

Zachęcamy do przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczeństwo oraz pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferują osłony na szkła lunet Butler Creek #21.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM) Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM) käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssettä vaurioilta. Tässä ohjeessa esitetään turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön, mutta on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:
 - Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille tai valvonnassa oleville nuorille.
 - Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta.
 - Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
 - Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
 - Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että objektiivisuoja on kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta painetta tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa linssettä tai suoja.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Jos havaitset tuotteen olevan viallinen tai epäilyttävä, lopeta sen käyttö ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.**
 - Käytä mittanauhaa tai muuta tarkkaa mittausvälinettä.
2. **Valitse oikea koko.**
 - Varmista, että valitsemasi objektiivisuojaat vastaavat mittaustasi.
3. **Asenna objektiivisuojaat.**
 - Aseta suojat paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat kunnolla kiinni.
4. **Käytä tuotetta.**
 - Avaa kansi sormipaineella ja nosta se pois tieltä, kun käytät tähtäintä.
5. **Säilytys.**
 - Pidä suojat puhtaina ja kuivina, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteiden kierrättämisestä tai hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voit esittää asiantuntevalle taholle.
- Suosittelemme tarkistamaan EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotehälytykset tai päivitykset.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM). Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kicarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid kikarskyddet enligt instruktionerna för att minimera riskerna för skador.
- Kontroller: Inspektera kikarskyddet regelbundet för att säkerställa att det är i gott skick och fungerar som det ska.
- Reklamationer: Om du upptäcker några defekter eller säkerhetsproblem, rapportera detta omedelbart till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarskyddet endast för det avsedda ändamålet.
- Håll kikarskyddet borta från barn och husdjur för att undvika kvävning eller andra skador.
- Undvik att utsätta kikarskyddet för extrema temperaturer eller fuktighet, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant innan du installerar kikarskyddet för att säkerställa rätt passform.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv. Använd diagrammet för att välja rätt storlek.
2. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet.
 - Tryck försiktigt ner kikarskyddet tills det sitter ordentligt på plats.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck på det med fingertopparna. Locket ska fjädras upp och ur vägen.
 - Kontrollera att locket är stängt när det inte används för att skydda linserna från smuts och skador.

Avfallshantering

- När kikarskyddet inte längre behövs, vänligen kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením v různých podmínkách. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty jsou správně nasazeny před použitím puškohledu, aby se předešlo poškození čoček.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda nejsou kryty poškozené před každým použitím. Poškozené kryty mohou snížit ochranu čoček.
- Kryty uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich náhodnému požití nebo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kryty pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při otevírání krytů používejte pouze prst, abyste se vyhnuli zranění.
- Nezanedávejte kryty otevřené, pokud zařízení není používáno, aby nedošlo k poškození čoček.
- V případě, že se kryty znečistí, vyčistěte je jemným hadříkem a nezapomeňte je osušit, aby se zabránilo vzniku skvrn na čočkách.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Opatrně nasuňte kryty na příslušné části puškohledu.
 - Ujistěte se, že jsou kryty pevně uchyceny a nebudou se samovolně uvolnit.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě.
 - Kryt se odkloní a umožní vám snadný přístup k čočkám.
 - Po použití kryt opět uzavřete, aby se zabránilo prachu a vlhkosti.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud jsou kryty poškozené nebo již nejsou použitelné, zlikvidujte je tak, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobků a případných dotazech se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.