

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000054
- Mfr. No.: 30170
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.612" (40.9MM)
- Size: 1.612
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525301707

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo Butler Creek #17](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" \(40.9MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612"](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek! Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckungen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Abdeckung richtig auf das Zielfernrohr montiert ist, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Öffne die Abdeckung vorsichtig mit einem Fingerdruck. Vermeide ruckartige Bewegungen.
- Verwende die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt sind, um Verletzungen oder Schäden am Zielfernrohr zu vermeiden.
- Halte die Abdeckungen sauber und trocken, um ihre Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Messung des Durchmessers:** Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Montage der Abdeckung:**
 - Setze die Abdeckung vorsichtig auf das Zielfernrohr.
 - Stelle sicher, dass sie fest sitzt und nicht wackelt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücke leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Die Abdeckung springt zur Seite und ermöglicht den Zugriff auf das Objektiv.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücke die Abdeckung zurück in die geschlossene Position, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen nicht in die Umwelt gelangen und dort Schaden anrichten.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Hilfe benötigst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Nutzung deines Zielfernrohrs!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM). This product is designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens cover is compatible with your scope by measuring the diameter of your scope eyepiece or objective.
- Always inspect the lens cover for any signs of damage before use.
- Keep the lens cover out of reach of children to prevent accidental injury or choking hazards.
- Do not use the lens cover if it is damaged or shows signs of wear.
- Follow all manufacturer guidelines for safe use and maintenance of your scope.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the lens cover for its intended purpose, which is to protect scope lenses from dust, moisture, and damage.
- Avoid using excessive force when flipping open the cover; it is designed to spring open with light finger pressure.
- Be cautious when handling the lens cover in wet or slippery conditions to avoid dropping it.
- Do not attempt to modify or repair the lens cover yourself. Contact the manufacturer for any necessary repairs or replacements.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the lens cover, discontinue use immediately and consult a medical professional if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Fit:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure the lens cover fits properly. Use the provided chart to select the correct size.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of the scope.
- Gently press the cover into place until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached before use.

3. Using the Lens Cover:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to the designated area. The cover will spring open automatically.
- When not in use, ensure the cover is closed to protect the lens from environmental elements.

4. Maintenance:

- Clean the lens cover periodically with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the lens cover in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVER. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo Butler Creek #17

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo Butler Creek están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad del producto y su uso adecuado para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu visor antes de usarlo.
- Inspecciona las cubiertas de lentes antes de cada uso para detectar daños visibles.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices las cubiertas de lentes si están dañadas o desgastadas.
- Evita exponer las cubiertas a temperaturas extremas o condiciones climáticas severas que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar las cubiertas de lentes, ya que esto puede comprometer su efectividad.
- Utiliza las cubiertas de lentes solo para el propósito previsto: proteger los lentes de tu visor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición del Diámetro:** Antes de instalar la cubierta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección de la Tapa:** Utiliza la tabla de tamaños proporcionada para seleccionar la cubierta adecuada para tu visor.
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el lente asegurándote de que esté bien ajustada.
 - Presiona suavemente para asegurar un cierre hermético.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo.
 - La tapa se abrirá fácilmente y se apartará del lente.
5. **Retiro:** Para quitar la cubierta, simplemente retírala con cuidado del lente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas de lentes, deséchalas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No tires las cubiertas en el medio ambiente. Busca un centro de reciclaje apropiado para su disposición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con el fabricante a través de los canales de contacto proporcionados en el empaque o en su sitio web.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, puedes disfrutar de la protección que ofrecen las cubiertas de lentes de objetivo Butler Creek, asegurando que tus lentes permanezcan en óptimas condiciones durante tus

actividades al aire libre. Recuerda siempre estar atento a cualquier señal de daño y actuar de manera responsable con respecto a la seguridad del producto.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #17

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #17. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Assure-toi de lire attentivement ces informations avant d'utiliser les capuchons.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'intégrité des capuchons avant utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés.
- Évite de laisser les capuchons à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne laisse pas les capuchons exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Si tu remarques des signes d'usure, remplace les capuchons immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'ouverture des capuchons, utilise une pression douce pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne force pas les capuchons sur l'objectif ou l'oculaire. Assure-toi qu'ils sont de la bonne taille.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer les capuchons. Utilise un chiffon doux et humide.
- Ne laisse pas les capuchons ouverts sans surveillance, car cela peut entraîner des dommages aux lentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour choisir la bonne taille de capuchon.
2. **Installe le capuchon** sur l'objectif ou l'oculaire en l'alignant correctement. Assure-toi qu'il est bien fixé.
3. **Pour ouvrir le capuchon**, appuie doucement avec un doigt sur le mécanisme d'ouverture. Le capuchon se relèvera facilement.
4. **Pour fermer le capuchon**, abaisse-le doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
5. **Range les capuchons** dans un endroit sec et frais lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Les capuchons d'objectif doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les capuchons dans des zones naturelles ou des lieux publics. Utilise les bacs de recyclage appropriés si disponibles.
- Si les capuchons sont usés, vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact dans l'Union Européenne.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de tes capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Reste informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di toccare le lenti con le mani sporche o umide per prevenire graffi o macchie.
- Non forzare l'apertura della copertura; utilizza solo la pressione delle dita come indicato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Assicurati che la copertura sia completamente chiusa quando non in uso per proteggere le lenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire una corretta adattabilità.
- **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare, assicurandoti che sia ben allineata.
 - Premi delicatamente fino a quando non senti un clic che indica che la copertura è fissata in posizione.
- **Uso:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita per sollevarla.
 - Per chiudere, premi nuovamente fino a quando non scatta in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare il servizio di raccolta dei rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo Butler Creek. La tua sicurezza e la protezione del prodotto sono la nostra priorità.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Bruk dekslene kun i henhold til produsentens anbefalinger.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan være laget av materialer som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene i ekstreme temperaturer, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Ikke utsatt dekslene for sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å beskytte linsene.
- Åpne dekslene forsiktig med fingertuppene for å unngå skade på mekanismen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du bruker riktig deksel.
2. **Plasser dekslene** på kikkertens objektiv og okular, og sørg for at de sitter tett.
3. **Åpne dekslene** ved å trykke lett med fingertuppene for å sprette dem opp og bort fra veien.
4. **Lukk dekslene** etter bruk for å beskytte linsene mot støv og skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, må de kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Resirkuler materialene hvis mulig, og følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon om produktet og eventuelle sikkerhetsbekymringer.

Viktig informasjon

- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Vi takker for at du valgte Butler Creek. Vi håper at våre produkter vil gi deg en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #17

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #17. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj stan osłon przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych produktów.
- Przechowuj osłony w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj osłon do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
- Używaj osłon zgodnie z instrukcjami producenta, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu optycznego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłony są wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne, co zapewnia dodatkową ochronę.
- Unikaj silnego nacisku na osłony, aby nie uszkodzić mechanizmu otwierania.
- Nie używaj osłon w ekstremalnych warunkach, które mogą przekroczyć ich specyfikacje.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłony, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety.
2. **Wybór odpowiedniego rozmiaru:** Skorzystaj z tabeli rozmiarów, aby upewnić się, że wybrana osłona pasuje do Twojego sprzętu.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
 - Naciśnij delikatnie, aby upewnić się, że osłona jest zabezpieczona.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, a następnie unieś i odsuwaj na bok.
 - Po zakończeniu użytkowania, zamknij osłonę, aby chronić soczewki.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do zwykłych śmieci, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być recyklingowane.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji produktów plastikowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w UE.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za wybór naszych osłon obiektywu. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM) käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta, pölyltä ja kosteudelta. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain tähtäinkoteloiden suojaamiseen.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kansi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä avata tai sulkea kantta voimakkaasti, jotta vältät vaurioita.
- Käytä vain tuotteen mukaista sormipainetta kannen avaamiseen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaa okulaarin tai objektiivin halkaisija:

- Käytä mittanauhaa tai muuta tarkkaa mittausvälinettä.
- Varmista, että mittaus on tarkka, jotta saat oikean kokoisen suojan.

2. Valitse oikean kokoinen objektiivisuojaus:

- Käytä mittaustuloksia valitaksesi sopivan suojan taulukon avulla.

3. Asenna suojus:

- Kiinnitä suojus objektiin tai okulaarin päälle varmistaen, että se istuu tiiviisti.
- Tarkista, että suojus avautuu ja sulkeutuu ongelmitta.

4. Käytä suojusta:

- Avaa kansi sormipaineella ennen tähtäyksen käyttöä.
- Sulje kansi käytön jälkeen suojaamaan linsskejä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17 1.612" (40.9MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att kikarskyddet är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda kikarskyddet i extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra att skräp kommer in.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt och undvik att använda vassa föremål.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av objektivets diameter:** Mät diametern på din kikars objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek på kikarskyddet.
2. **Installation av kikarskyddet:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet.
 - Tryck försiktigt ned kikarskyddet så att det sitter fast på plats.
3. **Användning av kikarskyddet:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
 - När locket är öppet, se till att det fjädrar upp och ur vägen för att inte blockera sikten.
4. **Stängning av kikarskyddet:**
 - När du är klar med användningen, stäng locket genom att trycka ner det tills det klickar på plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Tillsammans med produkten, se till att även kassera eventuell förpackning på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Butler Creeks officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #17 1.612". Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Kryty objektivu by měly být používány pouze na optických přístrojích, pro které jsou určeny.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě poškození produktu přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před otevřením krytu se ujistěte, že se v okolí nenacházejí žádné překážky, které by mohly být zasaženy.
- Kryty jsou navrženy pro snadné otevírání stiskem prstu, ale dbejte na to, abyste se při manipulaci s nimi nezranili.
- Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Ujistěte se, že používáte správnou velikost pro váš puškohled.
- Při používání krytů v extrémních podmínkách (např. vysoké teploty, vlhkost) pravidelně kontrolujte jejich stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár a ujistěte se, že je pevně uchycen.
 - Zkontrolujte, zda kryt správně sedí a nebrání výhledu.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě a odklopte ho.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se čočky chránily před prachem a vlhkostí.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte kryty jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte kryty do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK.