

SHOOT-N-C® TARGET - 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000009
- Mfr. No.: BC-34605
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Medium 9 to 12
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.295kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 310mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 029057346053

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Polski: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kinder beteiligt sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ziel nur in einem sicheren und geeigneten Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz, wenn Sie Schusswaffen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Vermeiden Sie es, das Ziel zu berühren, während Schüsse abgegeben werden.
- Achten Sie darauf, dass das Ziel sicher befestigt ist, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Ziels:

- Nehmen Sie das Ziel aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Beschädigungen.
- Entfernen Sie die abziehbare selbstklebende Rückseite und bringen Sie das Ziel an einer sauberen, trockenen Oberfläche an.

2. Positionierung des Ziels:

- Stellen Sie sicher, dass das Ziel in einer sicheren Höhe und Entfernung von der Schusslinie angebracht ist.
- Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Ständer, um das Ziel stabil zu halten.

3. Verwendung des Ziels:

- Schießen Sie nur mit geeigneten Schusswaffen und Munition.
- Achten Sie darauf, die Trefferzonen zu überprüfen, während Sie schießen, um sicherzustellen, dass das Ziel ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach dem Schießen:

- Überprüfen Sie das Ziel auf Schäden und entfernen Sie es sicher, wenn es nicht mehr verwendet

wird.

- Entsorgen Sie beschädigte Ziele gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Ziel in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ziels sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zum Produkt können Sie sich an den europäischen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE. This product is designed for safe and effective use in shooting practice. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure a safe shooting environment, free from bystanders and obstacles.
- Use appropriate personal protective equipment, including eye and ear protection.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting targets.
- Regularly inspect the target for damage before use. Discontinue use if the target is compromised.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely mounted and stable before shooting.
- Avoid using the target in wet or damp conditions to prevent degradation.
- Keep the target out of reach of children and pets when not in use.
- Do not use the target for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a safe location for shooting, ensuring it is suitable for target practice.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, and the SHOOTNC® target.

2. Installation:

- Remove the protective backing from the selfadhesive target.
- Stick the target onto a flat, clean surface where it will remain stable during use.
- Ensure the target is at an appropriate height and distance for the shooting activity.

3. Usage:

- Use the target only with appropriate firearms and ammunition.
- Observe all safety measures while shooting.
- After shooting, inspect the target for bullet holes and damage.
- The target will display bright fluorescent colors upon bullet impact, making hits easily visible.

4. PostUsage:

- Carefully remove the target from the mounting surface if necessary.
- Dispose of any damaged targets according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged targets in accordance with local waste management regulations.
- Do not burn the target or expose it to open flames.
- Ensure that any remnants of the target are disposed of responsibly to avoid environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety of this product, please refer to the EU contact point for consumer safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Este producto está diseñado para facilitar el tiro y mejorar tu experiencia de práctica. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado solo por personas capacitadas y responsables.
- **Protección Personal:** Usa siempre protección para los ojos y los oídos al disparar. Esto es fundamental para tu seguridad.
- **Supervisión de Menores:** Si el producto es utilizado por menores, asegúrate de que estén supervisados por un adulto en todo momento.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- **Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para asegurarte de que no esté dañado. Si encuentras algún daño, no lo uses y reemplázalo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Áreas Peligrosas:** No utilices el producto en áreas donde pueda haber personas, animales o propiedades no deseadas.
- **Verifica el Área de Tiro:** Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que tengas un fondo seguro para detener las balas.
- **Uso de Municiones Apropriadas:** Utiliza solo municiones que sean adecuadas para tu arma y que sean compatibles con el objetivo.
- **No Dispares a Objetivos Dañados:** Si el objetivo está dañado o desgastado, no lo utilices. Esto puede afectar la visibilidad del impacto y representar un riesgo.
- **Evita el Uso en Condiciones Meteorológicas Adversas:** No utilices el producto en condiciones de lluvia, nieve o viento fuerte, ya que esto puede afectar la precisión y la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Tiro:

- Escoge un área segura y despejada para colocar el objetivo.
- Asegúrate de que el fondo sea adecuado para detener las balas.

2. Colocación del Objetivo:

- Retira el respaldo autoadhesivo del objetivo.
- Coloca el objetivo en una superficie plana y segura, asegurándote de que esté bien adherido.

3. Uso del Objetivo:

- Apunta tu arma hacia el objetivo y realiza tu disparo.
- Observa el impacto; el negro se reemplazará por un brillante halo de color chartreuse fluorescente.

4. **Revisión de Resultados:**

- Después de disparar, verifica el objetivo para observar los agujeros de las balas.
- Utiliza los parches de reparación incluidos para cubrir los agujeros si es necesario.

5. **Limpieza y Almacenamiento:**

- Una vez terminado, retira el objetivo y guarda cualquier sobrante en un lugar seguro.
- Asegúrate de que el área de tiro esté limpia y libre de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- **Reciclaje:** Si el producto es reciclable, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para realizar consultas, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al hacer tu consulta.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es fundamental para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en rendant les impacts de balle facilement visibles. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.
- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans l'activité de tir.
- Vérifie régulièrement l'état de la cible pour détecter tout dommage avant utilisation.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement le point d'impact avec des jumelles ou des lunettes de visée lorsque tu tires.
- Ne touche pas la cible immédiatement après un tir, car elle peut être chaude.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et que tu as un bon angle de tir.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne tire pas sur la cible à une distance inférieure à celle recommandée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Cible :

- Choisis un emplacement sûr et approprié pour installer la cible.
- Retire le support autocollant à l'arrière de la cible.
- Colle la cible sur une surface plane et propre, en t'assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation de la Cible :

- Charge ton arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Prends position à une distance de tir appropriée (consulte les spécifications du produit).
- Tire sur la cible et observe le halo lumineux de couleur chartreuse fluorescent à l'impact, qui indique clairement où la balle a touché.
- Après avoir terminé, vérifie la cible pour voir les impacts et pour toute réparation nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine les cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les cibles dans la nature. Utilise des installations de recyclage appropriées si disponibles.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact européen approprié pour les demandes de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton expérience de tir tout en garantissant un environnement sûr pour toi et ceux qui t'entourent. Rappelle-toi toujours que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation de tout produit lié au tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, rendendo i colpi facilmente visibili. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.
- Controlla sempre le leggi locali riguardanti l'uso di bersagli e attività di tiro.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Conserva il bersaglio in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare cannocchiali o binocoli per osservare i colpi; il bersaglio è progettato per mostrare colpi visibili ad occhio nudo.
- Assicurati che il bersaglio sia montato saldamente prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il bersaglio e il tuo tipo di arma.
- Evita di toccare il bersaglio con mani bagnate o sporche.
- Non rimuovere il bersaglio mentre è in uso; attendi che l'attività di tiro sia completata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Bersaglio

- Rimuovi il bersaglio dalla confezione.
- Assicurati che la superficie su cui intendi applicare il bersaglio sia pulita e asciutta.

2. Applicazione del Bersaglio

- Rimuovi la pellicola protettiva dal retro adesivo.
- Applica il bersaglio su una superficie piana e stabile, assicurandoti che aderisca completamente.

3. Utilizzo del Bersaglio

- Posiziona il bersaglio a una distanza adeguata per il tuo tipo di tiro.
- Inizia a tirare e osserva i colpi; il nero verrà sostituito da un brillante alone di colore chartreuse fluorescente all'impatto.

4. Riparazione dei Danni

- Utilizza i cerotti di riparazione inclusi per coprire eventuali fori nel bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bersaglio secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.

- Se il bersaglio è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.
- Non gettare il bersaglio in acqua o in aree ecologicamente sensibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Birchwood Casey.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Denne målskiven er designet for å gi deg umiddelbar visuell tilbakemelding ved treff. Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for skader eller mangler.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr som øyevern når du skyter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke målskiven i nærheten av mennesker eller dyr.
- Sørg for at skyteområdet er klart og sikkert før du begynner.
- Ikke bruk målskiven hvis den er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på at fluorescerende farger kan forårsake allergiske reaksjoner hos noen personer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av området:

- Finn et sikkert skyteområde, langt unna mennesker og dyr.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer i nærheten av målskiven.

2. Montering av målskiven:

- Fjern beskyttelseslaget fra den selvklebende baksiden av målskiven.
- Plasser målskiven på en flat, ren overflate eller fest den til en passende støtte.

3. Bruk av målskiven:

- Bruk passende ammunisjon og våpen i henhold til produsentens anbefalinger.
- Når kulen treffer, vil det svarte området bli erstattet av en lys halo av fluorescerende chartreuse farge, noe som gjør treffet synlig.
- For å se kulehullene, observer det fluorescerende oransje "krysshår" mønsteret.

Avfallsinstruksjoner

- Når målskiven er brukt opp, kast den i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å brenne eller på annen måte forårsake forurensning med produktet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren direkte. Det er viktig at du får svar på dine spørsmål for å sikre trygg bruk av

produktet.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte en trygg og effektiv opplevelse med SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celu SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego doświadczenia strzeleckiego. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj celu wyłącznie w odpowiednich warunkach strzeleckich.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że obszar strzelecki jest wolny od osób postronnych i zwierząt.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.
- Regularnie sprawdzaj cel pod kątem uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj celu wyłącznie z odpowiednią amunicją, zgodnie z zaleceniami producenta broni.
- Unikaj strzelania w kierunku twardych powierzchni, które mogą odbić pociski.
- Nie używaj celu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Nie próbuj naprawiać celu w przypadku uszkodzenia; zamiast tego skontaktuj się z producentem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca strzeleckiego:

- Wybierz płaską, stabilną powierzchnię do umieszczenia celu.
- Upewnij się, że cel jest ustawiony w odpowiedniej odległości od strzelca, zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.

2. Montaż celu:

- Odklej tylną warstwę samoprzylepną z celu.
- Przyklej cel do wybranej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze przylegający.

3. Użycie celu:

- Użyj celowników laserowych lub boresighterów, aby uzyskać maksymalny kontrast.
- Obserwuj zmiany kolorów na celu, aby łatwo zidentyfikować trafienia.

4. Po zakończeniu strzelania:

- Zdejmij cel z miejsca strzeleckiego.
- Oczyszcź miejsce strzeleckie z odpadów i resztek celu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj celu do ognia ani nie spalaj go, ponieważ może to spowodować niebezpieczne opary.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z celu SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY jest kluczowe dla ochrony siebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUTUT

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Maalitaulut on suunniteltu monipuoliseen ammuntaan, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusnäkökohtia, jotka on hyvä pitää mielessä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät maalitauluja vain soveltuvilla alueilla, jotka on tarkoitettu ampumiseen.
- Tarkista, että ampumaaseesi on turvallinen ja kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, kun ammut.
- Pidä maalitaulut ja ampumaaseet lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että maalitaulut on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti ennen ampumista.
- Vältä ampumista liian läheltä maalitauluja, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.
- Käytä maalitauluja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.
- Tarkista maalitaulujen kunto ennen käyttöä, ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta maalitaulut tasaiselle ja vakaalle pinnalle tai kiinnitä ne tukevasti seinään tai maahan.
- Käytä mukana tulevia tarroja taulun paikkaamiseen tai erikseen käytettäviksi.
- Varmista, että taulut ovat riittävän kaukana ihmisistä ja eläimistä ampumaalueella.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ampumaaseesi on turvallisessa tilassa ennen laukaisemista.
- Tarkista ampumaaseesi ja maalitaulut käytön jälkeen varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

Hävittämisohejet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit, joita et enää tarvitse, lajitellaan oikein paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä polta maalitauluja tai muita materiaaleja, jotka voivat vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista myös, että tarkistat EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja varoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata näitä ohjeita ja käytä maalitauluja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv skjutupplevelse. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning i kontrollerade miljöer och bör inte användas på offentliga platser där det kan finnas risk för skador på personer eller egendom.
- Kontrollera alltid att området är fritt från människor och djur innan du skjuter.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och oskyddade områden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skjutning och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att målen är korrekt fästa på en stabil yta innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda målen i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Se till att du har tillräckligt med belysning för att kunna se målen tydligt.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt vapen och som uppfyller tillverkarens specifikationer.
- Om målen skadas eller om du upptäcker några defekter, sluta använda dem omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av mål:

1. Välj en lämplig och säker plats för att sätta upp målen.
2. Ta bort skyddspapperet från den självhäftande baksidan av målet.
3. Fäst målet på en ren och torr yta, se till att det sitter ordentligt.

• Användning av mål:

1. Ställ in ditt vapen och sikta mot målet.
2. Avfyr skottet och observera träffarna. De fluorescerande färgerna gör träffarna synliga.
3. Använd reparationslapparna för att täcka eventuella hål i målet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade mål på ett miljövänligt sätt. Kasta dem i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att bränna produkten eller dess delar, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinformationsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren. Detaljerad

kontaktinformation finns på produktförpackningen eller tillverkarens officiella webbplats.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tveka inte att rapportera osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna och håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro použití SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se zajistila bezpečnost při používání produktu a minimalizovala rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na obalu a v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a střelby.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je terč umístěn na bezpečném a vhodném místě, daleko od lidí a zvířat.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to vhodné, abyste ochránili svůj zrak a sluch.
- Nezapojte se do střelby, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi dodržujte všechna bezpečnostní pravidla, včetně správného zaměřování a údržby zbraně.
- Po každém použití zkontrolujte terč na poškození a ujistěte se, že neobsahuje žádné nebezpečné prvky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace terče:

- Vyberte si vhodné místo pro umístění terče, které je dostatečně daleko od lidí a zvířat.
- Ujistěte se, že je terč pevně připevněn na rovný a stabilní povrch.
- Odstraňte ochrannou vrstvu ze samolepicí zadní strany terče a přilepte ho na vybrané místo.

2. Použití terče:

- Před zahájením střelby se ujistěte, že je prostor kolem terče bezpečný.
- Použijte vhodnou zbraň a munici, které odpovídají typu terče.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zásah správně viditelný a zda není terč poškozen.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití terče se ujistěte, že je správně zlikvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je terč poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.
- Nepalujte terče ani je nevyhazujte do přírody.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušný kontaktní bod v EU, který je určen pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte, že používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY bude bezpečné a příjemné. Vaše bezpečnost je na prvním místě, proto buďte vždy obezřetní a informovaní.