

PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILT-IN BLUETOOTH - PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH

Next Generation Bluetooth Chronograph

The Competition Electronics ProChrono DLX Chronograph with Built-In Bluetooth is a next generation chronograph with proven technology and design. The ProChrono DLX Chronograph with Built-In Bluetooth operates off of one 9-volt alkaline battery, which will need to be purchased separately. Great for use across shooting sports including firearms, archery, airguns, and even paint ball. 2 year warranty against defects in material and workmanship, and a 1/2 price repair guarantee Operates off an Alkaline 9-volt battery power for 20+ hours of operation (not included) Velocity Range: 20 – 9,999 feet per second Memory Capacity: Up to 9 strings of up to 99 shots each Minimum Time Between Shots: 500 mSec Shot Timing Resolution: 31 nSec (8000 counts @ 4,000fps) Crystal Controlled Accuracy: +/- .5% of measured velocity or better The ProChrono DLX Chronograph features on-board Bluetooth connectivity, and more options are available with FREE apps for iOS, Android, Kindle, PC, and Mac. A built in full featured operating system has multiple shot string memory and statistics, and a sensing system is compatible with a wide variety of light conditions and projectiles. The ProChrono DLX Chronograph has a faster internal shot clock for improved accuracy to +/- .5% or better. Made in the USA.



Attributes

- Name: PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000006
- Mfr. No.: CEI-3820
- Style: Chronograph
- Delivery weight: 1.184kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 787735038200

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILTIN BLUETOOTH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du ProChrono DLX Chronographe](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo ProChrono DLX](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med innebygd Bluetooth](#)
- [Suomi: PROCHRONO DLX Luodinnopeusmittari Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med inbyggd Bluetooth](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání chronografu ProChrono DLX](#)

Sicherheitshinweise für den PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PROCHRONO DLX Chronographen mit integriertem Bluetooth von Competition Electronics. Dieser Chronograph ist ein hochmodernes Gerät, das Ihnen bei verschiedenen Schießsportarten hilft, die Geschwindigkeit Ihrer Geschosse präzise zu messen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Schießsportarten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie nur eine 9VoltAlkalineBatterie, die separat erworben werden muss.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder starken Magnetfeldern verwenden.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffnen Sie das Batteriefach des Chronographen.
- Legen Sie die 9VoltAlkalineBatterie korrekt ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten:

- Drücken Sie den Ein/Ausschalter, um das Gerät zu aktivieren.
- Warten Sie, bis das Display aufleuchtet und bereit ist.

3. Einstellungen vornehmen:

- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen über die Bedientasten.
- Überprüfen Sie, ob die BluetoothVerbindung aktiv ist, wenn Sie die App verwenden möchten.

4. Messung durchführen:

- Positionieren Sie den Chronographen in der entsprechenden Entfernung zum Schussbereich.
- Betätigen Sie den Abzug, um die Geschwindigkeit des Geschosses zu messen.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse auf dem Display.

5. Gerät ausschalten:

- Drücken Sie erneut den Ein/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gerät selbst sollte als Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in den normalen Hausmüll gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Garantie über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachten Sie, dass der Schutz Ihrer Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts höchste Priorität haben.

Safety Instruction Guide for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILTIN BLUETOOTH

Introduction

Thank you for choosing the PROCHRONO DLX Chronograph with BuiltIn Bluetooth. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your experience is safe and enjoyable. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The PROCHRONO DLX Chronograph is designed to ensure safe use during various shooting sports. Always follow the safety instructions provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, standardized notices will be provided. Please stay informed about any recalls related to your device.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you are buying from authorized retailers to guarantee product safety and compliance.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when the product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on safety alerts regarding your product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only a 9volt alkaline battery that meets the specifications provided in the manual.
 - Do not attempt to recharge disposable batteries.
 - Remove batteries if the device will not be used for an extended period.
- **Environmental Conditions:**
 - Ensure the device is used in appropriate lighting conditions for accurate readings.
 - Avoid exposure to extreme temperatures and moisture.
- **Handling:**
 - Handle the chronograph carefully to avoid dropping or damaging it.
 - Keep the device away from children and pets.
- **Shooting Safety:**
 - Always follow standard shooting safety practices when using the chronograph in conjunction with firearms or other projectiles.
 - Ensure a safe shooting environment and adhere to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Insert a 9volt alkaline battery into the battery compartment.
 2. Ensure the battery is correctly oriented according to the polarity markings.
 3. Close the battery compartment securely.
- **Usage:**
 1. Position the chronograph in a stable location where it can accurately measure the velocity of projectiles.
 2. Ensure that the device is aligned properly with the shooting path.
 3. Use the Bluetooth feature to connect to compatible devices for enhanced functionality.
 4. Follow the app instructions for additional settings and features.

- **Memory Capacity:** The chronograph can store up to 9 strings of up to 99 shots each. Regularly check and clear memory as needed.
- **Maintenance:**
 - Clean the device with a soft, dry cloth.
 - Avoid using solvents or abrasive materials that may damage the surface.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries in accordance with local regulations for battery recycling.
- **Device Disposal:** When the device reaches the end of its life, dispose of it following local electronic waste disposal guidelines to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the PROCHRONO DLX Chronograph, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the PROCHRONO DLX Chronograph!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cronógrafo ProChrono DLX de Competition Electronics con Bluetooth incorporado. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas actividades de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cronógrafo.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el cronógrafo en condiciones de humedad o en ambientes extremos que puedan dañar el dispositivo.
- Revisa el cronógrafo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el cronógrafo presenta algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Batería:**
 - Utiliza solo una batería alcalina de 9 voltios (no incluida) para el funcionamiento del cronógrafo.
 - Reemplaza la batería cuando el dispositivo indique que la carga es baja.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita el uso del cronógrafo en áreas donde haya riesgo de impactos o daños por proyectiles.
 - Asegúrate de que el cronógrafo esté correctamente posicionado y estabilizado antes de su uso.
- **Conectividad Bluetooth:**
 - Asegúrate de que el Bluetooth esté habilitado en el dispositivo que estés utilizando para conectarte al cronógrafo.
 - No compartas información sensible a través de la aplicación Bluetooth.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería en la parte posterior del cronógrafo.
- Inserta una batería alcalina de 9 voltios, asegurándote de que los terminales estén correctamente alineados.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Cronógrafo:

- Presiona el botón de encendido para activar el cronógrafo.
- Espera a que el dispositivo se inicie completamente antes de usarlo.

3. Conexión a Dispositivos Móviles:

- Abre la aplicación correspondiente en tu dispositivo móvil.

- Busca el cronógrafo en la lista de dispositivos disponibles y selecciona para conectar.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

4. Uso del Cronógrafo:

- Coloca el cronógrafo en un lugar adecuado, asegurándote de que tenga una buena visibilidad del área de tiro.
- Inicia la medición de velocidad según las instrucciones de la aplicación o el dispositivo.
- Revisa los resultados en la pantalla o en la aplicación conectada.

5. Apagar el Cronógrafo:

- Presiona el botón de apagado después de finalizar su uso.
- Retira la batería si no planeas usar el cronógrafo durante un período prolongado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cronógrafo o si está dañado, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías usadas deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- Consulta a las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje disponibles para dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro de este producto, consulta la información de contacto proporcionada con el producto o en la documentación adicional.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si observas algún comportamiento inusual o peligroso en el cronógrafo, no dudes en dejar de usarlo y buscar asistencia.

Guide de Sécurité du ProChrono DLX Chronographe

Introduction

Merci d'avoir choisi le chronographe ProChrono DLX de Competition Electronics. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le chronographe.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le chronographe est utilisé uniquement pour les applications recommandées, telles que le tir sportif ou le tir à l'arc.
- Vérifie régulièrement l'état de ton chronographe pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le chronographe à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le chronographe dans des conditions d'éclairage appropriées pour garantir des lectures précises.
- Ne tente pas de démonter ou de réparer le chronographe par toi-même. Pour toute réparation, fais appel à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Batterie** : Utilise uniquement des batteries alcalines de 9 volts. Assure-toi que la batterie est installée correctement avant l'utilisation.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le chronographe sous la pluie ou dans des conditions d'humidité élevée.
- **Environnement de Tir** : Utilise le chronographe dans un environnement dégagé, loin des obstacles et des personnes non impliquées dans le tir.
- **Vitesse de Tir** : Respecte la plage de vitesse spécifiée (20 – 9 999 pieds par seconde) pour éviter d'endommager l'appareil.
- **Connectivité Bluetooth** : Assure-toi que le Bluetooth est désactivé lorsque tu ne l'utilises pas pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie situé à l'arrière du chronographe.
- Insère une batterie alcaline de 9 volts en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment de la batterie.

2. Configuration du Chronographe :

- Allume le chronographe en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionne les paramètres souhaités à l'aide des boutons de navigation.

3. Utilisation du Chronographe :

- Place le chronographe à une distance appropriée de la cible pour une lecture précise.
- Appuie sur le bouton de démarrage avant de tirer pour commencer l'enregistrement des données.
- Après le tir, les données de vitesse s'afficheront sur l'écran.

4. Connexion Bluetooth :

- Active le Bluetooth sur ton appareil mobile.
- Ouvre l'application compatible et suis les instructions pour connecter le chronographe.
- Assure-toi de déconnecter le Bluetooth après utilisation pour économiser la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la batterie usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne la jette pas dans les ordures ménagères.
- Pour le chronographe en fin de vie, consulte les points de collecte locaux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton chronographe ProChrono DLX, n'hésite pas à contacter le service client de Competition Electronics.

Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton chronographe ProChrono DLX.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo ProChrono DLX

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cronografo ProChrono DLX di Competition Electronics. Questo dispositivo è progettato per fornire prestazioni elevate e precisione nel monitoraggio della velocità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il cronografo.
- Non utilizzare il cronografo in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti estremamente caldi.
- Controlla regolarmente il cronografo per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il cronografo se presenta problemi; contattare un professionista qualificato.
- Conserva il cronografo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo batterie alcaline da 9 volt raccomandate per il funzionamento del cronografo.
- Non esporre il cronografo a impatti violenti o a vibrazioni eccessive.
- Durante l'uso, assicurati che il cronografo sia posizionato su una superficie stabile.
- Non utilizzare il cronografo con proiettili o munizioni non compatibili.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi e attrezzature di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Apri il vano della batteria sul retro del cronografo.
- Inserisci una batteria alcalina da 9 volt nel vano, facendo attenzione alla polarità (+/-).
- Chiudi il vano della batteria.

2. Accensione del Cronografo:

- Accendi il cronografo utilizzando l'interruttore di accensione.
- Attendi che il display si accenda e mostri le informazioni di avvio.

3. Impostazione del Cronografo:

- Segui le istruzioni sul display per impostare le preferenze di misurazione.
- Se desideri utilizzare la connettività Bluetooth, attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e segui le istruzioni per il collegamento.

4. Utilizzo del Cronografo:

- Posiziona il cronografo in un luogo sicuro e stabile, allineato con il percorso del proiettile.
- Esegui il tiro secondo le normative di sicurezza e attendi la registrazione della velocità sul display.
- Dopo ogni sessione, spegni il cronografo per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il cronografo nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi

elettronici.

- Le batterie devono essere smaltite secondo le leggi locali sul riciclaggio delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di Competition Electronics o contatta il servizio clienti locale. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Cronografo ProChrono DLX. Ricorda sempre di essere consapevole delle normative locali e di adottare pratiche di tiro sicure. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Brukerveiledning for PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med innebygd Bluetooth

Innledning

Gratulerer med kjøpet av Competition Electronics ProChrono DLX Chronograf med innebygd Bluetooth. Dette produktet er designet for å gi nøyaktige hastighetsmålinger for ulike skytesporter. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter synlige skader eller slitasje.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du deltar i skytesporter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Batterisikkerhet:** Bruk kun et 9volts alkaliske batteri som er anbefalt av produsenten. Unngå å bruke skadde eller defekte batterier.
- **Hastighetsmålinger:** Vær oppmerksom på at hastighetsområdet er fra 20 til 9 999 fot per sekund. Unngå å overskride dette området for å unngå skade på enheten.
- **Minnekapasitet:** Enheten kan lagre opptil 9 strenger med opptil 99 skudd hver. Sørg for å tømme minnet regelmessig for optimal ytelse.
- **Tidsintervall:** Minimum tid mellom skudd er 500 mSec. Følg denne retningslinjen for nøyaktige målinger.
- **Nøyaktighet:** Enheten har en oppløsning på 31 nSec. Vær oppmerksom på at nøyaktigheten kan variere avhengig av lysforholdene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteridekselet.
- Sett inn et 9volts alkaliske batteri i henhold til polaritetsmerking.
- Lukk batteridekselet sikkert.

2. Bluetoothtilkobling:

- Slå på Bluetoothfunksjonen på enheten.
- Koble til enheten ved hjelp av en kompatibel app på din iOS, Android, Kindle, PC eller Mac.
- Følg instruksjonene i appen for å fullføre tilkoblingen.

3. Bruk av ProChrono DLX:

- Plasser enheten i en stabil posisjon, fri for hindringer.
- Aktiver enheten før skyting for å begynne målingene.
- Etter at skytingen er fullført, analyser dataene via appen eller enhetens skjerm.

4. Vedlikehold:

- Rengjør enheten med en myk klut for å fjerne støv og smuss.
- Oppbevar enheten på et tørt og kjølig sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når enheten ikke lenger er i bruk, må den kastes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Batterier må resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer for batterihåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av ProChrono DLX Chronograf, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst vær oppmerksom på at det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du valgte Competition Electronics ProChrono DLX Chronograf med innebygd Bluetooth.

PROCHRONO DLX Luodinnopeusmittari

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROCHRONO DLX luodinnopeusmittarin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä osoita luodinnopeusmittaria ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä mittaria vain turallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ampua.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käytön ennen sen käyttämistä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Varmista, että Bluetoothyhteys on turvallinen ennen kuin yhdistät sen laitteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta luodinnopeusmittari tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittari on riittävän etäällä ampumaalueesta.
- Kytke mittari päälle ja varmista, että se on valmis käyttöön.

2. Käyttö:

- Käynnistä mittari ja valitse haluamasi asetukset.
- Aseta luoti mittarin eteen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Käynnistä ammunta ja seuraa mittarin näyttöä luodin nopeuden mittaamiseksi.
- Kun olet valmis, sammuta mittari ja irrota se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki paristot ja akku hävitetään asianmukaisesti.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Huomioithan, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään EU:n alueella.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate verkkosivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit PROCHRONO DLX luodinnopeusmittarin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti urheiluammunnasta!

Säkerhetsinstruktioner för PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH med inbyggd Bluetooth

Introduktion

Tack för att du valt Competition Electronics ProChrono DLX Chronograf med inbyggd Bluetooth. Denna produkt är utformad för att ge noggranna hastighetsmätningar för en mängd olika skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av skjutvapen och säkerställ att du följer lokala lagar och förordningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ett 9volts alkaliskt batteri som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten i extremt väder eller under förhållanden med dålig sikt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv.
- Se till att området där du använder produkten är säkert och fritt från obehöriga personer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket på baksidan av chronografen.
- Sätt i ett 9volts alkaliskt batteri, se till att polariteten (+/-) är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av chronografen:

- Placera chronografen på en stabil yta, minst 3 fot (1 meter) bort från skottlinjen.
- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad mätinställning (fot per sekund).
- När du är redo att skjuta, tryck på avtryckaren på ditt skjutvapen, båge eller luftgevär.
- Chronografen registrerar hastigheten och visar resultaten på displayen.

3. Bluetoothanslutning:

- Aktivera Bluetooth på din mobila enhet.
- Följ instruktionerna i appen för att ansluta till chronografen.
- Använd appen för att spara och analysera dina skottdata.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Produkten ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektronikavfall.
- Om produkten är defekt och inte längre kan användas, kontakta tillverkaren för information om

återvinning eller korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, användning eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PROCHRONO DLX Chronograf med inbyggd Bluetooth. Tack för att du valde vårt produkt.

Bezpečnostní pokyny pro používání chronografu ProChrono DLX

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili chronograf ProChrono DLX od Competition Electronics. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření rychlosti a byl bezpečný pro používání ve střeleckých sportech. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím chronografu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto manuálu.
- Uchovávejte chronograf mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte chronograf pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Při používání chronografu dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte chronograf na jakékoli známky poškození nebo opotřebení a nepoužívejte ho, pokud je poškozený.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím chronografu zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a funkční.
- Ujistěte se, že je chronograf umístěn na stabilním a bezpečném místě, aby nedošlo k jeho převrnutí nebo pádu.
- Při měření rychlosti se ujistěte, že jsou ostatní lidé a zvířata v bezpečné vzdálenosti od střelby.
- Nikdy se nedívejte přímo do otvoru chronografu během měření.
- Chronograf nepoužívejte v dešti nebo vlhkém prostředí, pokud není specifikováno jinak.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete kryt baterie na zadní straně chronografu.
- Vložte jednu 9voltovou alkalickou baterii (není součástí balení) do přihrádky, přičemž dbejte na správnou polaritu (+ a).
- Zavřete kryt baterie.

2. Umístění chronografu:

- Umístěte chronograf na rovnou plochu, přičemž se ujistěte, že je orientován směrem k místu, odkud budou projektily vystřelovány.
- Ujistěte se, že je chronograf umístěn minimálně 1,5 metru od místa střelby.

3. Použití chronografu:

- Zapněte chronograf pomocí tlačítka napájení.
- Vyberte požadovaný režim měření podle pokynů v uživatelském rozhraní.
- Při střelbě sledujte displej chronografu pro zobrazení naměřených rychlostí.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte chronograf na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte chronograf měkkým, suchým hadříkem a vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků.

Pokyny pro likvidaci

- Chronograf a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie by měly být recyklovány v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečnými odpady.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní zastoupení společnosti Competition Electronics. V případě potřeby se můžete také podívat na oficiální webové stránky společnosti pro další informace a podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali chronograf ProChrono DLX. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového zařízení.