

PROTIMER GREY

Competition Electronics took all the best parts of thier Pocket Pro II design and added improvements to make the ProTimer among the best in value on the market. Now you can get more useful practice session information with a simple built-in user interface. Collect and review all your shot data right from the timer display with a 50 shot string memory and hit factor scoring calculation. Requires one 9volt alkaline or lithium battery for operation (not included) Features: Built-in 50 string memory and on-screen review, numbered in chronological order with date/time stamp. Stores all shot string data including hit factor scoring info Built-in Hit Factor (points per second) scoring on-screen, after shooting a stage you can navigate to the scoring screen and enter your "points down" to get your hit factor. Once you have entered your total stage points, it is carried over to new strings until you change it Up to 5 Par time settings for multiple beeper alerts at specified time intervals Increased sensitivity capability that can pick up the snap of a finger Start signal LED, bright white 850mcd LED can be used for an alternative start signal. Excellent for hearing impaired or a private practice session. This can be disabled via the menu settings 3.5mm headset jack with adjustable volume, now you can use a set of earbuds (not included) instead of the beeper so others don't hear the timer Bright blue backlit LCD screen positioned for easy viewing from your belt 2 year warranty against defects in material and workmanship, and a 1/2 retail price repair guarantee Over 30 years of experience in shot timer design and manufacturing Replaceable Alkaline or Lithium 9 volt battery power (not included) for 20+ hours of operation Quality accessories and replacement parts Made in the USA quality and service at a reasonable price



Attributes

- Name: PROTIMER GREY
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000011
- Mfr. No.: CEI-4730
- Color: Grey
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.22kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 787735047301

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY](#)
- [English: PROTIMER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del ProTimer Competition Electronics](#)
- [Norsk: PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY Brukerveiledning for sikkerhet](#)
- [Suomi: PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY](#)

Sicherheitshinweise für den PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY entschieden hast. Dieser Timer ist ein hochwertiges Produkt, das dir dabei hilft, deine Schießübungen zu optimieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern fern. Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Batterien in gutem Zustand sind und wechsle sie bei Bedarf aus.
- Melde alle unsicheren Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen 9VoltAlkaline oder LithiumBatterien für den Betrieb.
- Achte darauf, dass der Timer während der Nutzung nicht nass wird.
- Verwende den Timer nicht in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen.
- Halte den Timer von starken Magnetfeldern und elektrischen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Timer sicher am Gürtel befestigt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach.
- Setze die 9VoltBatterie gemäß der Polaritätsanzeige ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Einschalten des Timers:

- Drücke die Starttaste, um den Timer einzuschalten.
- Überprüfe, ob das LCDDisplay ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung des Timers:

- Wähle die gewünschten Einstellungen über die integrierte Benutzeroberfläche.
- Nach dem Schießen einer Stage kannst du deine Punkte eingeben, um deinen Trefferfaktor zu berechnen.
- Nutze die 50SchussSpeicherfunktion, um deine Schussdaten zu speichern und zu überprüfen.

4. Ausschalten des Timers:

- Halte die Starttaste gedrückt, um den Timer auszuschalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Produkt selbst kann über die regulären Abfallentsorgungssysteme entsorgt werden, sofern es nicht als gefährlicher Abfall eingestuft ist.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikgeräten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du bei der Kontaktaufnahme alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Viel Spaß beim Training mit deinem PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY!

PROTIMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PROTIMER GREY by Competition Electronics. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your shot timer. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used according to the instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only a 9volt alkaline or lithium battery for operation.
 - Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
 - Dispose of batteries properly according to local regulations.
- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the battery compartment is closed securely before use.
 - Do not expose the device to moisture or extreme temperatures.
- **Hearing Safety:**
 - Be cautious when using the headset jack; prolonged exposure to loud sounds can cause hearing damage.
 - Use the volume control to keep sound levels at a safe level.
- **Physical Safety:**
 - Avoid using the timer in environments where it may be subjected to impact or extreme conditions.
 - Ensure a clear area when practicing to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment located on the back of the device.
- Insert a 9volt alkaline or lithium battery, ensuring correct polarity is observed.
- Close the battery compartment securely.

2. Setting Up the Timer:

- Turn on the device using the power button.
- Use the builtin user interface to navigate through settings.
- Set your desired par time settings for alerts.

3. Using the Timer:

- Position the timer in a visible location or use the headset jack to connect earbuds for private practice.
- Start your practice session by activating the timer.
- Review shot data on the display after completing your session.

4. PostUse Care:

- Turn off the device after use to conserve battery life.
- Clean the device with a soft, dry cloth to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the PROTIMER and its components according to local electronic waste disposal regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste; follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For further information or support, please contact your local retailer or the manufacturer. Always refer to the product website for the latest information and updates.

By following the guidelines and precautions outlined in this document, you can ensure a safe and effective experience with your PROTIMER GREY. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY

Introduction

Le PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY est un chronomètre conçu pour améliorer votre expérience d'entraînement. Bien que ce produit soit sûr lorsqu'il est utilisé correctement, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour assurer une utilisation optimale et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le chronomètre uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacez-la si nécessaire.
- Conservez le chronomètre hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas le chronomètre exposé à des conditions extrêmes (chaleur, humidité).
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le produit vous-même.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des batteries alcalines ou lithium de 9 volts recommandées (non incluses).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le chronomètre dans des environnements bruyants où les alertes sonores peuvent ne pas être entendues.
- Si vous utilisez des écouteurs, assurez-vous que le volume est à un niveau sûr pour éviter d'endommager votre audition.
- Éteignez le chronomètre lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des Piles

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez une batterie alcaline ou lithium de 9 volts en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment à piles.

2. Utilisation du Chronomètre

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chronomètre.
- Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Pour enregistrer un coup, utilisez l'interface utilisateur intégrée.
- Pour accéder aux données de tir, naviguez à travers l'écran de score.
- Pour éteindre le chronomètre, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

3. Ajustement des Paramètres

- Accédez au menu pour ajuster la sensibilité et les réglages de temps.
- Vous pouvez désactiver le signal lumineux si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Déposez les piles usagées dans des points de collecte spécifiques pour les déchets électroniques.

- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY. Restez informé et utilisez le produit de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del ProTimer Competition Electronics

Introduzione

Grazie per aver scelto il ProTimer Competition Electronics. Questo dispositivo è progettato per fornire un'esperienza di allenamento sicura ed efficace. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il ProTimer solo per scopi previsti.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità o in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Batterie:** Utilizza solo batterie alcaline o litio da 9 volt. Assicurati che le batterie siano installate correttamente. Non tentare di sostituire le batterie in ambienti umidi.
- **Cuffie:** Se utilizzi cuffie, assicurati che il volume sia impostato a un livello sicuro per evitare danni all'udito.
- **Sensibilità:** Fai attenzione alla sensibilità del dispositivo. Non utilizzare il ProTimer in ambienti dove potrebbero esserci suoni forti che potrebbero attivare il timer in modo errato.
- **LED di segnale:** Utilizza il LED di segnale di avvio con cautela, specialmente in ambienti affollati. Assicurati che non disturbi gli altri durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Batterie:

- Apri il vano batterie sul retro del dispositivo.
- Inserisci una batteria alcalina o litio da 9 volt, assicurandoti che i poli "+" e "-" siano correttamente allineati.
- Chiudi il vano batterie.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premi il pulsante di accensione per attivare il ProTimer.
- Attendi che il display si accenda e visualizzi le informazioni necessarie.

3. Impostazione delle Funzioni:

- Segui le istruzioni sul display per impostare le sessioni di allenamento e le funzionalità desiderate.
- Utilizza il menu per accedere alle impostazioni di tempo Par e alle funzionalità di punteggio hit factor.

4. Utilizzo del Display:

- Rivedi i dati delle sessioni di allenamento direttamente sul display.
- Utilizza la memoria integrata per rivedere fino a 50 colpi in ordine cronologico.

5. Disattivazione delle Funzioni:

- Se necessario, disabilita il LED di segnale di avvio e altre funzioni tramite il menu delle impostazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il ProTimer o le batterie nell'indifferenziato. Ricicla i materiali secondo le indicazioni locali.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il ProTimer o a visitare il sito web di Competition Electronics per ulteriori informazioni e supporto.

PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY Brukerveiledning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY. Denne brukerveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom veiledningen for å sikre trygg bruk og for å oppfylle kravene i EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller jevnlig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsinformasjon via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Batterisikkerhet:** Bruk kun anbefalte 9volts alkaliske eller litiumbatterier. Unngå å bruke skadde eller lekkende batterier.
- **Hørselssikring:** Når du bruker hodetelefoner, vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- **Bruk av LEDsignal:** LEDsignal kan være sterkt. Unngå direkte blikk mot LEDlampen for å forhindre øyeskader.
- **Unngå fuktighet:** Hold produktet tørt og unngå eksponering for vann eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinngang:

- Åpne batteridekselet og sett inn ett 9volts alkaliske eller litiumbatteri (ikke inkludert).
- Kontroller at batteriet er riktig plassert i henhold til polaritet (+/-).

2. Skudddata og minne:

- For å lagre skudddata, aktiver produktet og begynn å skyte.
- Naviger til scoringsskjermen for å legge inn "poeng ned" etter fullført etappe.

3. Bruk av hodetelefoner:

- Koble til 3,5 mm hodetelefonkontakt og juster volumet til ønsket nivå.
- Bruk hodetelefoner for å unngå at tidtakeren høres av andre.

4. Skjerminnstillinger:

- Bruk menyinnstillingene for å justere lysstyrken på LCDskjermen og deaktivere startsignal LED om nødvendig.

5. Tidsinnstillinger:

- Sett opp opptil 5 par tidinnstillinger for spesifikke varsler ved bestemte tidsintervaller.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Lever det til et godkjent avfallssenter for elektronikk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY. Takk for at du bidrar til å opprettholde sikkerheten!

PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusääntöjä (GPSR) ja käytät tuotetta turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikarajojen mittaamiseen eikä sitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Tuotetta tulee käyttää vain aikuisen valvonnassa, jos sen käyttäjänä on lapsi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa kosteista paikoista ja käytä sitä vain kuivassa ympäristössä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteusolosuhteille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja 9 voltin alkalinen tai litiumakkuja. Älä käytä muita akkutyyppejä.
- Varmista, että paristot asennetaan oikein tuotteen ohjeiden mukaisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos akku on tyhjentynyt tai vanhentunut.
- Ole varovainen, kun käsittelet akkuja; vältä niiden lyömistä, puristamista tai vaurioittamista.
- Älä yritä avata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys asiantuntevaan huoltoon, jos tuote ei toimi oikein.
- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Avaa akun kansi ja aseta 9 voltin alkalinen tai litiumakku oikeaan suuntaan.
- Sulje akun kansi tiiviisti.

2. Käyttö:

- Käynnistä tuote painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi asetukset käyttöliittymän kautta.
- Käytä näyttöä laukaisutietojen keräämiseen ja tarkasteluun.
- Syötä tarvittaessa "pisteet alas" osumatekijän laskemista varten.
- Varmista, että käytät tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja tuen saamiseksi

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY

Introduktion

Tack för att du valt PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY. Detta produkt är utformad för att ge dig exakta och pålitliga resultat under dina träningspass. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd endast rekommenderade batterier (9volts alkaliskt eller litium).
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batteri:** Se till att batteriet är korrekt installerat och att polariteten är korrekt. Använd endast 9volts alkaliska eller litiumbatterier.
- **Användning av LED:** Den starka vita LEDlampan kan blända. Titta inte direkt in i lampan.
- **Hörlurar:** Använd hörlurar med justerbar volym för att undvika hörselskador. Ställ in volymen på en säker nivå.
- **Träningsmiljö:** Använd produkten i en säker och kontrollerad miljö. Undvik distraherande faktorer som kan påverka din koncentration.
- **Skottdata:** Granska alltid skottdata efter varje träningspass för att säkerställa korrekt användning och förståelse av resultaten.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i ett nytt 9volts alkaliskt eller litiumbatteri.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Aktivering av timer:

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera timern.
- Välj önskad inställning genom att navigera i menyn.

3. Användning av skottdata:

- Efter att ha skjutit en etapp, navigera till poängskärmen.
- Ange dina "poäng ner" för att få din hitfaktor beräknad.
- Granska och spara skottdata på skärmen.

4. Användning av larm:

- Ställ in larmet genom att välja tidsintervall i menyn.
- Använd den inbyggda LEDlampan eller hörlurar för ljudsignaler.

5. Stäng av produkten:

- Håll strömbrytaren intryckt för att stänga av timern.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering av elektroniska produkter.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PROTIMER COMPETITION ELECTRONICS PROTIMER GREY. Tack för att du prioriterar säkerheten!