

SCRAPERS - JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Used For Over 20 Years By One Of The Best

Famous stockmaker Jerry Fisher says: "In 20 years of stockmaking this is the best inletting scraper I have ever used, and I have tried a few. Just hold like a pencil and work from right to left, or left to right, depending on the direction of the wood grain." Precision-ground from tough alloy tool steel, sharpened and ready to use. Instructions included. Three tools, each with two different sized heads. Measurements given are cutting head sizes.



Attributes

- Name: JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER
- Manufacturer: JERRY FISHER
- Product no.: 310150003
- Mfr. No.: NONE
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RACLOIR OCTAGONAL JERRY FISHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SKROBAKÓW JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro škrabku SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER](#)

Sicherheitsanleitung für SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Einführung

Danke, dass du dich für den SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Schaber verwendest, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schaber nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Einlassen und Formen von Holz.
- Überprüfe den Schaber vor der Benutzung auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahre den Schaber an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, auf.
- Halte den Schaber sauber und gut gewartet, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung, während du den Schaber verwendest, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Halte den Schaber immer mit festem Griff, um die Kontrolle zu behalten.
- Arbeite von rechts nach links oder von links nach rechts, je nach Richtung der Holzmaserung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Holzspänen und möglichen Verletzungen zu schützen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Verwende den Schaber nicht auf anderen Materialien als Holz, da dies das Werkzeug beschädigen und zu Verletzungen führen kann.
- Halte Hände und Finger vom Schneidebereich fern, um versehentliche Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, bevor du beginnst.

2. Verwendung des Schabers:

- Halte den Schaber wie einen Bleistift für bessere Kontrolle.
- Wähle die passende Kopfgröße für deine Aufgabe:
 - Groß: 1" (2,5 cm) und ¾" (19,0 mm)
 - Klein: 5/8" (15,9 mm) und ½" (12,7 mm)
 - Achteckig: 1" (2,5 cm) und 11/16" (17,5 mm)
- Beginne sanft entlang der Holzmaserung zu schaben und übe leichten Druck aus.
- Passe deinen Griff nach Bedarf für Komfort und Kontrolle an.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Schaber mit einem trockenen Tuch, um Holzspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Schaber an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Schaber nicht mehr verwendbar oder benötigt wird, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Wenn der Schaber kaputt oder beschädigt ist, stelle sicher, dass er so entsorgt wird, dass keine Verletzungsgefahr für andere besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung bezüglich des SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers. Es ist wichtig, Zugang zu einem Ansprechpartner für sicherheitsbezogene Fragen oder Bedenken zu haben.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um deine Holzarbeiten zu verbessern. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Introduction

Thank you for choosing the SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the scraper to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scraper is used only for its intended purpose, which is inletting and shaping wood.
- Always inspect the scraper for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Store the scraper in a safe place away from children and vulnerable individuals.
- Keep the scraper clean and wellmaintained to ensure optimal performance and safety.
- Be aware of your surroundings when using the scraper to avoid accidents and injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the scraper with a firm grip to maintain control.
- Work from right to left or left to right, depending on the direction of the wood grain.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, to protect yourself from wood shavings and potential injuries.
- Avoid applying excessive force while using the scraper; let the tool do the work.
- Do not use the scraper on materials other than wood, as this may cause damage to the tool and result in injury.
- Keep hands and fingers clear of the cutting area to prevent accidental cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your work area is clean and welllit.
- Gather all necessary materials and tools before starting.

2. Using the Scraper:

- Hold the scraper like a pencil for better control.
- Choose the appropriate head size for your task:
 - Large: 1" (2.5cm) and ¾" (19.0mm)
 - Small: 5/8" (15.9mm) and ½" (12.7mm)
 - Octagon: 1" (2.5cm) and 11/16" (17.5mm)
- Start scraping gently along the wood grain, applying light pressure.
- Adjust your grip as necessary for comfort and control.

3. After Use:

- Clean the scraper with a dry cloth to remove any wood shavings or debris.
- Store the scraper in a safe place, out of reach of children.

Disposal Instructions

- When the scraper is no longer usable or needed, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for the proper disposal of metal tools.
- If the scraper is broken or damaged, ensure that it is disposed of in a way that prevents injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website. It is important to have access to a contact point for any safetyrelated questions or concerns.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Always prioritize safety and proper usage to enhance your woodworking projects. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Introducción

Gracias por elegir el SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el raspador para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el raspador se use solo para su propósito previsto, que es el fresado y conformado de madera.
- Siempre inspecciona el raspador en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Guarda el raspador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Mantén el raspador limpio y bien mantenido para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.
- Presta atención a tu entorno al usar el raspador para evitar accidentes y lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el raspador con un agarre firme para mantener el control.
- Trabaja de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de la dirección de la veta de la madera.
- Usa equipo de protección personal (EPP), como gafas de seguridad y guantes, para protegerte de las virutas de madera y posibles lesiones.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras usas el raspador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No uses el raspador en materiales que no sean madera, ya que esto puede dañar la herramienta y resultar en lesiones.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte para prevenir cortes o lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales y herramientas necesarios antes de comenzar.

2. Uso del Raspador:

- Sostén el raspador como un lápiz para un mejor control.
- Elige el tamaño de cabeza adecuado para tu tarea:
 - Grande: 1" (2.5cm) y ¾" (19.0mm)
 - Pequeño: 5/8" (15.9mm) y ½" (12.7mm)
 - Octagonal: 1" (2.5cm) y 11/16" (17.5mm)
- Comienza a raspar suavemente a lo largo de la veta de la madera, aplicando una presión ligera.
- Ajusta tu agarre según sea necesario para mayor comodidad y control.

3. Después de Usar:

- Limpia el raspador con un paño seco para eliminar cualquier viruta de madera o escombros.

- Guarda el raspador en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el raspador ya no sea utilizable o necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de herramientas de metal.
- Si el raspador está roto o dañado, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte relacionado con el SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, por favor consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante. Es importante tener acceso a un punto de contacto para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para mejorar tus proyectos de carpintería. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le RACLOIR OCTAGONAL JERRY FISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RACLOIR OCTAGONAL JERRY FISHER. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le racloir afin d'assurer une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le racloir est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est l'inlet et la mise en forme du bois.
- Inspecte toujours le racloir pour déceler tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range le racloir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Garde le racloir propre et bien entretenu pour garantir des performances optimales et la sécurité.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le racloir pour éviter les accidents et les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le racloir avec une prise ferme pour maintenir le contrôle.
- Travaille de droite à gauche ou de gauche à droite, selon la direction du grain du bois.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger des copeaux de bois et des blessures potentielles.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du racloir ; laisse l'outil faire le travail.
- Ne pas utiliser le racloir sur des matériaux autres que le bois, car cela pourrait endommager l'outil et entraîner des blessures.
- Garde tes mains et tes doigts éloignés de la zone de coupe pour éviter les coupures ou blessures accidentelles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ta zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemble tous les matériaux et outils nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation du Racloir :

- Tiens le racloir comme un crayon pour un meilleur contrôle.
- Choisis la taille de tête appropriée pour ta tâche :
 - Grand : 1" (2,5 cm) et ¾" (19,0 mm)
 - Petit : 5/8" (15,9 mm) et ½" (12,7 mm)
 - Octogonal : 1" (2,5 cm) et 11/16" (17,5 mm)
- Commence à racler doucement le long du grain du bois, en appliquant une légère pression.
- Ajuste ta prise si nécessaire pour le confort et le contrôle.

3. Après Utilisation :

- Nettoie le racloir avec un chiffon sec pour enlever les copeaux de bois ou les débris.
- Range le racloir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le racloir n'est plus utilisable ou nécessaire, jette-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales pour l'élimination appropriée des outils en métal.
- Si le racloir est cassé ou endommagé, assure-toi qu'il est jeté d'une manière qui empêche toute blessure à autrui.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support concernant le RACLOIR OCTAGONAL JERRY FISHER, merci de te référer à l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant. Il est important d'avoir accès à un point de contact pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton RACLOIR OCTAGONAL JERRY FISHER. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour améliorer tes projets de menuiserie. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il raschietto per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il raschietto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è l'incasso e la modellatura del legno.
- Controlla sempre il raschietto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il raschietto in un luogo sicuro, lontano da bambini e individui vulnerabili.
- Mantieni il raschietto pulito e ben mantenuto per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il raschietto per evitare incidenti e infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il raschietto con una presa salda per mantenere il controllo.
- Lavora da destra a sinistra o da sinistra a destra, a seconda della direzione della venatura del legno.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali protettivi e guanti, per proteggerti da trucioli di legno e potenziali infortuni.
- Evita di applicare forza eccessiva durante l'uso del raschietto; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Non utilizzare il raschietto su materiali diversi dal legno, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento e causare infortuni.
- Tieni le mani e le dita lontane dall'area di taglio per prevenire tagli o infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti i materiali e gli strumenti necessari prima di iniziare.

2. Utilizzo del Raschietto:

- Tieni il raschietto come una matita per un migliore controllo.
- Scegli la dimensione della testa appropriata per il tuo compito:
 - Grande: 1" (2.5cm) e 3/4" (19.0mm)
 - Piccolo: 5/8" (15.9mm) e 1/2" (12.7mm)
 - Ottagono: 1" (2.5cm) e 11/16" (17.5mm)
- Inizia a raschiare delicatamente lungo la venatura del legno, applicando una leggera pressione.
- Regola la presa secondo necessità per comfort e controllo.

3. Dopo l'Uso:

- Pulisci il raschietto con un panno asciutto per rimuovere eventuali trucioli di legno o detriti.
- Conserva il raschietto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il raschietto non è più utilizzabile o necessario, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento corretto degli strumenti in metallo.
- Se il raschietto è rotto o danneggiato, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore. È importante avere accesso a un punto di contatto per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per migliorare i tuoi progetti di lavorazione del legno. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Introduksjon

Takk for at du valgte SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for sikker bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker skraperen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at skraperen kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er innlegging og forming av treverk.
- Inspiser alltid skraperen for eventuelle skader eller defekter før bruk. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar skraperen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Hold skraperen ren og godt vedlikeholdt for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker skraperen for å unngå ulykker og skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Hold alltid skraperen med et fast grep for å opprettholde kontroll.
- Arbeid fra høyre til venstre eller venstre til høyre, avhengig av retningen på treverket.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, for å beskytte deg mot treflis og potensielle skader.
- Unngå å bruke overdreven kraft mens du bruker skraperen; la verktøyet gjøre jobben.
- Ikke bruk skraperen på materialer annet enn tre, da dette kan skade verktøyet og føre til skade.
- Hold hender og fingre unna kutteområdet for å forhindre utilsiktede kutt eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige materialer og verktøy før du begynner.

2. Bruke skraperen:

- Hold skraperen som en blyant for bedre kontroll.
- Velg riktig hode størrelse for oppgaven din:
 - Stor: 1" (2.5cm) og 3/4" (19.0mm)
 - Liten: 5/8" (15.9mm) og 1/2" (12.7mm)
 - Oktagon: 1" (2.5cm) og 11/16" (17.5mm)
- Begynn å skrape forsiktig langs treverket, og påfør lett trykk.
- Juster grepet ditt etter behov for komfort og kontroll.

3. Etter bruk:

- Rengjør skraperen med en tørr klut for å fjerne eventuelle treflis eller rusk.
- Oppbevar skraperen på et trygt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når skraperen ikke lenger er brukbar eller nødvendig, kast den ansvarlig.
- Sjekk lokale forskrifter for riktig avhending av metallverktøy.

- Hvis skraperen er ødelagt eller skadet, sørg for at den kastes på en måte som forhindrer skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettside. Det er viktig å ha tilgang til et kontaktpunkt for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål eller bekymringer.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk for å forbedre dine trearbeidsprosjekter. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SKROBAKÓW JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SKROBAKÓW JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użycia tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem skrobaka, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że skrobak jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest inletting i formowanie drewna.
- Zawsze sprawdzaj skrobak pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj skrobak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Utrzymuj skrobak w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania skrobaka, aby uniknąć wypadków i urazów.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Zawsze trzymaj skrobak pewnie, aby zachować kontrolę.
- Pracuj od prawej do lewej lub od lewej do prawej, w zależności od kierunku włókien drewna.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami drewnianymi i potencjalnymi urazami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania skrobaka; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie używaj skrobaka na materiałach innych niż drewno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie narzędzia i prowadzić do urazów.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom lub urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia przed rozpoczęciem.

2. Używanie Skrobaka:

- Trzymaj skrobak jak ołówek, aby lepiej kontrolować ruch.
- Wybierz odpowiedni rozmiar głowicy do swojego zadania:
 - Duży: 1" (2.5cm) i ¾" (19.0mm)
 - Mały: 5/8" (15.9mm) i ½" (12.7mm)
 - Ośmiokątny: 1" (2.5cm) i 11/16" (17.5mm)
- Zaczynaj skrobać delikatnie wzdłuż włókien drewna, stosując lekkie ciśnienie.
- Dostosuj chwyt w razie potrzeby dla komfortu i kontroli.

3. Po Użyciu:

- Oczyszczyć skrobak suchą szmatką, aby usunąć wszelkie wióry drewniane lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj skrobak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy skrobak nie jest już użyteczny lub potrzebny, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwej utylizacji narzędzi metalowych.
- Jeśli skrobak jest uszkodzony, upewnij się, że jest usuwany w sposób, który zapobiega urazom innych osób.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego SKROBAKÓW JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do punktu kontaktowego w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SKROBAKAMI JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użycie, aby poprawić swoje projekty stolarskie. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER kaavimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kaavimen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaavinta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on puun sisäänleikkaus ja muotoilu.
- Tarkista aina kaavin ennen käyttöä vahinkojen tai vikojen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä kaavin turvallisessa paikassa, poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta.
- Pidä kaavin puhtaana ja hyvin huollettuna optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi kaavinta käyttäessäsi onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kaavinta aina tukevasti, jotta voit hallita työkalua.
- Työskentele oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle puun syiden mukaan.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojataksesi itseäsi puusilpun ja mahdollisten vammojen varalta.
- Vältä liiallista voimaa kaavinta käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä kaavinta muihin materiaaleihin kuin puuhun, sillä tämä voi vahingoittaa työkalua ja aiheuttaa vammoja.
- Pidä kädet ja sormet poissa leikkuualalta estääksesi vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen aloittamista.

2. Kaavimen käyttäminen:

- Pidä kaavinta kuin lyijykynää paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Valitse sopiva pääkoko tehtäväsi:
 - Suuri: 1" (2.5cm) ja 3/4" (19.0mm)
 - Pieni: 5/8" (15.9mm) ja 1/2" (12.7mm)
 - Oktaavi: 1" (2.5cm) ja 11/16" (17.5mm)
- Aloita kaavinta varovasti puun syiden suuntaan, käyttäen kevyttä painetta.
- Säädä otettasi tarvittaessa mukavuuden ja hallinnan parantamiseksi.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista kaavin kuivalla liinalla poistaaksesi puusilpun tai roskat.
- Säilytä kaavin turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Kun kaavin ei ole enää käytettävissä tai tarpeellinen, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset metallityökalujen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos kaavin on rikki tai vaurioitunut, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää muiden vahingoittumisen.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin tai tukeen SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER tuotteen osalta, viittaa tuotepakkausten tietoihin tai valmistajan verkkosivustoon. On tärkeää, että sinulla on pääsy yhteyspisteeseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai huolissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER kaavimellasi. Aina priorisoi turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä parantaaksesi puutyöprojekteja. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER

Introduktion

Tack för att du valt SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skrapan för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skrapan används endast för sitt avsedda syfte, vilket är inlåtning och formning av trä.
- Inspektera alltid skrapan för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara skrapan på en säker plats, bortom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Håll skrapan ren och välunderhållen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Var medveten om din omgivning när du använder skrapan för att undvika olyckor och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skrapan med ett fast grepp för att behålla kontrollen.
- Arbeta från höger till vänster eller vänster till höger, beroende på träets ådring.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda dig från träflis och potentiella skador.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder skrapan; låt verktyget göra jobbet.
- Använd inte skrapan på andra material än trä, eftersom detta kan orsaka skador på verktyget och leda till skada.
- Håll händer och fingrar borta från skärområdet för att förhindra oavsiktliga skärskadorna eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.
- Samla alla nödvändiga material och verktyg innan du börjar.

2. Användning av skrapan:

- Håll skrapan som en penna för bättre kontroll.
- Välj rätt huvudstorlek för din uppgift:
 - Stor: 1" (2.5cm) och 3/4" (19.0mm)
 - Liten: 5/8" (15.9mm) och 1/2" (12.7mm)
 - Oktagon: 1" (2.5cm) och 11/16" (17.5mm)
- Börja skrapa försiktigt längs träets ådring med lätt tryck.
- Justera ditt grepp vid behov för komfort och kontroll.

3. Efter användning:

- Rengör skrapan med en torr trasa för att ta bort eventuella träflis eller skräp.
- Förvara skrapan på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- När skrapan inte längre är användbar eller behövs, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metallverktyg.
- Om skrapan är trasig eller skadad, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller bekymmer.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER SCRAPER. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att förbättra dina snickeriprojekt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro škrabku SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali škrabku SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím škrabky si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že škrabku používáte pouze k jejímu určenému účelu, což je inlety a tvarování dřeva.
- Vždy zkontrolujte škrabku na jakékoli poškození nebo vady před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ukládejte škrabku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Udržujte škrabku čistou a dobře udržovanou, aby byla zajištěna optimální výkonnost a bezpečnost.
- Budte si vědomi svého okolí při používání škrabky, abyste se vyhnuli nehodám a zraněním.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy držte škrabku pevně, abyste udrželi kontrolu.
- Pracujte zprava doleva nebo zleva doprava, v závislosti na směru dřeva.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před dřevěnými pilinami a možnými zraněními.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání škrabky; nechte nástroj vykonávat práci.
- Nepoužívejte škrabku na materiály jiné než dřevo, protože by to mohlo způsobit poškození nástroje a vést k úrazu.
- Držte ruce a prsty mimo řeznou oblast, abyste zabránili náhodným řezům nebo zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením.

2. Použití škrabky:

- Držte škrabku jako tužku pro lepší kontrolu.
- Vyberte vhodnou velikost hlavy pro váš úkol:
 - Velká: 1" (2.5cm) a ¾" (19.0mm)
 - Malá: 5/8" (15.9mm) a ½" (12.7mm)
 - Osmiúhelník: 1" (2.5cm) a 11/16" (17.5mm)
- Začněte škrábat jemně podél dřevěného vlákna, aplikujte mírný tlak.
- Přizpůsobte svůj úchop podle potřeby pro pohodlí a kontrolu.

3. Po použití:

- Vyčistěte škrabku suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli dřevěné piliny nebo nečistoty.
- Uložte škrabku na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Když škrabku již není možné používat nebo ji nepotřebujete, zlikvidujte ji odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci kovových nástrojů.
- Pokud je škrabka zlomená nebo poškozená, zajistěte, aby byla zlikvidována způsobem, který zabrání zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně škrabky SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce. Je důležité mít přístup k kontaktnímu bodu pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaší škrabkou SCRAPERS JERRY FISHER OCTAGON FISHER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste vylepšili své projekty v oblasti dřeva. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.