

MAUSER 98 M70-STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY - DAKOTA ARMS MODEL 70-STYLE SHROUD

Final Professional Touch For Mauser Modifications

Classic Model 70-style safety and bolt shroud for the equally classic Mauser action. Combines the gas deflecting design of the original Mauser bolt shroud with the three-position, side-swing safety of the Model 70 for better scope clearance. Supplied in-the-white. Gunsmith installation required.



Attributes

- Name: DAKOTA ARMS MODEL 70-STYLE SHROUD
- Manufacturer: DAKOTA ARMS
- Product no.: 359141070
- Mfr. No.: EMUNNN001
- Make: Mauser
- Model: 98
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [English: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Español: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Français: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Italiano: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Polski: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Suomi: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Svenska: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)
- [Český: MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD](#)

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Einführung

Danke, dass du dich für den MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud mit Safety von Dakota Arms entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit deines MauserActiongewehrs zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation zu gewährleisten und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Installation und Nutzung des Bolt Shrouds verbunden sind.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Bolt Shroud nur mit dem kompatiblen MauserModell.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rostbildung zu verhindern.
- Modifiziere das Bolt Shroud nicht; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verwende geeignete Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung während der Installation.
- Überprüfe stets, dass der Sicherheitsmechanismus nach der Installation ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Schraubendreher und Schraubenschlüssel.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne das vorhandene Bolt Shroud von der MauserAction, indem du die Schrauben lockerst.
- Richte das neue MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud an der Action aus.
- Sichere das Bolt Shroud mit den bereitgestellten Schrauben.
- Bestätige, dass die dreistufige, seitlich schwenkbare Sicherheit korrekt installiert und funktionsfähig ist.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation, dass das Bolt Shroud sicher befestigt ist.
- Teste den Sicherheitsmechanismus mehrmals, um sicherzustellen, dass er reibungslos ein und ausschaltet.

- Wenn Probleme auftreten, ziehe einen qualifizierten Büchsenmacher zurate.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Produkts befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallkomponenten.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Hausmüll weg.
- Ziehe in Betracht, die Metallteile, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen zum MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Es ist wichtig, eine zuverlässige Quelle für Unterstützung und Informationen über das Produkt zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud mit Safety gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety from Dakota Arms. This product is designed to enhance the functionality and safety of your Mauser action rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation, and to understand the necessary precautions for safe handling.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with the installation and use of the bolt shroud.
- Always handle firearms in a responsible manner, following local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the bolt shroud with the compatible Mauser model.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Avoid using the product in wet or humid conditions to prevent rusting.
- Do not modify the bolt shroud; alterations can compromise safety.
- Use appropriate tools and protective gear during installation.
- Always verify that the safety mechanism is functioning properly after installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including screwdrivers and wrenches.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing bolt shroud from the Mauser action by loosening the screws.
- Align the new MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with the action.
- Secure the bolt shroud in place using the provided screws.
- Confirm that the threeposition, sideswing safety is correctly installed and operational.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check that the bolt shroud is securely attached.
- Test the safety mechanism several times to ensure it engages and disengages smoothly.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, follow local regulations regarding the disposal of metal components.
- Do not throw the product in regular household waste.

- Consider recycling the metal parts where possible.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product. It is important to have a reliable source for assistance and information about the product.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety de Dakota Arms. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y seguridad de tu rifle de acción Mauser. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso e instalación adecuados, y para entender las precauciones necesarias para un manejo seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con la instalación y uso de la cubierta del cerrojo.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable, siguiendo las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la cubierta del cerrojo solo con el modelo Mauser compatible.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la oxidación.
- No modifiques la cubierta del cerrojo; las alteraciones pueden comprometer la seguridad.
- Usa herramientas adecuadas y equipo de protección durante la instalación.
- Siempre verifica que el mecanismo de seguridad funcione correctamente después de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo destornilladores y llaves.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira la cubierta del cerrojo existente de la acción Mauser aflojando los tornillos.
- Alinea la nueva MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud con la acción.
- Asegura la cubierta del cerrojo en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
- Confirma que el mecanismo de seguridad de tres posiciones y oscilación lateral esté instalado correctamente y operativo.

3. Chequeo PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que la cubierta del cerrojo esté firmemente sujeta.
- Prueba el mecanismo de seguridad varias veces para asegurarte de que se active y desactive suavemente.
- Si surgen problemas, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes metálicos.
- No tires el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar las partes metálicas siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para soporte adicional o consultas sobre el MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde compraste el producto. Es importante tener una fuente confiable para asistencia e información sobre el producto.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Introduction

Merci d'avoir choisi le capot de verrou de style M70 MAUSER 98 avec sécurité de Dakota Arms. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre fusil d'action Mauser. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et une installation appropriées, ainsi que pour comprendre les précautions nécessaires à une manipulation sécurisée.

General Safety Guidelines

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'installation et à l'utilisation du capot de verrou.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable, en respectant les lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Specific Safety Precautions for Use

- Utilisez uniquement le capot de verrou avec le modèle Mauser compatible.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille.
- Ne modifiez pas le capot de verrou ; les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Utilisez des outils appropriés et un équipement de protection lors de l'installation.
- Vérifiez toujours que le mécanisme de sécurité fonctionne correctement après l'installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris des tournevis et des clés.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le capot de verrou existant de l'action Mauser en desserrant les vis.
- Alignez le nouveau capot de verrou de style M70 MAUSER 98 avec l'action.
- Fixez le capot de verrou en place à l'aide des vis fournies.
- Confirmez que la sécurité à trois positions et à pivot latéral est correctement installée et opérationnelle.

3. Vérification postinstallation :

- Après l'installation, vérifiez que le capot de verrou est solidement fixé.
- Testez le mécanisme de sécurité plusieurs fois pour vous assurer qu'il s'engage et se désengage en douceur.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Disposal Instructions

- Lorsque vous vous débarrassez du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des composants métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les pièces métalliques si possible.

Contact Information for Further Support

Pour un soutien supplémentaire ou des demandes concernant le capot de verrou de style M70 MAUSER 98, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Il est important d'avoir une source fiable pour obtenir de l'aide et des informations sur le produit.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre capot de verrou de style M70 MAUSER 98 avec sécurité. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud con Safety di Dakota Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo fucile d'azione Mauser. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione appropriati, oltre a comprendere le precauzioni necessarie per una manipolazione sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'installazione e all'uso del bolt shroud.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile, seguendo le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bolt shroud solo con il modello Mauser compatibile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate per prevenire la ruggine.
- Non modificare il bolt shroud; le alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza strumenti appropriati e dispositivi di protezione durante l'installazione.
- Verifica sempre che il meccanismo di sicurezza funzioni correttamente dopo l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il bolt shroud esistente dall'azione Mauser allentando le viti.
- Allinea il nuovo MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud con l'azione.
- Fissa il bolt shroud in posizione utilizzando le viti fornite.
- Conferma che il meccanismo di sicurezza a tre posizioni e a ribalta laterale sia installato correttamente e funzionante.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il bolt shroud sia fissato saldamente.
- Testa il meccanismo di sicurezza più volte per assicurarti che si attivi e disattivi senza problemi.
- Se sorgono problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare le parti metalliche quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti il MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. È importante avere una fonte affidabile per assistenza e informazioni sul prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud con Safety. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony zamka MAUSER 98 M70STYLE z blokadą od Dakota Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa Twojego karabinu akcji Mauser. Proszę uważnie przeczytać ten przewodnik dotyczący bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację oraz zrozumieć niezbędne środki ostrożności związane z bezpiecznym użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, stosując się do wszystkich podanych instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z instalacją i użytkowaniem osłony zamka.
- Zawsze obsługuj broń palną w odpowiedzialny sposób, przestrzegając lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj osłony zamka tylko z kompatybilnym modelem Mausera.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzewieniu.
- Nie modyfikuj osłony zamka; zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji.
- Zawsze sprawdzaj, czy mechanizm blokady działa prawidłowo po instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręty i klucze.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejącą osłonę zamka z akcji Mausera, luzując śruby.
- Wyreguluj nową osłonę zamka MAUSER 98 M70STYLE z akcją.
- Zabezpiecz osłonę zamka na miejscu, używając dołączonych śrub.
- Potwierdź, że trzypozycyjna, boczna blokada jest prawidłowo zainstalowana i działa.

3. Kontrola po instalacji:

- Po instalacji sprawdź, czy osłona zamka jest pewnie zamocowana.
- Przetestuj mechanizm blokady kilka razy, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji produktu postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych.

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling metalowych części, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub zapytania dotyczące osłony zamka MAUSER 98 M70STYLE, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z detalistą, od którego kupiłeś produkt. Ważne jest, aby mieć niezawodne źródło pomocy i informacji o produkcie.

Przestrzegając tych wskazówek i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłony zamka MAUSER 98 M70STYLE z blokadą. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 M70tyylisen bolt shroudin turvallisuudella Dakota Armsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Mausertoimintokiväärisi toimivuutta ja turvallisuutta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja asennuksen sekä ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet turvalliselle käsittelylle.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät bolt shroudin asennukseen ja käyttöön.
- Käsittele aina aseita vastuullisesti noudattaen paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä bolt shroudia vain yhteensopivan Mausermallin kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai kosteusolosuhteissa ruostumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa bolt shroudia; muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä asennuksen aikana asianmukaisia työkaluja ja suojarusteita.
- Varmista aina, että turvallisuusmekanismi toimii oikein asennuksen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisselit ja avaimet.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva bolt shroud Mausertoiminnosta löysäämällä ruuvit.
- Kohdista uusi MAUSER 98 M70tyylinen bolt shroud toimintoon.
- Kiinnitä bolt shroud paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Varmista, että kolmiasentoista, sivulle kääntyvää turvallisuutta on asennettu ja se toimii oikein.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että bolt shroud on tukevasti kiinni.
- Testaa turvallisuusmekanismeja useita kertoja varmistaaksesi, että se kytkeytyy päälle ja pois päältä sujuvasti.
- Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan avun saamiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä metallikomponenttien hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse metalliosien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja varten

Lisätietoja tai kysymyksiä MAUSER 98 M70tyylisestä bolt shroudistani varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. On tärkeää, että sinulla on luotettava lähde avun ja tiedon saamiseksi tuotteesta.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa MAUSER 98 M70tyylisen bolt shroudin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämästäsi huomiosta ja tuotteen valinnastasi.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Introduktion

Tack för att du har valt MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud med säkerhet från Dakota Arms. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och säkerheten för ditt Mauseråtgärdsvapen. Läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa korrekt användning och installation, samt för att förstå de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används på ett säkert sätt genom att följa alla angivna instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker i samband med installation och användning av bolt shrouden.
- Hantera alltid vapen på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast bolt shrouden med den kompatibla Mausermodellen.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller underhåll.
- Undvik att använda produkten i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost.
- Modifiera inte bolt shrouden; ändringar kan äventyra säkerheten.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning under installationen.
- Verifiera alltid att säkerhetsmekanismen fungerar korrekt efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejslar och nycklar.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Ta bort den befintliga bolt shrouden från Mauseråtgärden genom att lossa skruvarna.
- Justera den nya MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud med åtgärden.
- Säkra bolt shrouden på plats med de medföljande skruvarna.
- Bekräfta att den trepositions, sidofällbara säkerheten är korrekt installerad och fungerar.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att bolt shrouden är ordentligt fäst.
- Testa säkerhetsmekanismen flera gånger för att säkerställa att den aktiverar och avaktiverar smidigt.
- Om några problem uppstår, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med produkten, följ lokala regler för avfallshantering av metallkomponenter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna metalldelarna där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support eller frågor angående MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Det är viktigt att ha en pålitlig källa för hjälp och information om produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud med säkerhet. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och för att du valt vår produkt.

MAUSER 98 M70STYLE BOLT SHROUD WITH SAFETY DAKOTA ARMS MODEL 70STYLE SHROUD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety od Dakota Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost a bezpečnost vaší pušky Mauser. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a instalaci a pochopili nezbytná opatření pro bezpečné zacházení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s instalací a použitím krytu závěru.
- Vždy s puškami zacházejte odpovědně, v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte kryt závěru pouze s kompatibilním modelem Mauser.
- Ujistěte se, že je puška před instalací nebo údržbou vybitá.
- Vyhněte se používání produktu ve vlhkých nebo mokřích podmínkách, aby nedošlo k rezavění.
- Neměňte kryt závěru; úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení během instalace.
- Vždy ověřte, že bezpečnostní mechanismus správně funguje po instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje, včetně šroubováků a klíčů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Odstraňte stávající kryt závěru z akce Mauser uvolněním šroubů.
- Zarovnejte nový MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud s akcí.
- Zajistěte kryt závěru na místě pomocí dodaných šroubů.
- Potvrďte, že je bezpečnostní mechanismus ve třech pozicích správně nainstalován a funkční.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že je kryt závěru pevně připevněn.
- Otestujte bezpečnostní mechanismus několikrát, abyste zajistili, že se hladce zapíná a vypíná.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o likvidaci kovových komponentů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít spolehlivý zdroj pro pomoc a informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho MAUSER 98 M70Style Bolt Shroud with Safety. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.