

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS OD GREEN

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings - from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials. Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware. Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS OD GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100699
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-OD
- Color: Olive Drab Green
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 814520018267

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers Push Button Sling](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Push Button Sling von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Trageweise Ihrer Waffe zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling für Ihre Waffe geeignet ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings und der Befestigungshardware auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck und vermeiden Sie unsachgemäße Anwendungen.
- Halten Sie den Sling und die Waffe von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, die Waffe immer in einem gesicherten Zustand zu transportieren.
- Vermeiden Sie es, den Sling unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit).
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur gemäß den Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die PushButtonSchwenkhalter regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt und sicher befestigt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von beweglichen Teilen oder anderen Objekten ist, die ihn beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie, ob Ihre Waffe über zwei Push Button Sling SwivelSockel an der Vorder und Rückseite verfügt.
2. Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite der Waffe.
3. Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite der Waffe.
4. Stellen Sie sicher, dass beide Schwenkhalter fest und sicher angebracht sind.

Nutzung

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, verwenden Sie den patentierten Quick Adjuster. Ziehen Sie den Riegel, um die Länge des Slings anzupassen.
- Tragen Sie die Waffe sicher in einer freihändigen Trageweise oder in einer kampfbereiten Position.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob der Sling korrekt eingestellt ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling und die Befestigungshardware gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Slings in die Umwelt gelangen, insbesondere nicht in Gewässer oder öffentliche Bereiche.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Vickers Push Button Sling entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your sling. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the sling is used in accordance with the manufacturer's instructions. This product is designed for nonfood use and should not be modified in any way.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a notice regarding a recall, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller meets safety requirements as per EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Use:** Always use the sling as intended. Do not exceed the recommended weight limit of the sling.
- **Inspection:** Before each use, inspect the sling for any signs of wear or damage. Do not use if any components are compromised.
- **Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use.
- **Adjustments:** Use the Quick Adjuster feature to lengthen or shorten the sling only when the weapon is not in use.
- **HandsFree Carry:** When using the sling for handsfree carry, ensure the weapon is secured and cannot accidentally discharge.
- **Shooting Position:** Transition to a shooting position carefully, ensuring that the sling is adjusted properly to allow for a stable shooting stance.
- **Environmental Conditions:** Be cautious when using the sling in adverse weather conditions. Moisture can affect the durability of the nylon material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the two push button sling swivel sockets on your weapon (front and rear).
- Attach the 1" push button swivel to the front socket and the 1.25" push button swivel to the rear socket.
- Ensure that both swivels click into place and are securely fastened.

2. Adjusting the Sling:

- To lengthen the sling, pull on the Quick Adjuster tab.
- To shorten the sling, pull the opposite end of the sling while holding the Quick Adjuster tab.
- Ensure the sling is adjusted to a comfortable length for your use.

3. Using the Sling:

- When carrying the weapon, ensure that the sling is over your shoulder and the weapon is secured.
- To transition to a shooting position, pull the Quick Adjuster to lengthen the sling and bring the weapon into position.
- After use, return the sling to its original length for safe storage.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the sling responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- **Recycling:** Check local regulations for recycling options for nylon materials and hardware components.
- **Hazardous Waste:** If the sling is damaged, ensure that it is disposed of in accordance with local hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Vickers Push Button Sling, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Always keep this guide for future reference to ensure safe and effective use of your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Vickers Push Button Sling!

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sangle Vickers à Bouton Poussoir de BLUE FORCE GEAR. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la sangle est compatible avec votre arme avant l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle et des attaches pour éviter tout accident.
- Ne laissez jamais la sangle sans surveillance lorsqu'elle est attachée à une arme.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la Sangle :**
 - Ne tirez pas sur la sangle de manière excessive. Cela pourrait endommager le matériel.
 - Évitez de porter la sangle de manière à ce qu'elle puisse s'accrocher à des objets environnants.
- **Fixation :**
 - Assurez-vous que les boutons poussoirs sont bien enclenchés avant chaque utilisation.
 - Ne retirez pas les swivels à bouton poussoir, car cela peut compromettre la sécurité.
- **Transport :**
 - Lorsque vous transportez votre arme, assurez-vous qu'elle est déchargée et sécurisée.
 - Utilisez la sangle pour maintenir l'arme en position sécurisée lors des déplacements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez les sockets à bouton poussoir sur votre arme.
- Fixez le swivel à bouton poussoir de 1" à l'avant de la sangle dans le socket correspondant.
- Fixez le swivel à bouton poussoir de 1,25" à l'arrière de la sangle dans le socket correspondant.
- Vérifiez que les attaches sont bien sécurisées.

2. Ajustement :

- Utilisez le Quick Adjuster pour ajuster la longueur de la sangle en fonction de vos besoins.
- Pour passer en mode port mains libres, tirez sur le Quick Adjuster pour allonger la sangle.
- Pour raccourcir la sangle, tirez doucement sur le côté opposé du Quick Adjuster.

3. Utilisation :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, ajustez la sangle pour qu'elle soit à la bonne longueur.
- Assurez-vous que la sangle ne gêne pas votre mouvement ou votre accès à l'arme.

Instructions d'Élimination

- La sangle Vickers à bouton poussoir doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la sangle avec les ordures ménagères. Renseignezvous sur les programmes de recyclage disponibles dans votre région.
- Si la sangle est endommagée, contactez le support pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle Vickers à bouton poussoir, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le support client.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres lors de l'utilisation de la Sangle Vickers à Bouton Poussoir. Merci de votre attention à ces détails importants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto la Vickers Push Button Sling. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la cinghia sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controllare regolarmente la cinghia e gli attacchi per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la cinghia se è danneggiata o presenta difetti visibili.
- Tenere la cinghia lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare la cinghia in situazioni in cui l'arma potrebbe cadere o essere soggetta a impatti.
- Non modificare la cinghia o i suoi componenti in alcun modo.
- Utilizzare solo la cinghia con armi compatibili dotate di attacchi Push Button.
- Non utilizzare la cinghia per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che la cinghia sia sempre in una posizione sicura quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Cinghia

- Verificare che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Identificare le posizioni degli attacchi Push Button sull'arma.
- Fissare il push button "QD" da 1" all'attacco anteriore dell'arma.
- Fissare il push button "QD" da 1.25" all'attacco posteriore dell'arma.
- Assicurarsi che i push button swivels siano saldamente collegati e non rimovibili.

2. Regolazione della Cinghia

- Utilizzare il Quick Adjuster per regolare la lunghezza della cinghia secondo le necessità.
- Assicurarsi che la cinghia sia ben tesa durante l'uso per evitare movimenti indesiderati.

3. Uso della Cinghia

- Quando si trasporta l'arma, utilizzare la cinghia in modalità di trasporto a mani libere.
- Per passare rapidamente alla posizione di tiro, utilizzare il Quick Adjuster per allungare la cinghia.
- Assicurarsi di avere sempre il controllo dell'arma durante il trasporto e l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la cinghia e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la cinghia nell'ambiente. Considerare il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla Vickers Push Button Sling, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto. Si consiglia di tenere a disposizione la prova di acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la Vickers Push Button Sling. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile della cinghia. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il vostro impegno a mantenere standard di sicurezza elevati.

Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Slingin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteistä, kemikaaleista ja terävistä esineistä.
- Jos tuote aiheuttaa epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että sling on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä slingia vain yhteensopivien aseiden kanssa, joissa on kaksi Push Button Sling Swivel liitintä.
- Säädä slingin pituus ennen käyttöä varmistaaksesi mukavuus ja turvallisuus.
- Pidä ase aina hallinnassa ja varmista, että se on turvallisessa tilassa käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai korjata slingia itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä 1,25" push button "QD" liitin takapäähän "vangittuna" kohtaan.
- Varmista, että liittimet ovat tukevasti kiinni.

2. Säädä slingin pituus

- Käytä patentoitua Quick Adjuster järjestelmää pituuden säätämiseen.
- Säädä slingia niin, että se on mukava ja turvallinen käyttää.

3. Käyttö

- Aseta ase slingin päälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Siirrä ase taistelukunnossa olevaan tilaan tarvittaessa.
- Pidä kädet vapaana ja ase hallinnassa käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätteiden käsittelypalveluihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tuleva materiaali. Tietoja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä voi myös saada EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia Vickers Push Button Slingistä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling. Denna sling är designad för att ge en säker och effektiv lösning för bärande av vapen. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för slitage eller skador.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Vickers Push Button Sling med vapen som har två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Kontrollera att slingans fästen är korrekt anslutna innan användning.
- Undvik att justera slingan medan du bär vapnet; gör justeringar när vapnet är säkert.
- Använd alltid slingans Quick Adjuster för att justera längden; undvik att tvinga den.
- Se till att inga föremål blockerar slingans rörelse eller justering.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att vapnet har två Push Button Sling Swivelsocklar (fram och bak).
2. Fäst den 1" push button "QD" swivel på framsidan av slingan till den främre sockeln på vapnet.
3. Fäst den 1.25" push button "QD" swivel på baksidan av slingan till den bakre sockeln på vapnet.
4. Kontrollera att båda fästen är ordentligt säkrade.

Användning

- För att bära vapnet, justera slingan till önskad längd med Quick Adjuster.
- För att snabbt övergå till skjutposition, dra i Quick Adjuster.
- Efter användning, se till att slingan är ordentligt fäst och justerad för säker förvaring.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av nylon och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.