

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER

The Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser is a drop-in direct mount optional cheek rest for the Strike Dual Folding Adapter bar. This gives you the ability to add an adjustable cheek rest for added comfort and accuracy with consistent cheek placement. This adjustable Cheek Riser gives you five (x5) position choices to pick the best use for each individual user; heights above top of bar: 10.25mm(0.40") [low flat], 16.55mm(0.65") [mid], 23.55mm(0.93") [high flat], 20.46mm(0.81") [low angled], 27.50mm(1.08") [high angled]. Quickly swap heights with the triblade thumb screw designed for easy installation and removal without tools. Give yourself a good cheek weld and anchor point with the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser for critical accuracy and consistency. Product Features: Ability to have an adjustable cheek rest on the Strike Dual Folding Adapter Add comfort and accuracy with a consistent cheek weld Drop-in direct mount on Strike Dual Folding Adapter bar Triblade thumb screws designed for quick easy installation and removal without tools Five (x5) positions to pick the best use for each individual user Only works with Strike Dual Folding Adapter HEIGHTS ABOVE TOP OF BAR: LOW FLAT: 10.25mm(0.40") MID: 16.55mm(0.65") HIGH FLAT: 23.55mm (0.93") LOW ANGLED: 20.46mm(0.81") HIGH ANGLED: 27.50mm(1.08")



Attributes

- Name: CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430103474
- Mfr. No.: SI-FSA-CHEEK RISER
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 793811765779

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Cheek Riser for Dual Folding Adapter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue pour Adaptateur de Pliage Double Strike Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser per Dual Folding Adapter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER](#)
- [Suomi: CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHEEK RISER FÖR DUAL FOLDING ADAPTER](#)

Sicherheitshinweise für den CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CHEEK RISER FÜR DUAL FOLDING ADAPTER von Strike Industries. Dieser Cheek Riser wurde entwickelt, um dir zusätzlichen Komfort und Genauigkeit bei der Verwendung deines Dual Folding Adapters zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Cheek Riser fest am Dual Folding Adapter montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Cheek Riser nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Achte darauf, dass du die Höhenverstellung korrekt einstellst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Cheek Riser bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass der Dual Folding Adapter sicher montiert ist.
2. Befestige den Cheek Riser direkt an der Stange des Dual Folding Adapters.
3. Nutze die TribladeDaumenSchraube, um die gewünschte Höhe einzustellen. Achte darauf, dass die Schraube fest angezogen ist.
 - Niedrig flach: 10,25 mm (0,40")
 - Mittel: 16,55 mm (0,65")
 - Hoch flach: 23,55 mm (0,93")
 - Niedrig geneigt: 20,46 mm (0,81")
 - Hoch geneigt: 27,50 mm (1,08")

Nutzung

- Stelle sicher, dass du eine bequeme und stabile Position hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Position des Cheek Risers, um sicherzustellen, dass er nicht verrutscht ist.
- Nutze den Cheek Riser für eine verbesserte Wangenplatzierung und erhöhte Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von einer ordnungsgemäßen Nutzung abhängt. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Cheek Riser for Dual Folding Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an adjustable cheek rest for improved comfort and accuracy. To ensure your safety and the optimal use of this product, please follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attaching or adjusting the Cheek Riser.
- Inspect the Cheek Riser for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the Cheek Riser is securely mounted to the Strike Dual Folding Adapter bar before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the Cheek Riser in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Improper installation may lead to the Cheek Riser detaching during use, resulting in injury.
- Adjusting the Cheek Riser while handling the firearm can lead to accidental discharge.

- **Avoiding Hazards:**

- Always install and adjust the Cheek Riser with the firearm pointed in a safe direction.
- Use the triblade thumb screw for quick adjustments, ensuring it is tightened securely before use.
- Do not attempt to adjust the Cheek Riser while aiming or firing the firearm.

- **Audience Specific Warnings:**

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- Ensure that all users are trained in safe firearm handling practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Strike Dual Folding Adapter bar on your firearm.
- Align the Cheek Riser with the mounting points on the adapter bar.
- Use the triblade thumb screw to secure the Cheek Riser in place. Turn the screw clockwise until tight.
- Verify that the Cheek Riser is securely attached by gently pulling on it.

2. Adjusting the Cheek Riser:

- To adjust the height of the Cheek Riser, loosen the triblade thumb screw slightly.
- Select your desired position from the five available heights:
 - Low Flat: 10.25mm (0.40")
 - Mid: 16.55mm (0.65")

- High Flat: 23.55mm (0.53")
- Low Angled: 20.46mm (0.81")
- High Angled: 27.50mm (1.08")
- Once the desired height is selected, tighten the triblade thumb screw securely.

3. Usage:

- Position your cheek against the Cheek Riser for a stable and consistent cheek weld.
- Maintain proper firearm handling techniques while using the Cheek Riser.

Disposal Instructions

- Dispose of the Cheek Riser in accordance with local regulations.
- If the Cheek Riser is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Cheek Riser for Dual Folding Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. If you encounter any issues or have safety concerns, do not hesitate to reach out for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Strike Dual Folding Adapter – Cheek Riser. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue pour Adaptateur de Pliage Double Strike Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue pour l'adaptateur de pliage double Strike Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer ton confort et ta précision lors de l'utilisation de ton équipement. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours inspecter le produit avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Ne pas utiliser le rehausseur de joue si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit d'une manière qui n'est pas conforme aux instructions fournies.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que le rehausseur de joue est correctement monté sur l'adaptateur de pliage double avant chaque utilisation.
- **Ajustement** : Utilise la vis à pouce triblade pour ajuster la hauteur du rehausseur de joue. Ne force pas la vis si elle ne tourne pas facilement.
- **Contact de Joue** : Assuretoi que le contact de joue est constant et confortable pour éviter des tensions musculaires.
- **Environnement** : Utilise le produit dans des conditions appropriées, loin de l'humidité excessive et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Rehausseur de Joue :

- Retire le rehausseur de joue de son emballage.
- Localise la barre de l'adaptateur de pliage double Strike.
- Aligne le rehausseur de joue sur la barre.
- Utilise la vis à pouce triblade pour fixer le rehausseur de joue. Assuretoi qu'il est bien serré.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, dévisse légèrement la vis à pouce triblade.
- Déplace le rehausseur de joue vers la hauteur désirée parmi les options fournies.
- Revisse la vis à pouce pour sécuriser la position.

3. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le rehausseur de joue est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des lieux non autorisés.
- Dispose du rehausseur de joue conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, consulte les directives de recyclage appropriées dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du rehausseur de joue pour l'adaptateur de pliage double Strike Industries, consulte le site web du fabricant ou les ressources de sécurité disponibles pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter en toute confiance de ton rehausseur de joue pour l'adaptateur de pliage double Strike Industries. Reste toujours vigilant et assure-toi d'utiliser le produit de manière appropriée pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser per Dual Folding Adapter

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Cheek Riser per Dual Folding Adapter di Strike Industries. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Cheek Riser solo con l'adattatore pieghevole doppio Strike.
- Controlla regolarmente il Cheek Riser per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando regoli l'altezza del Cheek Riser, assicurati che la vite a tre lame sia ben fissata per evitare movimenti indesiderati.
- Evita di forzare il montaggio o la rimozione del Cheek Riser. Segui sempre le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il Cheek Riser in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il Cheek Riser sia montato correttamente prima di utilizzare l'adattatore pieghevole doppio Strike.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che il Cheek Riser sia completo e privo di difetti.
- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite per la vite a tre lame.

2. Installazione:

- Posiziona il Cheek Riser sull'adattatore pieghevole doppio Strike.
- Regola l'altezza desiderata scegliendo tra le cinque opzioni disponibili:
 - Basso piatto: 10.25mm (0.40")
 - Medio: 16.55mm (0.65")
 - Alto piatto: 23.55mm (0.93")
 - Basso angolato: 20.46mm (0.81")
 - Alto angolato: 27.50mm (1.08")
- Fissa il Cheek Riser utilizzando la vite a tre lame. Assicurati che sia ben serrata, ma evita di forzare.

3. Uso:

- Utilizza il Cheek Riser per migliorare il comfort e la precisione durante l'uso dell'adattatore pieghevole doppio Strike.
- Mantieni sempre una posizione della guancia costante per garantire la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Cheek Riser nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti di plastica.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto il Cheek Riser per Dual Folding Adapter di Strike Industries. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Strike Industries Cheek Riser for Dual Folding Adapter. Dette produktet er designet for å gi deg en justerbar kinnstøtte som øker komforten og presisjonen under bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er montert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr der det er nødvendig.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke Cheek Riser dersom det er synlige skader på produktet.
- Sørg for at kinnstøtten er riktig justert før bruk for å unngå ubehag eller skade.
- Ikke overskrid de angitte høydeinnstillingene for å unngå ustabilitet.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Strike Dual Folding Adapter er rengjort og fri for smuss.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en triblade tomme skrue.

2. Montering:

- Plasser Cheek Riser på Strike Dual Folding Adapterbaren.
- Juster høyden ved å velge mellom de fem tilgjengelige posisjonene:
 - Lav flat: 10,25 mm (0,40")
 - Midt: 16,55 mm (0,65")
 - Høy flat: 23,55 mm (0,93")
 - Lav vinkel: 20,46 mm (0,81")
 - Høy vinkel: 27,50 mm (1,08")
- Fest kinnstøtten med triblade tomme skruen. Stram skruen til den sitter godt, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Plasser kinnet på kinnstøtten for å sikre en stabil og komfortabel skytestilling.
- Juster høyden etter behov for å oppnå best mulig sikte og komfort.

4. Etter bruk:

- Sjekk kinnstøtten for skader eller slitasje etter hver bruk.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av plastprodukter.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall dersom det er skadet eller defekt.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Strike Industries Cheek Riser, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du valgte Strike Industries. Vi håper at Cheek Riser vil forbedre din opplevelse og ytelse.

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER on suunniteltu parantamaan mukavuutta ja tarkkuutta Strike Dual Folding Adapter tangolla. Tämä käyttöohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että poskipala on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Käytä vain Strike Dual Folding Adapter tangon kanssa.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhuja tuotteeseen, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki osat pakkauksesta.
- Kiinnitä poskipala Strike Dual Folding Adapter tangolle seuraavasti:
 - Aseta poskipala tangon ylle.
 - Käytä tribladepultteja kiinnittääksesi poskipalan.
 - Varmista, että kaikki pultit on kiristetty kunnolla.

2. Korkeuden säätö

- Valitse haluamasi korkeus seuraavista vaihtoehtoista:
 - Matala tasainen: 10.25mm (0.40")
 - Keskitaso: 16.55mm (0.65")
 - Korkea tasainen: 23.55mm (0.93")
 - Matala kulmassa: 20.46mm (0.81")
 - Korkea kulmassa: 27.50mm (1.08")
- Vaihda korkeutta käyttämällä tribladepulttia, joka mahdollistaa nopean ja työkaluttoman säätämisen.

3. Käyttö

- Aseta poskipala kasvojesi tasolle mukavuuden varmistamiseksi.
- Testaa tuotetta ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se on säädetty oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö CHEEK RISER FOR DUAL FOLDING ADAPTER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för CHEEK RISER FÖR DUAL FOLDING ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Cheek Riser för Dual Folding Adapter. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett justerbart kindstöd. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Cheek Riser är korrekt installerad innan du använder den.
- Justera kindstödet till en bekväm höjd innan du börjar skjuta.
- Undvik att justera kindstödet medan du använder produkten.
- Använd endast med Strike Dual Folding Adapter för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Cheek Riser:

- Ta bort eventuell tidigare installation från Strike Dual Folding Adapter.
- Placera Cheek Riser på balken så att den passar in i monteringsspåren.
- Använd triblade tumskruven för att fästa kindstödet. Se till att det sitter fast ordentligt.
- Justera höjden på kindstödet till önskad position (5 tillgängliga höjder).

2. Användning av Cheek Riser:

- Justera kindstödet till en av de fem positionerna baserat på din individuella komfort och behov.
- Kontrollera att kindstödet är korrekt justerat innan du börjar skjuta.
- Om du behöver göra justeringar, gör dem innan du använder produkten.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse.

med Strike Industries Cheek Riser för Dual Folding Adapter.