

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN

Machined Billet Housing Drops In For Precise, Consistent Trigger Pull

Completely new, CNC machined trigger housing with precision EDM trigger parts all pre-fitted and ready to drop-in, for a crisp, clean trigger pull. Hardened EDM sear and disconnecter have tolerances held to +/- .0002". Hardened stainless steel hammer has notches surface ground to achieve the correct engagement angles, provides long-wearing performance. Reduced power hammer and sear springs lighten pull. Trigger includes overtravel adjustment. Hardened, polished trigger plunger is repositioned to depress directly to the rear as trigger is pulled; plunger spring is redesigned for better response. Oversized hammer, sear and action pins remove wobble that ruins a great action job. Includes auto bolt release and extended magazine release.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 430103497
- Mfr. No.: VCTP-1-OD-10
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 810162013615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [English: RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der RUGER 10/22 Waffe.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Halten Sie den Abzug und die anderen Teile des Produkts sauber und frei von Schmutz.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile des Abzugsgehäuses auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Abzuggehäuse gemäß der Bedienungsanleitung der RUGER 10/22.
- Setzen Sie das neue VOLQUARTSEN TG2000 Abzuggehäuse in die Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und fest sitzen.
- Überprüfen Sie die Übertravel-Einstellung des Abzugs.

3. Nutzung:

- Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht übermäßig belastet wird.
- Testen Sie die Funktion des Abzugs vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Fragen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

RUGER® 10/22® Trigger Guard Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Trigger Guard 2000 TG2000 DropIn Replacement Trigger. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of your new trigger. Please read this guide thoroughly before use to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure that you are in compliance with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not allow unauthorized individuals to handle your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible firearms with the RUGER® 10/22® Trigger Guard.
- Ensure that the trigger guard is properly installed before using the firearm.
- Do not modify the trigger guard or its components in any way.
- Regularly inspect the trigger guard for signs of wear or damage.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep all parts of the trigger assembly clean and free of debris to ensure proper function.
- Keep the trigger guard and firearm away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Safety First:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your RUGER 10/22.
3. **Remove the Old Trigger Guard:** Carefully detach the existing trigger guard from the firearm.
4. **Install the New Trigger Guard:**
 - Align the new RUGER® 10/22® Trigger Guard with the mounting points.
 - Secure it using the provided pins and ensure it is fitted snugly.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
6. **Check Functionality:** Before using, check the trigger pull and overall function to ensure proper installation.

Usage Instructions

- To operate the trigger, apply steady pressure until the trigger breaks and the firearm discharges.
- Adjust the overtravel as needed for a personalized trigger feel.
- Regularly practice safe handling and operation of your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger guard in regular household waste.

- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® 10/22® Trigger Guard, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 10/22® Trigger Guard. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el gatillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna anomalía, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Sigue las normativas locales y nacionales sobre el uso de armas y accesorios de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal ajuste puede causar fallos en el disparo.
- **Uso:** Utiliza el gatillo en un entorno seguro y controlado. Nunca apuntes a nada que no desees disparar.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del gatillo y sus componentes para asegurar su funcionamiento correcto.
- **Almacenamiento:** Guarda el gatillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Uso de Protección:** Siempre utiliza protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
2. **Retiro del Gatillo Antiguo:** Quita el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Gatillo TG2000:**
 - Coloca el nuevo gatillo en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
 - Utiliza los pasadores de martillo, palanca y acción sobredimensionados para evitar cualquier juego.
4. **Ajuste del Gatillo:** Ajusta el sobrecorrido según sea necesario para adaptarse a tus preferencias.
5. **Verificación:** Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el arma.

Uso

- Tira del gatillo suavemente y de manera controlada.
- Asegúrate de que el émbolo del gatillo se reposicione correctamente al disparar.
- Si experimentas algún problema, deja de usar el gatillo y consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el gatillo ya no sea necesario, asegúrate de eliminarlo de manera segura y responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- No deseches el gatillo en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y responsable de este producto, así como para consultar sobre cualquier inquietud relacionada con la seguridad, contacta a un profesional del sector o consulta el servicio de atención al cliente del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu Gatillo RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la performance de ton fusil RUGER 10/22. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.
- Informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise des outils appropriés et en bon état pour l'installation.
- Ne force pas les pièces lors de l'installation; cela pourrait endommager le produit.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le boîtier de déclencheur d'origine selon les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau boîtier de déclencheur VOLQUARTSEN TG2000 en suivant ces étapes :
 - Place le boîtier dans l'emplacement prévu.
 - Aligne les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action.
 - Fixe le boîtier avec les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Régle les paramètres du déclencheur selon tes préférences, y compris le réglage de surcourse.

3. Test :

- Avant d'utiliser le fusil, effectue un test de fonctionnement à vide pour vérifier que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifie que le percuteur s'engage et se désengage sans problème.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil uniquement dans des environnements sûrs et appropriés.

- Respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les poubelles ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques et électroniques.
- Contacte les services de gestion des déchets de ta région pour savoir comment te débarrasser correctement des pièces usées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de ton Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un'azione del grilletto netta e pulita. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza generali e specifiche, istruzioni per l'installazione e per l'uso, nonché informazioni sulla corretta disposizione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su armi compatibili, come specificato nel manuale del produttore.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente e che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non tentare di modificare o riparare il grilletto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione:

- Posiziona il grilletto RUGER® 10/22® TG2000 nell'alloggiamento dell'arma.
- Assicurati che tutte le parti siano allineate correttamente e che non ci siano ostacoli.
- Fissa il grilletto utilizzando i perni oversized forniti. Verifica che non ci sia gioco.

3. Regolazione:

- Regola il grilletto secondo le tue preferenze utilizzando l'aggiustamento per il sovrappeso.
- Controlla il funzionamento del grilletto tirandolo lentamente per assicurarti che funzioni senza intoppi.

4. Uso:

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard quando utilizzi l'arma.
- Verifica regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro il grilletto e le sue parti.
- Segui sempre le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Il grilletto RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 è un componente di alta qualità progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere sempre informato sui richiami di prodotto e sulle normative di sicurezza attuali.

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret avtrekksopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din RUGER 10/22 før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert vernebriller, når du arbeider med våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at avtrekkeren er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke avtrekkeren hvis det er synlige skader eller tegn på slitasje.
- Hold fingrene unna avtrekkeren når våpenet ikke er i bruk.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og etter bruk.
- Ikke modifier produktet på noen måte uten å konsultere en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern det gamle avtrekkerhuset fra våpenet.

2. Installasjon av TG2000:

- Plasser TG2000 avtrekkeren i avtrekkerhuset.
- Kontroller at alle deler er korrekt justert og på plass.
- Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene.
- Juster overtravelen etter behov for å sikre optimal ytelse.

3. Bruk:

- Før bruk, test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som den skal.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpenet.

Avfallshåndtering

- Kasser emballasjen og eventuelle ubrukte deler på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og tilfredsstillende opplevelse.

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi liipaisinkokemusta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä osia ja varusteita tuotteen kanssa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen liipaisinkotelon asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että liipaisinkotelo on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Asennus

- Poista vanha liipaisinkotelo aseesta.
- Asenna uusi liipaisinkotelo paikoilleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.
- Kiristä kaikki ruuvit varmistaaksesi, että liipaisinkotelo on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista.
- Käytä aseän mukana tulevia ohjeita liipaisimen säätämiseksi ja käytön optimoimiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER tuotteen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000 DROPIN REPLACEMENT TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med högkvalitativa material och noggrant utförande. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsglasögon och hörselskydd när du hanterar och använder produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort det gamla avtrykarhuset från din RUGER 10/22.
- Rengör området noggrant för att säkerställa att inga skräp finns kvar.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att montera TG2000 avtrykarhuset.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

2. Användning

- Innan du laddar vapnet, kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt.
- Justera avtryckaren för övertramp enligt instruktionerna.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skytte.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta

tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Genom att följa dessa instruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Tack för att du prioriterar säkerheten!