

RANGE BAG COYOTE BROWN

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG COYOTE BROWN
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105067
- Mfr. No.: 60200-14
- Color: Coyote Brown
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001170738

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag Coyote Brown](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RANGE BAG COYOTE BROWN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN](#)
- [Suomi: RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag Coyote Brown

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Grey Ghost Gear Range Bag entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir beim Transport deiner Schießutensilien zu helfen und sie organisiert zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Tasche sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Benutzung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass die Tasche stets sauber und trocken gehalten wird, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Transports von Schusswaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor dem Tragen der Tasche, dass der Tragegurt fest und sicher angebracht ist.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen, um ein Reißen oder Beschädigen der Nähte zu verhindern.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Taschen ordnungsgemäß geschlossen sind, um ein Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Verwende die magnetische Fläche im Arbeitsbereich mit Bedacht, um sicherzustellen, dass kleine Metallteile nicht verloren gehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Tragegurt anbringen:

- Stelle sicher, dass der Tragegurt sicher an den vorgesehenen Befestigungspunkten angebracht ist.
- Justiere den Gurt nach Bedarf, um maximalen Komfort zu gewährleisten.

2. Inhalt organisieren:

- Nutze die verschiedenen Taschen und Fächer, um deine Ausrüstung zu organisieren.
- Lege schwere Gegenstände in die Haupttasche und kleinere Gegenstände in die äußeren Taschen.
- Verwende die elastischen Schlaufen an der Innenwand für Magazine und Werkzeuge.

3. Reißverschlussfach nutzen:

- Klappe das Reißverschlussfach an der Vorderseite auf, um einen praktischen Arbeitsplatz zu schaffen.
- Halte die Oberfläche sauber und frei von Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

4. Magnetische Fläche:

- Platziere kleine Metallteile wie Griffschrauben auf der magnetischen Fläche, um ein Verlieren zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die magnetische Fläche nicht mit Wasser oder Chemikalien in Kontakt kommt.

5. Verwendung der Klappentasche:

- Nutze die Klappentasche auf der Rückseite für die Aufbewahrung von Zielen oder anderen flachen Gegenständen.
- Sicherstellen, dass die Klappentasche immer richtig geschlossen ist, um den Inhalt zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien, die möglicherweise in der Tasche transportiert wurden, ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Überprüfe die Entsorgungsrichtlinien deiner Gemeinde für spezifische Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit oder Nutzung der Grey Ghost Gear Range Bag wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, alle relevanten Informationen über den Kauf und die Nutzung der Tasche bereitzuhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Grey Ghost Gear Range Bag!

Safety Instruction Guide for the RANGE BAG COYOTE BROWN

Introduction

Thank you for choosing the Grey Ghost Gear™ Range Bag. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your range bag. Please read this document carefully to maximize your safety and the longevity of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag for any signs of damage before use.
- Ensure that all zippers and straps are functioning correctly.
- Keep the bag away from extreme heat sources and sharp objects to prevent damage.
- Store the bag in a dry place to avoid moisture-related issues.
- Be aware of your surroundings when using the bag in public or crowded areas.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the bag beyond its capacity, which is 1260 cubic inches.
- When carrying the bag, ensure that the strap is adjusted to fit securely on your shoulder.
- Avoid using the bag as a stepping surface or for any unintended purposes.
- Ensure that small items, such as grip screws, are stored securely to prevent loss.
- Keep the bag out of reach of children to avoid accidents or misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Strap:

- Locate the side release buckles on either side of the strap.
- Pull the strap to the desired length and reengage the buckles.

2. Using the Zippered Pockets:

- Store electronic ear pro, range finders, or other small items in the end zippered pockets.
- Utilize the front zippered pouch for easy access to tools or a workstation setup.

3. Setting Up the Workstation:

- Unzip the front pouch to fold out the workstation.
- Ensure the fold-down flap is secured and stable for use.

4. Organizing the Interior:

- Use the elastic loops on the interior wall for magazines and small tools.
- Configure the customizable divider and removable mesh dump pouch as needed.

5. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the nylon material.
- Regularly check for wear and tear, especially on straps and zippers.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for nylon products.
- Consider recycling the bag if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RANGE BAG, please refer to the manufacturer's contact information provided at the time of purchase. Always ensure that you are using the product in accordance with the safety guidelines outlined in this document.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your Grey Ghost Gear™ Range Bag. Enjoy your time at the range!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear

Introduction

Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation en toute sécurité du sac de tir Grey Ghost Gear. En suivant ces instructions, tu pourras profiter de ton sac tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les coutures, les zips et les sangles.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée. Un excès de poids peut affecter la stabilité et la sécurité.
- Utilise le sac uniquement pour le transport d'équipements de tir et d'accessoires. Évite d'y mettre des objets non liés au tir.
- Garde le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Certains équipements à l'intérieur peuvent présenter des risques.
- En cas de défaillance du produit ou de dommages, cesse immédiatement son utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu transportes le sac, utilise la sangle rembourrée pour un meilleur confort et une répartition équilibrée du poids.
- Évite de porter le sac dans des zones à fort passage où il pourrait être heurté ou renversé.
- Lors de l'utilisation de la poche zippée à l'avant, assure-toi qu'elle est correctement sécurisée pour éviter que des objets ne tombent.
- Fais attention aux petites pièces métalliques qui pourraient être attirées par l'aimant en terre rare. Vérifie régulièrement l'espace de travail pour éviter de perdre des éléments importants.
- Ne place pas le sac sur des surfaces instables ou en hauteur pour éviter les chutes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Ouvre le sac et vérifie que tous les compartiments sont accessibles.
- Organise ton équipement en fonction de tes besoins. Utilise les poches zippées pour les petits outils et accessoires.

2. Transport :

- Ajuste la sangle à ta taille pour un confort optimal.
- Place le sac sur ton épaule et assure-toi qu'il est bien en place avant de commencer à marcher.

3. Utilisation sur le Terrain :

- Déplie le rabat pliable pour créer un espace de travail lorsque tu es prêt à utiliser ton équipement.
- Utilise les poches intérieures pour stocker les chargeurs et outils en toute sécurité.

4. Rangement :

- Après utilisation, assure-toi que tous les équipements sont rangés correctement dans le sac.
- Ferme toutes les poches et zips pour éviter la perte d'objets.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être éliminé de manière appropriée.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et autres composants.
- Ne jette pas le sac dans des lieux inappropriés. Utilise les points de collecte dédiés pour les déchets textiles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le fabricant ou le point de vente où tu as acheté le sac. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation en toute sécurité de ton sac de tir Grey Ghost Gear.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton sac de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant les produits que tu utilises.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduzione

La borsa RANGE BAG di Grey Ghost Gear™ è progettata per trasportare l'attrezzatura necessaria per una giornata di tiro in modo sicuro e organizzato. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per il trasporto di attrezzature da tiro e non per altri scopi.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, non utilizzare la borsa fino a quando non è stata riparata o sostituita.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità raccomandata.
- Utilizza sempre la tracolla in modo appropriato per prevenire cadute accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la borsa, assicurati che tutte le cerniere e le fibbie siano chiuse correttamente.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sorvegliati.
- Evita di posizionare oggetti appuntiti o pesanti nella borsa che potrebbero danneggiare il materiale o causare lesioni.
- Utilizza il flap pieghevole con cautela; assicurati che non ci siano oggetti sotto di esso quando lo chiudi.
- Fai attenzione quando utilizzi il magnete di terre rare; non forzare oggetti metallici che potrebbero danneggiare il magnete o la borsa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Impostazione della Borsa:

1. Scegli un luogo sicuro e stabile per posizionare la borsa.
2. Apri la borsa e organizza l'attrezzatura all'interno, utilizzando le tasche e i divisori per una migliore gestione.
3. Assicurati che gli oggetti pesanti siano posizionati sul fondo della borsa per stabilità.

• Utilizzo della Tracolla:

1. Regola la tracolla in base alla tua altezza e comfort.
2. Indossa la tracolla sulla spalla opposta al lato in cui porti la borsa per una migliore distribuzione del peso.
3. Controlla le fibbie di rilascio laterali per assicurarti che siano ben fissate.

• Manutenzione della Borsa:

1. Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e macchie.
2. Evita l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.
3. Conserva la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali in nylon e altri componenti della borsa.
- Non abbandonare la borsa in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza della borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR, contatta il punto di contatto designato nell'Unione Europea per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della borsa RANGE BAG di Grey Ghost Gear™. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

Bruksanvisning for RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN

Introduksjon

Takk for at du valgte Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denne vesken er designet for å gi deg et organisert og praktisk alternativ for å transportere skyteutstyret ditt. For å sikre trygg bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vesken alltid brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Unngå å overbelaste vesken for å hindre skader på både vesken og innholdet.
- Hold vesken unna vann og fuktighet for å bevare materialets integritet.
- Oppbevar vesken på et tørt sted når den ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på at vesken ikke er egnet for barn uten tilsyn av en voksen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at alle glidelåser og lommer er lukket før transport.
- Unngå å bruke vesken hvis den viser tegn på slitasje eller skade.
- Bruk den justerbare skulderstroppen riktig for å unngå ubehag eller skader.
- Hold små gjenstander, som skruer og verktøy, utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på at magneten kan tiltrekke seg metallgjenstander; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før bruk:

- Sørg for at vesken er tom og ren før du fyller den med utstyr.
- Kontroller at alle remmer og glidelåser fungerer som de skal.

2. Organisering av utstyr:

- Bruk de elastiske løkkene på den indre veggen for å sikre magasiner og verktøy.
- Plasser sammenbrettede elektroniske ørepropp og avstandsmålere i glidelåslommene på hver ende.
- Utnytt den nedfellbare klaffen som arbeidsflate for rengjøring og smøring av våpenet.

3. Transport:

- Juster skulderstroppen til ønsket lengde for komfort.
- Bær vesken med begge hender fri når det er mulig, for å unngå fall eller ulykker.

4. Rengjøring:

- Rengjør vesken med en fuktig klut og mild såpe.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade nylonmaterialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når vesken er slitt eller ikke lenger i bruk, bør den kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstiler og plastmaterialer.

- Unngå å kaste vesken i vanlig husholdningsavfall hvis det kan gjenvinnes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte vesken. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din Grey Ghost Gear™ Range Bag. Takk for at du bidrar til sikkerheten og kvaliteten på produktene du bruker.

RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN tuotteen turvallisuusohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytystä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä laukkuja tai sen osia muihin tarkoituksiin.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana. Vältä altistamasta sitä liialliselle kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä täytä laukkuja yli sen suositellun painon, jotta vältät vaurioita ja varmistat turvallisen käytön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että olkahihna on säädetty oikein ennen käyttöä, jotta laukku pysyy mukavasti olkapäällä.
- Vältä laukkujen ylikuormittamista. Liian raskas laukku voi aiheuttaa epämukavuutta ja loukkaantumiseriskiä.
- Älä käytä vetoketjuja tai taskuja, jos ne ovat vaurioituneet. Tarkista ne säännöllisesti.
- Säilytä metallikappaleet, kuten kahvasuuttimet, laukussa niin, että ne eivät pääse putoamaan tai katoamaan.
- Käytä laukun verkkotaskuja vain kevyille esineille, jotta ne eivät repeydy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota laukku käyttöön:

- Avaa laukku vetoketjuista ja tarkista sen sisältö.
- Sääda olkahihna haluamallesi pituudelle ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.

2. Pakkaa laukku:

- Aseta tarvittavat varusteet laukun sisään, varmistaen, että ne ovat hyvin järjestettyjä.
- Käytä vetoketjullisia taskuja pienille esineille, kuten työkaluille ja akuille.
- Varmista, että kaikki esineet ovat turvallisesti paikoillaan ja etteivät ne pääse liikkumaan laukussa.

3. Käyttö:

- Käytä laukku vain ampumaradalla tai muissa turvallisissa ympäristöissä.
- Pidä laukku aina silmällä, jotta et menetä mitään tärkeitä varusteita.

4. Säilytys:

- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa.
- Vältä altistamasta laukkuja suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota huomioon paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tukea ja vastata kysymyksiisi turvallisuuteen liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG COYOTE BROWN

Introduktion

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denna väska är designad för att hjälpa dig att organisera och transportera din skjututrustning på ett säkert och effektivt sätt. Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador på sömmar, blixtlås och remmar.
- Förvara alltid vapnet i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i hantering av skjutvapen.
- Använd väskan endast för avsedd användning, dvs. för transport av skjututrustning och tillbehör.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelsemeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid väskan med remmen korrekt justerad och fäst för att förhindra att den glider av axeln.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan orsaka skador på väskan och dess innehåll.
- Förvara skjututrustning och tillbehör på ett sätt som förhindrar oavsiktlig avfyrning eller skador.
- Använd blixtlåsfickorna för att säkert förvara små föremål som kan gå förlorade, såsom skruvar eller batterier.
- Håll arbetsytan ren och fri från skräp för att undvika olyckor när du arbetar med din utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa väskan:

- Placera skjutvapen och tillbehör i huvudfacket med hjälp av den anpassningsbara avdelaren.
- Använd meshdumpfickan för att förvara hylsor eller andra små föremål.
- Säkerställ att alla föremål är ordentligt förpackade för att förhindra skador under transport.

2. Använd remmen:

- Justera remmen så att den sitter bekvämt på axeln.
- Kontrollera att sidoreleasklämman är ordentligt fäst innan du använder väskan.

3. Utnyttja arbetsstationen:

- Använd framsidan av väskan som en arbetsstation genom att fälla ut den.
- Se till att den nedfällbara fliken är ordentligt fäst för att skapa en stabil yta.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål.
- Undvik starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När väskan inte längre är i bruk, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.

- Separera alla material om möjligt (t.ex. nylon, plast) och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Grey Ghost Gear™ officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse på skjutbanan!