

RANGE BAG MULTICAM TROPIC

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG MULTICAM TROPIC
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105069
- Mfr. No.: 60200-40
- Color: Multi-Cam Tropic
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001172589

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Nutzung der Grey Ghost Gear Range Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM TROPIC](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Tropic](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR MULTICAM TROPIC](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM TROPIC](#)

Sicherheitshinweise für die Nutzung der Grey Ghost Gear Range Bag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Grey Ghost Gear™ Range Bag Multicam Tropic! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Transport und der Organisation Ihrer Schießausrüstung zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Nutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen für das Produkt über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Tragegurt korrekt eingestellt ist, um ein Verrutschen während des Tragens zu verhindern.
- Verwenden Sie die Reißverschluss Taschen nicht über ihre Kapazität hinaus, um ein Reißen oder Beschädigen der Tasche zu vermeiden.
- Lagern Sie scharfe oder gefährliche Gegenstände in den dafür vorgesehenen Fächern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder Lösungsmitteln, die nicht für die Reinigung der Tasche geeignet sind.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Überprüfung der Tasche:** Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Tasche auf Risse oder andere Schäden überprüfen.
- **Einstellung des Tragegurts:** Passen Sie den Tragegurt an Ihre Körpergröße an. Er sollte bequem und sicher sitzen.
- **Befüllung der Tasche:** Organisieren Sie Ihre Ausrüstung in den verschiedenen Fächern. Nutzen Sie die elastischen Schlaufen für Magazine und Werkzeuge.
- **Verwendung der Reißverschluss Taschen:** Nutzen Sie die Reißverschluss Taschen an den Enden für kleinere Gegenstände wie Gehörschutz oder Snacks.
- **Arbeitsplatzfunktion:** Klappen Sie die Vorderseite der Tasche auf, um einen praktischen Arbeitsplatz zu schaffen.
- **Magnetnutzung:** Nutzen Sie den eingearbeiteten Magneten, um kleine Metallteile sicher zu lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach speziellen Recyclingprogrammen für Textilien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer Grey Ghost Gear™ Range Bag wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihres persönlichen Wohlbefindens von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit Ihrer Grey Ghost Gear™ Range Bag zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM TROPIC

Introduction

Thank you for choosing the Grey Ghost Gear™ Range Bag Multicam Tropic. This safety instruction guide is designed to help you use the bag safely and effectively. Please read through the guidelines carefully to ensure a safe and enjoyable experience while using this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose as a range bag.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and tear, including the straps, zippers, and seams.
- Keep the bag out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Do not overload the bag beyond its capacity, which is 1260 cubic inches.
- Store the bag in a dry place to prevent the growth of mold or mildew.
- If you notice any damage or malfunction, discontinue use immediately and contact the manufacturer for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, ensure that the padded strap is properly adjusted to fit comfortably on your shoulder.
- Be cautious when using the zippered pockets to avoid pinching fingers or causing injury.
- When using the fold-down flap as a workstation, ensure it is stable and secure to prevent items from falling.
- Keep small metal items, such as grip screws, away from children to avoid choking hazards.
- Use the elastic loops inside the bag to securely store magazines and tools to prevent them from moving around during transport.
- Always check that the bag is securely closed before transporting it to prevent items from falling out.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Strap:

- Locate the side release buckles on either side of the strap.
- Pull the strap through the buckles to adjust the length as needed.
- Ensure the strap is padded and contoured for comfort during use.

2. Using the Zippered Pockets:

- Open the zippered pockets at either end of the bag.
- Place items such as electronic ear pro, range finders, or snacks inside the pockets.
- Ensure that the zippers are fully closed after use.

3. Setting Up the Workstation:

- Unzip the front pouch and fold it down to create a flat workspace.
- Ensure the fold-down flap is securely positioned and stable.
- Use the vinyl-covered surface for cleaning and lubing your weapon.

4. Storing Items:

- Use the elastic loops on the interior wall for magazines and small tools.
- Place larger items in the main compartment, ensuring they are not overcrowded.
- Utilize the mesh storage on the underside of the lid for additional organization.

5. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior of the bag with a damp cloth to remove dirt or debris.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the fabric.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local waste disposal regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not burn the bag, as it may release harmful chemicals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the manufacturer directly. Ensure that you have your purchase information ready for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Grey Ghost Gear™ Range Bag Multicam Tropic. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your time at the range!

Guide de Sécurité du Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Tropic

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Grey Ghost Gear Multicam Tropic. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils pour assurer une utilisation en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le sac.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de matériel de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité maximale pour éviter les déchirures ou déformations.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de placer des objets lourds ou tranchants dans les poches extérieures pour prévenir les blessures.
- Utilisez les poches zippées pour ranger les petits outils et accessoires afin d'éviter de les perdre.
- Ne laissez pas le sac dans des endroits exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut endommager le matériau.
- Lorsque vous utilisez le rabat pliant comme espace de travail, assurez-vous qu'il est bien sécurisé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Pour porter le sac :
 - Ajustez la sangle rembourrée à votre taille pour un confort optimal.
 - Assurez-vous que la sangle est bien fixée pour éviter qu'elle ne glisse de votre épaule.
- Pour accéder aux poches :
 - Utilisez les fermetures éclair pour ouvrir les poches et rangez vos accessoires de manière organisée.
- Pour déplier le sac :
 - Ouvrez la pochette zippée à l'avant et déployez le rabat pour créer un espace de travail.
- Pour ranger le sac :
 - Nettoyez le sac avec un chiffon humide si nécessaire.
 - Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé et ne peut plus être utilisé, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les matériaux en nylon et autres plastiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac de tir, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à l'autorité compétente en matière de sécurité des produits.

Remarque : En cas de produit dangereux ou de rappel, vérifiez les mises à jour sur la plateforme Safety Gate

de l'UE et signalez tout produit dangereux aux autorités.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR MULTICAM TROPIC

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa RANGE BAG di Grey Ghost Gear™. Questo prodotto è progettato per offrire un trasporto sicuro e organizzato dell'equipaggiamento per il tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il trasporto di attrezzature da tiro e accessori correlati.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni significativi, interrompi l'uso e contatta il produttore.
- Tieni la borsa lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il suo limite di capacità.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il trasporto di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la tracolla, assicurati che sia ben regolata e sicura per evitare che la borsa scivoli o cada.
- Non lasciare oggetti metallici sciolti all'interno della borsa, in quanto potrebbero causare incidenti o danni.
- Utilizza il magnete raro con cautela, evitando di posizionare oggetti non metallici nelle vicinanze.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che tutte le tasche siano chiuse correttamente durante il trasporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile prima di caricarla.
- Utilizza le tasche esterne per riporre oggetti di facile accesso, come schede di punteggio e snack.
- Per caricare la borsa, apri le tasche e inserisci gli oggetti in modo ordinato, evitando di sovraccaricare le tasche.
- Per utilizzare il flap pieghevole, aprilo con attenzione e assicurati che sia posizionato correttamente per una superficie di lavoro stabile.
- Rimuovi la tracolla solo quando non è necessaria, utilizzando le fibbie di rilascio laterali per una rimozione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla materiali come nylon e vinile.
- Non abbandonare la borsa in aree pubbliche o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, potrai garantire un utilizzo sicuro e responsabile della borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR MULTICAM TROPIC. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM TROPIC

Introduktion

Tack för att du har valt RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM TROPIC. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en trygg och säker användning av produkten. Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder väskan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Kontrollera väskan regelbundet för skador eller slitage. Om du upptäcker några problem, sluta använda den omedelbart.
- Förvara väskan på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd väskan på ett sätt som inte riskerar skador på dig själv eller andra.
- Håll väskan borta från extrema temperaturer och fuktiga miljöer för att bevara materialets integritet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla blixtlås och fack är ordentligt stängda när väskan inte används för att förhindra att föremål faller ut.
- Använd den justerbara remmen korrekt och se till att den är ordentligt fäst för att undvika att väskan glider av axeln.
- Undvik att överbelasta väskan. Följ rekommendationerna för maximal kapacitet för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.
- Vid transport av vapen eller ammunition, se till att följa lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa väskan:

- Använd de inre facken och elastiska öglorna för att organisera utrustningen.
- Placera tunga föremål längst ner för att fördela vikten jämnt.
- Använd blixtlåsfickorna för att förvara småföremål som kan gå förlorade lätt.

2. Justera remmen:

- Justera remmen så att den sitter bekvämt på din axel.
- Kontrollera att remmen är säker och inte glider under användning.

3. Använd arbetsstationen:

- Fäll ut framsidan av väskan för att skapa en arbetsstation.
- Använd den nedfällbara fliken som en arbetsyta för rengöring eller smörjning av utrustning.

4. Rengöring och underhåll:

- Torka av väskan med en fuktig trasa vid behov.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM TROPIC. Tack för att du prioriterar säkerheten!