

WB-4 BIPODS - WB-4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH MATTE BLACK

ACCU-TAC WB-4 BIPODS The WB-4 Wide Body bipod was designed to provide desired height and extra stability. This bipod style is ideal for long-range, extreme long-range, bench-rest, and for the airsoft platform. The wide, lowered center allows the rifle to sit between the legs which supports accuracy and helps reduce movement from recoil. This is only a suggested use, this model is not exclusive for these applications. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed to 90° or 45°, locking securely into 4 positions. Please keep in mind the cant adjustment lever can be repositioned, DO NOT use a tool to tighten the canting tension. All are black with anodized finish. Choose: Quick Detach for Picatinny rail mount that is simple, quick, and very secure, it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Quick Detach for Arca Swiss or Arca Style rail that mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Model WBB-0400 Quick Detach Picatinny Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz Model WBASQD-0400 Arca Speck Quick Detach Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: WB-4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105237
- Mfr. No.: WBASQD-0400
- Attachment: ARCA Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56
- Weight: 1.38 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 858520006466

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den WB4 Wide Body Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied WB4 ACCUTAC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for WB4 BIPODS ACCUTAC](#)
- [Suomi: WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC NOPEA IRROTUS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH](#)

Sicherheitsanweisungen für den WB4 Wide Body Bipod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WB4 Wide Body Bipod von ACCUTAC. Dieser Bipod wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit bei verschiedenen Anwendungen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor jeder Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Bipod nur für die vorgesehenen Zwecke, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Halten Sie den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Achten Sie auf eine sichere Umgebung, insbesondere beim Schießen oder bei anderen Aktivitäten, die mit dem Bipod durchgeführt werden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften, die für den Einsatz von Schusswaffen und Zubehör gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur mit kompatiblen Gewehren und Plattformen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod sicher auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist.
- Verhindern Sie, dass sich Personen in der Schusslinie oder in der Nähe des Bipods aufhalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des Bipods ordnungsgemäß verriegelt sind, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Verwenden Sie den Kippverstellhebel vorsichtig und ziehen Sie ihn ohne Werkzeug an, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Wählen Sie die gewünschte Montageoption (Picatinny oder Arca).
- Positionieren Sie den Bipod auf der entsprechenden Schiene.
- Drücken Sie den Quick Detach Mechanismus, um den Bipod sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Verbindung, bevor Sie fortfahren.

2. Einstellung der Beinposition:

- Ziehen Sie das federbelastete Bein nach unten, um die Beine unabhängig zu bewegen.
- Stellen Sie die Beine in die gewünschte Position (90° oder 45°) ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Beine sicher in der gewünschten Position verriegelt sind.

3. Höhenanpassung:

- Wählen Sie eine der 5 Höhenoptionen, um die ideale Schussposition zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Bipods nach der Höhenanpassung.

4. Kippen des Bipods:

- Nutzen Sie den verstellbaren Hebel, um die Kippfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Achten Sie darauf, dass der Hebel sicher verriegelt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bipods umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen oder Produktrezensionen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod

Introduction

Thank you for choosing the WB4 Wide Body Bipod by ACCUTAC. This bipod is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. This guide outlines essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use to ensure it is in good working condition.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the bipod for purposes other than those specified in the product description.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Ensure the bipod is properly adjusted to prevent tipping or instability.
- Avoid using the bipod on uneven surfaces that may cause it to collapse.
- Be cautious of pinch points when adjusting leg positions.

- **Instructions for Avoiding Hazards:**

- Always deploy the legs to the desired angle and lock them securely before use.
- Do not exceed the maximum height or weight capacity specified in the product specifications.
- Ensure that the rifle is securely positioned between the bipod legs to maintain stability.
- Avoid using tools to tighten the canting tension; use only hand pressure to adjust.

- **Age Specific Warnings:**

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Choose the appropriate Quick Detach mount for your rail system (Picatinny or Arca Swiss).
2. Align the bipod with the rail and slide it into place.
3. Pull the Quick Detach lever to secure the bipod to the rail.
4. Ensure that the bipod is firmly attached and does not move.

- **Usage:**

1. Adjust the legs by pulling the springloaded mechanism to the desired position (90° or 45°).
2. Lock the legs in place by releasing the mechanism once the desired height is reached.
3. Ensure the rifle is properly seated between the bipod legs before taking aim.
4. After use, retract the legs and store the bipod in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- For disposal of electronic components (if applicable), follow local ewaste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WB4 Wide Body Bipod, please refer to the product packaging for contact information or consult the retailer where the product was purchased.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the WB4 Wide Body Bipod!

Guide de sécurité pour le bipied WB4 ACCUTAC

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied large WB4 ACCUTAC. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à garantir une expérience de tir optimale. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bipied.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le bipied est utilisé uniquement pour les applications recommandées, telles que le tir à longue distance, le tir à très longue distance, le benchrest et la plateforme airsoft.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lors de l'installation du bipied, assure-toi qu'il est solidement fixé à ton fusil pour éviter tout risque de chute ou de déséquilibre.
- Utilise toujours le levier de réglage de l'inclinaison avec précaution. Ne pas utiliser d'outils pour serrer la tension d'inclinaison.
- Pour ajuster la position des jambes, tire doucement sur la jambe à ressort vers le bas et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées en place avant d'utiliser le bipied.
- Lorsque tu déploies les jambes, fais-le lentement pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait entraîner des blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.
2. **Fixation** :
 - Pour le montage sur rail Picatinny : aligne le bipied sur le rail et appuie fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 - Pour le montage sur rail Arca Swiss : aligne le bipied et fixe-le sans outils.
3. **Vérification** : Après installation, tire légèrement sur le bipied pour t'assurer qu'il est bien fixé.

Utilisation

- **Ajustement de la hauteur** : Pour régler la hauteur, tire sur la jambe à ressort vers le bas et déplace chaque jambe à la hauteur souhaitée.
- **Position des jambes** : Les jambes peuvent être déployées à 90° ou 45°. Assure-toi qu'elles sont bien verrouillées avant de tirer.
- **Inclinaison** : Utilise le levier de réglage pour incliner le bipied selon tes besoins. Assure-toi que le levier est bien sécurisé après ajustement.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin du bipied, assure-toi de le jeter conformément aux réglementations locales concernant les déchets d'équipements sportifs et les matériaux en aluminium.

- Ne jette pas le bipied dans des conteneurs non appropriés. Informetoi sur les points de collecte pour le recyclage des métaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits.

Merci de ta confiance en ACCUTAC. Utilise ton bipied en toute sécurité et profite de tes sessions de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede WB4 Wide Body di ACCUTAC. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia montato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se noti parti danneggiate o difettose.
- Non modificare il bipiede in alcun modo.
- Utilizza il bipiede solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Tieni il bipiede fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bipiede sia montato su una superficie stabile e piana.
- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede.
- Utilizza sempre il bipiede in modo che le gambe siano completamente estese e bloccate.
- Fai attenzione quando regoli l'inclinazione del bipiede; non utilizzare strumenti per stringere la tensione dell'inclinazione.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipiede

- Scegli il tipo di attacco: Quick Detach per rail Picatinny o Arca Swiss.
- Assicurati che il rail sia pulito e privo di detriti.
- Posiziona il bipiede sul rail e premi il meccanismo di rilascio per fissarlo.
- Controlla che il bipiede sia saldamente fissato prima di utilizzarlo.

2. Regolazione dell'Altezza

- Per regolare l'altezza, tira verso il basso la gamba a molla.
- Sposta ogni gamba in modo indipendente nella posizione desiderata.
- La gamba può essere bloccata in 4 posizioni: 90° o 45°.

3. Inclinazione

- Utilizza la leva regolabile per attivare o bloccare l'inclinazione.
- Non utilizzare strumenti per modificare la tensione dell'inclinazione.

4. Controllo Finale

- Dopo aver montato e regolato il bipiede, verifica che tutte le parti siano bloccate e sicure prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipiede e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore ACCUTAC o visita il sito ufficiale dell'azienda.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo bipiede WB4 Wide Body in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

Brukerveiledning for WB4 BIPODS ACCUTAC

Introduksjon

Takk for at du har valgt WB4 BIPODS ACCUTAC. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og presisjon i skyting. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid bipoden i henhold til produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til de relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at bipoden er riktig festet før bruk.
- Ikke overbelast bipoden med vekter som overstiger spesifikasjonene.
- Unngå å bruke bipoden i dårlig vær som kraftig regn eller snø.
- Kontroller at benposisjonen er låst sikkert før skyting.
- Juster bena forsiktig for å unngå skade på mekanismen.
- Bruk alltid bipoden på et stabilt underlag for å unngå velting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Velg riktig festesystem (Picatinny eller Arca Swiss).
- Fest bipoden til railen ved å bruke Quick Detachfunksjonen.
- Sørg for at festet er sikkert og stabilt.

2. Justering av ben:

- For å justere benposisjonen, trekk ned det fjærbelastede benet.
- Sett bena i ønsket posisjon (90° eller 45°).
- Lås bena i en av de 4 tilgjengelige posisjonene.

3. Bruk:

- Plasser riflen mellom bena for optimal stabilitet.
- Juster høyden etter behov for å oppnå ønsket skyteposisjon.
- Kontroller at riflen er godt støttet for å minimere rekylbevegelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler den i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast bipoden i vanlig søppel hvis den inneholder skadelige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC NOPEA IRROTUS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC NOPEA IRROTUS tuotteen. Tämä jalusta on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja monipuolisuutta eri käyttötarkoituksiin, kuten pitkän matkan ampumiseen ja airsoftkäyttöön. On tärkeää lukea ja ymmärtää alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoituksenmukaisesti asennettu ja käytetty.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalustat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää jalustaa tai sen osia, kun se on käytössä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa epätasapainoa.
- Varmista, että kallistussäätövivut on lukittu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitysmenetelmä (Picatinny tai Arca Swiss).
- Kiinnitä jalusta paikalleen varmistamalla, että se on tukevasti kiinni.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä jalustaa haluamaasi korkeuteen vetämällä jousikuormitteista jalkaa alaspäin.
- Aseta jalat 90° tai 45° kulmaan ja varmista, että ne lukittuvat.
- Varmista, että kallistussäätövivut ovat oikeassa asennossa ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Turvallisuustiedot

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että noudatat kaikkia yllä olevia ohjeita.
- Jos havaitset tuotteen, joka vaikuttaa olevan vaarallinen, ilmoita siitä välittömästi viranomaisille ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että käytät WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC NOPEA IRROTUS tuotetta.
Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid användning av gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att lutningsjusteringsspaken är korrekt inställd innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att späna lutningstensionen; justera för hand.
- Se till att benpositionerna är korrekt låsta innan du placerar geväret på bipoden.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, eftersom detta kan påverka stabiliteten.
- Använd inte bipoden för andra ändamål än vad den är avsedd för, exempelvis som stöd för andra typer av utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Välj önskad snabbkoppling (Picatinny eller Arca Swiss).
- Fäst bipoden på skenan genom att trycka på snabbkopplingen tills den låser sig på plats.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast.

2. Justering av benpositioner:

- Dra det fjädrade benet nedåt för att justera benets position.
- Välj mellan 90° eller 45° positioner och se till att de låser sig ordentligt.

3. Lutning och höjdjustering:

- Justera lutningen med hjälp av den justerbara spaken.
- Höjden kan justeras genom att dra ut benen till önskad position.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla delar är i gott skick och att det inte finns några synliga skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar benens rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta bipoden i vanliga sopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhetsåtgärder och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.