

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL ORANGE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL ORANGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106521
- Mfr. No.: MAG1337-811
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 840815142850

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA® Waterproof Window Pouches Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitsanweisungen für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen bei Nässe zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in extremen Wetterbedingungen sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie den YKK®Reißverschluss vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäße Funktion.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Tasche ins Wasser tauchen oder nassen Bedingungen aussetzen.
- Verwenden Sie die KarabinerDurchführungen, um die Tasche sicher zu befestigen und ein Verlorengehen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Tasche beschädigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen stellen Sie sicher, dass Sie die Reißverschlusszüge gut greifen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Überprüfung der Tasche:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche unbeschädigt ist und der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.
2. **Befüllen der Tasche:** Legen Sie Ihre Wertsachen in die Tasche. Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird.
3. **Verschließen der Tasche:** Schließen Sie den YKK®Reißverschluss vollständig, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.
4. **Befestigen der Tasche:** Verwenden Sie die großen KarabinerDurchführungen, um die Tasche an Ihrem Rucksack, Gürtel oder anderen Ausrüstungsgegenständen zu befestigen.
5. **Verwendung im Wasser:** Tauchen Sie die Tasche nur ein, wenn der Reißverschluss vollständig geschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Sicherheitsanfragen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch zu gewährleisten.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This product is designed to keep your valuables safe and dry in various conditions. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the DAKA Waterproof Window Pouch by following these guidelines:
 - Always inspect the pouch for any damage before use. Do not use if damaged.
 - Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or tear the material.
 - The pouch is designed for waterproofing; however, avoid prolonged submersion in water.
 - Always check the YKK zipper to ensure it is fully closed before exposure to water.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about product recalls by regularly checking the EU's Safety Gate platform.
- Online Shopping:
 - When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- Special Consumer Focus:
 - Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental suffocation or drowning.
- EU Contact Point:
 - For safety inquiries, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer.
- Rapid Alerts:
 - Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the DAKA Waterproof Window Pouch, please adhere to the following precautions:
 - Do not exceed the pouch's internal volume capacity.
 - Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
 - Ensure that the contents inside the pouch are compatible with waterproof storage.
 - Use the durable zipper pulls carefully, especially when wet or while wearing gloves.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Pouch:

- Inspect the DAKA Waterproof Window Pouch for any signs of damage.
- Familiarize yourself with the zipper mechanism to ensure proper closure.

2. Filling the Pouch:

- Open the zipper fully to access the interior of the pouch.
- Place your valuables inside the pouch, ensuring that they do not exceed the internal volume capacity.
- Close the zipper completely, ensuring that it is sealed to prevent water ingress.

3. Attaching the Pouch:

- Use the large carabiner attachment points to secure the pouch to your gear or clothing.
- Ensure that the attachment is secure and will not come loose during use.

4. Using the Pouch in Wet Conditions:

- When using the pouch in wet conditions, ensure that it is properly closed and secured.
- Avoid submerging the pouch for extended periods; it is designed for water resistance, not for prolonged underwater use.

Disposal Instructions

- Dispose of the DAKA Waterproof Window Pouch responsibly:
 - If the pouch is damaged beyond repair, please recycle it according to local regulations.
 - Do not dispose of the pouch in regular waste; check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

- For further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the retailer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DAKA Waterproof Window Pouch. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches

Introducción

Gracias por elegir el DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución segura y efectiva para mantener tus objetos de valor secos en condiciones húmedas. A continuación, encontrarás pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de revisar el pouch antes de cada uso para detectar cualquier daño visible.
- Este pouch es resistente al agua, pero no es sumergible. Evita sumergirlo completamente en agua.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables para evitar accidentes.
- No utilices el pouch para almacenar alimentos o bebidas.
- Si el pouch se daña, deja de usarlo y considera reemplazarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la cremallera:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de exponer el pouch a condiciones húmedas.
- **Tiradores de cremallera:** Utiliza los tiradores de paracord 550 para abrir y cerrar la cremallera, especialmente en condiciones húmedas o cuando lleves guantes.
- **Identificación del contenido:** Utiliza el panel de ventana translúcido para identificar el contenido sin abrir el pouch.
- **Sujeción:** Utiliza los pasadores de carabineros para asegurar el pouch a un objeto fijo, evitando que se pierda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Revisión del Pouch:** Antes de usar, verifica que no haya daños visibles en el pouch.
2. **Cierre de la Cremallera:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada.
3. **Almacenamiento de Objetos:** Coloca los objetos que deseas proteger dentro del pouch.
4. **Uso en Condiciones Húmedas:** Si vas a usar el pouch en condiciones húmedas, asegúrate de que esté correctamente cerrado.
5. **Transporte:** Usa los pasadores de carabineros para sujetar el pouch a tu mochila o cinturón, asegurando que no se caiga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pouch, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- Evita quemar el pouch, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con el DAKA Waterproof Window Pouch, no dudes en reportarlo a las autoridades correspondientes. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch

Introduction

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est conçue pour protéger tes objets de valeur dans des environnements humides. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la pochette est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne surcharge pas la pochette au-delà de sa capacité de 0.45L.
- Utilise uniquement pour des objets non alimentaires.
- Vérifie régulièrement les fermetures éclair et les coutures pour tout signe d'usure.
- Ne laisse pas la pochette exposée à des températures extrêmes pendant de longues périodes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de plonger la pochette dans l'eau si ce n'est pas nécessaire.
- Ne pas utiliser la pochette pour des objets pointus ou tranchants qui pourraient endommager le matériau.
- Assure-toi que les fermetures éclair sont complètement fermées avant de l'utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas exposer la pochette à des produits chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de l'état** : Avant utilisation, inspecte la pochette pour détecter toute déchirure ou dommage.
2. **Chargement** :
 - Ouvre la fermeture éclair latérale.
 - Place tes objets à l'intérieur de la pochette sans dépasser la capacité maximale.
 - Ferme la fermeture éclair complètement pour assurer l'étanchéité.
3. **Utilisation** :
 - Utilise les passants pour mousquetons pour attacher la pochette à ton équipement ou à ton sac.
 - Si la pochette devient mouillée, essuie-la avec un chiffon propre pour éviter l'accumulation d'eau.
4. **Déchargement** : Pour retirer les objets, ouvre la fermeture éclair et sors-les délicatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, mets-la au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas la pochette dans l'environnement. Utilise les points de collecte appropriés pour les matériaux plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à consulter les informations disponibles sur le site officiel de Magpul ou à contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser la pochette DAKA Waterproof Window Pouch en toute sécurité tout en protégeant tes objets de valeur des éléments.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto la DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in condizioni di umidità e immersione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando non in uso.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la DAKA Waterproof Window Pouch oltre la capacità massima.
- Evita di utilizzare il prodotto in situazioni in cui potrebbe essere danneggiato da oggetti appuntiti.
- Utilizza sempre le cerniere con attenzione; evita di forzare le chiusure.
- Non utilizzare il prodotto in acqua profonda o in condizioni di corrente forte.
- Controlla che il pannello finestra sia integra prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la DAKA Waterproof Window Pouch sia pulita e asciutta prima dell'uso.
2. **Caricamento:** Inserisci gli oggetti di valore all'interno della borsa, assicurandoti che non ci siano oggetti appuntiti.
3. **Chiusura:** Chiudi completamente le cerniere YKK® per garantire l'impermeabilità.
4. **Fissaggio:** Utilizza i passanti per moschettoni extralarge per attaccare la borsa a zaini o cinture, se necessario.
5. **Controllo:** Prima di esporre la borsa all'acqua, verifica che tutte le chiusure siano ben sigillate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Controlla se ci sono programmi di restituzione o riciclaggio offerti dal produttore o dal rivenditore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente della DAKA Waterproof Window Pouch. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Denne pouches er designet for å beskytte verdisaker mot vann og fuktighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pouches er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar alltid pouches på et tørt sted når den ikke er i bruk.
- Unngå å utsette pouches for ekstreme temperaturer eller direkte sollys over lengre tid.
- Hold pouches utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Bruk pouches kun til sitt tiltenkte formål.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Vanntett beskyttelse:** DAKA Vanntett Vindu Pouch er designet for å være 100% vanntett. Sørg for at glidelåsen er helt lukket før eksponering for vann.
- **Håndtering av glidelås:** Vær forsiktig når du åpner og lukker glidelåsen, spesielt når den er våt. Bruk glidelåsens 550 paracord trekk for bedre grep.
- **Identifikasjon av innhold:** Bruk det gjennomsiktige vinduet til å identifisere innholdet uten å åpne pouches.
- **Feste punkter:** Bruk de store karabinkrokene til å feste pouches trygt til ryggsekker eller belter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av pouches:

- Grip pouches med en hånd.
- Bruk den andre hånden til å trekke i glidelåsen med paracord trekket.
- Åpne glidelåsen helt før du legger inn eller tar ut innhold.

2. Fylling av pouches:

- Plasser verdisakene forsiktig inne i pouches.
- Unngå å overfylle pouches for å sikre at glidelåsen kan lukkes ordentlig.

3. Lukking av pouches:

- Lukk glidelåsen helt ved å dra i paracord trekket.
- Sjekk at glidelåsen er tett for å opprettholde vanntett beskyttelse.

4. Feste pouches:

- Bruk karabinkrokene til å feste pouches til ønsket sted.
- Sørg for at festepunktene er sikre og at pouches ikke kan falle av.

Avfallsinstruksjoner

- DAKA Vanntett Vindu Pouch er laget av holdbare materialer. Når den er utslitt, vennligst resirkuler den i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.
- Unngå å kaste pouches i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruksanvisning, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer for støtte finnes på produktets emballasje eller nettsted.

Takk for at du valgte DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Vi håper du får glede av produktet!

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches yhdistää käytännöllisyyden ja turvallisuuden, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun tuotteita käytetään olosuhteissa, joissa vedenpitävyys on välttämätöntä. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä, noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojelusäntöjä (GPSR).

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot, kuten repeytyneet saumat tai rikkoutuneet vetoketjut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kemikaaleille tai teräville esineille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Seuraa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan tavaroita vedeltä.
- Varmista, että vetoketjut ovat täysin suljettuja ennen tuotteen upottamista veteen.
- Älä ylikuormita pussia. Noudata pussin sisäisiä tilavuusrajoja, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on täynnä vettä tai muuta nestettä, joka voi aiheuttaa painon lisääntymistä ja mahdollisesti vaurioittaa pussia.
- Tarkista säännöllisesti, että vetotanko ja karabiini kiinnitykset ovat kunnossa ja toimivia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että pussi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
2. **Sisältö:** Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin sisäisiä mittoja.
3. **Sulkeminen:** Sulje vetoketju varovasti ja varmista, että se on täysin kiinni.
4. **Kiinnittäminen:** Käytä karabiini kiinnityksiä kiinnittääksesi pussin haluamaasi paikkaan. Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
5. **Käyttö:** Käytä pussia vain sen tarkoitukseen ja noudata erityisiä turvaohjeita.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset muovien ja muiden materiaalien kierrättämisestä.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, mikäli se on mahdollista kierrättää.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät tuotteen mukana tulevat asiakirjat ja ohjeet, jotta voit viitata niihin tarvittaessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa DAKA Waterproof Window Pouchin turvallisen ja tehokkaan käytön.

DAKA® Waterproof Window Pouches

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker i vattentäta förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedda ändamål.
- Kontrollera alltid påsen för skador innan användning. Använd inte en skadad påse.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Använd dragkedjehandtagen med försiktighet, särskilt när de är blöta.
- Undvik att överfylla påsen för att säkerställa att dragkedjan fungerar korrekt.
- Förvara påsen på en torr plats när den inte används.
- Undvik att använda påsen i extremt kalla eller varma förhållanden som kan påverka materialets integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna. Kontrollera att inget skräp blockerar dragkedjan.
2. **Lägg i innehållet:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte överstiger den rekommenderade kapaciteten.
3. **Stäng påsen:** Dra igen dragkedjan tills den är helt stängd. Kontrollera att den är tät.
4. **Fästa påsen:** Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på din utrustning eller kläder, om så önskas.
5. **Kontrollera:** Innan du utsätter påsen för vatten, säkerställ att alla steg ovan har följts.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att bränna produkten, då det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den specifika återförsäljaren eller tillverkaren där produkten köptes. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare service.