

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM BLACK

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106522
- Mfr. No.: MAG1338-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 349mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 840815142867

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouches von Magpul. Diese Pouches sind speziell für den Einsatz in nassen Umgebungen konzipiert und bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Ihre Wertsachen trocken und sicher zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die DAKA Waterproof Window Pouch nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Pouch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Pouch von extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, wie z. B. Rissen oder defekten Reißverschlüssen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der YKK-Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Pouch ins Wasser tauchen.
- Verwenden Sie die Pouch nicht für den Transport von Lebensmitteln oder chemischen Substanzen.
- Bei Verwendung der Pouch bei kaltem Wetter, tragen Sie Handschuhe, um die Reißverschlusszüge leichter greifen zu können.
- Überladen Sie die Pouch nicht, um die Integrität und Wasserfestigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die großen Karabinerbefestigungspunkte nur für den vorgesehenen Zweck, um ein Abreißen oder Beschädigen der Pouch zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung vor der Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Pouch unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.

2. Befüllen der Pouch:

- Öffnen Sie den Reißverschluss vollständig.
- Legen Sie Ihre Wertsachen sorgfältig in die Pouch.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände die Innenseite der Pouch beschädigen.

3. Verschließen der Pouch:

- Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, bis ein deutliches Klickgeräusch zu hören ist.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss gleichmäßig und ohne Widerstand schließt.

4. Befestigung der Pouch:

- Nutzen Sie die großen KarabinerBefestigungspunkte, um die Pouch an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor Sie sich in Bewegung setzen.

5. Entfernen der Pouch:

- Lösen Sie die Pouch vorsichtig von der Befestigung.
- Öffnen Sie die Pouch nur in trockenen Umgebungen, um ein versehentliches Auslaufen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, die Pouch nicht in Gewässern oder in der Natur zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der DAKA Waterproof Window Pouches wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität der DAKA Waterproof Window Pouch zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem Produkt!

DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouches. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully to understand how to use the pouches effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouches are used only for their intended purpose.
- Keep the pouches away from sharp objects to prevent damage.
- Avoid exposing the pouches to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Regularly inspect the pouches for any signs of wear or damage before use.
- Always store the pouches in a dry place when not in use.
- Do not overload the pouches beyond their specified internal volume.

Specific Safety Precautions for Use

- The DAKA Waterproof Window Pouches are designed to be waterproof; however, ensure that the zippers are fully closed before submerging.
- Avoid using the pouches in situations where they may be subjected to heavy impact.
- Do not use the pouches for transporting hazardous materials or chemicals.
- Keep the pouches out of reach of children unless supervised by an adult.
- If the pouches become wet on the outside, dry them before opening to prevent water from entering.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Hold the pouch securely.
- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Gently pull the zipper to open.

2. Loading Contents:

- Ensure that the contents are dry before placing them inside the pouch.
- Do not exceed the maximum internal volume specified for each pouch size: Small Pouch: 0.45L
Medium Pouch: 1.45L Large Pouch: 3.18L

3. Sealing the Pouch:

- After loading the contents, ensure that the zipper is completely closed.
- Check that there are no gaps in the seal.

4. Attaching the Pouch:

- Use the large carabiner attachment points to secure the pouch to your gear.
- Ensure that the attachment is secure before moving.

5. Removing Contents:

- Open the pouch as instructed.

- Carefully remove the contents, ensuring that no water enters the pouch.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouches in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged or no longer needed, consider recycling if possible.
- Do not dispose of the pouches in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DAKA Waterproof Window Pouches, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the product's official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your DAKA Waterproof Window Pouches.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches

Introducción

Gracias por elegir el DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución segura y efectiva para mantener tus objetos de valor secos y protegidos en condiciones adversas. A continuación, encontrarás una guía de seguridad completa que te ayudará a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad del consumidor de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el DAKA Waterproof Window Pouch antes de su uso. Asegúrate de que no haya daños visibles en la cremallera, costuras o material.
- Utiliza el pouch únicamente para su propósito previsto: almacenar objetos que necesiten protección contra el agua.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños pequeños, ya que contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.
- Si el pouch se daña, no lo utilices y considera desecharlo de manera adecuada.
- Mantente informado sobre cualquier posible retiro del producto consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de sumergir el pouch en agua.
- No sobrecargues el pouch, ya que esto puede comprometer su capacidad de sellado y resistencia al agua.
- Evita el contacto prolongado con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del pouch.
- No utilices el pouch en condiciones extremas que excedan su capacidad de resistencia al agua.
- Si el pouch se ensucia, límpialo con un paño húmedo y suave. No utilices detergentes agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Pouch:

- Abre la cremallera del pouch.
- Coloca los objetos que deseas proteger dentro del pouch, asegurándote de que no excedan el límite de capacidad.

2. Cierre del Pouch:

- Cierra la cremallera completamente, asegurándote de que esté alineada y sin obstrucciones.
- Verifica que el tirador de la cremallera esté firmemente en su lugar.

3. Uso del Pouch:

- Lleva el pouch contigo en situaciones donde la exposición al agua sea posible.
- Utiliza los pasadores de carabineros para sujetar el pouch a tu equipo o mochila, si es necesario.

4. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarda el pouch en un lugar seco y fresco.
- Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pouch ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales sintéticos.
- Si es posible, recicla el pouch siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a tu proveedor o consultes la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre retiradas de productos y seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas directrices, puedes disfrutar de la funcionalidad y protección que ofrece el DAKA Waterproof Window Pouch de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est conçue pour protéger tes objets de valeur dans des environnements humides. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la pochette est utilisée uniquement pour des objets qui peuvent être endommagés par l'eau.
- Vérifie régulièrement l'état de la pochette, y compris les fermetures éclair et les coutures, pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas la pochette au-delà de sa capacité maximale (0.45L).
- Évite de soumettre la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.
- Conserve la pochette hors de portée des enfants sans supervision.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la pochette uniquement dans des environnements où l'étanchéité est nécessaire.
- Lorsque tu manipules la pochette mouillée, fais attention à la traction sur les fermetures éclair pour éviter de les endommager.
- En cas de défaillance de la pochette, retire immédiatement les objets à l'intérieur et inspecteles pour d'éventuels dommages.
- Si tu utilises la pochette avec des gants, assure-toi qu'ils sont propres pour éviter d'endommager la surface de la pochette.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Tire doucement sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.
- Assure-toi que la fermeture est complètement ouverte avant d'insérer ou de retirer des objets.

2. Insertion d'Objets:

- Place les objets à l'intérieur de la pochette sans forcer.
- Vérifie que les objets ne dépassent pas les bords de la pochette.

3. Fermeture de la Pochette:

- Tire la fermeture éclair complètement jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée.
- Assure-toi qu'il n'y a pas d'espace ouvert avant de l'utiliser dans des conditions humides.

4. Fixation:

- Utilise les passants pour mousquetons pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement, si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- La pochette DAKA Waterproof Window Pouch doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas la pochette dans les cours d'eau ou les espaces naturels pour éviter la pollution.
- Si la pochette est endommagée, envisage de la recycler si cela est possible dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, consulte les ressources en ligne disponibles ou contacte le point de vente où tu as acheté le produit.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux t'assurer que la pochette DAKA Waterproof Window Pouch est utilisée de manière appropriée et efficace, te protégeant ainsi, toi et tes objets de valeur, dans des environnements humides.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in condizioni di umidità e immersione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che non sia danneggiato prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il DAKA Waterproof Window Pouch per eventuali segni di usura o danni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia supervisionato da un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DAKA Waterproof Window Pouch solo per oggetti che possono essere danneggiati dall'acqua.
- Non sovraccaricare il pouch oltre il volume interno di 0.45L.
- Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il pouch all'acqua.
- Non utilizzare il pouch come dispositivo di galleggiamento o per immersioni prolungate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Esamina il pouch per eventuali danni o difetti prima dell'uso.

2. Caricamento del Pouch:

- Apri la cerniera YKK® e inserisci gli oggetti desiderati.
- Assicurati che gli oggetti siano asciutti e puliti.

3. Chiusura del Pouch:

- Chiudi la cerniera assicurandoti che sia completamente sigillata.
- Controlla che le linguette delle cerniere siano ben posizionate e facili da afferrare.

4. Utilizzo:

- Fissa il pouch utilizzando i passanti per moschettoni extralarge per una maggiore sicurezza.
- Identifica facilmente il contenuto attraverso il pannello finestra traslucido.

5. Rimozione e Pulizia:

- Rimuovi il pouch da qualsiasi attacco quando non è più necessario.
- Pulisci il pouch con un panno umido e lascia asciugare all'aria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DAKA Waterproof Window Pouch in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale di Magpul.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo DAKA Waterproof Window Pouch. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. Grazie per aver scelto DAKA!

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DAKA® Vanntett Vindu Pouch fra MAGPUL. Dette produktet er designet for å beskytte verdisaker mot vann og fuktighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet ikke utsettes for skarpe gjenstander som kan skade det.
- Hold pouches utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme temperaturer som kan påvirke materialet.
- Rapportér eventuelle unsafe produkter til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid pouches i henhold til produsentens anbefalinger.
- Sørg for at glidelåsen er helt lukket før du utsetter pouch for vann.
- Unngå å overfylle pouches, da dette kan føre til skader på glidelåsen eller materialet.
- Rengjør pouches med en fuktig klut og mild såpe etter bruk for å opprettholde kvaliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av Pouch:

- Grip glidelåsen og dra den langsomt for å åpne.
- Pass på at du ikke drar for hardt, da dette kan skade glidelåsen.

2. Plassering av innhold:

- Legg verdisakene dine forsiktig inn i pouch.
- Sørg for at innholdet ikke stikker ut av pouches åpning.

3. Lukking av Pouch:

- Lukk glidelåsen helt og sjekk at den er tett.
- Test for lekkasje ved å presse forsiktig på pouches sider.

4. Feste av Pouch:

- Bruk de medfølgende karabinkrokene for å feste pouches til sekker, belter eller andre gjenstander.
- Sørg for at festepunktene er sikre og stabile.

Avfallsinstruksjoner

- DAKA® Vanntett Vindu Pouch kan resirkuleres hvis det er tilgjengelig i ditt område.
- Hvis pouches er skadet og ikke kan brukes lenger, kast dem i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste pouches i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha

tilgang til hjelp dersom du opplever problemer med produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og bruksanvisningene kan du sikre at DAKA® Vanntett Vindu Pouch gir optimal beskyttelse for dine verdisaker. Takk for at du valgte MAGPUL!

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan arvotavaroita vedeltä ja kosteudelta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät DAKA Waterproof Window Pouches pussia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varoitus: Tuote ei ole tarkoitettu lasten leikkivälineeksi. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että vetoketjut ovat täysin kiinni ennen kuin altistat tuotteen vedelle.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, ellei se ole täysin suljettu ja vedenpitävä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu suojaamaan sisältöä vedeltä, mutta se ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen upottamiseen veteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Ennen käyttöä tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.
2. **Sisällön pakkaaminen:** Avaa vetoketju ja pakkaa haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että tavarat ovat kuivia ennen pakkaamista.
3. **Sulje pussi:** Sulje vetoketju tiiviisti varmistaaksesi, että se on täysin vedenpitävä.
4. **Kiinnitys:** Käytä mukana tulevia karabiinikiinnityksiä kiinnittääksesi pussi turvallisesti reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.
5. **Käyttö:** Käytä pussia tarvittaessa, mutta varmista, että se on suljettu tiiviisti.

Hävittämisoheita

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vahingoittunut tai ei enää toimi oikein.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai toimittajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa kosteudelta ja vedeltä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är utformade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att påsen är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt avsedda syften.
- Håll produkten borta från öppen eld och skarpa föremål som kan orsaka skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid dragkedjan ordentligt för att säkerställa att påsen är helt stängd innan den utsätts för vatten.
- Undvik att överfylla påsen för att säkerställa att dragkedjan kan stängas helt.
- Använd handtagen med försiktighet, särskilt om de är blöta eller om du har handskar på dig.
- Var medveten om att även om påsen är vattentät, är den inte avsedd för långvarig nedsänkning i vatten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen. Se till att inga föremål blockerar dragkedjan.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte överstiger påsens kapacitet.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan helt för att säkerställa vattentålighet. Kontrollera att dragkedjan är helt stängd.
4. **Fästa påsen:** Använd karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på ryggsäckar, bälten eller andra föremål.
5. **Kontrollera tätning:** Innan du utsätter påsen för vatten, kontrollera att dragkedjan är ordentligt stängd och att inga föremål blockerar tätningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för specifika instruktioner om avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

Viktig information

- Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 år.
- Användning av produkten av barn bör alltid övervakas av en vuxen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn när den inte används.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av DAKA Waterproof

Window Pouches. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání DAKA® Waterproof Window Pouches

Úvod

Gratulujeme k zakoupení DAKA® Waterproof Window Pouches od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vodotěsné úložiště pro vaše cennosti v náročných podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si ověřte jeho stav. Zkontrolujte, zda nejsou žádné poškozené části, které by mohly ovlivnit vodotěsnost.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, pokud není určen pro jejich použití.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením zipu zajistěte, aby byl produkt umístěn na suchém povrchu.
- Při používání v mokřích podmínkách se ujistěte, že zip je správně uzavřen, aby se zabránilo vniknutí vody.
- Při uchopení zipu používejte odolné táhla, aby se zajistilo bezpečné a pohodlné ovládání, zejména pokud máte na sobě rukavice.
- V případě, že dojde k vystavení produktu extrémnímu tlaku nebo poškození, zkontrolujte, zda je stále vodotěsný.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím důkladně prozkoumejte všechny funkce produktu.
- Otevřete DAKA Waterproof Window Pouch pomocí YKK zipu, který je umístěn na boční straně.
- Uložte své cennosti do vnitřního prostoru a ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Uzavřete zip a ujistěte se, že je zcela zajištěn, abyste zajistili vodotěsnost.
- Používejte karabiny k připevnění pouzdra k batohu nebo jinému vybavení.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze ho dále používat, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejná místa.

Informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, kde byl produkt zakoupen. Všechny produkty by měly mít také kontaktní informace pro dotazy o bezpečnosti v rámci EU.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Waterproof Window Pouches. Doufáme, že vám poskytne bezpečné a spolehlivé úložiště pro vaše cennosti.