

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM FDE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH MEDIUM FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106523
- Mfr. No.: MAG1338-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 349mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 840815142874

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Die DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um Ihre Wertsachen in feuchten oder nassen Bedingungen zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die sichere Verwendung der Pouch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Pouch nur für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
- Halten Sie die Pouch von direkter Hitze und scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Pouch regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Pouch nicht, wenn sie beschädigt ist oder nicht richtig schließt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der YKKReißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Pouch ins Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie es, die Pouch über längere Zeit in starkem Wasser auszusetzen, um ihre Integrität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Pouch nicht als Schwimmhilfe oder für andere Zwecke, die nicht vorgesehen sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Pouch Handschuhe, wenn Sie in nassen Bedingungen arbeiten, um einen besseren Halt zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, scharfe oder spitze Gegenstände nicht in die Pouch zu stecken, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie die Pouch, indem Sie den YKKReißverschluss vorsichtig ziehen.
- Legen Sie Ihre Wertsachen in die Pouch. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände die Innenseite der Pouch beschädigen.
- Schließen Sie die Pouch, indem Sie den Reißverschluss vollständig bis zum Ende ziehen.
- Verwenden Sie die großen KarabinerBefestigungspunkte, um die Pouch sicher an Rucksäcken oder anderen Ausrüstungsgegenständen zu befestigen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Pouch richtig verschlossen ist und keine Risse oder Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Pouch beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der DAKA Waterproof Window Pouch, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Achten Sie darauf, aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Diese Sicherheitsanweisungen wurden erstellt, um Ihnen zu helfen, die DAKA Waterproof Window Pouch sicher zu verwenden und um potenzielle Risiken zu minimieren. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Waterproof Window Pouches. These pouches are designed to provide reliable water resistance for your valuables in various environments. This guide offers essential safety instructions and precautions to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is suitable for your intended use and that it meets your waterproofing needs.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage, particularly the zippers and seams.
- Keep the pouch out of reach of children unless under adult supervision to prevent accidents.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals that may compromise its integrity.
- Always follow local regulations regarding the disposal of materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended internal volume of the pouch.
- Avoid using the pouch for storing food or consumables, as it is not designed for food safety.
- When using the pouch in water, ensure that the zipper is fully closed to maintain waterproof integrity.
- Be cautious when handling the pouch in wet conditions, as it may become slippery.
- If the pouch becomes submerged, retrieve it as soon as possible and check for any water ingress.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Pull the zipper laterally to open the pouch. Ensure it is fully opened before placing items inside.

2. Placing Items Inside:

- Ensure that all items are dry before placing them in the pouch.
- Avoid overloading the pouch beyond its specified dimensions.

3. Closing the Pouch:

- After placing your items inside, carefully close the zipper by pulling it laterally until it is completely sealed.
- Check that the zipper is securely closed to ensure waterproofing.

4. Attaching the Pouch:

- Use the large carabiner attachment points to secure the pouch to your gear or clothing.
- Ensure that the attachment is secure and will not come loose during use.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the pouch with a damp cloth and mild soap as needed.
- Avoid using abrasive cleaners that may damage the material.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local waste management regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not incinerate the pouch as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries regarding the DAKA® Waterproof Window Pouches, please refer to the appropriate EU-based contact point listed with your product retailer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the effective use of your DAKA® Waterproof Window Pouches. Always prioritize safety and proper handling to protect your valuables and enhance your experience with this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches

Introducción

Gracias por elegir el DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución segura y confiable para mantener tus objetos de valor secos en condiciones adversas. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como pautas de seguridad para garantizar tu protección y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el pouch alejado de fuentes de calor y objetos punzantes que puedan dañar el material.
- No utilices el pouch para almacenar alimentos o bebidas, ya que no está diseñado para este propósito.
- Inspecciona el pouch regularmente para verificar si hay daños o desgaste. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños pequeños, a menos que estén supervisados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de sumergir el pouch en agua.
- Utiliza los tiradores de cremallera de paracord 550 con cuidado, especialmente cuando estén mojados o si llevas guantes.
- Evita sobrecargar el pouch, ya que esto puede comprometer su resistencia al agua.
- No expongas el pouch a productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Inspección Inicial:** Antes de usar el pouch, verifica que no haya daños visibles en la cremallera o en el material.
2. **Cierre de la Cremallera:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de usar el pouch en condiciones húmedas o sumergidas.
3. **Uso del Pouch:**
 - Coloca tus objetos de valor dentro del pouch.
 - Cierra la cremallera asegurándote de que esté bien sellada.
 - Usa los pasadores de carabineros para sujetar el pouch a tu equipo o mochila.
4. **Retiro del Pouch:** Cuando termines de usar el pouch, retíralo con cuidado y asegúrate de que esté seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- El DAKA Waterproof Window Pouch está hecho de materiales que pueden ser reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje para deshacerte del pouch de manera adecuada.
- Si el pouch está dañado y no puede ser reciclado, deséchalo en un contenedor de residuos adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del DAKA Waterproof Window Pouch, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de tu DAKA Waterproof

Window Pouch de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est conçue pour protéger tes objets de valeur dans des environnements humides. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les fermetures éclair et l'intégrité du matériau.
- Ne surcharge pas la pochette. Respecte les dimensions et le volume interne spécifiés.
- Évite de placer des objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette pour prévenir les déchirures.
- Garde la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance visible, ne tente pas de réparer la pochette toi-même. Contacte le fabricant pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la pochette uniquement pour des objets qui peuvent être mouillés. Ne l'utilise pas pour des produits chimiques ou des substances dangereuses.
- Lorsque tu utilises la pochette dans des environnements extrêmes, assure-toi qu'elle est correctement fermée pour garantir son étanchéité.
- En cas de contact avec de l'eau, vérifie immédiatement l'intégrité de la pochette après utilisation.
- Ne laisse pas la pochette exposée à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tire doucement sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.

2. Chargement :

- Place tes objets de valeur à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas dépasser le volume interne de 0.45L.

3. Fermeture :

- Tire la fermeture éclair complètement jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée. Assure-toi que les bords sont bien alignés pour éviter toute fuite.

4. Utilisation des Passants pour Mousquetons :

- Utilise les passants pour mousquetons pour attacher la pochette à un sac ou à une ceinture pour un transport facile.

5. Vérification de l'Étanchéité :

- Avant de plonger ou d'exposer la pochette à l'eau, effectue un test en la plongeant dans l'eau sans objets à l'intérieur pour vérifier l'étanchéité.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la pochette est endommagée au point de ne plus être utilisable, recyclela conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jette pas la pochette dans la nature. Assure-toi de la disposer dans un conteneur approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, consulte le site Web du fabricant ou les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ta pochette DAKA Waterproof Window Pouch. Reste informé des mises à jour et des alertes de sécurité concernant ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in ambienti umidi o bagnati. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il DAKA Waterproof Window Pouch per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se le cerniere non funzionano correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il DAKA Waterproof Window Pouch in situazioni in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Evita di sovraccaricare il pouch oltre il volume interno massimo di 0.45L.
- Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il pouch all'acqua.
- Non utilizzare il pouch come dispositivo di galleggiamento o per immersioni subacquee prolungate.
- Utilizza il pannello finestra solo per contenuti leggeri e non fragili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Prodotto:** Prima dell'uso, controlla il DAKA Waterproof Window Pouch per eventuali danni o difetti.
2. **Caricamento:**
 - Apri completamente le cerniere.
 - Inserisci gli oggetti desiderati nel pouch, assicurandoti che il peso non superi il limite consigliato.
3. **Chiusura:**
 - Chiudi le cerniere assicurandoti che siano completamente sigillate.
 - Controlla che le linguette delle cerniere siano ben fissate.
4. **Utilizzo:**
 - Fissa il pouch utilizzando i passanti per moschettoni per un accesso facile e sicuro.
 - Utilizza il pannello finestra traslucido per identificare rapidamente il contenuto.
5. **Rimozione:**
 - Rimuovi il pouch con attenzione per evitare di danneggiare gli oggetti all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il pouch nell'ambiente; ricicla il prodotto se possibile.
- Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per il riciclaggio di prodotti di plastica nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning

Introduksjon

Takk for at du valgte DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Dette produktet er designet for å beskytte eiendelene dine mot vann og fuktighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pouches er intakte og uten skader før bruk.
- Unngå eksponering for skarpe gjenstander som kan skade pouchens materiale.
- Bruk pouches kun til formålet de er designet for.
- Oppbevar pouches utilgjengelig for barn.
- Hvis pouches blir skadet, må de ikke brukes og skal erstattes.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at YKK® glidelåsen er helt lukket før eksponering for vann.
- Unngå å overfylle pouches for å sikre at de forblir vanntette.
- Bruk hansker ved håndtering av pouches i våte forhold for bedre grep.
- Ikke bruk pouches i situasjoner der de kan bli utsatt for ekstrem varme eller flammer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at pouches er rene og tørre før bruk.
- Sjekk at glidelåsen fungerer som den skal.

2. Bruk

- Legg inn eiendelene dine i pouches.
- Lukk glidelåsen helt ved å dra den fra den ene enden til den andre.
- Kontroller at det ikke er noen åpninger ved glidelåsen.

3. Festing

- Bruk de ekstra store karabinkrokene for å feste pouches til sekker, belter eller andre gjenstander.

Avfallsinstruksjoner

- Pouches skal kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Hvis pouches er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å resirkulere materialene der det er mulig.
- Unngå å kaste pouches i brennbare avfallsbeholdere.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående DAKA® Vanntett Vindu Pouch, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du bruker DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse!

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu tarjoamaan täydellinen vedenkestävyys ja suoja arvotavaroille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos YKKvetoketju ei toimi kunnolla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä DAKA Waterproof Window Pouchia vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että vetoketju on täysin kiinni ennen tuotteen upottamista veteen.
- Älä ylikuormita pussia; noudata sisäisiä tilavuusrajoja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on märkä, kun avaat sitä, jotta vältät veden pääsyn sisälle.
- Tarkista säännöllisesti, että karabiinikiinnitykset ovat kunnolla kiinni ja toimivat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin valmistelu:

- Tarkista, että pussi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Avaa YKKvetoketju ja varmista, että se toimii moitteettomasti.

2. Sisällön lisääminen:

- Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin sisäisiä mittoja.
- Sulje vetoketju huolellisesti varmistaaksesi, että se on täysin kiinni.

3. Kiinnitys:

- Käytä karabiinikiinnityksiä kiinnittääksesi pussin vyöhön, reppuun tai muuhun varusteeseen.
- Tarkista, että kiinnitys on turvallinen ja kestävä ennen käyttöä.

4. Käyttö:

- Käytä pussia tilanteissa, joissa vedenkestävyys on tärkeää, kuten retkeilyssä, kalastuksessa tai muissa ulkoilmatapahtumissa.
- Vältä pitämästä pussia suorassa auringonvalossa pitkään.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Jos tuote ei ole enää käyttökelpoinen, varmista, että se ei päädy ympäristöön vahingossa.

- Kierrätä materiaali, jos mahdollista, tai hävitä se turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan tavaroitasi vedeltä. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker mot vatten och fukt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som en vattentät förvaringslösning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara personer utan övervakning.
- Vid användning av produkten, se till att alla dragkedjor är ordentligt stängda för att säkerställa vattentålighet.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika risker med vatteninträngning:
 - Kontrollera att dragkedjor är helt stängda innan du utsätter påsen för vatten.
 - Undvik att överbelasta påsen, vilket kan påverka dess förmåga att förhindra vatteninträngning.
- Använd inte produkten i extremt ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stormar utan extra skydd.
- Var försiktig när du öppnar påsen efter att den har utsatts för vatten; se till att inga vattenpölar finns på insidan.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:**
 - Dra ned dragkedjan helt för att öppna påsen.
2. **Placera föremål i påsen:**
 - Se till att föremålen är torra innan de placeras i påsen för att undvika fukt.
3. **Stäng påsen:**
 - Dra upp dragkedjan noggrant och se till att den är helt stängd.
4. **Fästa påsen:**
 - Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på ryggsäckar eller andra utrustningar.
5. **Rengöring:**
 - Torka av påsens yta med en fuktig trasa efter användning för att ta bort smuts och skräp.

Avfallsinstruktioner

- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.