

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106526
- Mfr. No.: MAG1339-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142898

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um deine Wertsachen in nassen Bedingungen sicher und trocken zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, die DAKA Waterproof Window Pouch nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Halte die Tasche von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Reißverschlüsse und Nähte intakt sind, um sicherzustellen, dass die Wasserfestigkeit gewährleistet ist.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Tasche nicht mehr verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Tasche ins Wasser tauchst.
- Vermeide es, die Tasche über längere Zeiträume in direkter Sonneneinstrahlung zu lagern, um Materialverschleiß zu verhindern.
- Verwende die Tasche nicht in extremen Temperaturen, die die Materialintegrität beeinträchtigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen achte darauf, dass die Reißverschlüsse und Züge leicht zu greifen sind.
- Halte die Tasche von Chemikalien und aggressiven Reinigungsmitteln fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Öffnen der Tasche:** Ziehe den Reißverschluss vorsichtig auf, um die Tasche zu öffnen. Achte darauf, dass du den Reißverschluss nicht beschädigst.
- **Befüllen der Tasche:** Lege deine Wertsachen in die Tasche. Achte darauf, dass sie gut verteilt sind und den Reißverschluss nicht blockieren.
- **Schließen der Tasche:** Schließe den Reißverschluss vollständig, um sicherzustellen, dass die Tasche wasserdicht ist.
- **Befestigung der Tasche:** Nutze die großen KarabinerDurchführungen, um die Tasche an deinem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- **Identifizierung des Inhalts:** Nutze den durchsichtigen Fensterbereich, um den Inhalt der Tasche einfach zu identifizieren, ohne sie öffnen zu müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie nicht in die Umwelt gelangt. Recycling ist die bevorzugte Option, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Verwendung der DAKA Waterproof Window Pouch, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die DAKA Waterproof Window Pouch ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um deine Wertsachen in feuchten Bedingungen zu schützen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This product is designed to keep your valuables safe and dry in various conditions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is suitable for the intended use.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before use.
- Keep the pouch out of reach of children when not in use.
- Always ensure that the zipper is completely closed before exposing the pouch to water.
- Do not exceed the recommended internal volume of the pouch to avoid compromising its waterproof features.
- If the pouch becomes damaged or compromised, discontinue use immediately and replace it.

Specific Safety Precautions for Use

- **Waterproofing:** While the DAKA Waterproof Window Pouch is designed to be waterproof, it is essential to ensure that the zipper is fully closed before submerging in water.
- **Temperature Exposure:** Avoid exposing the pouch to extreme temperatures, as this may affect the durability of the materials.
- **Heavy Items:** Do not overload the pouch with excessive weight, as this may lead to zipper failure or damage to the seams.
- **Cleaning:** Clean the pouch with mild soap and water only. Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may damage the waterproofing.
- **Storage:** Store the pouch in a cool, dry place away from direct sunlight when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Pull the zipper to open the pouch.

2. Filling the Pouch:

- Place your items inside the pouch, ensuring that you do not exceed the internal volume specifications: Small Pouch: 0.45L Medium Pouch: 1.45L Large Pouch: 3.18L

3. Sealing the Pouch:

- Close the zipper completely to ensure a waterproof seal.
- Check the zipper area for any gaps or openings.

4. Attaching the Pouch:

- Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch to your gear, bags, or belts for easy access.

5. Using the Pouch:

- When using in wet conditions, ensure that the pouch remains closed and securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the pouch, as it may release harmful substances.
- If the pouch is no longer usable, consider recycling it if facilities are available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please consult the manufacturer's website or customer service. It is important to stay informed about any product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DAKA Waterproof Window Pouch. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el DAKA® Waterproof Window Pouch de Magpul. Este pouch ha sido diseñado para mantener tus objetos de valor seguros y secos en diversas condiciones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de revisar el pouch antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No expongas el pouch a temperaturas extremas o a condiciones que puedan dañar los materiales.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza el pouch solo para su propósito previsto: proteger objetos de valor de la humedad y el agua.
- En caso de que el pouch se dañe, deja de usarlo inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en el agua:** Aunque el pouch es impermeable, no es adecuado para su uso como dispositivo de flotación. No lo uses para sumergir objetos pesados o frágiles.
- **Manipulación de cremalleras:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de exponer el pouch al agua. Verifica que no haya objetos atrapados en la cremallera que puedan impedir un cierre adecuado.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el pouch en entornos donde pueda ser expuesto a productos químicos agresivos, ya que esto puede afectar su integridad y funcionalidad.
- **Carga máxima:** No sobrecargues el pouch más allá de su capacidad recomendada, ya que esto puede dañar el material y las cremalleras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del Pouch:

- Abre la cremallera completamente.
- Coloca tus objetos de valor dentro del pouch, asegurándote de que no sobresalgan por la apertura.
- Cierra la cremallera lentamente, asegurándote de que esté completamente sellada.

2. Uso del Pouch:

- Sujeta el pouch por las asas o utiliza los pasadores de carabineros para fijarlo a tu equipo o mochila.
- Si el pouch se moja, sécalo con un paño suave antes de guardarlo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el pouch con un paño húmedo y un detergente suave si es necesario.
- Asegúrate de que esté completamente seco antes de guardarlo para evitar el crecimiento de moho.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el pouch de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos. Consulta con las autoridades locales si no estás seguro de cómo desecharlo correctamente.
- No quemes el pouch, ya que esto puede liberar sustancias químicas nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, consulta el contacto local de Magpul en tu país. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Conclusión

El DAKA® Waterproof Window Pouch es una herramienta valiosa para mantener tus objetos secos y seguros. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre estar atento a cualquier señal de daño y actuar con precaución.

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit a été conçu pour protéger tes objets de valeur dans des environnements humides. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie l'absence de déchirures, de fissures ou d'autres dommages.
- Utilise la pochette uniquement pour les objets pour lesquels elle a été conçue. Ne surcharge pas la pochette, car cela pourrait compromettre son étanchéité.
- Tiens la pochette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Évite d'exposer la pochette à des températures extrêmes, car cela pourrait endommager les matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises la pochette, assure-toi que la fermeture éclair est complètement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Évite de plonger la pochette dans l'eau pendant de longues périodes, même si elle est conçue pour être étanche.
- Ne place pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette, car cela pourrait perforer le matériau.
- Si la pochette est mouillée, vide-la et laisse-la sécher complètement avant de ranger des objets à l'intérieur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture de la Pochette:** Tire sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.
2. **Chargement:** Place tes objets à l'intérieur de la pochette. Assure-toi qu'ils sont bien positionnés et ne dépassent pas les bords.
3. **Fermeture:** Tire la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Vérifie qu'il n'y a pas d'espace ouvert.
4. **Fixation:** Utilise les passants pour mousquetons pour attacher la pochette à un sac ou à une ceinture, si nécessaire.
5. **Vérification:** Avant d'exposer la pochette à l'eau, fais un test en plaçant un morceau de papier absorbant à l'intérieur et en immergeant la pochette dans l'eau pendant quelques minutes. Vérifie si le papier est humide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la pochette dans la nature.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et des matériaux synthétiques.
- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, mets-la au rebut de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou visite la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de respecter ces consignes pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch.

Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore dall'acqua e dall'umidità. Per garantire un uso sicuro e ottimale, ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto non sia danneggiato prima dell'uso.
- Utilizza il pouch solo per gli scopi previsti.
- Tieni il pouch lontano da fonti di calore e fiamme.
- Verifica regolarmente che le cerniere e i materiali siano in buone condizioni.
- Non utilizzare il pouch in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo delle Cerniere:** Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il pouch all'acqua.
- **Uso con Guanti:** Se utilizzi il pouch con guanti, assicurati che le linguette delle cerniere siano facilmente afferrabili.
- **Contenuti:** Non sovraccaricare il pouch oltre la capacità interna di 0.45L.
- **Sicurezza dei Bambini:** Tieni il pouch e i suoi contenuti lontani dalla portata dei bambini per evitare soffocamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:**
 - Verifica che il pouch sia integro e privo di difetti visibili.
2. **Caricamento:**
 - Apri completamente le cerniere.
 - Inserisci gli oggetti che desideri proteggere.
 - Chiudi le cerniere assicurandoti che siano ben sigillate.
3. **Fissaggio:**
 - Usa i passanti per moschettoni per attaccare il pouch a zaini o altre attrezzature.
4. **Utilizzo:**
 - Utilizza il pouch in ambienti umidi o bagnati, ma non immergerlo completamente in acqua per periodi prolungati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Ricicla secondo le normative appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di Magpul per ulteriori informazioni.

Conclusione

La sicurezza dei consumatori è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo DAKA Waterproof Window Pouch. In caso di problemi o domande, non esitare a chiedere assistenza.

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Brukerhåndbok for Sikkerhet

Innledning

Takk for at du valgte DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Dette produktet er designet for å beskytte eiendelene dine i våte forhold. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne håndboken.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsrisiko.
- Vær oppmerksom på at selv om pouches er vanntette, kan de ikke beskytte mot dyp nedsenking i vann over lengre tid.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Unngå å overbelaste pouches. Følg de angitte dimensjonene for maksimal kapasitet.
- Bruk alltid glidelåsene riktig. Unngå å dra i dem med makt, da dette kan føre til skader.
- Unngå å bruke pouches i ekstreme temperaturer som kan påvirke materialene.
- Hold pouches borte fra skarpe gjenstander for å unngå punktering.
- Ved bruk av hansker, sørg for at de ikke hindrer grepet om glidelåsene.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Åpning av Pouch:

- Grip glidelåsen og trekk den forsiktig for å åpne.
- Pass på at glidelåsen er helt lukket før du senker pouches i vann.

2. Feste av Pouch:

- Bruk de ekstra store karabinkrokene til å feste pouches til ryggsekker, belter eller andre utstyr.
- Sørg for at festepunktene er sikre for å unngå at pouches faller av.

3. Lagring av Eiendeler:

- Plasser eiendelene dine i pouches og lukk glidelåsen helt.
- For best beskyttelse, unngå å legge tunge gjenstander i pouches.

4. Rengjøring:

- Rengjør pouches med en fuktig klut og mild såpe.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når pouches ikke lenger er i bruk eller er skadet, må de kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plast og tekstilprodukter.
- Vurder gjenbruk av pouches hvis de fortsatt er i brukbar stand.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte pouches.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Takk for at du tar deg tid til å lese og følge instruksjonene.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä ja muilta ympäristötekijöiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut, sillä tämä voi vaikuttaa sen vedenkestävyyteen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että YKK®vetoketjut ovat kunnolla suljettu ennen veden tai kosteuden altistamista.
- Älä täytä pussia yli sen sisäisen tilavuuden rajoja, jotta vältät vaurioitumisen.
- Huomioi, että tuote ei ole täysin upotuskestävä. Vältä pitkäaikaista altistamista vedelle.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa pussi vetoketjusta ja tarkista sen sisältö.
- Aseta haluamasi tavarat pussiin, varmistaen, että ne eivät ylitä sisäisiä mittoja.
- Sulje pussi huolellisesti vetoketjua pitkin varmistaaksesi, että se on täysin suljettu.
- Käytä karabiini kiinnityksiä kiinnittääksesi pussin turvallisesti reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja ostotiedot.

Huomaa, että DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu tarjoamaan vedenkestävyyttä, mutta se ei ole täysin upotuskestävä. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Waterproof Window Pouches. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn utan vuxen övervakning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dragkedjan är helt stängd innan du sänker ner påsen i vatten.
- Använd inte produkten i extremt ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stormar.
- Undvik att utsätta produkten för skarpa föremål som kan skada materialet.
- Använd inte produkten för att förvara livsmedel eller andra föremål som kan orsaka hälsorisker om de utsätts för fukt.
- Undvik att överbelasta påsen med mer vikt än vad den är designad för att hantera.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen. Kontrollera att dragkedjan är fri från smuts eller skräp.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte blockerar dragkedjan.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan noggrant för att säkerställa att den är helt stängd. Kontrollera att det inte finns några öppningar.
4. **Användning:** Använd karbinhakarna för att fästa påsen vid en säker plats, om så önskas.
5. **Kontrollera tätning:** Innan du sänker ner påsen i vatten, gör en snabb kontroll av tätningen för att säkerställa att den är intakt.

Avfallsanvisningar

- DAKA Waterproof Window Pouches är tillverkade av hållbara material. När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsanvisningar.
- Undvik att kasta produkten i allmänna avfallsbehållare; kontrollera om det finns specifika återvinningsprogram för plast och syntetiska material i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa att DAKA® Waterproof Window Pouches används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!