

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE ORANGE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE ORANGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106529
- Mfr. No.: MAG1339-811
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142911

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul entschieden hast. Diese Tasche bietet hervorragenden Schutz für deine Wertsachen in feuchten Umgebungen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Pouch vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwende die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko von Verletzungen oder Unfällen zu minimieren.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigt werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der YKK Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Pouch ins Wasser tauchst.
- Vermeide es, die Pouch über längere Zeit extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Verwende die Pouch nicht, um scharfe oder spitze Gegenstände zu transportieren, die den Innenraum beschädigen könnten.
- Bei Nässe oder mit Handschuhen achte darauf, die Reißverschlusszüge sicher zu greifen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Überprüfung vor der Verwendung:** Stelle sicher, dass die Pouch unbeschädigt ist und der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.
- **Befüllung:** Öffne die Pouch, lege deine Wertsachen hinein und achte darauf, dass sie gut platziert sind.
- **Verschließen:** Schließe den Reißverschluss vollständig, indem du die Reißverschlusszüge gleichmäßig ziehst. Überprüfe, ob der Reißverschluss richtig sitzt und keine Lücken aufweist.
- **Befestigung:** Nutze die Karabiner Durchführungen, um die Pouch sicher an Rucksäcken oder anderen Ausrüstungsgegenständen zu befestigen.
- **Nutzung im Wasser:** Wenn du die Pouch ins Wasser tauchst, stelle sicher, dass sie korrekt verschlossen ist. Überprüfe nach der Nutzung die Inhalte auf mögliche Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Pouch beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der DAKA Waterproof Window Pouch wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Die DAKA Waterproof Window Pouch ist ein wertvolles Hilfsmittel, um deine Wertsachen vor Wasser zu schützen. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistest.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Waterproof Window Pouch. This product is designed to protect your valuables from water exposure while ensuring ease of use in various conditions. This safety instruction guide provides essential information on how to use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the DAKA Waterproof Window Pouch by following these guidelines:
 - Always inspect the pouch for any damage before use.
 - Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or tear it.
 - Do not overload the pouch beyond its specified internal volume.
 - Store the pouch in a cool, dry place when not in use.
 - Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
 - Be aware that while the pouch is waterproof, it is not designed for prolonged submersion.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the DAKA Waterproof Window Pouch, please observe the following precautions:
 - Ensure the YKK® zipper is fully closed before exposure to water.
 - Use the durable zipper pulls with care, especially when wet or wearing gloves.
 - Keep the pouch out of reach of children unless supervised.
 - Avoid using the pouch in hazardous environments where it may be exposed to chemicals or corrosive substances.
 - If the pouch becomes damaged, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the DAKA Waterproof Window Pouch:
 1. **Opening the Pouch:**
 - Grasp the durable zipper pull firmly.
 - Gently pull the zipper to open the pouch, ensuring not to force it.
 2. **Loading the Pouch:**
 - Place your items inside the pouch, ensuring they fit comfortably without overloading.
 3. **Sealing the Pouch:**
 - Close the zipper completely, ensuring the slider is at the end of the zipper track.
 - Check that the zipper is fully sealed to maintain waterproof integrity.
 4. **Attaching the Pouch:**
 - Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch to bags, belts, or other gear.
 5. **Using the Translucent Window:**
 - Utilize the fully translucent window panel for easy identification of contents without opening the pouch.

Disposal Instructions

- To dispose of the DAKA Waterproof Window Pouch responsibly:
 - Check local regulations for the disposal of plastic materials.
 - If the pouch is damaged beyond use, please recycle it if possible.
 - Do not dispose of the pouch in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

Conclusion

By following this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of the DAKA® Waterproof Window Pouch. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouch

Introducción

Gracias por elegir el DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Este pouch está diseñado para mantener tus objetos de valor secos y seguros en condiciones húmedas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona la cremallera y el material en busca de daños.
- Evita exponer el pouch a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su integridad.
- Mantén el pouch alejado de fuentes de calor directo y productos químicos agresivos.
- Usa el pouch únicamente para su propósito previsto: almacenar y proteger objetos de valor de la humedad.
- Mantén el pouch fuera del alcance de niños pequeños cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de sumergir el pouch en agua.
- No sobrecargues el pouch; sigue las especificaciones de volumen interno para evitar daños.
- Si el pouch se moja, sécalo adecuadamente antes de almacenar objetos en su interior.
- Evita el uso del pouch en condiciones de alta presión de agua, como en actividades de buceo o deportes acuáticos extremos.
- Si notas alguna fuga o daño, deja de usar el pouch inmediatamente y contacta al fabricante para obtener asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el pouch esté limpio y seco antes de usarlo.
- Verifica que la cremallera esté en buenas condiciones y funcione correctamente.

2. Carga del Pouch:

- Abre la cremallera completamente.
- Coloca tus objetos de valor dentro del pouch, asegurándote de no exceder el volumen interno especificado.
- Distribuye el peso de manera uniforme para evitar daños.

3. Cierre del Pouch:

- Cierra la cremallera lentamente y asegúrate de que esté completamente sellada.
- Revisa que no haya objetos atrapados en la cremallera que puedan causar fugas.

4. Uso:

- Utiliza los pasadores de carabineros para sujetar el pouch a tu equipo o mochila.
- Mantén el pouch en un lugar accesible para facilitar su uso.

5. Almacenamiento:

- Después de su uso, limpia el pouch con un paño suave y seco.
- Almacena el pouch en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pouch, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales sintéticos.
- Si es posible, recicla el pouch o sus componentes de acuerdo con las directrices de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el DAKA Waterproof Window Pouch o para reportar un producto defectuoso, consulta la información de contacto del fabricante en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu DAKA Waterproof Window Pouch de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger tes objets de valeur dans des conditions humides. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les fermetures éclair et le matériau pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la pochette pour des objets qui pourraient causer des blessures ou des dommages, comme des objets tranchants.
- Évite de soumettre la pochette à des conditions extrêmes, telles que des températures extrêmement élevées ou basses, qui pourraient affecter son intégrité.
- Ne pas exposer la pochette à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Garde la pochette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pochette pour stocker des objets qui nécessitent une ventilation, comme des appareils électroniques en cours d'utilisation.
- Lorsque tu utilises la pochette dans des environnements aquatiques, assure-toi qu'elle est correctement fermée pour éviter toute infiltration d'eau.
- Évite de trop charger la pochette. Respecte les dimensions internes pour garantir une fermeture adéquate.
- Si la pochette est mouillée, vide-la immédiatement et laisse-la sécher complètement avant de la ranger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de l'état:** Avant chaque utilisation, inspecte la pochette pour tout dommage.
2. **Chargement:** Place tes objets de valeur à l'intérieur de la pochette. Assure-toi qu'ils sont bien positionnés pour éviter d'endommager la fermeture éclair.
3. **Fermeture:** Tire sur les tirettes de fermeture éclair pour fermer la pochette. Assure-toi qu'elle est bien scellée sur toute sa longueur.
4. **Utilisation:** Utilise la pochette dans des conditions où la protection contre l'eau est nécessaire. Évite les situations où la pochette pourrait être soumise à des pressions excessives.
5. **Retrait:** Pour retirer tes objets, ouvre la pochette en tirant doucement sur les tirettes de fermeture éclair.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la pochette avec les déchets ménagers. Suis les règlements locaux concernant le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, consulte les options de recyclage de ton local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, consulte les ressources disponibles sur le site web de Magpul ou sur les plateformes de sécurité des

consommateurs de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta pochette DAKA Waterproof Window Pouch. Reste informé des mises à jour concernant la sécurité des produits et n'hésite pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Grazie per aver scelto le DAKA Waterproof Window Pouches di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore da acqua e umidità, garantendo la loro sicurezza anche in condizioni estreme. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta e sicura interazione con il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la DAKA Waterproof Window Pouch solo in condizioni di umidità controllata.
- Evita di sovraccaricare la borsa con oggetti oltre il volume interno di 0.45L.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore eccessive.
- Non utilizzare la borsa in immersioni prolungate o in condizioni di pressione dell'acqua elevate.
- Assicurati che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il prodotto all'acqua.
- Non utilizzare la borsa per contenere sostanze chimiche o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Prima dell'uso, verifica che non ci siano danni visibili alle cerniere o al materiale della borsa.

2. Caricamento della Borsa

- Apri completamente la cerniera.
- Inserisci gli oggetti all'interno della borsa, assicurandoti di non superare il volume massimo.
- Chiudi la cerniera con attenzione, assicurandoti che sia completamente sigillata.

3. Uso della Borsa

- Utilizza i passanti per moschettoni per attaccare la borsa a zaini, cinture o altri oggetti.
- In caso di pioggia o condizioni umide, assicurati che la borsa sia ben chiusa e controlla regolarmente l'integrità della chiusura.

4. Rimozione degli Oggetti

- Apri la cerniera e rimuovi delicatamente gli oggetti.
- Controlla che non ci siano residui di umidità all'interno della borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più utilizzabile, smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un punto di contatto dell'UE specializzato in sicurezza dei prodotti.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace delle DAKA Waterproof Window Pouches. La tua sicurezza è la nostra priorità.

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning

Introduksjon

Takk for at du valgte DAKA® Vanntett Vindu Pouch. Dette produktet er designet for å beskytte verdisaker mot vannskader. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for små barn for å unngå kvelningsfare.
- Vær oppmerksom på at selv om produktet er vanntett, kan det ikke garantere fullstendig beskyttelse under ekstreme forhold.
- Oppbevar produktet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å overfylle pouches. Overbelastning kan svekke vanntettbarrieren.
- Sørg for at glidelåsen er helt lukket før du utsetter pouches for vann.
- Unngå å bruke produktet i ekstremt varme eller kalde temperaturer, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Ikke utsatt produktet for skarpe gjenstander som kan skade materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Åpne glidelåsen og plasser verdisakene dine forsiktig i pouches.
- Sørg for at ingenting stikker ut av åpningen.

2. Lukking:

- Lukk glidelåsen helt ved å dra den fra den ene enden til den andre.
- Sjekk at glidelåsen er tett og ingen åpninger er synlige.

3. Feste:

- Bruk de medfølgende karabinkrokene for å feste pouches til ryggsekker, belter eller andre utstyr.
- Sørg for at festepunktene er sikre og trygge.

4. Bruk under vann:

- Unngå å dykke eller bruke pouches under vann i lengre tid.
- Ved nedsenking, kontroller at glidelåsen er helt lukket etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når pouches ikke lenger er i bruk eller er skadet, må de kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i naturen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål vedrørende sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Vi håper at DAKA® Vanntett Vindu Pouch vil gi deg trygghet og beskyttelse for dine verdisaker. Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

MAGPUL

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä, erityisesti olosuhteissa, joissa täydellinen vedenpitävyys on välttämätöntä. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita, kuten repeämiä tai rikkoutuneita vetoketjuja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti, että vetoketjut ja karabiiniinnitykset toimivat oikein.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Varmista, että pussi on suljettu kunnolla ennen altistamista vedelle.
- Älä ylikuormita pussia. Noudata tuotteen maksimikapasiteettia.
- Käytä pussin vetotankoa vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä vedä voimakkaasti, jos pussi on kiinnitetty johonkin.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa pussin pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin avaaminen ja sulkeminen:

- Vedä YKKvetoketjua varovasti auki, kun haluat käyttää sisältöä.
- Sulje pussi huolellisesti varmistaaksesi, että se on täysin vedenpitävä.

2. Sisällön sijoittaminen:

- Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin sisäisiä mittoja.
- Käytä läpinäkyvää ikkunapaneelia hyödyksesi tunnistaaksesi sisällön nopeasti.

3. Kiinnittäminen:

- Käytä karabiiniinnityksiä pussin kiinnittämiseen reppuun, vyöhön tai muuhun varusteeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu kestävästä materiaalista. Hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet, jos tuote on kierrätettävissä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että sitä käytetään vastuullisesti ja turvallisesti. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Denna produkt är designad för att skydda dina värdesaker i vattentäta förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast DAKA Waterproof Window Pouches för avsedda ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter pouches för vatten.
- Undvik att överbelasta pouches för att säkerställa att de förblir vattentäta.
- Använd pouches endast i vattenmiljöer där nedsänkning är en verklig möjlighet.
- Håll pouches borta från vassa föremål för att undvika skador.
- Använd handskar om du hanterar pouches i kalla eller blöta förhållanden för att förhindra halkskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna pouches:

- Dra i dragkedjan för att öppna pouches.
- Kontrollera att dragkedjan är fri från skräp eller smuts för att säkerställa korrekt stängning.

2. Fyll pouches:

- Placera dina värdesaker inuti pouches.
- Se till att pouches inte är överfyllda för att säkerställa att de förblir vattentäta.

3. Stäng pouches:

- Dra dragkedjan helt stängd.
- Kontrollera att dragkedjan är ordentligt stängd och att inga öppningar finns.

4. Fästa pouches:

- Använd karbinhake genomgångarna för att fästa pouches på din utrustning eller kläder.
- Kontrollera att karbinhaken är ordentligt säkrad.

5. Användning i vatten:

- Använd pouches i vattenmiljöer med försiktighet.
- Undvik att nedsänka pouches längre än nödvändigt.

Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver DAKA Waterproof Window Pouches, vänligen återvinn eller kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För att få mer information eller rapportera säkerhetsfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se alltid till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DAKA® Waterproof Window Pouches. För ytterligare information och uppdateringar, vänligen håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.