

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT - CHICRO ADMIN MICRO FLASHLIGHT 350 LUMEN BLACK

The most powerful Micro handheld light. Ever. The Chicro admin light is lighthearted in name but serious in performance. When you purchase a Chicro, you get the light, battery, and charging cord. Everything you need in a small box. With 350 Lumens of light, it will light up a dark room. And with a low-power setting as well, you can dial that back to 35 Lumens of light for all the up-close tasks where you do not want overpowering light. Running on a 10440 rechargeable battery, Cloud Defensive are able to ask more of the light than ever before. And Cloud Defensive integrated a USB-C recharging port directly into the light head. No need to remove your battery. You can charge it basically anywhere now. Why Outsource? Because Cloud Defensive designs great lights but Cloud Defensive focus their American manufacturing and assembly bandwidth on the lights that you bet your life on. Things like weapon mounted lights and duty lights are all made right here in the USA in their facility. However, a much needed and very small admin light does not meet that same life saving threshold. So, Cloud Defensive designed the light, created all the specs, and sent it offshore to a trusted manufacturing partner. Outsourcing frees up internally to make the lights you bet your life on. It allows you to get high quality admin tools cost-effectively. It opens up their product catalog and it gives you options in the market. The concept checked all the right boxes. And just like that, the Chinese Micro admin light was born. Why Chicro? And in true Cloud-fashion, they wanted to be as transparent as possible about the origin of this flashlight. Nothing is more transparent than naming the Chinese Micro admin light, the Chicro. It's also hilarious and they'll be poking fun at themselves along the way as you may have guessed. It's worth noting the price is right with the Chicro. By leveraging that off-shore manufacturing, Cloud Defensive able to bring this admin light to you at an absurdly good price. And that's a great thing because you'll want them in your pocket, on your nightstand, in your desk, in your cars, in your kitchen, in your toolboxes, basically everywhere. And at this price point you can make that happen without breaking the bank. Chicro is the perfect admin tool at a great price. Output & Specs: Length: 3.640" Bezel Diameter: .625" Weight (with battery): 1.05oz Output: 350 Lumens (High), 35 lumens (Low): 40% more lumen output than the closest competitor. Run-Time: 45 minutes (High) and 6+ hours (Low) Momentary and constant-on function. A reversible pocket clip for a variety of carry and user options. Fully rechargeable 10440 battery via an integrated USB-C port.



Attributes

- Name: CHICRO ADMIN MICRO FLASHLIGHT 350 LUMEN BLACK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107163
- Mfr. No.: CHICRO - 01 - BLK
- Battery: Rechargeable
- Lumens: 350
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 25mm

- UPC: 850039978593

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [English: CHICRO ADMIN FLASHLIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité de l'Utilisateur pour la Lampe de Poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)
- [Suomi: CHICRO ADMIN FLASHLIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHICRO ADMIN FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der CHICRO ADMIN FLASHLIGHT! Diese leistungsstarke MicroHandlampe wurde entwickelt, um Ihnen in verschiedenen Situationen Licht zu spenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Lampe nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet wird, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Lampe nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
- Halten Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagern Sie die Lampe an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Lampe nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstrahl direkt in die Augen zu richten, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Lassen Sie die Lampe nicht über längere Zeit in direkter Sonneneinstrahlung liegen.
- Nutzen Sie die EnergiesparEinstellung (35 Lumen) für Nahaufgaben, um die Augen zu schonen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten USBCLadeanschluss, um den Akku aufzuladen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Akku einsetzen:** Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig in die Lampe eingesetzt ist.
2. **Aufladen:** Verbinden Sie das USBCLadekabel mit der Lampe und einer geeigneten Stromquelle. Der Akku kann während des Einsatzes aufgeladen werden.
3. **Licht einschalten:** Drücken Sie den Schalter, um die Lampe einzuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen Hoch (350 Lumen) und Niedrig (35 Lumen) zu wechseln.
4. **Momentary und Dauerbetrieb:** Halten Sie den Schalter gedrückt für MomentaryBetrieb oder drücken Sie einmal für Dauerbetrieb.
5. **Taschenclip:** Nutzen Sie den umkehrbaren Taschenclip, um die Lampe bequem zu tragen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Lampe gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn entsorgen.
- Recyceln Sie die Verpackung, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer CHICRO ADMIN FLASHLIGHT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die CHICRO ADMIN FLASHLIGHT entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung.

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of your flashlight. Please read this guide carefully to ensure proper handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Keep out of reach of children. This product is not a toy and should be used by adults or under adult supervision.
- Do not expose the flashlight to extreme temperatures or moisture.
- Inspect the flashlight regularly for any signs of damage. Do not use if damaged.
- Avoid looking directly into the light beam to prevent eye injury.
- Do not disassemble or modify the flashlight in any way.
- Use only the specified rechargeable battery (10440) and charging cord provided with the product.
- Charge the flashlight in a wellventilated area and avoid charging on flammable surfaces.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the flashlight in highoutput mode (350 Lumens), be cautious of your surroundings to avoid causing temporary blindness to yourself or others.
- For lowpower tasks (35 Lumens), use this setting for closeup work to prevent overwhelming brightness.
- Always ensure the flashlight is turned off when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.
- If the flashlight becomes hot during use, allow it to cool before handling.
- Do not use the flashlight while it is charging to avoid overheating.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Ensure the flashlight is turned off before installing the battery.
- Unscrew the tail cap of the flashlight.
- Insert the rechargeable 10440 battery with the positive (+) side facing the head of the flashlight.
- Replace the tail cap securely.

2. Charging Instructions:

- Connect the provided USBC charging cord to the charging port located on the light head.
- Plug the other end of the cord into a USB power source.
- The flashlight will indicate charging status. Refer to the product manual for specific charging indicators.
- Once fully charged, disconnect the charging cord.

3. Using the Flashlight:

- To turn on the flashlight, press the power button.
- Press the button again to switch between high (350 Lumens) and low (35 Lumens) modes.
- For momentary use, press and hold the power button.

- To turn off the flashlight, press the power button again.

4. Using the Pocket Clip:

- The flashlight comes with a reversible pocket clip for convenient carrying.
- Attach the clip to the desired side of the flashlight for your preferred carrying style.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and battery in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flashlight in regular household waste.
- If the flashlight is no longer functional, consider recycling it at an appropriate ewaste facility.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new flashlight!

Guide de Sécurité de l'Utilisateur pour la Lampe de Poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques potentiels et profiter pleinement de ta lampe.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la lampe.
- Ne laisse jamais la lampe de poche sans surveillance lorsqu'elle est allumée.
- Évite de diriger la lumière directement dans les yeux de quelqu'un, car cela peut causer des dommages temporaires ou permanents.
- Ne laisse pas la lampe à la portée des enfants sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état de la lampe et de la batterie pour éviter tout risque de défaillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Lorsque tu utilises la lampe à l'extérieur, fais attention aux surfaces glissantes et aux obstacles.
- **Températures extrêmes** : Évite d'exposer la lampe à des températures extrêmes, car cela peut affecter ses performances et sa durée de vie.
- **Recharge** : Utilise uniquement le port USB-C intégré pour recharger la lampe. Ne tente pas de démonter la lampe ou de retirer la batterie.
- **Environnement humide** : Ne pas utiliser la lampe dans des environnements très humides ou sous la pluie, sauf si elle est spécifiquement conçue pour cela.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de la lampe :

- Connecte le câble USB-C à la lampe et à une source d'alimentation.
- Vérifie que la lumière d'indication s'allume pour confirmer que la charge est en cours.
- Une fois complètement chargée, déconnecte la lampe de la source d'alimentation.

2. Allumage de la lampe :

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe.
- Pour passer entre les modes haut (350 Lumens) et bas (35 Lumens), appuie à nouveau sur le bouton.
- Pour un éclairage temporaire, maintiens le bouton enfoncé.

3. Transport de la lampe :

- Utilise le clip de poche réversible pour attacher la lampe à ta ceinture, poche ou sac.
- Assure-toi que la lampe est éteinte avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lampe de poche à la poubelle.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

- Si la lampe est endommagée ou ne fonctionne plus, dépose-la dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ta lampe de poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT, consulte le site web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté le produit. Ils pourront te fournir des informations sur le produit, ainsi que des mises à jour éventuelles concernant les rappels ou les problèmes de sécurité.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ta lampe de poche CHICRO ADMIN FLASHLIGHT tout en minimisant les risques potentiels. Merci de ta confiance dans nos produits !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto la torcia CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione potente e portatile. Per garantire un uso sicuro e efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la torcia sia utilizzata solo per scopi previsti.
- Non lasciare la torcia incustodita mentre è in uso o in carica.
- Tenere la torcia lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la torcia in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificato diversamente.
- Controlla regolarmente la torcia per eventuali segni di danni o usura.
- Non tentare di riparare la torcia da solo in caso di malfunzionamenti. Rivolgiti a un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso della batteria:** Utilizzare solo batterie 10440 ricaricabili. Non utilizzare batterie non compatibili.
- **Ricarica:** Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito. Non tentare di ricaricare la torcia in condizioni estreme di temperatura.
- **Illuminazione:** Non puntare la torcia direttamente negli occhi di persone o animali. L'illuminazione intensa può causare danni agli occhi.
- **Surriscaldamento:** Durante l'uso prolungato, la torcia può surriscaldarsi. Lascia raffreddare la torcia se diventa troppo calda al tatto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Aprire il compartimento della batteria.
- Inserire la batteria 10440 ricaricabile con i poli positivo e negativo correttamente allineati.
- Chiudere saldamente il compartimento della batteria.

2. Ricarica della Torcia:

- Collegare il cavo USBC alla porta di ricarica integrata nella testa della torcia.
- Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB.
- La luce di ricarica indicherà quando la batteria è completamente carica.

3. Accensione e Spegnimento:

- Per accendere la torcia, premere il pulsante di accensione.
- Per spegnere, premere nuovamente il pulsante.
- Per passare tra le modalità alta e bassa, premere il pulsante rapidamente.

4. Uso della Clip:

- Utilizzare la clip reversibile per fissare la torcia a una cintura, tasca o zaino per un facile trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la torcia o le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere.
- Smaltire le batterie in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Contattare il proprio comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

La torcia CHICRO ADMIN FLASHLIGHT è progettata per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e soddisfacente del prodotto. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la vostra attenzione alla sicurezza!

Bruksanvisning for CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Dette produktet er designet for å gi deg en kraftig lyskilde i en kompakt størrelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid lommelykten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold lommelykten utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke lommelykten i fuktige eller våte forhold med mindre den er spesifisert for det.
- Kontroller lommelykten regelmessig for skader eller slitasje.
- Hvis lommelykten er skadet, må den ikke brukes, og du bør kontakte produsenten for råd.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å se direkte inn i lyskilden når den er på, da dette kan skade synet.
- Hold lommelykten borte fra brennbare materialer når den er i bruk.
- Bruk ikke lommelykten mens du kjører bil eller utfører andre aktiviteter som krever full oppmerksomhet.
- Unngå å bruke lommelykten i eksplosive eller brannfarlige miljøer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av lommelykten:

- Koble USB-C-kabelen til lommelykten og en passende strømkilde.
- La lommelykten lade helt før første gangs bruk for optimal ytelse.
- Indikatoren vil vise når ladingen er fullført.

2. Bruk av lommelykten:

- Slå på lommelykten ved å trykke på strømknappen.
- Velg ønsket lysinnstilling (Høy eller Lav) ved å trykke på knappen gjentatte ganger.
- For midlertidig lys, hold knappen inne.

3. Bæring av lommelykten:

- Bruk den reversible lommeklipsen for praktisk bæring.
- Sørg for at lommelykten er sikkert festet når du bærer den.

Avfallsinstruksjoner

- Lommelykten og batteriet må ikke kastes sammen med vanlig avfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Lever inn lommelykten til en godkjent avfallsmottaker eller resirkuleringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Viktige påminnelser

- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Takk for at du valgte vårt produkt!

CHICRO ADMIN FLASHLIGHT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa CHICRO ADMIN FLASHLIGHT käsivalaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen mukana ei ole tarvittavia osia, kuten akkua tai latauskaapelia.
- Vältä valaisimen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin, sillä kirkas valo voi aiheuttaa haittaa näölle.
- Varmista, että latausportti on puhdas ja kuiva ennen lataamista.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen sisäisiä osia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain mukana tulevaa 10440 ladattavaa akkua. Älä käytä muita akkuja, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Lataa valaisin ainoastaan USBClatausportin kautta. Varmista, että käytät yhteensopivaa latauskaapelia.
- Älä jätä valaisinta latautumaan ilman valvontaa pitkäksi aikaa.
- Vältä käyttämästä valaisinta pitkäaikaisesti korkealla tehoasetuksella, jotta vältät ylikuumenemisen.
- Jos valaisin alkaa ylikuumeta tai näyttää vaurioituneelta, sammuta se heti ja irrota akku.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akku ja lataus:

- Varmista, että akku on ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Liitä USBClatauskaapeli valaisimen latausporttiin ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Anna akun latautua, kunnes merkkivalo ilmoittaa, että akku on täynnä.

2. Käyttö:

- Kytke valaisin päälle painamalla virtakytkintä.
- Valitse haluamasi valoteho (korkea tai matalateho) virtakytkintä pitämällä painettuna.
- Voit käyttää käännettävää taskuklipsiä valaisimen kantamiseen eri tavoilla.

3. Sammuttaminen:

- Sammuta valaisin painamalla virtakytkintä uudelleen.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet elektroniikkajätteen kierrättämisestä.
- Älä hävitä akkua tavallisessa kotitalousjätteessä. Käytä akkukeräysastioita tai palveluja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on minimoitu, mutta käyttäjän on silti noudatettava ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.
- Pidä tuote ja sen osat puhtaina ja hyvässä kunnossa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit CHICRO ADMIN FLASHLIGHTIN. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för CHICRO ADMIN FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt CHICRO ADMIN FLASHLIGHT. Denna mikrohandhållna lampa är designad för att ge hög prestanda och säker användning. För att säkerställa att du får ut det mesta av din lampa och att du använder den på ett säkert sätt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd lampan endast för avsett syfte.
- Håll lampan borta från barn och husdjur.
- Undvik att använda lampan i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra elektriska stötar.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador. Använd inte lampan om den är skadad.
- Ladda aldrig lampan med en skadad USBCKabel eller adapter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Ljusnivåer:** Använd hög ljusinställning (350 lumen) för att lysa upp stora områden. Använd låg ljusinställning (35 lumen) för närstående uppgifter för att undvika överväldigande ljus.
- **Laddning:** Använd endast den medföljande USBCKabeln för att ladda lampan. Ladda lampan i en väl ventilerad miljö.
- **Batteri:** Använd endast det medföljande 10440 uppladdningsbara batteriet. Försök inte att använda andra batterityper.
- **Rengöring:** Rengör lampan med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av lampan:

- Anslut USBCKabeln till lampans laddningsport.
- Anslut den andra änden till en USBströmadapter eller en dator.
- Låt lampan ladda tills indikatorlampan visar att batteriet är fulladdat.

2. Användning av lampan:

- Tryck på strömbrytaren för att sätta på lampan.
- Tryck igen för att växla mellan hög och låg ljusinställning.
- För att stänga av lampan, tryck och håll strömbrytaren i några sekunder.

3. Fästning av fickklämman:

- Fickklämman kan fästas på olika sätt för att passa dina bärbehov. Justera klämman så att den sitter säkert.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan i hushållsavfall.
- Lämna in den gamla lampan och batteriet till en återvinningscentral som hanterar elektroniskt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av batterier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterat till CHICRO ADMIN FLASHLIGHT, vänligen kontakta den distributör eller återförsäljare där du köpte produkten. Du kan också besöka tillverkarens webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att hjälpa dig att använda din CHICRO ADMIN FLASHLIGHT på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer och för att du tar ansvar för säker användning av produkten.