

RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO - ARCALOCK RAIL FOR GARMIN XERO FOR 17S MOUNT OR QD BLACK

The Garmin® Xero C1 Chronograph is here – and it’s really great. One of the key selling points of the unit is its size, so when Area 419 got one they immediately wanted to be able to mount it to the rifle. The ARCALOCK Arm for the Xero® C1 allows you to take advantage of all of the unit’s versatility, mounted either on the bottom of your rifle or the top. The arm allows you to mount the unit in-line with the barrel via diving board or side-mount, or offset from the rifle with an ARCA rail or elongated pic rail. The arm can also be removed from the rifle and attached to any tripod with an ARCA head for stationary use. The mounting 17S mounting pattern allows the use of either one of Area 419’s Arcalock clamps or a QD picatinny lever clamp. Milled from billet aluminum, and including convenient hardware, this is the perfect complement for your Garmin® Xero C1 Chronograph.



Attributes

- Name: ARCALOCK RAIL FOR GARMIN XERO FOR 17S MOUNT OR QD BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107275
- Mfr. No.: 419-ALK-XERO
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 810080182295

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCALOCK Arm für Garmin® Xero C1 Chronograph](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO C1 CHRONOGRAPH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419](#)
- [Suomi: RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCALOCK ARM FÖR GARMIN® XERO](#)

Sicherheitshinweise für den ARCALOCK Arm für Garmin® Xero C1 Chronograph

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ARCALOCK Arm für den Garmin® Xero C1 Chronograph entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft dir, mögliche Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des ARCALOCK Arms auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass der Arm sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du das Gerät verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Montage und Befestigungsmethoden, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Halte dich an die maximalen Gewichts und Belastungsgrenzen des Produkts, um ein Versagen der Montage zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien, die das Material des Arms beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche liegt.
2. Wähle die gewünschte Montageposition (Unterseite oder Oberseite des Gewehrs).
3. Befestige den ARCALOCK Arm entweder mit einer der ArcalockKlemmen von Area 419 oder einer QDPicatinnyHebelKlemme.
4. Überprüfe, ob der Arm fest und sicher montiert ist, bevor du das Gerät verwendest.

Verwendung

- Montiere den Garmin® Xero C1 Chronograph gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Gerät in Linie mit dem Lauf des Gewehrs ausgerichtet ist, bevor du es verwendest.
- Bei Bedarf kannst du den Arm auch vom Gewehr entfernen und an einem Stativ mit ARCAKopf befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Sicherheitsinformationen und Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir viel Freude mit deinem ARCALOCK Arm für den Garmin® Xero C1 Chronograph!

Safety Instruction Guide for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO C1 CHRONOGRAPH

Introduction

Thank you for choosing the RCALOCK Arm for Garmin® Xero C1 Chronograph. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this manual carefully before using the product to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use with nonfood items. Ensure you follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If a recall is issued, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations. Verify that the product meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe product alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Improper Use:** Do not use the product for any purpose other than what it is intended for.
- **Inspect Before Use:** Regularly check the arm and mounting hardware for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Secure Installation:** Ensure that the arm is securely mounted to prevent accidental detachment during use.
- **Proper Handling:** Handle the product with care to avoid injuries. Do not apply excessive force when mounting or adjusting.
- **Environmental Considerations:** Use the product in suitable weather conditions. Avoid exposure to extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure the area is clean and free from obstructions.

2. Installing the RCALOCK Arm:

- Identify the mounting location on your rifle.
- Align the RCALOCK Arm with the 17S mounting pattern.
- Use the provided hardware to secure the arm. Ensure it is tightly fastened.

3. Mounting the Garmin® Xero C1:

- Attach the Garmin® Xero C1 to the arm either inline with the barrel or offset, depending on your preference.
- Ensure that the unit is securely attached and does not wobble.

4. **Using the Product:**

- Adjust the arm to your desired position for optimal viewing and accessibility.
- If using with a tripod, detach the arm from the rifle and attach it to the tripod's ARCA head.

5. **PostUse Check:**

- After use, inspect the arm and the mounted device for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the product components, such as aluminum, to minimize environmental impact.
- **Do Not Dispose in Household Waste:** Ensure that the product is not discarded with regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage of the RCALOCK Arm for Garmin® Xero C1, please refer to the contact information provided with your product.

Guide de Sécurité pour le Bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1

Introduction

Merci d'avoir choisi le bras ARCALOCK pour le chronographe Garmin® Xero C1. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en assurant ta sécurité. Ce guide fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, y compris les précautions à prendre, les instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur la manière de le jeter correctement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Vérifie régulièrement l'état du bras ARCALOCK et de tous les accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas le bras ARCALOCK si tu n'as pas lu et compris toutes les instructions d'utilisation.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le bras ARCALOCK pour éviter les accidents.
- Assure-toi que le bras est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de chute.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les composants nécessaires : le bras ARCALOCK, le matériel fourni, et un trépied ou une carabine compatible.

2. Fixation :

- Pour fixer le bras à la carabine :
 - Utilise le motif de montage 17S pour installer le bras en utilisant un des serre-joints Arcalock ou un serre-joint à levier QD picatinny.
 - Assure-toi que le bras est monté en ligne avec le canon ou décalé selon tes préférences.

3. Vérification :

- Une fois monté, tire sur le bras pour vérifier qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour utiliser le bras ARCALOCK, positionne le chronographe Garmin® Xero C1 selon tes besoins, soit en dessous, soit au-dessus de la carabine.
- Si tu souhaites l'utiliser sur un trépied, retire le bras de la carabine et fixe-le sur le trépied à l'aide d'une

tête ARCA.

- Assuretoi que le chronographe est correctement orienté pour un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le bras ARCALOCK n'est plus en état d'utilisation, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et d'autres composants.
- Si possible, retourne le produit à un point de collecte pour le recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation du bras ARCALOCK, n'hésite pas à consulter le site Web du fabricant ou à contacter leur service client.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité de ton bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1. Reste toujours vigilant et assuretoi de respecter les consignes de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCALOCK Arm per il Garmin® Xero C1 Chronograph. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurarsi che il montaggio sia effettuato correttamente per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare il braccio ARCALOCK con accessori non compatibili.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro prima di procedere.
2. **Montaggio:**
 - Fissare il braccio ARCALOCK sul fondo o sulla parte superiore del fucile utilizzando il pattern di montaggio 17S.
 - Utilizzare le pinze Arcalock di Area 419 o una pinza a leva QD picatinny per un montaggio sicuro.
3. **Verifica:** Controllare che il braccio sia ben fissato e non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Utilizzare il Garmin® Xero C1 Chronograph montato sul braccio ARCALOCK per migliorare la precisione durante le attività di tiro.
- Se necessario, rimuovere il braccio dal fucile e attaccarlo a un treppiede con una testa ARCA per un uso stazionario.
- Assicurarsi di seguire tutte le linee guida di sicurezza durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto dell'ARCALOCK Arm per il Garmin® Xero C1 Chronograph. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità.

Bruksanvisning for RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419

Introduksjon

Takk for at du valgte RCALOCK ARM for Garmin® Xero C1 Chronograph. Dette produktet er designet for å gi deg fleksibilitet og stabilitet når du bruker Garmin Xeroenheten. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom du oppdager noen synlige skader.
- Monter alltid produktet i henhold til instruksjonene for å unngå feilbruk.
- Bruk passende verneutstyr når du installerer eller bruker produktet.
- Sørg for at alle festemidler er stramme og sikre før bruk.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som sterke vind eller regn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av RCALOCK ARM

1. **Forberedelse:** Kontroller at riflen er avfyrt og ikke inneholder ammunisjon.
2. **Montering:**
 - Plasser ARCALOCKarm på ønsket sted på riflen, enten på bunnen eller toppen.
 - Fest armen med de medfølgende skruene og sørg for at de er stramme.
 - Bruk dykkebrett eller sidefeste for å montere enheten i linje med løpet, eller forskyv den fra riflen med en ARCAskinne eller en forlenget picatinnyskinne.
3. **Sjekk stabiliteten:** Etter montering, sjekk at armen sitter godt og er stabil før bruk.
4. **Fjerning:** For å fjerne armen, løsne skruene og ta armen forsiktig av.

Bruk av RCALOCK ARM

- Monter Garmin® Xero C1 Chronograph på armen ved hjelp av de medfølgende klipsene.
- Juster enheten i ønsket posisjon for best mulig sikt og stabilitet.
- Når du er ferdig med å bruke produktet, fjern Garminenheten og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialene der det er mulig, spesielt aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten.

Vi håper at denne bruksanvisningen har vært nyttig for deg. Takk for at du valgte RCALOCK ARM for Garmin® Xero C1 Chronograph.

RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 tuotteen hankinnasta! Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suositellun kapasiteetin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitystarvikkeet.
- Kiinnitä ARCALOCKkyynärvarsi kiväärin pohjaan tai ylös valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä Garmin® Xero C1 Chronograph ja varmista sen toimivuus.
- Sijoita laite suoraan piipun linjaan joko hyppylaudan tai sivukiinnityksen kautta.
- Hyödynnä 17Skiinnitysmahdollisuutta yhdistämällä Arcalockpuristin tai QDpicatinnyleukapuristin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet ohjeet. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RCALOCK ARM FOR GARMIN® XERO AREA 419 tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RCALOCK ARM FÖR GARMIN® XERO

Introduktion

Tack för att du valt RCALOCK ARM för GARMIN® XERO. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av Garmin® Xero C1 Chronograph. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar eller återkallelser relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på ett stabilt och säkert underlag.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten genom att följa de angivna viktgränserna.
- Använd skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Var försiktig med att inte skada produktens ARCAskena eller picatinnyskena under installation eller justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RCALOCK ARM

- Fäst ARCALOCKarmens fäste på gevärets ARCAskena eller picatinnyskena.
- Se till att fästelementen är ordentligt åtdragna.
- Justera armen så att Garmin® Xero C1 Chronograph är i linje med pipan.
- Om du använder sidomontering, se till att enheten är stabil och inte blockerar sikten.

2. Användning av Garmin® Xero C1 Chronograph

- Slå på enheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera inställningarna på enheten för att passa dina behov.
- Använd enheten endast i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för användning av optiska instrument.

3. Demontering av RCALOCK ARM

- Lossa fästelementen försiktigt.
- Ta bort armen från geväret och förvara den på en säker plats.
- Om du fäster armen på ett stativ, använd ett ARCAhuvud för att säkerställa stabilitet.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktmetoden i produktens förpackning eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RCALOCK ARM för GARMIN® XERO. Tack för att du valt vår produkt!