

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER - MUZZLOK 7.62X39 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 7.62X39 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108189
- Mfr. No.: FFMD762PFHSQPQ
- Caliber: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 110mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 816341025509

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Norsk: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER TURVALLISUUDET JA KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MUZZLOK® Flash Hider nur mit kompatiblen Kalibern (7.62 x 39 mm).
- Achte darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Ziehe das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 Fußpfund an.
- Entferne oder installiere das Gerät nur in einem sicheren Bereich, fern von Personen und Tieren.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile des Flash Hiders auf Beschädigungen.

2. Installation

- Verwende die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen.
- Ziehe das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 Fußpfund an.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

3. Nutzung

- Verwende das MUZZLOK® Flash Hider während des Schießens gemäß den Anweisungen.
- Achte darauf, dass der Flash Hider richtig funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.

4. Entfernung

- Um das Gerät zu entfernen, befolge die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Stelle sicher, dass die Waffe während der Entfernung des Flash Hiders entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder deinen Händler für weitere Informationen oder Unterstützung. Achte darauf, dass du alle notwendigen Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer sind für uns von größter Bedeutung. Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken, zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with applicable regulations. Please read this safety instruction guide carefully before use to ensure safe operation and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always treat this product with respect and follow all safety instructions.
- Ensure that all users of this product are familiar with its operation and safety features.
- Store this product in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the MUZZLOK® flash hider if you notice any damage or irregularities.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when installing or removing the flash hider.
- Follow the manufacturer's torque specifications of 2025 foot pounds when tightening the device.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage.
- Never attempt to modify the flash hider or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm's specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation

- Remove any existing muzzle device from your firearm.
- Clean the threads of the barrel to ensure proper fit.
- Align the MUZZLOK® flash hider with the threads of the barrel.
- Handtighten the flash hider onto the barrel.
- Use the torque wrench to tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.

3. Usage

- After installation, check that the flash hider is securely attached before firing.
- Monitor the flash hider for any signs of loosening during use.
- If removal is necessary, ensure the firearm is unloaded and repeat the installation steps in reverse.

4. Removal

- Use the torque wrench to loosen the flash hider.
- Carefully remove the flash hider from the barrel.

- Store the flash hider in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK® flash hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods, especially if the product is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER, please contact the manufacturer or your local retailer for assistance.

Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Introduction

Le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER de Faxon Firearms est un dispositif conçu pour améliorer les performances de ton arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs de bouche.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'utiliser le MUZZLOK® s'il est endommagé ou usé.
- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 2025 livrespieds lors de l'installation.
- Assuretoi que le dispositif est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le produit est complet et en bon état.
- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires à portée de main.

2. Installation :

- Utilise l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif.
- Fixe le MUZZLOK® sur le filetage de ton arme (1/228).
- Sers le dispositif selon la spécification de couple recommandée de 2025 livrespieds.
- Vérifie que le dispositif est correctement installé et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à utiliser ton arme, assuretoi que le dispositif est bien fixé.
- Si tu dois retirer ou réinstaller le dispositif sur le terrain, fais-le en respectant les instructions d'installation.
- Surveille le dispositif pendant l'utilisation pour détecter tout signe de défaillance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, consulte un professionnel pour déterminer la meilleure méthode de mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de conserver toutes les informations de garantie et d'achat pour référence future.

Conclusion

Le MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER est conçu pour offrir une expérience d'utilisation sécurisée et efficace. En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, tu peux profiter pleinement de ton produit tout en minimisant les risques associés.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e seguendo tutte le istruzioni.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Durante l'installazione, assicurati che il dispositivo sia ben allineato e fissato secondo le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra.
- Non superare mai la resistenza della rondella di compressione, se presente.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un dado di estensione e una chiave dinamometrica.
- Verifica che il dispositivo sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il MUZZLOK® sull'estremità della canna, assicurandoti che sia correttamente allineato.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo e modificare il tempo di rotazione.
- Stringi il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 2025 piedilibbra.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il dispositivo sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto in modo sicuro e conforme alle normative ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di Faxon Firearms.

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MUZZLOK® 7.62X39MM Luger Flash Hider fra Faxon Firearms. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen. Det er viktig å følge alle sikkerhetsinstruksjoner nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller bruker skytevåpen.
- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før installasjon av MuzzLok.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner som kan føre til overoppheting eller brann.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er i god stand og at det ikke er noen ammunisjon i kammeret.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert en momentnøkkel.

2. Installasjon:

- Bruk forlengelsesmutteren til å justere lengden på enheten.
- Stram enheten til den anbefalte momentspesifikasjonen på 2025 fotpund.
- Sørg for at enheten er riktig timet for optimal ytelse.

3. Bruk:

- Kontroller jevnlig at enheten sitter godt og er fri for skader.
- Fjern og installer enheten kun når det er nødvendig, og unngå å bruke unødvendig kraft.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår høyeste prioritet.

MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

TURVALLISUUDET JA KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta sekä hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttö tapahtuu turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että laite on tiukasti kiinnitetty suositellun vääntömomentin mukaan (2025 jalkaapuntaa).
- Älä yritä purkaa tai asentaa laitetta, jos et ole varma sen turvallisesta käsittelystä.
- Jos laite ei toimi odotetusti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ovat saatavilla.
- Tarkista, että laite on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Kiinnitä laite käyttämällä suositeltua vääntömomenttia (2025 jalkaapuntaa).
- Varmista, että laite on oikein ajoitettu ja tiivistetty.
- Tarkista, että laite on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöönottoa.

3. Käyttö

- Käytä laitetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti laitteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK®

7.62X39MM LUGER FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd endast MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER med kompatibla vapen och ammunition.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att enheten är korrekt installerad innan du använder den.
- Dra åt enheten enligt den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 foot pounds.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen med denna produkt.
- Var medveten om att det kan finnas risker kopplade till användning av flash hidere, inklusive ökad synlighet för andra skytters och potentiella lagliga begränsningar i vissa områden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell tidigare muzzle device och rengör gängorna noggrant.
- Skruva på MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER på gängorna.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden och rotationsinställningen.
- Dra åt enheten till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 foot pounds.
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt innan användning.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att enheten är säker och fungerar som avsett.
- Vid behov, ta bort och återinstallera enheten i fält utan att behöva en crush washer.
- Observera att enheten kan justeras snabbt och enkelt för att passa dina behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta en återvinningscentral för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MUZZLOK® 7.62X39MM LUGER FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!