

TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 BLACK BLK CURVED EXTENDED

The KIDD is the best aftermarket 10/22 trigger on the market. Whether you are shoot Smallbore Silhouette, the Sportsman's Team Challenge or just hate Crows and Groundhogs this is the trigger you have been looking for. What makes it the best you ask? Tony Kidd's patented two stage design. It offers the incredibly clean and consistent let off expected in a target trigger while maintaining the total reliability and safety required of a field trigger. The pull weight can be infinitely distributed between the two stages offering a pull as light as 6 ounces (3 ounces on the first stage and 3 ounces on the second stage) or as heavy as 2.5 pounds. The KIDD trigger guard is CNC machined from 6061 T6 billet aluminum and each assembly. The hammer, sear, transfer bar and other internal tool steel parts are CNC machined and cut by a wire EDM. All springs are manufactured by a .22 aficionado and KIDD customer Murphy & Read Springs. We assemble each trigger in the KIDD shop employing the strictest quality control knowing our reputation rides on every trigger. What the is a two-stage trigger? The two-stage trigger offers a unique geometry which allows a very clean, light, and repeatable break. This is accomplished by distributing the trigger pull weight into two distinct segments. The first segment or stage is an initial take up which leads to the second stage. As you pull the trigger rearward taking up the first stage weight, you will feel a stop. This is the second stage. At this point the hammer and sear are engaged by .001" and any further rearward movement of the trigger will release the hammer firing the shot. The advantage to this system, which is used on all European competition autoloaders, is the ability to not only have very consistent trigger breaks but to also allow light and reliable trigger breaks. In an autoloading rifle this can only be accomplished with a two-stage trigger. When cocked, the two stage has approximately .040" hammer and sear engagement, almost 10 times that of the factory trigger. Only KIDD offers a 10/22 trigger assembly which incorporates precise let off, complete reliability and total safety. FEATURES: Best drop-in aftermarket trigger for the 10/22 No finer trigger can be had for this rifle Faster Lock Time results in less interference of the shot



Attributes

- Name: TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 BLACK BLK CURVED EXTENDED
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109360
- Mfr. No.: KIDD-TG2-B-BC-X
- Make: Ruger,Brownells
- Model: 10/22,BRN-22
- Style: Drop-In,Curved,Two-Stage
- Delivery weight: 0.199kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810132050909

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des ZweiStufenAbzugs für Ruger 10/22](#)
- [English: TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità Grilletto a Due Stadi per Ruger 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet KIDD ToTrinns Avtrekker for Ruger 10/22](#)
- [Suomi: Kaksivaiheisen Liipaisimen Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIDDs Tvåstegstriggerenhet för Ruger 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des ZweiStufenAbzugs für Ruger 10/22

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TWO STAGE TRIGGER UNIT für Ruger 10/22 von KIDD INNOVATIVE DESIGN. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen ein herausragendes Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur mit dem Ruger 10/22 Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie den Abzug und das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn Sie nicht schießen.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Lagern Sie den Abzug und das Gewehr sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und des Gewehrs, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, während Sie den Abzug installieren oder warten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, wenn Sie den Abzug testen.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Abzug zu manipulieren oder zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Halten Sie den Abzug und das Gewehr von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Abzug entfernen:** Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen des neuen Abzugs:** Setzen Sie den KIDD ZweiStufenAbzug in das Gewehr ein, indem Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung des Herstellers befolgen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob der Abzug korrekt sitzt und alle Teile sicher befestigt sind.

Verwendung

- **Testen des Abzugs:** Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Gewehr im Einsatz verwenden.
- **Zielschießen:** Achten Sie darauf, den Abzug gleichmäßig zu betätigen, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- **Reinigung und Wartung:** Reinigen Sie den Abzug regelmäßig und führen Sie Wartungsarbeiten gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle beschädigten Teile des Abzugs und des Gewehrs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Feuerwaffen und Zubehör in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Abzug erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the trigger unit properly.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Store the firearm and trigger unit in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger unit and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger unit.
- Do not attempt to modify the trigger unit beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a clear backstop when firing.
- If you experience any malfunction or unusual behavior from the trigger unit, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Disassembly:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble the firearm to access the trigger assembly.
3. **Remove the Old Trigger:** Carefully remove the existing trigger unit as per the firearm's manual.
4. **Install the KIDD Trigger Unit:**
 - Align the KIDD trigger unit with the trigger assembly housing.
 - Ensure that all components fit securely and are properly seated.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the firearm.
6. **Function Check:** Before firing, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.

Usage

- To operate the twostage trigger, pull the trigger rearward slowly:
 - The first stage involves the initial takeup.
 - You will feel a distinct stop; this indicates the second stage.
 - Continue pulling the trigger to release the hammer and fire the shot.
- Adjust the pull weight according to your preference, ensuring it is within the specified range of 6 ounces to 2.5 pounds.

Disposal Instructions

- When disposing of the trigger unit, ensure that it is rendered unusable.

- Follow local regulations for the disposal of metal and electronic components.
- Do not dispose of the trigger unit in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith. Ensure that you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage of the TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22.

Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes de KIDD pour votre fusil Ruger 10/22. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution et considération.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Stockez toujours votre fusil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur et des autres composants de votre fusil.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le déclencheur, assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Ne jamais tenter d'installer ou de modifier le déclencheur sans avoir lu les instructions.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du déclencheur.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre fusil Ruger 10/22.
- Ne jamais laisser le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- 1. Préparation:**
 - Déchargez complètement le fusil.
 - Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- 2. Démontage:**
 - Retirez le mécanisme de détente d'origine du fusil.
 - Suivez les instructions du fabricant pour retirer les composants nécessaires.
- 3. Installation du Déclencheur KIDD:**
 - Insérez le nouveau déclencheur KIDD en suivant les instructions fournies.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées et sécurisées.
- 4. Vérification:**
 - Testez le déclencheur en effectuant des vérifications de fonctionnement sans munitions.
 - Assurez-vous que le relâchement est propre et fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, suivez ces étapes:
 1. Chargez le fusil avec des munitions appropriées.
 2. Prenez une position de tir stable.
 3. Appliquez une pression lente et constante sur la détente.
 4. Relâchez la détente après le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre déclencheur, veuillez consulter le site internet de KIDD ou contacter un revendeur agréé.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le déclencheur KIDD!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità Grilletto a Due Stadi per Ruger 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Unità Grilletto a Due Stadi per Ruger 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e affidabilità. Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto in modo responsabile e in conformità con tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per prevenire incidenti e malfunzionamenti.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando usi armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.
- Mantieni il dito lontano dal grilletto fino al momento in cui sei pronto a sparare.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Assicurati che l'arma sia sempre in modalità di sicurezza quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale dell'arma per comprendere il processo di smontaggio e rimontaggio.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci l'Unità Grilletto a Due Stadi KIDD nell'arma, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano parti allentate.

3. Verifica di Sicurezza:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di sicurezza in un ambiente controllato e sicuro prima di utilizzare l'arma in situazioni di caccia o competizione.

4. Uso:

- Segui le linee guida generali di sicurezza durante l'uso dell'arma.
- Prenditi il tempo necessario per familiarizzare con il grilletto a due stadi e il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o le sue parti in discariche non autorizzate.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di componenti di armi.
- Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale nell'uso di armi da fuoco. Segui sempre queste istruzioni e rimani informato sulle migliori pratiche di sicurezza.

Bruksanvisning for Sikkerhet KIDD ToTrinns Avtrekker for Ruger 10/22

Introduksjon

Takk for at du valgte KIDD Innovative Design ToTrinns Avtrekker for Ruger 10/22. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye. Dette produktet er designet for å gi en presis og pålitelig avtrekkeropplevelse, men det er viktig å være oppmerksom på sikkerhetsaspektene knyttet til bruk av avtrekkeren.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker avtrekkeren.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikkert tilstand før håndtering.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Les og forstå alle instruksjoner og advarsler før bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Forsikre deg om at avtrekkeren er installert korrekt før bruk.
- Unngå å bruke avtrekkeren med defekte eller skadde deler.
- Ikke overbelast avtrekkeren med unormalt høy trekkvekt.
- Hold avtrekkeren ren og fri for smuss og avfall for å sikre optimal funksjon.
- Unngå å bruke avtrekkeren i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Avtrekker:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikret.
- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer KIDD ToTrinns Avtrekker ved å følge de medfølgende instruksjonene nøye.
- Kontroller at alle skruer og deler er ordentlig festet og sikre.

2. Bruk av Avtrekker:

- For å bruke avtrekkeren, trekk den bakover sakte til første trinn er nådd. Du vil føle en stopp.
- Fortsett å trekke avtrekkeren bakover til det andre trinnet for å avfyre skuddet.
- Vær oppmerksom på trekkvekten og juster den etter behov, fra 6 unser til 2,5 pund.

Avfallsinstruksjoner

- Når avtrekkeren eller deler av den ikke lenger er i bruk, må de kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av KIDD ToTrinns Avtrekker, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktig

- Rapportere alltid usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og tilfredsstillende opplevelse med KIDD ToTrinns Avtrekker for Ruger 10/22. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Kaksivaiheisen Liipaisimen Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIDD Innovative Designin kaksivaiheisen liipaisimen Ruger 10/22:lle. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita sinun tulee noudattaa tuotteen käytön aikana.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä liipaisin ja ase poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Huomioi, että liipaisin on suunniteltu vain Ruger 10/22 aseeseen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai huoltamista.
- Älä koskaan yritä muuttaa liipaisimen asetuksia ilman asianmukaista koulutusta.
- Käytä vain hyväksytyjä osia ja tarvikkeita liipaisimen kanssa.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Älä käytä liipaisinta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Seuraa liipaisimen mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein, ja testaa liipaisin ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase turvalliseen ampumapaikkaan.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen ampumista.
- Käytä liipaisinta vain suunnitellussa ympäristössä ja tarkoituksessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävitysmenetelmiä.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Yhteenveto

KIDD Innovative Designin kaksivaiheinen liipaisin tarjoaa erinomaisia ominaisuuksia ja suorituskykyä. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että

turvallisuus on ensisijainen prioriteetti ampumisen aikana.

Säkerhetsinstruktioner för KIDDs Tvåstegstriggerenhet för Ruger 10/22

Introduktion

Grattis till ditt köp av KIDDs tvåstegstriggerenhet för Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en ren och konsekvent avfyring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och personer utan lämplig erfarenhet.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att triggerenheten är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur, även när det är oladdat.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavstånd när du skjuter.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av triggerenheten:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort det befintliga triggerenheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera KIDDs tvåstegstriggerenhet genom att följa de medföljande installationsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna.

2. Användning av triggerenheten:

- Dra tillbaka triggern långsamt för att aktivera det första steget.
- När du känner ett stopp, har du nått det andra steget.
- Fortsätt att dra tillbaka triggern för att avfyr skottet.
- Öva på att använda triggerenheten för att vänja dig vid dess funktionalitet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Kontakta en lokal återvinningsstation för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av KIDDs tvåstegstriggerenhet för Ruger 10/22. Tack för att du valt KIDD!