

REACT TORCH AND VERTICAL GRIP - MISSION FIRST TACTICAL, LLC

REACT TORCH AND VERTICAL GRIP BLACK

MISSION FIRST TACTICAL LLC REACT TORCH AND VERTICAL GRIP A combination of compact textured vertical grip and illumination mount. Designed for use with a .75", .825", or 1" diameter rear activated or wired switch flashlight/laser. Provides a positive grip surface and allows the support hand to apply rearward pressure keeping the weapon shouldered, yielding better muzzle control and accuracy. FEATURES Combination vertical grip and illumination mount Accommodates 3/4" - .825" - 1" diameter light/laser Lock-out switch prevents unintentional activation of light source Grooved gripping surfaces to eliminate hand slippage Pressure pad wells allow light activation for RH Operators Thumb activation switch for wireless light activation Secure watertight storage compartment Battery Sled with quick access tab diminishes rattle Flat non-slip bottom surface aids in supported firing positions SPECS Weight: 7.4oz Height: 4.727" Width: 1.573" Length: 4.833"



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC REACT TORCH AND VERTICAL GRIP BLACK
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117726
- Mfr. No.: RTG
- Attachment: Picatinny
- Colour: Black
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 121mm
- Shipping width: 40mm
- Shipping length: 120mm
- UPC: 676315024934

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)

Sicherheitshinweise für den REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MISSION FIRST TACTICAL LLC REACT TORCH AND VERTICAL GRIP! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine kompakte und vielseitige Lösung für deine Waffe zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen hast.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Taschenlampen oder Laser mit einem Durchmesser von 0,75", 0,825" oder 1", die mit dem Produkt kompatibel sind.
- Achte darauf, dass der Lockout-Schalter aktiviert ist, um eine unbeabsichtigte Aktivierung der Lichtquelle zu verhindern.
- Betätige die Druckpads vorsichtig, um das Licht zu aktivieren, und achte darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind.
- Verwende den Daumenaktivierungsschalter nur, wenn du sicher bist, dass die Umgebung sicher ist.
- Lagere das Produkt in der wasserdichten Aufbewahrungsbox, um es vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des vertikalen Griffs:

- Stelle sicher, dass deine Waffe sicher und entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige den vertikalen Griff an der Picatinny-Schiene deiner Waffe.
- Ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Griff stabil sitzt.

2. Installation der Taschenlampe oder des Lasers:

- Wähle eine kompatible Taschenlampe oder einen Laser mit dem richtigen Durchmesser.
- Setze die Taschenlampe oder den Laser in die Beleuchtungsaufnahme ein.
- Sicherstellen, dass die Lichtquelle fest sitzt und nicht wackelt.

3. Benutzung des Produkts:

- Halte die Waffe mit beiden Händen, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Nutze die strukturierten Griffoberflächen, um ein Abrutschen der Hand zu vermeiden.
- Aktiviere das Licht über die Druckpads oder den Daumenaktivierungsschalter, je nach Vorliebe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien umweltgerecht entsorgt werden.
- Verwende, wenn möglich, Recyclingmöglichkeiten, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bei deinem Produkt kannst du dich an den Kundenservice von MISSION FIRST TACTICAL LLC wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Diese Sicherheitshinweise helfen dir, das Beste aus deinem REACT TORCH AND VERTICAL GRIP herauszuholen und gleichzeitig sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind. Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst!

Safety Instruction Guide for REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Introduction

Thank you for choosing the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP by MISSION FIRST TACTICAL, LLC. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP is used only as intended.
- Always handle the product with care and follow all safety precautions.
- Be aware of your surroundings while using the product to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or incidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to loss of control of your weapon.
 - Ensure the light source is properly secured to avoid accidental activation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the locking mechanism is engaged before use.
 - Do not apply excessive force when using the grip to prevent damage.
 - Ensure the pressure pad wells are clear of obstructions before activation.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Extra caution should be taken by inexperienced users to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
- Attach the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP to the Picatinny rail of your firearm.
- Tighten the mounting screws securely but avoid overtightening to prevent damage.

2. Usage:

- Grip the vertical grip firmly with your support hand.
- Use your thumb to activate the switch for wireless light activation.
- Ensure a proper stance and maintain a firm grip to enhance muzzle control and accuracy.

3. Light Activation:

- For righthand operators, use the pressure pad wells for light activation.
- Ensure the lockout switch is engaged when not in use to prevent unintentional activation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular waste. Follow local guidelines for electronic waste disposal.
- Ensure that all batteries are removed and disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your REACT TORCH AND VERTICAL GRIP. Thank you for your attention to safety.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il REACT TORCH AND VERTICAL GRIP di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questo prodotto è progettato per fornire un controllo superiore e una montatura per illuminazione in un'unica soluzione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pressione:** Durante l'uso, assicurati che la mano di supporto non eserciti una forza eccessiva sul grip, per evitare perdite di controllo.
- **Attivazione della Luce:** Utilizza solo gli interruttori di attivazione progettati per questo prodotto. Non tentare di modificare il sistema di attivazione.
- **Stoccaggio delle Batterie:** Conserva le batterie in un luogo asciutto e sicuro. Non utilizzare batterie danneggiate o di tipo non raccomandato.
- **Superficie Antiscivolo:** Assicurati che la superficie inferiore del grip sia pulita e asciutta per evitare scivolamenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grip:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Fissa il grip verticale all'arma utilizzando il sistema di attacco Picatinny.
- Verifica che il grip sia saldamente fissato e non si muova.

2. Installazione della Torcia/Laser:

- Scegli una torcia o un laser compatibile con diametro 0,75", 0,825" o 1".
- Inserisci la torcia nel supporto e assicurati che sia ben fissata.
- Collega l'interruttore di attivazione secondo le istruzioni fornite.

3. Utilizzo del Prodotto:

- Impugna il grip verticale con una mano, mantenendo una presa salda.
- Utilizza l'interruttore di attivazione per accendere la luce secondo necessità.
- Esercita una pressione controllata per mantenere la stabilità durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e le batterie in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto del prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del REACT TORCH AND VERTICAL GRIP. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare il supporto per assistenza. La tua sicurezza è la nostra priorità.