

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD BLACK

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD BLACK
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118009
- Mfr. No.: L2MB
- Colour: Black
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: Standard
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810039454558

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG

Einführung

Willkommen beim BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK! Dieser praktische Rucksack ist ideal für den Transport deiner EDCArtikel. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks auf Risse, Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Rucksack von offenem Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Transport von Handfeuerwaffen und anderen EDCArtikeln.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Hüftgurt korrekt eingestellt ist, um ein Verrutschen des Rucksacks zu vermeiden.
- Verwende die InnenMeshtasche und die zwei Einschubtaschen zur sicheren Aufbewahrung deiner Gegenstände.
- Lagere keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in der kleinen Reißverschluss tasche auf der Vorderseite.
- Vermeide Überladung des Rucksacks, um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu minimieren.
- Verwende den BANDO EDC BAG nicht, wenn du ihn beschädigt oder defekt findest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einstellen des Hüftgurts:

- Öffne den Hüftgurt und ziehe ihn auf die gewünschte Länge.
- Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt, aber nicht unangenehm ist.

2. Befüllen des Hauptfachs:

- Öffne das Hauptfach und platziere deine EDCArtikel in der InnenMeshtasche und den Einschubtaschen.
- Schließe den Reißverschluss, um deine Gegenstände sicher zu verstauen.

3. Verwendung der Reißverschluss tasche:

- Lagere kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Kabel in der kleinen Reißverschluss tasche auf der Vorderseite.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird.

4. Sicherheit beim Transport:

- Trage den Rucksack so, dass er gut auf deinem Rücken sitzt.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Rucksack sicher sitzt und keine Gegenstände herausfallen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn der Rucksack beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem BANDO EDC BAG kannst du dich an den Hersteller wenden. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtigen Ansprechpartner erreichst.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise bereit, um sicherzustellen, dass du und andere die Vorteile deines BANDO EDC BAG sicher genießen können.

BANDO EDC BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This bag is designed for the secure and convenient transport of your everyday carry (EDC) items. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bag out of reach of children when not in use.
- Do not overload the bag beyond its recommended capacity.
- If you notice any unusual behavior or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Ammunition and Firearms:**
 - Ensure that any firearms are unloaded when placing them in the bag.
 - Use appropriate trigger guards or holsters to secure firearms.
- **Zippers and Pockets:**
 - Be cautious when using the zippers to avoid pinching fingers or causing damage to items inside.
- **Adjustable Waist Belt:**
 - Ensure the waist belt is adjusted properly to avoid slipping during use.
 - Do not use the waist belt as a harness for carrying additional weight beyond its intended design.
- **Storage of Small Items:**
 - Use the small zippered front pocket for items like keys or cords to prevent them from getting lost or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Waist Belt:**
 1. Locate the adjustable belt on the bag.
 2. Pull the belt to adjust it to your desired length between 31.5 inches and 44 inches.
 3. Ensure the belt is securely fastened before wearing.
- **Using the Main Compartment:**
 1. Open the fullzip back pocket to access the main compartment.
 2. Place your items inside, ensuring that heavier items are at the bottom for better balance.
 3. Utilize the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for additional organization.
- **Carrying a Tourniquet:**
 1. Insert the tourniquet into the integrated sleeve located below the top flap of the main compartment.
 2. Ensure that it is secured and accessible in case of emergency.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Wipe the bag with a damp cloth to remove dirt or stains.
 - Avoid using harsh chemicals or abrasive materials to clean the bag.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- If possible, recycle the bag according to local guidelines.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or to report unsafe products, please reach out to the appropriate EU-based contact or authority. Always check for updates regarding product recalls on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Questo documento è progettato per informarti su come utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BANDO EDC BAG solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il bag per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il bag oltre il peso consigliato di 5 lbs.
- Tieni il bag lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il BANDO EDC BAG se presenta danni visibili o difetti.
- Assicurati che tutte le tasche siano chiuse correttamente prima di trasportare oggetti.
- Fai attenzione durante l'uso della cintura regolabile; verifica che sia ben fissata per evitare incidenti.
- Non utilizzare il bag per trasportare oggetti pericolosi o illegali.
- Se trasporti armi, assicurati di seguire tutte le leggi locali e nazionali relative alla detenzione e al trasporto di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Regolazione della Cintura:

1. Sblocca la cintura regolabile.
2. Regola la lunghezza della cintura da 31.5" a 44" in base alla tua taglia.
3. Fissa la cintura in modo sicuro per evitare che si allenti durante l'uso.

• Utilizzo delle Tasche:

- Utilizza la tasca posteriore con zip completa per oggetti di valore o documenti.
- Riponi piccoli oggetti come chiavi o cavi nella tasca frontale con zip.
- Usa le tasche interne per organizzare meglio gli oggetti di Everyday Carry (EDC).

• Trasporto di Armi:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di riporla nel bag.
- Utilizza una fondina a velcro per una maggiore sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il BANDO EDC BAG non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il bag nell'ambiente; cerca di riciclarlo quando possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di EBERLESTOCK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il tuo bag in modo sicuro ed efficace.