

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118012
- Mfr. No.: L2GY
- Colour: Gray
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: Standard
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810039454572

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine praktische und sichere Möglichkeit zu bieten, deine EDCAusrüstung zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die BANDO BAG nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Achte darauf, dass der Hüftgurt sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während des Tragens zu verhindern.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, um das Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Verwende die integrierte Tasche für einen Tourniquet nur für diesen Zweck.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Verstellbarer Hüftgurt:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (von 31.5" bis 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist, bevor du die Tasche trägst.

2. Hauptfach nutzen:

- Öffne den Reißverschluss des Hauptfachs.
- Lege deine EDCArtikel in das Hauptfach und schließe den Reißverschluss.

3. Zusätzliche Fächer:

- Nutze das Innenfach aus Netzstoff für kleinere Gegenstände.
- Verwende die zusätzlichen Einschubfächer für eine bessere Ordnung.

4. Vorderes Reißverschlussfach:

- Verwende das kleine vordere Reißverschlussfach für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und

Kunststoffen.

- Stelle sicher, dass alle persönlichen Gegenstände aus der Tasche entfernt wurden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Sicherheit steht an erster Stelle, und wir wünschen dir viel Freude mit deiner BANDO EDC BAG!

BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage.
- Keep the bag away from fire, extreme heat, and sharp objects.
- Do not overload the bag beyond its capacity, as this may compromise its integrity.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Follow local regulations regarding the carrying of firearms or weapons, if applicable.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying a firearm, ensure it is unloaded unless you are in a safe and controlled environment.
- Always use a trigger guard or a hookandloop holster for added safety when carrying firearms.
- Adjust the waist belt to ensure a secure fit; it should not be too tight or too loose.
- Be cautious of the bag's zippers and pockets to avoid pinching or trapping fingers.
- Keep small items, such as keys and cords, secured in the designated pockets to prevent loss or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Waist Belt:

- Locate the adjustable waist belt.
- Pull the belt to the desired length (adjustable from 31.5" to 44").
- Ensure the belt fits comfortably around your waist.

2. Using the Main Compartment:

- Open the fullzip back pocket to access the main compartment.
- Place your EDC items inside, ensuring they are organized and secure.
- Utilize the interior mesh zippered pocket and two internal slip pockets for additional organization.

3. Storing Firearms:

- Ensure your firearm is unloaded before placing it in the bag.
- Use the interior space to securely store your firearm, ensuring it is not accessible to unauthorized individuals.

4. Using the Front Pocket:

- Open the small zippered front pocket for easy access to keys, cords, or other small items.
- Ensure the pocket is zipped closed when not in use to prevent items from falling out.

5. Carrying a Tourniquet:

- Use the integrated sleeve to carry a tourniquet below the top flap of the main compartment.
- Ensure the tourniquet is easily accessible in case of emergency.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in fire or extreme heat, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK

Introduzione

La BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK è progettata per fornire una soluzione pratica e sicura per il trasporto dei tuoi oggetti EDC. Questo manuale offre informazioni dettagliate sulle linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la BANDO EDC BAG sia utilizzata esclusivamente per il trasporto di oggetti EDC e non per altri scopi.
- Controlla regolarmente le condizioni della borsa per identificare eventuali segni di usura o danni.
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre le sue capacità di carico raccomandate.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non lasciare la borsa in luoghi accessibili ai bambini senza supervisione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando trasporti armi o oggetti pericolosi, assicurati che siano sempre in un contenitore sicuro e conforme alle normative locali.
- Utilizza sempre la cintura in vita regolabile per una vestibilità sicura e comoda.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili, come zip rotte o cuciture strappate.
- Assicurati che tutti gli oggetti all'interno siano ben fissati per evitare movimenti indesiderati durante il trasporto.
- Non utilizzare la borsa durante attività che richiedono un'elevata mobilità o sportivi estremi, a meno che non sia espressamente progettata per tali usi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Cintura:

- Regola la cintura in vita per adattarla alla tua taglia, da 31.5" a 44".
- Assicurati che la cintura sia fissata saldamente per evitare movimenti.

• Utilizzo della Tasca Posteriore:

- Utilizza la tasca posteriore con zip completa per riporre oggetti di valore, come armi o documenti.
- Verifica che la zip sia completamente chiusa prima di muoverti.

• Organizzazione Interna:

- Utilizza le tasche interne per organizzare i tuoi oggetti EDC, come chiavi e cavi.
- La tasca frontale con zip è ideale per piccoli oggetti di facile accesso.

• Sicurezza Aggiuntiva:

- Se necessario, utilizza il laccio emostatico nella tasca integrata per un accesso rapido in situazioni di emergenza.

Istruzioni di Smaltimento

- Quando decidi di smaltire la BANDO EDC BAG, assicurati di farlo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali riguardanti il recupero e lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata, considera di portarla a un centro di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.