

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. **FEATURES** Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet **SPECS** Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118014
- Mfr. No.: L2MM
- Colour: Multi-Cam
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: Standard
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810039454589

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM

Einleitung

Der BANDO EDC BAG ist dein praktischer Begleiter für EDCItems (Everyday Carry). Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines BANDO EDC BAG zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den BANDO EDC BAG von Kindern fern, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des BANDO EDC BAG auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende den BANDO EDC BAG nicht, wenn er beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitsmerkmale des Produkts und wie sie dir helfen können, sicher zu bleiben.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass alle Gegenstände im BANDO EDC BAG sicher verstaut sind, um ein Verrutschen oder Herausfallen während des Transports zu vermeiden.
- Verwende die integrierte Tasche für einen Tourniquet nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass der Hüftgurt richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu verhindern.
- Benutze den BANDO EDC BAG nicht, wenn du dich in einer Umgebung mit extremen Wetterbedingungen befindest, die die Funktionalität des Materials beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass du den BANDO EDC BAG nicht überlädst, um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Hüftgurts:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" bis 44").
- Führe den Gurt durch die vorgesehenen Schlaufen am BANDO EDC BAG.
- Sicherstelle, dass der Gurt fest sitzt, aber nicht unangenehm ist.

• Nutzung des BANDO EDC BAG:

- Öffne den vollgezippten Hauptreißverschluss, um Zugang zum Innenraum zu erhalten.
- Platziere deine EDCGegenstände in den vorgesehenen Taschen:
- Nutze die InnenMeshReißverschluss tasche für kleinere Gegenstände.
- Verwende die zwei Einschubtaschen für zusätzliche Organisation.
- Lege Schlüssel oder Kabel in die kleine Reißverschluss tasche vorne.
- Schließe den Reißverschluss nach dem Verstauen aller Gegenstände sorgfältig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der BANDO EDC BAG nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

- Überlege, ob du den BANDO EDC BAG recyceln kannst, bevor du ihn wegwirfst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum BANDO EDC BAG wende dich bitte an den Hersteller. Achte darauf, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und den Schutz aller Benutzer zu gewährleisten.

BANDO EDC BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BANDO EDC BAG by EBERLESTOCK. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your BANDO EDC BAG. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the longevity of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BANDO EDC BAG is used only for its intended purpose of carrying everyday carry (EDC) items.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage. Do not use the bag if it is compromised.
- Keep the bag away from extreme temperatures, moisture, and sharp objects to prevent damage.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Avoid overloading the bag, as this may compromise its structural integrity and safety.
- Use the adjustable waist belt properly to ensure a secure fit while wearing the bag.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure your items inside the bag to prevent them from falling out during transport.
- When carrying a firearm or other dangerous items, ensure they are properly secured in the designated compartments.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If using the integrated sleeve for a tourniquet, ensure it is properly secured and accessible in case of emergencies.
- Be cautious when using zippers and pockets to avoid pinching fingers or causing other injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Waist Belt:

- Locate the waist belt on the BANDO EDC BAG.
- Pull the adjustment strap to lengthen or shorten the belt to fit your waist comfortably (31.5" 44").
- Ensure the belt is securely fastened before use.

2. Using the Main Compartment:

- Open the fullzip back pocket to access the main compartment.
- Place your EDC items inside, ensuring they are organized and secure.
- Use the interior mesh zippered pocket for smaller items and the two slip pockets for additional organization.

3. Storing a Firearm:

- If carrying a firearm, ensure it is unloaded and secured in the main compartment.
- Use your own trigger guard or hookandloop holster for added safety.

4. Using the Front Pocket:

- Utilize the small zippered front pocket for easy access to keys, cords, or other small items.

5. Carrying a Tourniquet:

- Place the tourniquet in the integrated sleeve below the top flap of the main compartment for

convenient access.

Disposal Instructions

- Dispose of the BANDO EDC BAG in accordance with local regulations regarding textile and plastic waste.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not incinerate the bag, as this may release harmful substances into the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your BANDO EDC BAG, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official EBERLESTOCK website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BANDO EDC BAG. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using the bag. Thank you for your attention to these guidelines.

Guida alla Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per il trasporto dei tuoi articoli EDC. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BANDO EDC BAG solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Tieni la BANDO EDC BAG lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza il prodotto in conformità con le leggi locali riguardanti il trasporto di armi e munizioni, se applicabile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la BANDO EDC BAG oltre il limite raccomandato.
- Assicurati che la cintura in vita sia sempre ben fissata e regolata correttamente.
- Evita di indossare la BANDO EDC BAG in situazioni in cui potrebbe impigliarsi o causare cadute.
- Non lasciare oggetti pericolosi o appuntiti all'interno della borsa senza protezione adeguata.
- Se utilizzi la borsa per trasportare una pistola, assicurati che sia sempre in una fondina sicura e che non sia accessibile a terzi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Regolazione della cintura:

- Sblocca la cintura e regola la lunghezza in modo che si adatti comodamente attorno alla vita, tra 31.5" e 44".
- Ricollega la cintura una volta regolata.

2. Caricamento della borsa:

- Apri la tasca posteriore con zip e inserisci gli oggetti desiderati.
- Utilizza la tasca interna in rete per piccoli oggetti o documenti.
- Posiziona gli oggetti più grandi nella parte principale della borsa.
- Chiudi sempre la borsa dopo l'uso per evitare la caduta di oggetti.

3. Utilizzo della tasca frontale:

- Utilizza la piccola tasca frontale con zip per chiavi, cavi o altri piccoli oggetti di uso frequente.

4. Controllo della sicurezza:

- Prima di indossare la BANDO EDC BAG, controlla che tutte le zip siano chiuse e che non ci siano oggetti sporgenti.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando la BANDO EDC BAG non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.
- Se possibile, separa i materiali riciclabili dalla borsa prima di smaltirla.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di EBERLESTOCK. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della tua BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!