

SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH - BIRCHWOOD CASEY SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH

BIRCHWOOD CASEY SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH Experience unlimited shooting lanes with this 360 swivel action seat and bench top. 12,W X 14,D X 2, thick seat provides ultimate comfort, while the 29, square bench top with extended arm rests and padded vinyl cover provide all day comfort while shooting. Two shell/gear pouches are an added feature with an adjustable, coated gun-rest to accommodate any hunter. Weight rating is 300lbs. and the bench weighs 38lbs. FEATURES Bench Top: 29" Wide x 29" Long, Extended Armrests Seat: 12" Wide x 14" Diameter x 2" Thick Swivel Action; Seat & Top Swivel 360 degree Weight: 38 Lbs. Weight Rating: 300 Lbs. Features (2) Shell/Gear Pockets; Adjustable, Non-Scratch Rubber Coated Gun Rest



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430118268
- Mfr. No.: BC-MSB300
- Material: Steel
- Delivery weight: 19.504kg
- Shipping height: 738mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 813mm
- UPC: 888151026540

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH](#)
- [English: SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Panchina Girevole BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für den SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH

Einführung

Willkommen beim SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH von BIRCHWOOD CASEY! Dieser Schießbock bietet dir die Möglichkeit, bequem und sicher zu schießen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Schießbock nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte den Schießbock außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe den Schießbock regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende den Schießbock nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achte darauf, dass die Umgebung frei von Hindernissen und Gefahren ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schießbock nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass alle Waffen sicher und ordnungsgemäß verstaut sind, wenn sie nicht verwendet werden.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du sie auf dem Schießbock platzierst.
- Lass den Schießbock nicht unbeaufsichtigt, während du ihn verwendest.

Anleitung für Installation und Nutzung

1. Aufbau des Schießbocks:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor du mit dem Aufbau beginnst.
- Befolge die beiliegenden Montageanleitungen, um den Schießbock sicher zusammenzubauen.
- Überprüfe, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

2. Nutzung des Schießbocks:

- Setze dich bequem auf den drehbaren Sitz und stelle sicher, dass du stabil sitzt.
- Positioniere die Waffe auf der Waffeablage und stelle sicher, dass sie sicher liegt.
- Nutze den Drehmechanismus, um deine Schießposition zu ändern, ohne den Schießbock zu verlassen.
- Achte darauf, dass du die Schießfläche nach jedem Schuss überprüfst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schießbock gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Schießbocks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH wende dich

bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

SWIVEL ACTION SHOOTING BENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Swivel Action Shooting Bench. This product is designed to provide you with a comfortable and stable shooting experience. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting bench is placed on a stable and level surface before use.
- Always check that the area around the shooting bench is clear of obstructions and bystanders.
- Use the shooting bench only for its intended purpose; do not modify or misuse it.
- Always supervise children and vulnerable individuals when using the shooting bench.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Weight Limit: Do not exceed the bench's weight rating of 300 lbs.
- Use the adjustable gun rest properly to prevent firearms from slipping or falling.
- Ensure that the swivel action functions smoothly before use. Do not force it if it is stuck.
- Store the shooting bench in a dry place to prevent rust and deterioration of materials.
- Avoid using the bench in wet or slippery conditions, as this may lead to accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Assembly:

- Unpack all components and ensure you have all parts as listed in the assembly instructions.
- Follow the assembly instructions carefully to ensure the bench is securely put together.

2. Placement:

- Choose a flat, stable surface for the shooting bench.
- Ensure that the area is free from obstacles and that you have a clear line of sight.

3. Usage:

- Adjust the seat height for comfort and stability before starting your shooting session.
- Use the swivel action seat to rotate as needed while maintaining a stable position.
- Always keep the gun pointed in a safe direction when using the bench.

4. Maintenance:

- Regularly check for any signs of wear or damage to the bench.
- Clean the bench with a damp cloth and mild detergent; do not use harsh chemicals.

Disposal Instructions

When the shooting bench reaches the end of its life, please dispose of it responsibly: * Check local regulations for the proper disposal of metal and plastic materials. * Recycle components whenever possible. * Ensure that any hazardous materials are disposed of in accordance with local laws.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product performance, please contact your local retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for faster assistance.

By following these guidelines, you can enjoy your Birchwood Casey Swivel Action Shooting Bench safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Istruzioni di Sicurezza per la Panchina Girevole BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Grazie per aver scelto la Panchina Girevole BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro comoda e versatile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida è conforme alle normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare la panchina, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare la panchina per scopi diversi da quelli previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la panchina sia posizionata su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la panchina oltre la capacità di carico massima di 300 lbs.
- Utilizzare sempre il supporto per armi in modo appropriato e non forzarlo oltre le sue capacità di regolazione.
- Non lasciare mai armi incustodite sulla panchina.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando si utilizza la panchina per il tiro.
- Evitare movimenti bruschi o distrazioni mentre si è seduti sulla panchina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio della Panchina

- Rimuovere tutti i componenti dalla confezione.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio incluse per montare correttamente la panchina.
- Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati prima dell'uso.

2. Posizionamento della Panchina

- Scegliere un'area di tiro sicura e appropriata.
- Posizionare la panchina su una superficie piana e solida.
- Verificare che la panchina sia stabile prima di sedersi.

3. Utilizzo della Panchina

- Regolare il sedile e il supporto per armi secondo le proprie esigenze.
- Assicurarsi che il sedile sia bloccato in posizione prima di utilizzare la panchina.
- Utilizzare la panchina per il tiro solo quando si è completamente pronti e concentrati.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando non è più necessario, smaltire la panchina in modo responsabile.
- Verificare le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con la Panchina Girevole BIRCHWOOD CASEY. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste linee guida aiuterà a proteggere tutti gli utenti.