

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING - BLUE FORCE GEAR

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING COYOTE BROWN

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING By popular demand, Blue Force Gear have taken our renowned Vickers Sling™ and combined it with premium American-made push button swivels—now featuring a comfortable padded design. The result is the Padded Vickers Push Button Sling, offering top-tier performance for anyone needing a dependable, battle-proven weapon sling. SPECS Compatibility: Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size: 1.25" sling webbing Hardware Build: Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118750
- Mfr. No.: VCAS-PB-200-AA-CB
- Colour: Coyote Brown
- Material: Nylon
- Style: Push
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520010636

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING](#)
- [English: Vickers Padded Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING von BLUE FORCE GEAR. Diese Waffenschlaufe wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und komfortable Lösung für deine Waffe zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation der Schlaufe entladen ist.
- Überprüfe regelmäßig die Schlaufe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Schlaufe und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Schlaufe nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Waffentransports.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Schlaufe sicher an der Waffe befestigt ist, um ein Abrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schlaufe unter extremen Bedingungen zu verwenden, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Verwende die Schlaufe nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Materialermüdung bemerkst.
- Trage die Waffe immer in einer sicheren Position, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Schlaufe:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Befestige die Push Button Swivels an den vorgesehenen Sockeln an der Vorder und Rückseite der Waffe.
- Überprüfe, ob die Schlaufe fest sitzt und sich nicht lösen lässt.

2. Nutzung der Schlaufe:

- Lege die Schlaufe über deine Schulter, um das Gewicht der Waffe gleichmäßig zu verteilen.
- Passe die Länge der Schlaufe an deine Körpergröße an, indem du den verstellbaren Teil der Schlaufe nutzt.
- Achte darauf, dass die Schlaufe nicht in die Quere kommt, wenn du dich bewegst oder die Waffe ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schlaufe gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Schlaufe umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Kundenservice von BLUE FORCE GEAR. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen rund um das Produkt zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und die ordnungsgemäße Nutzung der Schlaufe in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an diese Hinweise, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Vickers Padded Push Button Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Padded Push Button Sling by Blue Force Gear. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of your sling. Please read and follow these guidelines carefully to avoid potential hazards and to maximize the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling before each use to ensure it is in good condition and free from any damage.
- Ensure that the sling is compatible with your weapon by verifying that it has two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear.
- Use the sling only for its intended purpose, which is to secure and carry your weapon safely.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the sling. Ensure that your weapon is securely attached before use.
- Avoid using the sling in harsh environmental conditions that may compromise its integrity, such as extreme heat or moisture.
- Regularly check the hardware and webbing for any signs of wear or damage. Replace the sling if any issues are found.
- Ensure that the sling is properly adjusted to fit your body securely without compromising your movement or comfort.
- When transitioning between different carrying positions, be mindful of your surroundings to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify Sling Swivel Sockets:** Locate the two Push Button Sling Swivel sockets on your weapon, one at the front and one at the rear.
2. **Attach the Sling:**
 - Press the button on the sling swivel to release the latch.
 - Insert the swivel into the socket and release the button to secure it in place.
 - Repeat this process for the rear socket.
3. **Adjust the Length:**
 - To adjust the sling length, pull on the adjustment straps to achieve the desired fit.
 - Ensure that the sling is comfortable and allows for easy movement.

Usage

- **Carrying the Weapon:** When using the sling, ensure that the weapon is securely held and that the sling does not interfere with your line of sight or movement.
- **Transitioning:** Practice transitioning between different carrying positions to ensure you can quickly and safely adjust your grip on the weapon as needed.
- **Removing the Sling:** To remove the sling, press the button on the swivel to release the latch and carefully detach it from the socket.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- If the sling is damaged or no longer needed, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact an authorized dealer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Vickers Padded Push Button Sling responsibly and safely!

Guida alla Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Sling Vickers Padded Push Button di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto affidabile e collaudato per le armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente la sling per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di deterioramento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, segnalali immediatamente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la sling solo con armi dotate di attacchi a pulsante appropriati.
- Assicurati che la sling sia correttamente fissata prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare la sling oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare la sling in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare o riparare la sling in modi non approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica la Compatibilità:** Assicurati che la tua arma sia dotata di due attacchi a pulsante, uno anteriore e uno posteriore.
2. **Collegamento della Sling:**
 - Inserisci il gancio a pulsante anteriore nell'attacco anteriore dell'arma.
 - Inserisci il gancio a pulsante posteriore nell'attacco posteriore dell'arma.
3. **Regolazione della Lunghezza:** Regola la lunghezza della sling per adattarla alla tua statura e preferenze personali. La lunghezza totale può variare da 36" a 62".

Uso

- Indossa la sling in modo che l'arma sia sicura e accessibile.
- Assicurati che la sling non interferisca con il tuo movimento o la tua visibilità.
- Durante l'uso, controlla periodicamente che i ganci siano ben fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e altri componenti.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Blue Force Gear. Assicurati di avere a disposizione il numero di

modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto la Sling Vickers Padded Push Button di Blue Force Gear. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.