

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING - BLUE FORCE GEAR

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING MULTICAM

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING By popular demand, Blue Force Gear have taken our renowned Vickers Sling™ and combined it with premium American-made push button swivels—now featuring a comfortable padded design. The result is the Padded Vickers Push Button Sling, offering top-tier performance for anyone needing a dependable, battle-proven weapon sling. SPECS Compatibility: Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size: 1.25" sling webbing Hardware Build: Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Overall sling length is adjustable from 36" to 62"

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118752
- Mfr. No.: VCAS-PB-200-AA-MC
- Colour: Multi-Cam
- Material: Nylon
- Style: Push
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520010643

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING](#)
- [English: Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING](#)

Sicherheitshinweise für die VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING von BLUE FORCE GEAR! Diese Waffenschlinge wurde entwickelt, um dir Komfort und Funktionalität zu bieten. Damit du die Schlinge sicher und effektiv nutzen kannst, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schlinge nur mit kompatiblen Waffen verwendet wird, die über zwei Push Button Sling Swivel Buchsen an der Vorder und Rückseite verfügen.
- Verwende die Schlinge nicht, wenn sie sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweist.
- Halte die Schlinge und ihre Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass die Schlinge nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen verwendet oder gelagert wird.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob die Push Button Swivels sicher und in einwandfreiem Zustand sind.
- Achte darauf, dass die Schlinge richtig und sicher an der Waffe befestigt ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende die Schlinge nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- Vermeide es, die Schlinge während des Transports der Waffe über scharfe oder spitze Gegenstände zu ziehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Schlinge:

- Stelle sicher, dass die Waffe gesichert und entladen ist.
- Befestige die Push Button Swivels an den vorgesehenen Buchsen an der Vorder und Rückseite der Waffe.
- Überprüfe, ob die Swivels sicher eingerastet sind.

2. Verwendung der Schlinge:

- Trage die Waffe mit der Schlinge so, dass sie sicher und stabil an deinem Körper hängt.
- Stelle die Länge der Schlinge ein, indem du die entsprechenden Einstellmechanismen nutzt, um maximalen Komfort zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Schlinge während der Nutzung nicht im Weg ist oder an Gegenständen hängen bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schlinge und ihre Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Wenn die Schlinge beschädigt ist, sollte sie nicht mehr verwendet werden und als Sondermüll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von BLUE FORCE GEAR. Du kannst die Website besuchen oder die Kontaktdaten auf der Verpackung finden.

Schlussfolgerung

Die VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING ist eine hochwertige und zuverlässige Lösung für deine Waffe. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die Sicherheit und den Komfort während der Nutzung maximieren. Achte darauf, regelmäßig die Schlinge und ihre Komponenten zu überprüfen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Padded Push Button Sling from Blue Force Gear. This sling is designed to provide a dependable and comfortable solution for carrying your weapon. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the sling.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is compatible with your weapon, specifically having two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear.
- Regularly inspect the sling for wear and tear. Do not use if any damage is detected.
- Use the sling only for its intended purpose. Misuse may result in injury or damage.
- Keep the sling away from children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the sling to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the sling is securely attached to the weapon before use.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions unless it is specifically designed for such use.
- Do not exceed the recommended load limit of the sling. Overloading can lead to failure.
- When adjusting the length of the sling, ensure that all components are securely fastened to prevent accidental release.
- Be cautious when transitioning the sling between different carrying positions. Ensure that the weapon is pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the Push Button Sling Swivel sockets on your weapon.
- Attach one end of the sling to the front Push Button Swivel socket.
- Attach the other end of the sling to the rear Push Button Swivel socket.
- Ensure both ends are securely fastened and check for proper attachment.

2. Usage:

- Adjust the sling length by sliding the adjustable components until it fits comfortably.
- When wearing the sling, ensure that it distributes the weight evenly across your body.
- Practice transitioning the sling from one shoulder to another to familiarize yourself with its operation.
- Regularly check the sling during use to ensure it remains securely attached.

Disposal Instructions

- When the sling is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains materials that require special handling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the Vickers Padded Push Button Sling, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details at hand for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your Vickers Padded Push Button Sling will ensure its longevity and your safety.

Guide de Sécurité pour le VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING

Introduction

Le VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING de BLUE FORCE GEAR est conçu pour offrir un confort et une fiabilité lors de l'utilisation d'armes. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation, les précautions à prendre, et comment assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sling est compatible avec ton arme avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilise le sling uniquement pour son usage prévu et conformément aux instructions.
- Tiens le sling hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le sling avec plus de poids que ce pour quoi il a été conçu.
- Évite d'utiliser le sling dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne modifie pas le sling d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Lorsque tu utilises le sling, assure-toi que toutes les attaches sont correctement fixées.
- Ne laisse pas le sling en contact prolongé avec des surfaces abrasives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que ton arme dispose de deux sockets pour sling à bouton poussoir, un à l'avant et un à l'arrière.
- Fixe le sling aux sockets en t'assurant que les attaches à bouton poussoir sont correctement en place.
- Tire légèrement sur le sling pour vérifier que les attaches sont sécurisées.

2. Utilisation :

- Ajuste la longueur du sling selon tes besoins, de 36" à 62".
- Enfile le sling sur ton épaule ou autour de ton corps selon ta préférence.
- Assure-toi que le sling ne gêne pas tes mouvements ou l'accès à ton arme.

3. Entretien :

- Nettoie le sling avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Range le sling dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sling est endommagé au point de ne plus être utilisable, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et en CORDURA®.
- Ne jette pas le sling dans la nature ou dans des espaces publics.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, contacte le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING en toute sécurité. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou les alertes de sécurité, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida di Sicurezza per il VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING di BLUE FORCE GEAR. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e confortevole per le armi. È importante seguire attentamente queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Vickers Sling solo con armi compatibili dotate di due prese per ganci a pulsante.
- Assicurati che i ganci a pulsante siano saldamente fissati prima di utilizzare la slinga.
- Non sovraccaricare la slinga oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare la slinga in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la slinga attorno all'arma, assicurandoti che le due prese per ganci a pulsante siano allineate con le aperture corrispondenti.
- Inserisci i ganci a pulsante nelle prese dell'arma fino a sentire un clic che indica che sono bloccati in posizione.
- Controlla che i ganci siano ben fissati e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso

- Regola la lunghezza della slinga per adattarla al tuo corpo e alla tua posizione di tiro.
- Assicurati che la slinga non ostacoli il movimento dell'arma durante l'uso.
- Durante il trasporto, assicurati che l'arma sia sempre in una posizione sicura e controllata.

Istruzioni per il Dispositivo

- Al termine dell'uso, rimuovi la slinga dall'arma e controlla il prodotto per eventuali segni di usura.
- Pulisci la slinga con un panno umido se necessario, evitando l'uso di detergenti aggressivi.
- Conserva la slinga in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore

autorizzato.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon utilizzo!