

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING - BLUE FORCE GEAR

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING RANGER GREEN

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING By popular demand, Blue Force Gear have taken our renowned Vickers Sling™ and combined it with premium American-made push button swivels—now featuring a comfortable padded design. The result is the Padded Vickers Push Button Sling, offering top-tier performance for anyone needing a dependable, battle-proven weapon sling. SPECS Compatibility: Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size: 1.25" sling webbing Hardware Build: Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING RANGER GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118754
- Mfr. No.: VCAS-PB-200-AA-RG
- Color: -
- Material: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520018458

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Padded Push Button Sling](#)
- [English: Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sling Vickers Padded Push Button](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Vickers Padded Push Button Sling](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Padded Push Button Sling

Einleitung

Der Vickers Padded Push Button Sling von Blue Force Gear ist ein hochwertiger Waffensling, der für höchste Ansprüche entwickelt wurde. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Diese Anleitung hilft dir, die Sicherheit und Leistung des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling für deine Waffe geeignet ist. Überprüfe die Kompatibilität mit den Push Button Sling Swivel Buchsen.
- Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck. Der Sling ist nicht für andere Anwendungen geeignet.
- Halte den Sling und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Sling korrekt an der Waffe befestigt ist, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, den Sling unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Integrität beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Nässe).
- Verwende den Sling nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist. Ersetze ihn umgehend, wenn du Mängel feststellst.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und ausrüstungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist.
- Befestige die Push Button Swivels an den vorgesehenen Buchsen an der Vorder und Rückseite der Waffe.
- Überprüfe, ob die Swivels fest sitzen und sich nicht lösen lassen.

2. Nutzung des Slings:

- Lege den Sling über deine Schulter und passe die Länge an, sodass er bequem sitzt.
- Achte darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von beweglichen Teilen der Waffe sitzt, um ein Verfangen zu vermeiden.
- Halte die Waffe sicher und stabil, während du den Sling nutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Slings umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du den Sling erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Der Vickers Padded Push Button Sling ist ein zuverlässiges und sicheres Produkt, wenn es gemäß diesen Anweisungen verwendet wird. Achte darauf, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Padded Push Button Sling by Blue Force Gear. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the sling. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is compatible with your weapon. The Vickers Padded Push Button Sling is designed for weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear.
- Regularly inspect the sling for wear and tear. Look for frayed webbing, damaged hardware, or any signs of deterioration.
- Do not exceed the weight limit of your sling. Ensure that the combined weight of the weapon and any attached accessories does not compromise the sling's integrity.
- Always use the sling in a controlled environment. Avoid using the sling in situations where it may become entangled or caught on objects.
- Keep the sling away from extreme heat sources and sharp objects that may cause damage.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure that the Push Button Swivels are securely attached before use.
- Verify that the sling is correctly adjusted to fit your body size and weapon configuration.

• Usage Precautions:

- Always maintain control of your weapon while using the sling.
- Be aware of your surroundings to prevent accidents or injuries to yourself or others.
- Do not use the sling for purposes other than securing a weapon.

• AgeRelated Warnings:

- This sling is not intended for use by children without adult supervision. Ensure that children do not handle the sling or weapon.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the Push Button Sling Swivel sockets on your weapon.
- Attach the front swivel to the front socket and the rear swivel to the rear socket until you hear a click, indicating a secure connection.
- Adjust the sling length to your preference by sliding the adjuster along the webbing.

2. Usage:

- Place the sling over your shoulder and under your arm, ensuring it is comfortable and secure.
- Adjust the length of the sling as needed for optimal weapon control.
- When transitioning to a different carry position, ensure the weapon is secure and that the sling is

not twisted.

3. Maintenance:

- Clean the sling with mild soap and water. Avoid harsh chemicals that may degrade the materials.
- Store the sling in a cool, dry place when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling responsibly. If the sling is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Follow local regulations for disposal of synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Padded Push Button Sling. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sling Vickers Padded Push Button

Introduction

Le Sling Vickers Padded Push Button de Blue Force Gear est conçu pour offrir une performance fiable et confortable aux tireurs. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sans danger. Ce guide te fournira des informations sur les précautions à prendre, l'installation et l'utilisation du produit, ainsi que des instructions sur sa mise au rebut.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sling à la portée des enfants sans supervision.
- Informe-toi sur les rappels de produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le sling.
- Évite d'utiliser le sling avec des armes qui ne sont pas compatibles.
- Ne modifie pas le sling de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assure-toi que toutes les attaches sont correctement fixées avant d'utiliser le sling.
- Utilise le sling uniquement dans des conditions pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sling

- Identifie les deux sockets à bouton poussoir sur l'avant et l'arrière de l'arme.
- Fixe l'extrémité avant du sling à la socket à bouton poussoir avant.
- Fixe l'extrémité arrière du sling à la socket à bouton poussoir arrière.
- Assure-toi que les attaches sont bien verrouillées.

2. Utilisation du Sling

- Ajuste la longueur du sling entre 36" et 62" pour un confort optimal.
- Porte le sling de manière à ce qu'il ne gêne pas ton mouvement ou ta visée.
- Vérifie régulièrement les fixations pendant l'utilisation pour garantir la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sling est endommagé ou ne peut plus être utilisé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le sling dans la nature ou dans des lieux non appropriés.
- Informe-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux en nylon et CORDURA®.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site Web du fabricant pour des informations de contact spécifiques.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton Sling Vickers Padded Push Button tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Vickers Padded Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Padded Push Button Sling di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Vickers Padded Push Button Sling solo con armi compatibili e in buone condizioni.
- Controlla regolarmente il sling per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente il prodotto se noti anomalie.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non lasciare il sling incustodito in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti per segnalare il problema.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il sling se è danneggiato o se non si adatta correttamente all'arma.
- Assicurati che i ganci a pulsante siano saldamente fissati prima di utilizzare il sling.
- Evita di tirare o forzare il sling oltre le sue capacità di carico.
- Non utilizzare il sling in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature elevate o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il sling per scopi diversi da quelli previsti, come il trasporto di oggetti non autorizzati o per uso non legato alle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica Compatibilità:** Assicurati che l'arma abbia due prese per ganci a pulsante, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
2. **Posizionamento dei Ganci:** Collega il gancio anteriore al punto di attacco anteriore dell'arma e il gancio posteriore al punto di attacco posteriore.
3. **Controllo di Sicurezza:** Dopo aver installato il sling, controlla che entrambi i ganci siano ben fissati e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

1. **Regolazione della Lunghezza:** Il sling è regolabile da 36" a 62". Regola la lunghezza in base alle tue preferenze e al comfort.
2. **Indossare il Sling:** Indossa il sling in modo che l'arma sia facilmente accessibile e sicura al contempo.
3. **Controllo Periodico:** Durante l'uso, controlla frequentemente il sling per assicurarti che sia in buone condizioni e che i ganci siano saldi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Vickers Padded Push Button Sling non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in nylon e CORDURA®.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera di portarlo in un centro di raccolta dei rifiuti o in un programma di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Vickers Padded Push Button Sling, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Vickers Padded Push Button Sling. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto prodotti Blue Force Gear.