

SPORTING CLAYS RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 15/16"

Sorbothane~ Absorbs Recoil, Plus Altered Design Is Easier To Shoulder

Functional, diagonal cut at the heel won't catch on clothing so it's easier and faster to shoulder when you're shooting your favorite sporting clays course. Made from exclusive Sorbothane material that's soft and springy to soak up recoil force and prevent sore, next-day shoulder. Can be ground and fit just like conventional rubber pads.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM BLACK PAD, 1-7/8" X 5-1/4" X 15/16"
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440202108
- Mfr. No.: 202-8-M-B
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Medium
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 730412000359

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM NEGRO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS KICKEEZ MEDIUM NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD](#)

Sicherheitsanleitung für das SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Einführung

Danke, dass du dich für das SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um deine Sicherheit und Freude zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Recoil Pad für deine Feuerwaffe und deinen Schießstil geeignet ist.
- Überprüfe das Recoil Pad vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine versehentliche Benutzung zu verhindern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Schießausrüstung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der diagonale Schnitt an der Ferse des Pads ist so gestaltet, dass er sich nicht in der Kleidung verhakt. Achte darauf, dass deine Kleidung gut sitzt, um eine Behinderung während der Benutzung zu vermeiden.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Recoil Pad verwendest. Stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast und sich niemand in deiner Nähe befindet, wenn du deine Feuerwaffe anlegst.
- Halte beim Benutzen des Recoil Pads einen sicheren Griff an deiner Feuerwaffe, um eine versehentliche Entladung zu verhindern.
- Wenn du während der Nutzung des Recoil Pads Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das vorhandene Recoil Pad von deiner Feuerwaffe, falls zutreffend.
- Richte das KICKEEZ Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Stelle sicher, dass der Abstand der Löcher von 31/8" von Zentrum zu Zentrum mit dem Schaft deiner Feuerwaffe übereinstimmt.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Recoil Pad an der Feuerwaffe zu befestigen. Stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Falls notwendig, schleife das Pad, um es richtig an den Schaft deiner Feuerwaffe anzupassen. Dies sollte sorgfältig geschehen, um Beschädigungen am Pad oder der Feuerwaffe zu vermeiden.

2. Nutzung:

- Achte darauf, dass das Recoil Pad beim Anlegen deiner Feuerwaffe korrekt gegen deine Schulter positioniert ist.
- Halte eine stabile Haltung und richte deinen Körper auf das Ziel aus.
- Überprüfe nach der Benutzung das Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Recoil Pad verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Pad nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, sofern verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Verpackung oder bei deinem Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis sicher!

Safety Instruction Guide for the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduction

Thank you for choosing the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and enjoyment.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is suitable for your firearm and shooting style.
- Always inspect the recoil pad for any signs of wear or damage before use.
- Keep the recoil pad out of reach of children to prevent accidental use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The diagonal cut at the heel of the pad is designed to prevent catching on clothing. Ensure that your clothing is fitted appropriately to avoid any obstruction during use.
- Be aware of your surroundings when using the recoil pad. Ensure that you have a clear line of sight and that no one is in your vicinity when shouldering your firearm.
- When using the recoil pad, maintain a proper grip on your firearm to prevent accidental discharge.
- If you experience discomfort or pain while using the recoil pad, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing recoil pad from your firearm if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Ensure that the hole spacing of 31/8" center to center matches your firearm's stock.
- Use the included screws to secure the recoil pad to the firearm. Ensure that it is tightly fastened.
- If necessary, grind the pad to fit your firearm's stock properly. This should be done carefully to avoid damaging the pad or the firearm.

2. Usage:

- When shouldering your firearm, ensure that the recoil pad is positioned correctly against your shoulder.
- Maintain a stable stance and keep your body aligned with the target.
- After use, inspect the recoil pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad responsibly in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the pad as it may release harmful substances.
- If the pad is damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, please refer to the contact information provided on the packaging or your retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM NEGRO. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu seguridad y disfrute.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea adecuado para tu arma de fuego y estilo de tiro.
- Inspecciona siempre el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de los niños para evitar un uso accidental.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y equipo de tiro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El corte diagonal en el talón del pad está diseñado para evitar que se enganche en la ropa. Asegúrate de que tu ropa esté ajustada adecuadamente para evitar cualquier obstrucción durante el uso.
- Sé consciente de tu entorno al usar el pad de retroceso. Asegúrate de tener una línea de visión clara y que no haya nadie en tu cercanía al colocar tu arma en el hombro.
- Al usar el pad de retroceso, mantén un agarre adecuado en tu arma para evitar disparos accidentales.
- Si sientes molestias o dolor al usar el pad de retroceso, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el pad de retroceso existente de tu arma de fuego si es aplicable.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que la distancia entre agujeros de 31/8" de centro a centro coincida con la culata de tu arma.
- Usa los tornillos incluidos para asegurar el pad de retroceso al arma. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Si es necesario, lija el pad para que se ajuste correctamente a la culata de tu arma. Esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar el pad o el arma.

2. Uso:

- Al colocar tu arma en el hombro, asegúrate de que el pad de retroceso esté posicionado correctamente contra tu hombro.
- Mantén una postura estable y alinea tu cuerpo con el objetivo.
- Después de usar, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el pad está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el PAD DE RETROCESO KICKEEZ MEDIUM NEGRO, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje o tu minorista.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura!

Guide de sécurité pour le PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS KICKEEZ MEDIUM NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS KICKEEZ MEDIUM NOIR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour maximiser ta sécurité et ton plaisir.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le pad de recul est adapté à ton arme à feu et à ton style de tir.
- Inspecte toujours le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le pad de recul hors de portée des enfants pour éviter une utilisation accidentelle.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et de l'équipement de tir.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La coupe diagonale au talon du pad est conçue pour éviter qu'il ne s'accroche aux vêtements. Assure-toi que tes vêtements sont bien ajustés pour éviter tout obstacle pendant l'utilisation.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le pad de recul. Assure-toi d'avoir une ligne de vue dégagée et qu'aucune personne ne se trouve à proximité lorsque tu épaulas ton arme à feu.
- Lorsque tu utilises le pad de recul, maintiens une prise correcte sur ton arme à feu pour éviter un tir accidentel.
- Si tu ressens un inconfort ou une douleur en utilisant le pad de recul, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Retire le pad de recul existant de ton arme à feu si applicable.
- Aligne le pad de recul KICKEEZ avec la crosse de ton arme à feu.
- Assure-toi que l'espacement des trous de 31/8" centre à centre correspond à la crosse de ton arme à feu.
- Utilise les vis fournies pour fixer le pad de recul à l'arme à feu. Assure-toi qu'il est bien serré.
- Si nécessaire, meule le pad pour qu'il s'adapte correctement à la crosse de ton arme à feu. Cela doit être fait avec soin pour éviter d'endommager le pad ou l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Lorsque tu épaulas ton arme à feu, assure-toi que le pad de recul est correctement positionné contre ton épaule.
- Maintiens une posture stable et aligne ton corps avec la cible.
- Après utilisation, inspecte le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du pad de recul de manière responsable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas incinérer le pad car cela pourrait libérer des substances nocives.

- Si le pad est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS KICKEEZ MEDIUM NOIR, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou auprès de ton détaillant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per massimizzare la propria sicurezza e il proprio divertimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il recoil pad sia adatto per la tua arma da fuoco e il tuo stile di tiro.
- Controlla sempre il recoil pad per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il recoil pad fuori dalla portata dei bambini per prevenire un uso accidentale.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e attrezzature per il tiro.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il taglio diagonale sul tallone del pad è progettato per prevenire l'aggancio ai vestiti. Assicurati che i tuoi vestiti siano ben aderenti per evitare ostruzioni durante l'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il recoil pad. Assicurati di avere una linea di vista chiara e che nessuno si trovi nelle vicinanze mentre posizioni la tua arma da fuoco.
- Quando utilizzi il recoil pad, mantieni una presa corretta sulla tua arma da fuoco per prevenire scariche accidentali.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso del recoil pad, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il recoil pad esistente dalla tua arma da fuoco, se applicabile.
- Allinea il recoil pad KICKEEZ con il calcio della tua arma da fuoco.
- Assicurati che la distanza tra i fori di 31/8" centro a centro corrisponda al calcio della tua arma.
- Usa le viti incluse per fissare il recoil pad all'arma da fuoco. Assicurati che sia ben fissato.
- Se necessario, leviga il pad per adattarlo correttamente al calcio della tua arma. Questo deve essere fatto con attenzione per evitare di danneggiare il pad o l'arma.

2. Uso:

- Quando posizioni la tua arma da fuoco, assicurati che il recoil pad sia posizionato correttamente contro la tua spalla.
- Mantieni una posizione stabile e allinea il tuo corpo con il bersaglio.
- Dopo l'uso, controlla il recoil pad per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il recoil pad in modo responsabile in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il pad poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il pad è danneggiato o non più utilizzabile, prendi in considerazione le opzioni di riciclo se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o dal tuo rivenditore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo sicuro!

Sikkerhetsinstruksjoner for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduksjon

Takk for at du valgte SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye for å maksimere din sikkerhet og glede.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rekylputen er egnet for ditt skytevåpen og din skytestil.
- Inspiser alltid rekylputen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold rekylputen utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og skyteutstyr.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Den skrå kuttingen ved hælen av puten er designet for å forhindre at den hefter seg fast i klær. Sørg for at klærne dine er riktig tilpasset for å unngå hindringer under bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker rekylputen. Sørg for at du har en klar siktelinje og at ingen er i nærheten når du legger på skytevåpenet.
- Når du bruker rekylputen, oppretthold et riktig grep om skytevåpenet for å forhindre utilsiktet avfyring.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker rekylputen, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende rekylputen fra skytevåpenet ditt hvis aktuelt.
- Juster KICKEEZ rekylputen med stokken på skytevåpenet ditt.
- Sørg for at hullavstanden på 31/8" senter til senter samsvarer med stokken på skytevåpenet ditt.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste rekylputen til skytevåpenet. Sørg for at den er godt festet.
- Hvis nødvendig, slipp puten for å passe stokken på skytevåpenet ditt riktig. Dette bør gjøres forsiktig for å unngå skade på puten eller skytevåpenet.

2. Bruk:

- Når du legger på skytevåpenet, sørg for at rekylputen er plassert riktig mot skulderen din.
- Oppretthold en stabil posisjon og hold kroppen din i linje med målet.
- Etter bruk, inspiser rekylputen for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rekylputen på en ansvarlig måte i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke incinerer puten, da den kan slippe ut skadelige stoffer.
- Hvis puten er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller hos din forhandler.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteopplevelsen din på en trygg måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby maksymalnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo i przyjemność z użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poduszka odrzutowa jest odpowiednia do Twojej broni i stylu strzelania.
- Zawsze sprawdzaj poduszkę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Trzymaj poduszkę odrzutową poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i sprzętu strzeleckiego.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Ukośne cięcie w pięcie poduszki zapobiega zaczepianiu o odzież. Upewnij się, że Twoje ubranie jest odpowiednio dopasowane, aby uniknąć jakichkolwiek przeszkód podczas użycia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z poduszki odrzutowej. Upewnij się, że masz czystą linię widzenia i że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas przyjmowania pozycji strzeleckiej.
- Podczas korzystania z poduszki odrzutowej, utrzymuj prawidłowy chwyt na broni, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Jeśli podczas używania poduszki odczuwasz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejącą poduszkę odrzutową z broni, jeśli to możliwe.
- Wyreguluj poduszkę KICKEEZ w stosunku do kolby swojej broni.
- Upewnij się, że rozstaw otworów 31/8" od środka do środka pasuje do kolby Twojej broni.
- Użyj dołączonych śrub, aby przymocować poduszkę odrzutową do broni. Upewnij się, że jest mocno przymocowana.
- W razie potrzeby przeszlifuj poduszkę, aby odpowiednio dopasować ją do kolby broni. Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić poduszki ani broni.

2. Użytkowanie:

- Kiedy przyjmujesz pozycję strzelecką, upewnij się, że poduszka odrzutowa jest prawidłowo umiejscowiona na Twoim ramieniu.
- Utrzymuj stabilną postawę i trzymaj ciało w linii z celem.
- Po użyciu sprawdź poduszkę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj poduszkę odrzutową odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

- Nie spalaj poduszki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli poduszka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użycia, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub u sprzedawcy.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim w sposób bezpieczny!

Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PADin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuutesi ja nauttiaksesi tuotteesta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että vaimennin on yhteensopiva aseesi ja ampumistyyliisi kanssa.
- Tarkista aina vaimennin ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Pidä vaimennin lasten ulottumattomissa, jotta estät vahingossa tapahtuvan käytön.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ampumavarusteiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vaimennin on suunniteltu niin, että sen viisto leikkaus kantapäässä estää vaatteisiin tarttumisen. Varmista, että vaatteesi ovat sopivan istuvat, jotta vältät esteet käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi vaimenninta käyttäessäsi. Varmista, että sinulla on selkeä näkyvyys, eikä kukaan ole lähelläsi, kun asetat asetta olallesi.
- Pidä aseesta kunnollinen ote vaimenninta käyttäessäsi, jotta estät vahinkolaukauksen.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua vaimenninta käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tarvittaessa olemassa oleva vaimennin aseestasi.
- Kohdista KICKEEZ vaimennin aseeseen tukin kanssa.
- Varmista, että reikien väli on 31/8" keskeltä keskelle, ja se vastaa aseeseen tukin reikien väliä.
- Kiinnitä vaimennin aseeseen mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Jos tarpeen, hio vaimenninta, jotta se sopii aseeseen tukkiin oikein. Tämä on tehtävä huolellisesti, jotta vaimennin tai ase ei vaurioidu.

2. Käyttö:

- Kun asetat asetta olallesi, varmista, että vaimennin on oikein sijoitettu olkapäätäsi vasten.
- Pidä vakaa asentosi ja pidä kehosi linjassa kohteesi kanssa.
- Käytön jälkeen tarkista vaimennin mahdollisten kulumien tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä vaimennin vastuullisesti paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta vaimenninta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos vaimennin on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tarvitset lisätukea SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PADin osalta, viittaathan pakkauksessa tai jälleenmyyjälläsi olevaan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Introduktion

Tack för att du valt SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att maximera din säkerhet och njutning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylpadden är lämplig för ditt vapen och din skjutstil.
- Inspektera alltid rekylpadden för eventuella tecken på slitage eller skador före användning.
- Håll rekylpadden utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och skjututrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Det diagonala snittet vid hälen på paddan är utformat för att förhindra att kläder fastnar. Se till att dina kläder sitter rätt för att undvika hinder under användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder rekylpadden. Se till att du har en klar siktlinje och att ingen befinner sig i din närhet när du axlar ditt vapen.
- När du använder rekylpadden, upprätthåll ett korrekt grepp om ditt vapen för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning av rekylpadden, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga rekylpadden från ditt vapen om det är tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylpadden med kolven på ditt vapen.
- Se till att hålavståndet på 31/8" center till center matchar ditt vapens kolv.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rekylpadden på vapnet. Se till att den är ordentligt fastsatt.
- Om det behövs, slipa paddan för att passa ditt vapens kolv ordentligt. Detta bör göras försiktigt för att undvika att skada paddan eller vapnet.

2. Användning:

- När du axlar ditt vapen, se till att rekylpadden är korrekt placerad mot din axel.
- Upprätthåll en stabil ställning och håll din kropp i linje med målet.
- Efter användning, inspektera rekylpadden för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylpadden ansvarsfullt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Bränn inte paddan eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om paddan är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller din återförsäljare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse på ett säkert sätt!

Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste maximalizovali svou bezpečnost a potěšení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je podložka zpětného rázu vhodná pro vaši zbraň a styl střelby.
- Před použitím vždy zkontrolujte podložku zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození.
- Držte podložku zpětného rázu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeleckého vybavení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Diagonální řez na patě podložky je navržen tak, aby se nezachytával o oblečení. Ujistěte se, že je vaše oblečení správně přizpůsobeno, aby se předešlo jakémukoli zablokování během použití.
- Budte si vědomi svého okolí při používání podložky zpětného rázu. Ujistěte se, že máte jasný výhled a že nikdo není ve vaší blízkosti, když si zbraň přiložíte k rameni.
- Při používání podložky zpětného rázu udržujte správný úchop na své zbrani, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Pokud během používání podložky pocítíte nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s profesionálem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte stávající podložku zpětného rázu ze své zbraně, pokud je to relevantní.
- Uložte podložku KICKEEZ na pažbu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že rozteč otvorů 31/8" od středu k středu odpovídá pažbě vaší zbraně.
- Použijte přiložené šrouby k upevnění podložky zpětného rázu na zbraň. Ujistěte se, že je pevně utažena.
- Pokud je to nutné, upravte podložku tak, aby správně seděla na pažbě vaší zbraně. To by mělo být provedeno opatrně, aby nedošlo k poškození podložky nebo zbraně.

2. Použití:

- Při přiložení zbraně si zajistěte, že je podložka správně umístěna proti vašemu rameni.
- Udržujte stabilní postoj a držte tělo v souladu s cílem.
- Po použití zkontrolujte podložku zpětného rázu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se podložky zpětného rázu odpovědně v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalte podložku, protože by mohla uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je podložka poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM BLACK PAD se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo u vašeho prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost bezpečně!