

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL

Heavy-Gauge Body & Long-Life Spring Provide Durability & Reliable Feeding

Mini 14® magazines with heavy-duty springs for stable loading, reliable following, and a long life. Formed, high-lubricity, black-polymer follower helps improve feeding. 10-round capacity in nickel or black powder coat to match your Mini-14®. Provides corrosion resistance and lubricity. Black polymer, shock-absorbing bottom adds stability and strength.



Attributes

- Name: JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL
- Manufacturer: JOHN MASEN
- Product no.: 560000005
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Nickel
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 10RD MAGAZIN SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER MINI14 10RD](#)
- [Italiano: GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD](#)
- [Norsk: RUGER MINI14 10RD MAGASIN SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: RUGER MINI14 10RD MAGAZYNKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEGUIDE](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER MINI14 10RD MAGAZIN

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI14 10RD MAGAZIN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer mit Vorsicht, als ob es geladen wäre.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du das Magazin verwendest, und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen, speziell der Ruger Mini14.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende immer den richtigen Munitions Typ: .223 Remington oder 5.56 mm NATO.
- Überlade das Magazin nicht über seine 10SchussKapazität hinaus.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Um das Magazin zu installieren:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Ruger Mini14 aus.
3. Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.

Um das Magazin zu entfernen:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
2. Drücke den Magazinfreigabeknopf, der sich an der Feuerwaffe befindet.
3. Ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinfach.

Für optimale Leistung:

- Reinige das Magazin regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Schmier den MagazinFollower nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren. Folge stattdessen den lokalen Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MINI14 10RD MAGAZINS kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Feuerwaffenexperten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deines RUGER MINI14 10RD MAGAZINS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Be aware of your surroundings when using the magazine, and ensure that you are in a safe environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction before inserting or removing the magazine.
- Only use the magazine with compatible firearms, specifically the Ruger Mini14.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always use the correct ammunition type: .223 Remington or 5.56 mm NATO.
- Do not overload the magazine beyond its 10round capacity.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- To install the magazine:
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Align the magazine with the magazine well of the Ruger Mini14.
 3. Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- To remove the magazine:
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Press the magazine release button located on the firearm.
 3. Gently pull the magazine out of the magazine well.
- For optimal performance:
 - Regularly clean the magazine to remove dirt and debris.
 - Lubricate the magazine follower as needed to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly and in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Instead, follow local guidelines for proper disposal of firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, please contact the manufacturer or a qualified firearms expert.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR RUGER MINI14 10RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER MINI14 10RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el cargador con cuidado, tratándolo como si estuviera cargado.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste. No uses un cargador dañado.
- Ten en cuenta tu entorno al usar el cargador y asegúrate de que estás en un ambiente seguro.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura antes de insertar o retirar el cargador.
- Usa el cargador únicamente con armas compatibles, específicamente la Ruger Mini14.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Siempre utiliza el tipo de munición correcta: .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 10 disparos.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el cargador, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Para instalar el cargador:

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Alinea el cargador con el pozo del cargador de la Ruger Mini14.
3. Empuja firmemente el cargador hacia el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

• Para retirar el cargador:

1. Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
2. Presiona el botón de liberación del cargador ubicado en el arma.
3. Tira suavemente del cargador hacia afuera del pozo del cargador.

• Para un rendimiento óptimo:

- Limpia regularmente el cargador para eliminar suciedad y escombros.
- Lubrica el seguidor del cargador según sea necesario para asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación adecuada de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del Cargador RUGER MINI14 10RD, por favor contacta al fabricante o a un experto calificado en armas de fuego.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cargador RUGER MINI14 10RD. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el manejo de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER MINI14 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER MINI14 10RD. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer une utilisation et une manipulation sûres de ton chargeur. Veuillez lire ce document attentivement et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le chargeur avec soin, en le considérant comme chargé.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le chargeur, et assure-toi que tu es dans un environnement sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise le chargeur uniquement avec des armes compatibles, spécifiquement le Ruger Mini14.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours le type de munitions correct : .223 Remington ou 5.56 mm NATO.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 10 cartouches.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité, ce qui pourrait affecter ses performances.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du chargeur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer le chargeur :

1. Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aligne le chargeur avec le puits du chargeur du Ruger Mini14.
3. Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour retirer le chargeur :

1. Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
2. Appuie sur le bouton de libération du chargeur situé sur l'arme.
3. Tire doucement le chargeur hors du puits du chargeur.

Pour des performances optimales :

- Nettoie régulièrement le chargeur pour enlever la saleté et les débris.
- Lubrifie le suiveur du chargeur si nécessaire pour assurer un fonctionnement fluide.

Instructions de Dépôt

- Dispose du chargeur de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer. Suis plutôt les

directives locales pour le dépôt approprié des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur RUGER MINI14 10RD, contactez le fabricant ou un expert en armes à feu qualifié.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton chargeur RUGER MINI14 10RD. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il caricatore con cura, trattandolo come se fosse carico.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando usi il caricatore e assicurati di essere in un ambiente sicuro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza il caricatore solo con armi compatibili, specificamente il Ruger Mini14.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza sempre il tipo di munizione corretto: .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 10 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Per installare il caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del Ruger Mini14.
3. Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

• Per rimuovere il caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
2. Premi il pulsante di rilascio del caricatore situato sull'arma.
3. Tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto.

• Per prestazioni ottimali:

- Pulisci regolarmente il caricatore per rimuovere sporco e detriti.
- Lubrifica il follower del caricatore secondo necessità per garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo. Invece, segui le linee guida locali per lo smaltimento corretto degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza relativa al caricatore RUGER MINI14 10RD, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco qualificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RUGER MINI14 10RD MAGASIN

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER MINI14 10RD MAGASIN. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av magasinet. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid magasinet med forsiktighet, og behandle det som om det er ladet.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Bruk ikke et skadet magasin.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker magasinet, og sørg for at du er i et trygt miljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet peker i en trygg retning før du setter inn eller fjerner magasinet.
- Bruk kun magasinet med compatible våpen, spesifikt Ruger Mini14.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Bruk alltid riktig ammunisjonstype: .223 Remington eller 5.56 mm NATO.
- Overlast ikke magasinet utover dets 10runders kapasitet.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.
- Hvis du opplever noen feil under bruk av magasinet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- For å installere magasinet:
 1. Sørg for at våpenet er uladet og peker i en trygg retning.
 2. Juster magasinet med magasinbrønnen på Ruger Mini14.
 3. Trykk fast magasinet inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- For å fjerne magasinet:
 1. Sørg for at våpenet peker i en trygg retning.
 2. Trykk på magasinutløserknappen som ligger på våpenet.
 3. Dra forsiktig magasinet ut av magasinbrønnen.
- For optimal ytelse:
 - Rengjør magasinet regelmessig for å fjerne smuss og rusk.
 - Smør magasinfølgeren etter behov for å sikre jevn drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts magasinet ansvarlig og i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger brukbart, forsøk ikke å reparere det. Følg i stedet lokale retningslinjer for riktig avhending av tilbehør til skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående RUGER MINI14 10RD MAGASIN, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpenspesialist.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt RUGER MINI14 10RD MAGASIN. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for håndtering av skytevåpen. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

RUGER MINI14 10RD MAGAZYNKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER MINI14 10RD. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i obsługi Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i zachowanie go na przyszłość.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynki z ostrożnością, jakby były naładowane.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego magazynka.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas użytkowania magazynka i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed włożeniem lub usunięciem magazynka.
- Używaj magazynka tylko z kompatybilnymi broniąmi, w szczególności Ruger Mini14.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w żaden sposób.
- Zawsze używaj odpowiedniego typu amunicji: .223 Remington lub 5.56 mm NATO.
- Nie przeładowuj magazynka ponad jego pojemność 10 nabojów.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury lub wilgoć, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek podczas użytkowania magazynka, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Aby zainstalować magazynek:

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Wyrównaj magazynek z gniazdem magazynka Ruger Mini14.
3. Mocno wciśnij magazynek do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

• Aby usunąć magazynek:

1. Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka znajdujący się na broni.
3. Delikatnie wyciągnij magazynek z gniazda.

• Aby zapewnić optymalne działanie:

- Regularnie czyść magazynek, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Smaruj prowadnicę magazynka w razie potrzeby, aby zapewnić płynne działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwej utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z magazynkiem RUGER MINI14 10RD, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego magazynka RUGER MINI14 10RD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEGUIDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja käsitellä lippaita turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele lippaita aina varovasti, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lipas säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioitunutta lippaita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi lippaan käytön aikana ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ammusten käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Käytä lippaita vain yhteensopivien aseiden kanssa, erityisesti Ruger Mini14:n kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaita millään tavalla.
- Käytä aina oikeaa ammustyyppiä: .223 Remington tai 5.56 mm NATO.
- Älä ylikuormita lippaita yli 10 patruunan kapasiteetin.
- Vältä altistamista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Jos kohtaat ongelmia lippaan käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

• Lippaan asentaminen:

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Kohdista lipas Ruger Mini14:n lippaan hyvin.
3. Työnnä lipas lujasti lippaan hyvin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

• Lippaan poistaminen:

1. Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Paina asean lippaan vapautuspainiketta.
3. Vedä varovasti lipas ulos lippaan hyvin.

• Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi:

- Puhdista lipas säännöllisesti lian ja roskien poistamiseksi.
- Voitele lippaan seuraaja tarvittaessa sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lipas vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä yritä korjata sitä. Seuraa sen sijaan paikallisia ohjeita ampumaaseiden lisävarusteiden asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RUGER MINI14 10RD MAGAZINEEN, ota yhteys valmistajaan tai pätevään ampumaasiantuntijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa RUGER MINI14 10RD MAGAZINEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä ampumaaseiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

RUGER MINI14 10RD MAGAZINE SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasinet med försiktighet, som om det vore laddat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Var medveten om din omgivning när du använder magasinet, och se till att du befinner dig i en säker miljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning innan du sätter i eller tar ut magasinet.
- Använd endast magasinet med kompatibla skjutvapen, specifikt Ruger Mini14.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Använd alltid rätt ammunitionstyp: .223 Remington eller 5.56 mm NATO.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess prestanda.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder magasinet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

- För att installera magasinet:
 1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Justera magasinet med magasinpacken på Ruger Mini14.
 3. Tryck fast magasinet i magasinpacken tills det klickar på plats.
- För att ta ut magasinet:
 1. Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
 2. Tryck på magasinets frigöringsknapp som finns på vapnet.
 3. Dra försiktigt ut magasinet ur magasinpacken.
- För optimal prestanda:
 - Rengör magasinet regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
 - Smörj magasinets följare vid behov för att säkerställa smidig drift.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, försök inte att reparera det. Följ istället lokala riktlinjer för korrekt kassering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För alla säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RUGER MINI14 10RD MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RUGER MINI14 10RD MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER MINI14 10RD MAGAZÍN. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaším magazínem. Přečtěte si tento dokument pečlivě a uchovejte ho pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s magazínem opatrně, zacházejte s ním, jako by byl nabitý.
- Uložte magazín na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte magazín na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený magazín.
- Budte si vědomi svého okolí při používání magazínu a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem před vložením nebo vyjmutím magazínu.
- Používejte magazín pouze se kompatibilními palnými zbraněmi, konkrétně s Ruger Mini14.
- Nepokoušejte se magazín jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy používejte správný typ munice: .223 Remington nebo 5.56 mm NATO.
- Nepřetěžujte magazín nad jeho kapacitu 10 nábojů.
- Vyhněte se vystavování magazínu extrémním teplotám nebo vlhkosti, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Pokud během používání magazínu zaznamenáte jakékoli závady, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

• Pro instalaci magazínu:

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
2. Zarovnejte magazín s magazínovým otvorem Ruger Mini14.
3. Pevně zatlačte magazín do magazínového otvoru, dokud nezapadne na své místo.

• Pro vyjmutí magazínu:

1. Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění magazínu umístěné na zbrani.
3. Jemně vytáhněte magazín z magazínového otvoru.

• Pro optimální výkon:

- Pravidelně čistěte magazín, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
- Mazat podavač magazínu podle potřeby, aby se zajistil hladký chod.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se magazínu odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je magazín poškozený nebo již nepoužitelný, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho se řiďte místními pokyny pro správnou likvidaci příslušenství k palným zbraním.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se RUGER MINI14 10RD MAGAZÍNU se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na palné zbraně.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RUGER MINI14 10RD MAGAZÍNU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách manipulace s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.