

PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIM-LINE RAIL COVER - 3-PACK - ERGO GRIPS 18 SLOT SLIM-LINE RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK 7"

Ergo Grip Slim-Line rail covers are designed to fully cover Picatinny rails with the lowest, easiest-to-grip profile possible. Protects Picatinny rails from damage Prevents damage to gear, clothing, vehicle interiors, etc Molded in Santoprene to provide a low profile, non-slip surface for improved grip Easily trimmed for custom fitting



Attributes

- Name: ERGO GRIPS 18 SLOT SLIM-LINE RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK 7"
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000070
- Mfr. No.: 4379-3PK-BK
- Color: Black
- Length: 7 in
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 874748005463

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CUBIERTA DE RIEL ERGO SLIMLINE 18 SLOT PICATINNY 3PAQUETE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUVERTURE DE RAIL ERGO SLIMLINE PICATINNY 18 SLOTS 3PACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la COPERTURA RAIL SLIMLINE ERGO 18 SLOT PICATINNY 3PACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAKKE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAK](#)

Sicherheitshinweise für PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen sicheren und komfortablen Griff bietet und gleichzeitig deine PicatinnySchienen schützt. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Rail Cover mit deiner Ausrüstung kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Rail Cover vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Rail Cover von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Anweisungen beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide die Verwendung der Rail Cover bei extremen Temperaturen oder in rauen Umgebungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die Rail Cover über das empfohlene Trimmen für eine individuelle Passform hinaus zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche der Rail Cover sauber und trocken ist, um einen rutschfesten Griff zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Trimmen der Rail Cover, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder negative Reaktionen verspürst, beende die Verwendung sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche der PicatinnySchiene, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge zum Trimmen, falls eine individuelle Passform erforderlich ist.

2. Installation:

- Richte die Rail Cover an der PicatinnySchiene aus.
- Drücke die Rail Cover vorsichtig auf die Schiene, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Falls Trimmen erforderlich ist, verwende eine Schere oder ein Cuttermesser, um die Rail Cover auf die gewünschte Länge zu schneiden. Stelle sicher, dass die Schnittkanten glatt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Benutzung:

- Halte die Rail Cover fest, wenn du mit deiner Ausrüstung umgehst.
- Überprüfe die Rail Cover regelmäßig während der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt bleibt.
- Wenn die Rail Cover locker oder beschädigt wird, entferne sie sofort und ersetze sie nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Cover gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung deiner PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and comfortable grip while protecting your Picatinny rails. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rail cover is compatible with your equipment before installation.
- Always inspect the rail cover for any signs of damage or wear before use.
- Keep the rail cover away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the product only for its intended purpose as described in the instructions.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the rail cover in extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- Do not attempt to modify the rail cover beyond the recommended trimming for custom fitting.
- Ensure that the surface of the rail cover is clean and dry to maintain a nonslip grip.
- Be cautious of sharp edges when trimming the rail cover to avoid injury.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the Picatinny rail surface to ensure proper adhesion.
- Gather the necessary tools for trimming if a custom fit is required.

2. Installation:

- Align the rail cover with the Picatinny rail.
- Gently press the rail cover onto the rail, ensuring it fits snugly.
- If trimming is necessary, use scissors or a utility knife to cut the rail cover to the desired length. Ensure that the cut edges are smooth to prevent injury.

3. Usage:

- Grip the rail cover firmly when handling your equipment.
- Regularly check the rail cover during use to ensure it remains securely attached.
- If the rail cover becomes loose or damaged, remove it immediately and replace it as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling the product if possible, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of the PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using your PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CUBIERTA DE RIEL ERGO SLIMLINE 18 SLOT PICATINNY 3PAQUETE

Introducción

Gracias por elegir la CUBIERTA DE RIEL ERGO SLIMLINE 18 SLOT PICATINNY. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un agarre seguro y cómodo mientras protege tus rieles Picatinny. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cubierta de riel sea compatible con tu equipo antes de la instalación.
- Inspecciona siempre la cubierta de riel en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Mantén la cubierta de riel alejada de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según se describe en las instrucciones.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar la cubierta de riel en temperaturas extremas o entornos hostiles que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar la cubierta de riel más allá del recorte recomendado para un ajuste personalizado.
- Asegúrate de que la superficie de la cubierta de riel esté limpia y seca para mantener un agarre antideslizante.
- Ten cuidado con los bordes afilados al recortar la cubierta de riel para evitar lesiones.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny para asegurar una correcta adhesión.
- Reúne las herramientas necesarias para recortar si se requiere un ajuste personalizado.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel con el riel Picatinny.
- Presiona suavemente la cubierta de riel sobre el riel, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Si es necesario recortar, usa tijeras o un cuchillo utility para cortar la cubierta de riel a la longitud deseada. Asegúrate de que los bordes cortados sean suaves para prevenir lesiones.

3. Uso:

- Agarra firmemente la cubierta de riel al manejar tu equipo.
- Revisa regularmente la cubierta de riel durante su uso para asegurarte de que siga bien sujeta.
- Si la cubierta de riel se afloja o se daña, retírala de inmediato y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la cubierta de riel de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar el producto si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso de la CUBIERTA DE RIEL ERGO SLIMLINE 18 SLOT PICATINNY, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable al usar tu CUBIERTA DE RIEL ERGO SLIMLINE 18 SLOT PICATINNY. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le COUVERTURE DE RAIL ERGO SLIMLINE PICATINNY 18 SLOTS 3PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la COUVERTURE DE RAIL ERGO SLIMLINE PICATINNY 18 SLOTS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une prise sécurisée et confortable tout en protégeant tes rails Picatinny. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la couverture de rail est compatible avec ton équipement avant l'installation.
- Inspecte toujours la couverture de rail pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde la couverture de rail hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues, comme décrit dans les instructions.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Évite d'utiliser la couverture de rail dans des températures extrêmes ou des environnements difficiles qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tente pas de modifier la couverture de rail au-delà de la découpe recommandée pour un ajustement personnalisé.
- Assure-toi que la surface de la couverture de rail est propre et sèche pour maintenir une prise antidérapante.
- Fais attention aux bords tranchants lors de la découpe de la couverture de rail pour éviter les blessures.
- Si tu ressens un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie la surface du rail Picatinny pour assurer une bonne adhérence.
- Rassemble les outils nécessaires pour la découpe si un ajustement personnalisé est requis.

2. Installation :

- Aligne la couverture de rail avec le rail Picatinny.
- Appuie doucement sur la couverture de rail sur le rail, en t'assurant qu'elle s'adapte bien.
- Si une découpe est nécessaire, utilise des ciseaux ou un couteau utilitaire pour couper la couverture de rail à la longueur désirée. Assure-toi que les bords coupés sont lisses pour éviter les blessures.

3. Utilisation :

- Saisis fermement la couverture de rail lors de la manipulation de ton équipement.
- Vérifie régulièrement la couverture de rail pendant son utilisation pour t'assurer qu'elle reste bien fixée.
- Si la couverture de rail devient lâche ou endommagée, retire-la immédiatement et remplace-la si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine la couverture de rail conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler le produit si possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité et l'utilisation de la COUVERTURE DE RAIL ERGO SLIMLINE PICATINNY 18 SLOTS, consulte les informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de ta COUVERTURE DE RAIL ERGO SLIMLINE PICATINNY 18 SLOTS. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la COPERTURA RAIL SLIMLINE ERGO 18 SLOT PICATINNY 3PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto la COPERTURA RAIL SLIMLINE ERGO 18 SLOT PICATINNY. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa sicura e confortevole, proteggendo al contempo i tuoi rail Picatinny. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la copertura del rail sia compatibile con la tua attrezzatura prima dell'installazione.
- Controlla sempre la copertura del rail per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Tieni la copertura del rail lontano da bambini e persone vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto nelle istruzioni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evita di utilizzare la copertura del rail in temperature estreme o in ambienti difficili che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Non tentare di modificare la copertura del rail oltre il trimming raccomandato per un adattamento personalizzato.
- Assicurati che la superficie della copertura del rail sia pulita e asciutta per mantenere una presa antiscivolo.
- Fai attenzione ai bordi affilati quando trimi la copertura del rail per evitare infortuni.
- Se avverti discomfort o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie del rail Picatinny per garantire una corretta adesione.
- Raccogli gli strumenti necessari per il trimming se è richiesto un adattamento personalizzato.

2. Installazione:

- Allinea la copertura del rail con il rail Picatinny.
- Premi delicatamente la copertura del rail sul rail, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Se è necessario il trimming, utilizza delle forbici o un coltello utility per tagliare la copertura del rail alla lunghezza desiderata. Assicurati che i bordi tagliati siano lisci per prevenire infortuni.

3. Uso:

- Impugna saldamente la copertura del rail quando maneggi la tua attrezzatura.
- Controlla regolarmente la copertura del rail durante l'uso per assicurarti che rimanga saldamente attaccata.
- Se la copertura del rail diventa allentata o danneggiata, rimuovila immediatamente e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura del rail in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso della COPERTURA RAIL SLIMLINE ERGO 18 SLOT PICATINNY, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi la tua COPERTURA RAIL SLIMLINE ERGO 18 SLOT PICATINNY. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjoner for PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAKKE

Introduksjon

Takk for at du valgte PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et sikkert og komfortabelt grep samtidig som det beskytter Picatinnyskinner. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at raildekslet er kompatibelt med utstyret ditt før installasjon.
- Inspiser alltid raildekslet for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold raildekslet unna barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som beskrevet i instruksjonene.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke raildekslet i ekstreme temperaturer eller harde miljøer som kan påvirke ytelsen.
- Ikke forsøk å modifisere raildekslet utover anbefalt trimming for tilpasset passform.
- Sørg for at overflaten på raildekslet er ren og tørr for å opprettholde et sklisikkert grep.
- Vær forsiktig med skarpe kanter når du trimmer raildekslet for å unngå skader.
- Hvis du opplever ubehag eller negative reaksjoner mens du bruker produktet, slutt å bruke det umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør Picatinnyskinneoverflaten for å sikre god vedheft.
- Samle nødvendige verktøy for trimming hvis en tilpasset passform er nødvendig.

2. Installasjon:

- Juster raildekslet med Picatinnyskinnen.
- Trykk forsiktig raildekslet på skinnen, og sørg for at det sitter tett.
- Hvis trimming er nødvendig, bruk saks eller en hobbykniv for å kutte raildekslet til ønsket lengde. Sørg for at kuttekanter er glatte for å unngå skader.

3. Bruk:

- Grip raildekslet fast når du håndterer utstyret ditt.
- Sjekk regelmessig raildekslet under bruk for å sikre at det forblir sikkert festet.
- Hvis raildekslet blir løst eller skadet, fjern det umiddelbart og bytt det ut etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste raildekslet i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Vurder å resirkulere produktet hvis mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av forhandleren eller produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse mens du bruker ditt PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon szyn PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podczas użytkowania, a także ochrony szyn Picatinny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłona szyn jest kompatybilna z Twoim sprzętem przed jej zainstalowaniem.
- Zawsze sprawdzaj osłonę szyn pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Trzymaj osłonę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w instrukcjach.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Unikaj używania osłony w ekstremalnych temperaturach lub w trudnych warunkach, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Nie próbuj modyfikować osłony szyn poza zalecany przycinaniem w celu dostosowania.
- Upewnij się, że powierzchnia osłony jest czysta i sucha, aby zachować właściwości antypoślizgowe.
- Zachowaj ostrożność przy przycinaniu osłony, aby uniknąć urazów.
- Jeśli odczujesz jakiegokolwiek dyskomfort lub niepożądane reakcje podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię szyny Picatinny, aby zapewnić właściwe przyleganie.
- Zbierz niezbędne narzędzia do przycinania, jeśli wymagane jest dostosowanie.

2. Instalacja:

- Wyrównaj osłonę z szyną Picatinny.
- Delikatnie naciśnij osłonę na szynę, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Jeśli konieczne jest przycinanie, użyj nożyczek lub noża użytkowego, aby przyciąć osłonę do pożądanej długości. Upewnij się, że krawędzie są gładkie, aby zapobiec urazom.

3. Użytkowanie:

- Mocno chwyć osłonę podczas obsługi sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj osłonę podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje pewnie zamocowana.
- Jeśli osłona stanie się luźna lub uszkodzona, natychmiast ją usuń i wymień na nową.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały

niebezpieczne.

- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania osłon szyn PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni Ci bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z osłon szyn PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallisen ja mukavan otteen sekä suojaamalla Picatinnyraitoja. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että rail cover on yhteensopiva laitteesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina rail cover ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Pidä rail cover poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä rail coverin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ankarissa ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata rail coveria yli suositellun leikkaamisen, jota tarvitaan räätälöityyn istuvuuteen.
- Varmista, että rail coverin pinta on puhdas ja kuiva, jotta liukumaton ote säilyy.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa rail coveria leikattaessa, jotta vältät vammoja.
- Jos koet epämukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista Picatinnyraitin pinta varmistaaksesi oikean kiinnittymisen.
- Kerää tarvittavat työkalut leikkaamista varten, jos räätälöity istuvuus on tarpeen.

2. Asennus:

- Kohdista rail cover Picatinnyraitin kanssa.
- Paina hellästi rail coveria raitaa vasten varmistaaksesi, että se istuu tiukasti.
- Jos leikkaaminen on tarpeen, käytä sakset tai utiilitiveistä leikataksesi rail cover haluttuun pituuteen. Varmista, että leikkuureunat ovat sileät vammojen estämiseksi.

3. Käyttö:

- Pidä rail coverista tiukasti kiinni laitteita käsitellessäsi.
- Tarkista säännöllisesti rail coverin kunto käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinni.
- Jos rail cover löystyy tai vaurioituu, poista se välittömästi ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä rail cover paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Kysymyksille tai huolenaiheille, jotka liittyvät PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön, viittaatte jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER tuotetta. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PACK

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge ett säkert och bekvämt grepp samtidigt som den skyddar dina Picatinnyskenor. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rail cover är kompatibel med din utrustning innan installation.
- Inspektera alltid rail cover för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll rail cover borta från barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i instruktionerna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda rail cover i extrema temperaturer eller hårda miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Försök inte modifiera rail cover utöver den rekommenderade trimningen för anpassad passform.
- Se till att ytan på rail cover är ren och torr för att bibehålla ett halkfritt grepp.
- Var försiktig med vassa kanter när du trimmar rail cover för att undvika skador.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på Picatinnyskenan för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Samla nödvändiga verktyg för trimning om en anpassad passform krävs.

2. Installation:

- Justera rail cover med Picatinnyskenan.
- Tryck försiktigt rail cover på skenan så att den sitter tätt.
- Om trimning är nödvändig, använd sax eller en kniv för att klippa rail cover till önskad längd. Se till att klippkanterna är släta för att förhindra skador.

3. Användning:

- Håll rail cover ordentligt när du hanterar din utrustning.
- Kontrollera regelbundet rail cover under användning för att säkerställa att den förblir säkert fäst.
- Om rail cover blir lös eller skadad, ta bort den omedelbart och byt ut den vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera rail cover i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller några farliga material.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt, följande dina lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder din PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Pokyny k bezpečnosti pro PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER 3PAK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost tím, že poskytuje bezpečný a pohodlný úchop a chrání vaše Picatinny lišty. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je kryt lišty kompatibilní s vaším vybavením před instalací.
- Vždy zkontrolujte kryt lišty na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Držte kryt lišty mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v pokynech.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání krytu lišty v extrémních teplotách nebo drsných prostředích, která mohou ovlivnit jeho výkon.
- Nepokoušejte se upravit kryt lišty nad rámec doporučeného zkracování pro přizpůsobení.
- Ujistěte se, že povrch krytu lišty je čistý a suchý, aby se udržel protiskluzový úchop.
- Budte opatrní při ořezávání krytu lišty, abyste se vyhnuli zranění ostrými hranami.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch Picatinny lišty, aby se zajistilo správné přilnutí.
- Shromážděte potřebné nástroje pro zkracování, pokud je vyžadováno přizpůsobení.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt lišty s lištou Picatinny.
- Jemně přitlačte kryt lišty na lištu, aby se zajistilo, že se dobře usadí.
- Pokud je nutné zkracování, použijte nůžky nebo nožík k oříznutí krytu lišty na požadovanou délku. Ujistěte se, že hrany po řezu jsou hladké, aby se předešlo zranění.

3. Používání:

- Pevně uchopte kryt lišty při manipulaci s vaším vybavením.
- Pravidelně kontrolujte kryt lišty během používání, aby se zajistilo, že zůstává bezpečně připevněn.
- Pokud se kryt lišty uvolní nebo poškodí, okamžitě jej odstraňte a podle potřeby vyměňte.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné, podle vašich místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho PICATINNY 18 SLOT ERGO SLIMLINE RAIL COVER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!