

UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL - 1" QD-100 LOOPS ONLY, 2-PAK

Universal Design Fits Virtually Every Bolt Action Rifle Made

Quickly attaches or detaches with recessed push button. Provides secure sling attachment that can't come loose. Mounting system will fit nearly every centerfire or rimfire bolt action made, plus many other action types. When detached, leaves a non-snag, flush base. Use Epoxy to hold base in stock, no screw required.



Attributes

- Name: 1" QD-100 LOOPS ONLY, 2-PAK
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593000037
- Mfr. No.:
- Make: Michaels of Oregon
- Material: Steel
- Style: Flush Mount Swivel
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [English: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL 1" QD100 LOOPS ONLY, 2PAK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Norsk: Brukermanual for UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Suomi: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)

Sicherheitshinweise für den UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige SlingBefestigung für Ihr Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle Montage und Nutzungshinweise sorgfältig.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Montagesystem korrekt am Gewehr befestigt ist, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie Epoxidharz, um die Basis im Schaft zu halten, da keine Schraube erforderlich ist.
- Achten Sie darauf, dass das Forendholz mindestens 5/8" (16 mm) dick ist, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung

- Überprüfen Sie, ob das Forendholz Ihres Gewehrs mindestens 5/8" (16 mm) dick ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Montage

- Reinigen Sie die Fläche, auf der die Basis montiert werden soll.
- Tragen Sie das Epoxidharz gleichmäßig auf die Basis auf.
- Drücken Sie die Basis fest auf das Forendholz und lassen Sie das Epoxidharz gemäß den Herstelleranweisungen aushärten.

3. Befestigung des Sling Swivels

- Drücken Sie den versenkten Druckknopf, um den Sling Swivel an der montierten Basis zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und sich nicht lösen kann.

4. Benutzung

- Verwenden Sie den Sling Swivel nur, wenn er ordnungsgemäß befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Swivel während des Tragens des Gewehrs nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website des Herstellers oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir danken Ihnen für den Kauf des UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL und wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL 1" QD100 LOOPS ONLY, 2PAK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. This product is designed for secure and convenient attachment of slings to your firearm. To ensure your safety and the safety of others, please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care.
- Ensure that the sling swivel is compatible with your firearm before installation.
- Regularly inspect the sling swivel for signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit when using the sling swivel.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the recessed push button is functioning correctly before use.
- Do not force the push button; it should operate smoothly.
- Avoid using the sling swivel if it appears damaged or compromised.
- When detaching the sling, ensure that the area is clear of obstructions to prevent injury.
- Use the sling swivel only for its intended purpose; do not modify the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including epoxy for securing the base.
- Ensure you have a clean and dry workspace.

2. Installation:

- Identify the mounting location on your firearm's forend.
- Ensure the forend wood is at least 5/8" (16mm) thick for proper mounting.
- Apply epoxy to the base of the sling swivel.
- Press the base firmly into place on the forend and allow the epoxy to cure as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the base is flush and secure before attaching the sling.

3. Usage:

- To attach the sling, press the recessed push button and slide the sling into place.
- To detach the sling, press the push button again and remove the sling.
- Always check that the sling is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please contact your local retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details at hand for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Enjoy your experience and stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Introducción

Gracias por elegir el UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Este producto está diseñado para proporcionar una conexión segura y rápida para tus rifles. Para asegurar un uso seguro y eficiente, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si notas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar riesgos de seguridad.
- **Uso:** No excedas la capacidad de carga recomendada del producto.
- **Desenganche:** Cuando desenganches el swivel, asegúrate de que el área esté despejada para evitar accidentes.
- **Mantenimiento:** Utiliza solo productos de limpieza recomendados para el mantenimiento del acero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que la culata del rifle esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Usa Epoxy para fijar la base en la culata. No se requiere tornillo.
- Asegúrate de que la base esté nivelada y bien adherida antes de continuar.
- Revisa que las anillas de 1" (2.5cm) estén correctamente alineadas.

3. Uso:

- Para acoplar, presiona el botón de presión enrasado.
- Para desenganchar, asegúrate de que el área esté despejada y presiona el botón para liberar el swivel.
- Siempre verifica que el acoplamiento esté seguro antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, contacta al punto de contacto de la UE para consultas sobre seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y eficaz de tu UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL.

Guide de Sécurité pour le UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Ce produit est conçu pour offrir une fixation de sangle sécurisée et pratique pour vos fusils. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge spécifiée du produit.
- Ne modifie pas le produit ou n'utilise pas d'accessoires non approuvés.
- Utilise le produit uniquement avec des fusils compatibles, comme spécifié dans le manuel.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation:

- Assuretoi d'avoir un bois de garde de 5/8" (16 mm) d'épaisseur pour le montage.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris de l'époxy pour maintenir la base.

2. Installation:

- Applique de l'époxy sur la base du produit.
- Fixe la base dans la crosse du fusil. Aucune vis n'est requise.
- Laisse sécher l'époxy selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation:

- Pour attacher ou détacher le produit, utilise le bouton poussoir encastré.
- Vérifie que la fixation est sécurisée avant d'utiliser le fusil.
- Lorsque détaché, assuretoi que la base reste affleurante sans accrochage.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en acier.
- Si le produit est endommagé, assuretoi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les autorités locales ou visite la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais également celle des autres. Profite de ton produit en toute tranquillité d'esprit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Questo prodotto è progettato per offrire un attacco sicuro e rapido per le cinghie dei fucili. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come attacco per cinghie di fucili.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con fucili a otturatore a fuoco centrale o a fuoco anulare compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se non è installato correttamente.
- Non forzare il meccanismo di sgancio. Utilizzare il pulsante di sgancio con attenzione.
- Assicurati che la base sia fissata saldamente nel calcio del fucile utilizzando resina epossidica, senza necessità di viti.
- Non lasciare il prodotto attaccato al fucile quando non in uso per evitare danni o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusa la resina epossidica.
- Rimuovi eventuali attacchi precedenti dal fucile.

2. Installazione:

- Applica la resina epossidica sulla base del Quick Detach Swivel.
- Posiziona la base nel calcio del fucile, assicurandoti che sia a filo e senza spigoli.
- Lascia asciugare la resina secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo:

- Per attaccare la cinghia, premi il pulsante a pressione incassato.
- Per staccare la cinghia, premi nuovamente il pulsante e rimuovi la cinghia con attenzione.
- Controlla regolarmente il meccanismo per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e qualsiasi altro dettaglio pertinente a portata di mano.

Brukermanual for UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Introduksjon

Takk for at du valgte UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Denne slingsvivel er designet for å gi en sikker og pålitelig festing av slynge til ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og installasjon.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at slyngefestet er ordentlig festet før bruk.
- Unngå å bruke slingsvivel med høyere belastning enn spesifisert.
- Ikke monter slingsvivel på våpen som ikke er compatible med produktet.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av slingsvivel:

- Sørg for at du har en forendtre med en tykkelse på minst 5/8" (16mm).
- Bruk Epoxy for å feste basen i kolben. Ingen skrue er nødvendig.
- Kontroller at basen er jevnt festet og ikke beveger seg.

2. Bruk av slingsvivel:

- For å feste slynge, trykk på den innfelte trykknappen for å låse den på plass.
- For å løsne slynge, trykk på trykknappen og trekk slynge ut av festet.
- Sørg for at festet er sikkert før du bruker våpenet.

3. Etter bruk:

- Kontroller slingsvivel for slitasje eller skader etter hver bruk.
- Oppbevar slingsvivel på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringssentraler for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu z bronią, która nie jest zgodna z jego specyfikacjami.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji ani napraw produktu samodzielnie.
- Używaj produktu tylko w warunkach, które nie stwarzają ryzyka dla użytkownika lub innych osób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
2. Wybierz miejsce montażu na broni, które jest zgodne z wymaganiami:
 - Wymaga drewna forend o grubości 5/8" (16mm) do montażu.
3. Użyj epoksydowej żywicy, aby utrzymać podstawę w kolbie, nie wymaga użycia śrub.
4. Zamocuj produkt, upewniając się, że jest stabilny i bezpieczny.

Użytkowanie

- Aby zamocować lub zdjąć produkt, użyj wbudowanego przycisku.
- Upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Po demontażu pozostawia płaską, niełapiącą podstawę, co ułatwia przechowywanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy UNCLE MIKES. Możesz również odwiedzić stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i przestrzegaj zasad dotyczących jego użycia. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu!

UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta vältetään irtoaminen käytön aikana.
- Älä ylikuormita tuotetta. Noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Varmista, että asennuspaikka on riittävän vahva ja kestävä tuotteen tukemiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse asennuspaikka, joka on riittävän vahva ja kestävä (vähintään 5/8" (16mm) paksu etupuoli).
- Kiinnitä tuote syvälle upotetulla painikkeella. Tämä mahdollistaa nopean kiinnittämisen ja irrottamisen.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihna tuotteen kiinnikkeisiin varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Irrota hihna painamalla painiketta, jolloin tuote irtoaa helposti ilman, että se jättää jäämiä.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Säkerhetsinstruktioner för UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa och lossa din sling. För att säkerställa en säker användning och långvarig funktion av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten enbart för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla vapen och utrustning.
- Kontrollera att slingfästet är ordentligt fastsatt innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Se till att inga föremål blockerar slingens rörelse under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Rengör området där basen ska installeras.

2. Montering:

- Använd Epoxy för att fästa basen i stocken. Ingen skruv krävs.
- Se till att basen är placerad på en icke-slag, flush yta.
- Låt Epoxy härda enligt tillverkarens instruktioner innan du använder produkten.

3. Användning:

- För att fästa slingan, tryck på den försänkta tryckknappen.
- För att lossa slingan, tryck på knappen igen och dra försiktigt.
- Kontrollera att slingan är ordentligt fäst innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Kasta förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickeanvändbara delar av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL.

Bezpečnostní pokyny pro používání UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení popruhu na vaši pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda není poškozený. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Nenechávejte produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Pokud se dozvíte o jakýchkoli nebezpečných vlastnostech produktu, ihned to hlase příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením a pokyny.
- Při připojování nebo odpojování popruhu používejte zapuštěné tlačítko, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Zajistěte, aby byl popruh správně upevněn, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při montáži se ujistěte, že dřevo forend má správnou tloušťku 5/8" (16 mm) pro bezpečné uchycení.
- Nepoužívejte produkt na zbraně, které nejsou kompatibilní s montážním systémem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Epoxy pro upevnění základny.
- Ujistěte se, že máte dřevo forend o tloušťce 5/8" (16 mm).

2. Instalace základny:

- Naneste Epoxy na základnu a umístěte ji do požadované polohy na dřevěném forendu.
- Ujistěte se, že je základna správně zarovnána a drží pevně.
- Nechte Epoxy zaschnout podle pokynů výrobce.

3. Připojení popruhu:

- Stiskněte zapuštěné tlačítko na svorce a připojte popruh.
- Ujistěte se, že je popruh bezpečně uchycen.

4. Odpojení popruhu:

- Pro odpojení popruhu stiskněte zapuštěné tlačítko a jemně vytáhněte popruh.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu prosím kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.