

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE - POWER CUSTOM 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE, TITANIUM

Easy, Fumble Free Bolt Release

Lightweight, extended bolt release has a finger lever that extends an additional 1/8". Lets you lock the bolt open using just one finger, and without fumbling. A slight pull on the bolt handle and the bolt releases. Gives fast, convenient reloads. Available in Titanium, steel or stainless steel for the 10/22®; requires no modifications to rifle.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE, TITANIUM
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000005
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.029kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER® 10/22® Extended Bolt Release](#)
- [Italiano: RUGER® 10/22® Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Bullone Esteso](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Pitkä Bolt Release Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Návod k Bezpečnosti](#)

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Release von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle dein Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder Installationen durchführst.
- Bewahre deine Waffe und Munition getrennt und sicher auf.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du einen klaren und sicheren Bereich zum Schießen hast.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der verlängerte Verschlussfreigabe mit deinem RUGER® 10/22® Gewehr kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren; Modifikationen können zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Verwende den Verschlussfreigabehebel nur, wenn die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen der Verschlussfreigabe, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Finger und andere Körperteile während des Betriebs der Freigabe vom Verschlussbereich fern.
- Wenn du Probleme mit der Verschlussfreigabe hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass dein RUGER® 10/22® Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne die vorhandene Verschlussfreigabe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Richte den neuen RUGER® 10/22® Extended Bolt Release mit dem Verschlussfreigabeschlitz aus.
4. Befestige die Verschlussfreigabe sicher und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
5. Teste die Verschlussfreigabe, indem du sie mehrmals betätigst, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.

Nutzung

- Um den Verschluss offen zu halten, drücke den Fingerhebel der verlängerten Verschlussfreigabe mit einem Finger.
- Ein leichter Zug am Verschlusshebel gibt den Verschluss frei.
- Stelle immer sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du die Verschlussfreigabe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar oder benötigt wird, entsorge es so, dass ein Missbrauch oder Zugang durch unbefugte Personen verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, wende dich bitte an die Website des Herstellers oder deinen Verkaufsort für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du eine Quelle kontaktierst, die den EUVorschriften für Sicherheitsanfragen entspricht.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des RUGER® 10/22® Extended Bolt Release priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release by POWER CUSTOM. This product is designed to enhance your rifle's functionality while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe area for shooting.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the extended bolt release is compatible with your RUGER® 10/22® rifle before installation.
- Do not attempt to modify the product in any way; modifications can lead to malfunction or injury.
- Use the bolt release lever only when the firearm is pointed in a safe direction.
- Avoid using excessive force when operating the bolt release to prevent damage or injury.
- Keep fingers and other body parts clear of the bolt area when operating the release.
- If you experience any issues with the bolt release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that your RUGER® 10/22® rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing bolt release from the rifle by following the manufacturer's instructions.
3. Align the new RUGER® 10/22® Extended Bolt Release with the bolt release slot.
4. Securely attach the bolt release, ensuring that it is properly seated.
5. Test the bolt release by operating it several times to ensure it functions correctly.

Usage

- To lock the bolt open, press the finger lever of the extended bolt release with one finger.
- A slight pull on the bolt handle will release the bolt.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the bolt release.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer usable or needed, dispose of it in a manner that prevents misuse or access by unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, please refer to the manufacturer's website or your point of purchase for assistance. Always ensure that you are contacting a source that complies with EU regulations for safety inquiries.

Thank you for prioritizing safety while using the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Almacena tu arma y munición por separado y de manera segura.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la propiedad y uso de armas de fuego.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de tener un área clara y segura para disparar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el liberador de cerrojo extendido sea compatible con tu rifle RUGER® 10/22® antes de la instalación.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera; las modificaciones pueden provocar fallos o lesiones.
- Usa la palanca del liberador de cerrojo solo cuando el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el liberador de cerrojo para prevenir daños o lesiones.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados del área del cerrojo al operar el liberador.
- Si experimentas problemas con el liberador de cerrojo, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que tu rifle RUGER® 10/22® esté descargado y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el liberador de cerrojo existente del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Alinea el nuevo Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22® con la ranura del liberador de cerrojo.
4. Fija el liberador de cerrojo de manera segura, asegurándote de que esté correctamente asentado.
5. Prueba el liberador de cerrojo operándolo varias veces para asegurarte de que funcione correctamente.

Uso

- Para bloquear el cerrojo abierto, presiona la palanca del liberador de cerrojo extendido con un dedo.
- Un ligero tirón de la manija del cerrojo liberará el cerrojo.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al usar el liberador de cerrojo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones

locales de eliminación de residuos.

- Si el producto ya no es utilizable o necesario, deséchalo de una manera que prevenga el uso indebido o el acceso por parte de individuos no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia. Siempre asegúrate de que estás contactando a una fuente que cumpla con las regulaciones de la UE para consultas de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® Extended Bolt Release de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton fusil tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Range ton arme et tes munitions séparément et en toute sécurité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir claire et sécurisée.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'extended bolt release est compatible avec ton fusil RUGER® 10/22® avant l'installation.
- N'essaie pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit ; les modifications peuvent entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Utilise le levier de relâchement uniquement lorsque l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du relâchement pour prévenir les dommages ou les blessures.
- Garde les doigts et d'autres parties du corps éloignés de la zone du bolt lors de l'utilisation du relâchement.
- Si tu rencontres des problèmes avec le relâchement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assure-toi que ton fusil RUGER® 10/22® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. Retire le relâchement de bolt existant du fusil en suivant les instructions du fabricant.
3. Aligne le nouveau RUGER® 10/22® Extended Bolt Release avec la fente de relâchement.
4. Fixe solidement le relâchement, en t'assurant qu'il est correctement en place.
5. Teste le relâchement en l'utilisant plusieurs fois pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour verrouiller le bolt ouvert, appuie sur le levier à doigt du relâchement étendu avec un doigt.
- Un léger tirage sur la poignée du bolt libérera le bolt.
- Assure-toi toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de l'utilisation du relâchement.

Instructions de Déchet

- Dispose de tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.

- Si le produit n'est plus utilisable ou nécessaire, jette-le d'une manière qui empêche son utilisation abusive ou l'accès par des personnes non autorisées.

Informations de Contact pour Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, consulte le site web du fabricant ou ton point d'achat pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours que tu contactes une source qui respecte les réglementations de l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Ton attention à ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

RUGER® 10/22® Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Bullone Esteso

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Conserva la tua arma e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area chiara e sicura per sparare.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rilascio del bullone esteso sia compatibile con il tuo fucile RUGER® 10/22® prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Utilizza la leva di rilascio del bullone solo quando l'arma è puntata in una direzione sicura.
- Evita di usare una forza eccessiva durante il funzionamento del rilascio del bullone per prevenire danni o infortuni.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dall'area del bullone quando azioni il rilascio.
- Se riscontri problemi con il rilascio del bullone, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che il tuo fucile RUGER® 10/22® sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. Rimuovi il rilascio del bullone esistente dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
3. Allinea il nuovo RUGER® 10/22® Extended Bolt Release con la fessura del rilascio del bullone.
4. Fissa saldamente il rilascio del bullone, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
5. Testa il rilascio del bullone azionandolo diverse volte per assicurarti che funzioni correttamente.

Uso

- Per bloccare il bullone aperto, premi la leva per il dito del rilascio del bullone esteso con un dito.
- Un leggero tirare sulla maniglia del bullone libererà il bullone.
- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando utilizzi il rilascio del bullone.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali

sullo smaltimento dei rifiuti.

- Se il prodotto non è più utilizzabile o necessario, smaltiscilo in un modo che prevenga l'uso improprio o l'accesso da parte di individui non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza. Assicurati sempre di contattare una fonte che rispetti le normative dell'UE per le richieste di sicurezza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. La tua attenzione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning fra POWER CUSTOM. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til riflen din, samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet ditt som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Sørg for at våpenet er uladd før du utfører vedlikehold eller installasjon.
- Oppbevar våpenet og ammunisjonen separat og sikkert.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart og trygt område for skyting.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at den utvidede boltløsningen er kompatibel med din RUGER® 10/22® rifle før installasjon.
- Forsøk ikke å modifisere produktet på noen måte; modifikasjoner kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Bruk boltløsningen kun når våpenet er rettet i en sikker retning.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener boltløsningen for å forhindre skade eller ødeleggelse.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna boltområdet når du betjener løsningen.
- Hvis du opplever problemer med boltløsningen, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. Sørg for at din RUGER® 10/22® rifle er uladd og rettet i en sikker retning.
2. Fjern den eksisterende boltløsningen fra riflen ved å følge produsentens instruksjoner.
3. Juster den nye RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning med boltløsningssporet.
4. Fest boltløsningen sikkert, og sørg for at den sitter ordentlig.
5. Test boltløsningen ved å betjene den flere ganger for å sikre at den fungerer korrekt.

Bruk

- For å låse bolten åpen, trykk fingerhåndtaket på den utvidede boltløsningen med én finger.
- Et lett drag i bolthåndtaket vil frigjøre bolten.
- Sørg alltid for at våpenet er rettet i en sikker retning når du bruker boltløsningen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer ansvarlig og i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart eller nødvendig, kast det på en måte som forhindrer misbruk eller tilgang av uautoriserte personer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning, vennligst referer til produsentens nettside eller ditt kjøpssted for assistanse. Sørg alltid for at du kontakter en kilde som overholder EUs forskrifter for sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker RUGER® 10/22® Utvidet Boltløsning. Din oppmerksomhet på disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® 10/22® Extended Bolt Release od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojego karabinu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Przechowuj swoją broń i amunicję osobno i w bezpieczny sposób.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty i bezpieczny obszar do strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że przedłużony mechanizm zwalniania zamka jest kompatybilny z Twoim karabinem RUGER® 10/22® przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób; modyfikacje mogą prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Używaj dźwigni zwalniania zamka tylko wtedy, gdy broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi zwalniania zamka, aby zapobiec uszkodzeniu lub obrażeniom.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od obszaru zamka podczas obsługi zwalniania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z mechanizmem zwalniania zamka, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Twój karabin RUGER® 10/22® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejący mechanizm zwalniania zamka z karabinu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wyreguluj nowy RUGER® 10/22® Extended Bolt Release z gniazdem zwalniania zamka.
4. Mocno przymocuj mechanizm zwalniania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
5. Przetestuj mechanizm zwalniania, operując nim kilka razy, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Użytkowanie

- Aby zablokować zamek w pozycji otwartej, naciśnij dźwignię zwalniania zamka jednym palcem.
- Lekki ciąg na uchwycie zamka zwolni zamek.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas korzystania z mechanizmu zwalniania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe w sposób odpowiedzialny i zgodnie z lokalnymi regulacjami

dotyczącymi utylizacji odpadów.

- Jeśli produkt nie jest już użyteczny lub potrzebny, pozbądź się go w sposób, który zapobiega niewłaściwemu użyciu lub dostępowi osób nieupoważnionych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że kontaktujesz się z źródłem, które przestrzega regulacji UE w zakresie zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie.

RUGER® 10/22® Pitkä Bolt Release Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Pitkän Bolt Releasen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin toimivuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Säilytä aseesi ja ammuksesi erikseen ja turvallisesti.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä ja turvallinen alue ampumista varten.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että pitkä bolt release on yhteensopiva RUGER® 10/22® kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tuotetta millään tavalla; muokkaukset voivat johtaa vikoihin tai vammoihin.
- Käytä bolt release vipua vain silloin, kun ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Vältä liiallista voimaa bolt releasen käyttämisessä, jotta vältät vaurioita tai vammoja.
- Pidä sormet ja muut kehon osat kaukana boltalueelta, kun käytät vapautusta.
- Jos kohtaat ongelmia bolt releasen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että RUGER® 10/22® kiväärin on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva bolt release kivääristä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Kohdista uusi RUGER® 10/22® Pitkä Bolt Release bolt release aukkoon.
4. Kiinnitä bolt release tukevasti varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
5. Testaa bolt releasea käyttämällä sitä useita kertoja varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Lukitaksesi bolt avonaiseksi, paina pitkän bolt releasen sormivipua yhdellä sormella.
- Kevyt veto boltkahvasta vapauttaa boltin.
- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan käyttäessäsi bolt releasea.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää tai se ei ole tarpeellinen, hävitä se tavalla, joka estää väärinkäytön tai pääsyn valtuuttamattomilta henkilöiltä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® 10/22® Pitkä Bolt Releasen osalta, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai ostopisteeseesi saadaksesi apua. Varmista aina, että otat yhteyttä lähteeseen, joka noudattaa EU:n sääntöjä turvallisuuskysymyksissä.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi RUGER® 10/22® Pitkää Bolt Releasea. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Extended Bolt Release från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att förbättra din rifles funktionalitet samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller installation.
- Förvara ditt vapen och ammunition separat och säkert.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart och säkert område för skytte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att den utökade slutstycksläppet är kompatibel med din RUGER® 10/22® rifle innan installation.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt; modifieringar kan leda till funktionsfel eller skada.
- Använd slutstycksläppshandtaget endast när vapnet är riktat i en säker riktning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder slutstycksläppet för att förhindra skador eller funktionsfel.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från slutstycksområdet när du använder läppet.
- Om du upplever några problem med slutstycksläppet, sluta använda det omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att din RUGER® 10/22® rifle är oladdad och riktad i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga slutstycksläppet från riflen genom att följa tillverkarens instruktioner.
3. Justera den nya RUGER® 10/22® Extended Bolt Release med slutstycksläppets spår.
4. Fäst slutstycksläppet ordentligt och se till att det är korrekt på plats.
5. Testa slutstycksläppet genom att använda det flera gånger för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Användning

- För att låsa slutstycket öppet, tryck på fingerhandtaget av den utökade slutstycksläppet med ett finger.
- Ett lätt drag i slutstyckshandtaget kommer att frigöra slutstycket.
- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du använder slutstycksläppet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten inte längre är användbar eller behövs, kassera den på ett sätt som förhindrar missbruk.

eller åtkomst av obehöriga individer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller din inköspunkt för hjälp. Se alltid till att du kontaktar en källa som följer EUregler för säkerhetsfrågor.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och njutbar skytteupplevelse.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Návod k Bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® Extended Bolt Release od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pušky a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň stále namířenou bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než provedete jakoukoliv údržbu nebo instalaci.
- Ukládejte svou zbraň a munici odděleně a bezpečně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast pro střelbu jasná a bezpečná.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je prodloužený uvolňovač závěru kompatibilní s vaší puškou RUGER® 10/22® před instalací.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli modifikovat; modifikace mohou vést k poruše nebo zranění.
- Používejte páčku uvolňovače závěru pouze tehdy, když je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při ovládání uvolňovače závěru, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Držte prsty a jiné části těla mimo oblast závěru při ovládání uvolňovače.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s uvolňovačem závěru, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro Instalaci a Používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je vaše puška RUGER® 10/22® vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. Odstraňte stávající uvolňovač závěru z pušky podle pokynů výrobce.
3. Zarovnejte nový RUGER® 10/22® Extended Bolt Release se slotem pro uvolňovač závěru.
4. Bezpečně upevněte uvolňovač závěru a ujistěte se, že je správně usazen.
5. Otestujte uvolňovač závěru tím, že ho několikrát ovládnete, abyste se ujistili, že funguje správně.

Používání

- Chceteli zamknout závěr otevřený, stiskněte páčku uvolňovače závěru jedním prstem.
- Malé zatáhnutí za rukojeť závěru uvolní závěr.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při používání uvolňovače závěru.

Pokyny pro Likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů zodpovědně a v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný nebo potřebný, zbavte se ho způsobem, který zabraňuje zneužití nebo přístupu neautorizovaných osob.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER® 10/22® Extended Bolt Release se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo místo nákupu pro pomoc. Vždy se ujistěte, že kontaktujete zdroj, který vyhovuje evropským předpisům pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek při střelbě.