

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE - 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE

Faster Charging, Smoother Cycling

Extended bolt handle of lightweight titanium has a long, curved shape that's easy to grab when charging or clearing the chamber. Hardened, polished, drill rod spring guide includes a 4 oz. extra-power spring for faster, smoother cycling and improved feeding with all ammunition types. Available with Solid or Skeletonized handle for further weight reduction. Replacement spring available separately.



Attributes

- Name: 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000106
- Mfr. No.: SKTBHA
- Finish: Silver
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 99mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle](#)
- [English: RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Cerrojo RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE POWER CUSTOM 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22®](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE POWER CUSTOM 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání rukojeti závěru RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle von POWER CUSTOM. Dieser Verlängerungsgriff wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Extended Bolt Handle nur mit der RUGER® 10/22®.
- Achte darauf, dass der Griff sicher und fest sitzt, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, den Griff mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Extended Bolt Handle:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Bolt Handle gemäß der Bedienungsanleitung der RUGER® 10/22®.
- Setze den neuen Extended Bolt Handle an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfe, ob der Griff korrekt sitzt und fest ist.

2. Nutzung des Extended Bolt Handle:

- Lade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwende den Extended Bolt Handle, um die Kammer einfach zu laden oder zu entleeren.
- Achte darauf, dass deine Finger stets von der Mündung der Waffe weg sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trenne alle Teile des Produkts, wenn möglich, und recycle sie entsprechend.
- Informiere dich über geeignete Entsorgungsstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the firearm is properly maintained and inspected regularly.
- Store the firearm and accessories securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible ammunition with your RUGER® 10/22®.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or firing firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear and safe shooting area.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt handle is securely attached before use.
- Do not attempt to modify the bolt handle or any other parts of the firearm.
- Avoid using excessive force when charging or clearing the chamber.
- Check for any obstructions in the bolt area before operating the handle.
- If you experience any malfunctions or issues, stop using the firearm and seek assistance from a qualified gunsmith.
- Keep hands and fingers clear of the bolt area while operating the handle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Bolt Handle:**
 - Locate the retaining pin holding the bolt handle in place.
 - Use a suitable punch tool to gently tap out the retaining pin.
 - Carefully remove the existing bolt handle.
3. **Install the New Bolt Handle:**
 - Align the new RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle with the bolt assembly.
 - Insert the handle and ensure it fits snugly.
 - Reinsert the retaining pin to secure the handle in place.
4. **Final Check:** Ensure everything is secure and functioning properly before use.

Usage

- To charge the firearm, grasp the extended bolt handle firmly and pull it back smoothly.
- Release the handle to allow it to return to its original position.
- To clear the chamber, repeat the charging process, ensuring that the chamber is empty before proceeding.
- Always follow safe handling practices while using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure that it is stored safely until proper disposal can be arranged.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer or an authorized dealer for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Cerrojo RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE POWER CUSTOM 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Cerrojo RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de carga y despeje de la recámara de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el mango fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el mango antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el mango si está dañado o si no funciona correctamente.
- Utiliza el mango solo con el modelo RUGER® 10/22® para el que fue diseñado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección si es necesario para evitar lesiones en las manos.
- Evita el contacto con partes móviles durante el uso para prevenir lesiones.
- No intentes modificar el mango, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No uses el mango en condiciones adversas, como en ambientes húmedos o polvorientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango:

- Retira el mango antiguo del cerrojo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el nuevo Mango de Cerrojo RUGER® 10/22® con el cerrojo.
- Asegúrate de que el mango esté completamente insertado y fijo en su lugar.
- Verifica que el mango se mueva libremente antes de usarlo.

2. Uso del Mango:

- Al cargar el rifle, agarra el mango firmemente con una mano.
- Usa la otra mano para mantener el rifle en posición estable.
- Al despejar la recámara, tira del mango hacia atrás con un movimiento firme y controlado.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que el rifle esté apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el mango de acuerdo con las normativas locales sobre desechos.
- Si el mango está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para materiales metálicos.
- No incineres el mango, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o cualquier otro tema relacionado con el producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes y mantente informado sobre las actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Produit : Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de chargement et de nettoyage de ton arme. Pour assurer une utilisation sécurisée, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les pièces de ton arme sont en bon état avant d'utiliser la poignée.
- Ne laisse jamais ton arme chargée sans surveillance.
- Garde toujours la poignée et l'arme hors de portée des enfants.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- Ne modifie pas la poignée ou l'arme sans consulter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie leur compatibilité avec ta RUGER® 10/22®.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée.
- Évite de toucher la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme pour protéger tes yeux des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie que l'arme est déchargée.** Assure-toi qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre.
2. **Retire l'ancienne poignée.** Utilise les outils appropriés pour dévisser la poignée existante.
3. **Installe la nouvelle poignée.** Aligne la poignée de verrouillage prolongée sur le mécanisme et vissela fermement en place.
4. **Teste la poignée.** Assure-toi qu'elle fonctionne correctement avant de procéder à l'utilisation de l'arme.

Utilisation

- Lorsque tu charges l'arme, utilise la poignée pour un meilleur contrôle.
- Pour nettoyer la chambre, utilise la poignée pour faciliter l'accès.
- Après utilisation, nettoie la poignée avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, rapportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est important de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22® de

manière sécurisée et efficace. Assure-toi de suivre toutes les recommandations pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico del bullone esteso RUGER® 10/22® di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza e l'efficienza della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre che il tuo arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico del bullone.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il manico del bullone solo con il modello RUGER® 10/22®.
- Assicurati che il manico sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il manico del bullone durante l'uso, in quanto ciò potrebbe danneggiare sia il manico che l'arma.
- Durante la pulizia dell'arma, segui sempre le procedure di sicurezza raccomandate.
- Non utilizzare il manico del bullone in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per garantire la massima presa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico del Bullone

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il manico originale, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il manico del bullone esteso RUGER® 10/22® sulla guida del bullone.
- Fissa il manico in posizione, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Uso del Manico del Bullone

- Durante la ricarica, afferra saldamente il manico del bullone.
- Utilizza un movimento fluido per aprire e chiudere il bullone.
- Verifica che il bullone si muova senza ostacoli e senza forzature.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero

di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il manico del bullone esteso RUGER® 10/22® in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Brukerhåndbok for RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle fra POWER CUSTOM. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av ditt 10/22® våpen. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Undersøk produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er tomt før du installerer eller fjerner bolt håndtaket.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller feil.
- Installer ikke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal gjøres; søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er tomt og avfyringsmekanismen er sikret.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen (skrujern, etc.).

2. Fjerning av eksisterende bolt håndtak:

- Skru ut skruene som holder det eksisterende bolt håndtaket på plass.
- Fjern forsiktig det gamle håndtaket.

3. Installasjon av det utvidede bolt håndtaket:

- Plasser det nye bolt håndtaket på plass.
- Fest skruene forsvarlig, men unngå å overstramme dem.

4. Bruk av bolt håndtaket:

- Grip det utvidede håndtaket med høyre hånd.
- Løft håndtaket for å lade eller tømme kammeret.

5. Etter bruk:

- Kontroller at våpenet er tomt etter bruk.
- Oppbevar våpenet og tilbehøret i et sikkert område.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utslitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Hvis produktet inneholder metall eller plast, vurder resirkulering der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til informasjon for sikkerhet og ytelse.

Vær oppmerksom på: Denne brukerhåndboken er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at brukerne har tilgang til nødvendig informasjon for trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE POWER CUSTOM 10/22® SKELTONIZED EXT. BOLT HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.
- Sprawdzaj regularnie stan uchwytu zamka oraz wszystkich jego elementów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas ładowania lub opróżniania komory, trzymaj palce z dala od mechanizmu.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci oraz osób niepełnoletnich.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij stary uchwyt zamka, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy uchwyt zamka w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy przewodnik sprężyny jest prawidłowo umieszczony.

2. Użytkowanie:

- Podczas ładowania, trzymaj broń w bezpiecznej pozycji, z lufą skierowaną w dół.
- Użyj uchwytu do wygodnego i bezpiecznego ładowania lub opróżniania komory.
- Unikaj nadmiernego nacisku na uchwyt, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i przewodnika sprężyny.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Zasięgnij informacji u lokalnych organów o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania produktu zależy od Twojej ostrożności i przestrzegania powyższych instrukcji. Dziękujemy za wybór uchwyty zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden osia ja tarvikkeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai poistamista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha lukon kahva, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna uusi RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kahva on tiukasti ja turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tarttuessasi kahvaan, varmista, että ote on turvallinen ja varma.
- Käytä kahvaa lataamisen tai patruunapesän tyhjentämisen aikana.
- Tarkista toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen keräys tai kierrätyspisteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit

nauttia RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. Denna produkt är designad för att förbättra användarens upplevelse vid laddning och tömning av kammaren. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om du upptäcker några defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du installerar eller byter ut handtaget.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Installations och användningsinstruktioner

1. Installation av handtaget:

- Ta bort det gamla slutstyckshandtaget genom att skruva loss det med en lämplig skruvmejsel.
- Placera det nya RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle på plats.
- Fäst handtaget ordentligt med skruven och kontrollera att det sitter fast.

2. Användning av handtaget:

- Använd ett fast grepp om handtaget för att ladda eller tömma kammaren.
- Låt inte fingrarna komma i kontakt med avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
- Kontrollera alltid om det finns ammunition i kammaren innan du hanterar vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker användning av RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání rukojeti závěru RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rukojeť závěru RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE od společnosti POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s používáním zbraně RUGER® 10/22®. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Při používání produktu dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá před instalací rukojeti.
- Při manipulaci s rukojetí používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte rukojeť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je rukojeť správně nainstalována a zajištěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň RUGER® 10/22® vybitá.

2. Instalace rukojeti

- Odstraňte starou rukojeť závěru, pokud je to nutné.
- Umístěte novou rukojeť na závěr a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte rukojeť podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Při nabíjení nebo čištění zbraně uchopte rukojeť pevně a bezpečně.
- Sledujte, jak se rukojeť chová při používání, a v případě jakýchkoli problémů přestaňte používat zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Rukojeť a její části mohou obsahovat materiály, které je třeba recyklovat nebo správně zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných výrobcích se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU.

Děkujeme vám za důvěru v náš produkt a přejeme vám bezpečné a příjemné používání rukojeti závěru RUGER®

10/22® EXTENDED BOLT HANDLE.