

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG - PROTEKTOR NO. 3C WIDE OWL CORDURA EAR BAG

Smooth, Top Grain Leather-U.S. Made

Gorgeous, handmade, smooth leather bench bags that allow rifle to slide freely during recoil. Made from 3-3½ oz., top grain cowhide, finished in a beautiful cork color. Bag bottoms made from same leather but sueded for a good grip on rest or bench. DuPont nylon stitching won't rot or mildew. Bags with a C suffix have a smooth sliding, Cordura bag with a suede base and tie-down tabs to stay in position on the rest. Brass eyelets won't corrode or abrade the tie-down, Superb! NOTE: Bags shipped empty. Fill with sand or lead shot that you provide. No. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag is a wide, flat, Cordura bag which is the choice of bench rest shooters. Helps bench rest guns track straight for precise, repeatable accuracy. Suede base and tie-downs.



Attributes

- Name: PROTEKTOR NO. 3C WIDE OWL CORDURA EAR BAG
- Manufacturer: PROTEKTOR
- Product no.: 723000007
- Mfr. No.: 3C
- Color: Cork
- Material: Leather
- Style: Owl,Front Bag
- Delivery weight: 0.041kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Guide de sécurité](#)
- [Italiano: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG PROTEKTOR Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag von PROTEKTOR gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Stabilität und Unterstützung für dein Gewehr während der Benutzung bietet. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in diesem Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Tasche mit geeigneten Materialien (Sand oder Bleischrot) gefüllt ist, bevor du sie verwendest, um Instabilität zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießunterstützung.
- Stelle sicher, dass der Bereich um dich herum frei von Hindernissen und Gefahren ist, wenn du die Tasche verwendest.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Waffensicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass das Material, das du zum Füllen der Tasche verwendest, sicher enthalten ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Vermeide es, die Tasche zu überfüllen, da dies ihre Stabilität und Nutzbarkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende die Tasche nicht auf instabilen Oberflächen, die sich während der Benutzung verschieben oder bewegen können.
- Halte während des Schießens einen sicheren Abstand zu anderen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Öffne den Füllport der Tasche.
- Fülle die Tasche mit Sand oder Bleischrot, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Schließe den Füllport sicher.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einem stabilen Schießstand oder einer Bank.
- Passe die Position der Tasche an, um sicherzustellen, dass sie eben und stabil ist.
- Verwende die Befestigungsbänder, um die Tasche bei Bedarf an ihrem Platz zu sichern.

3. Benutzung der Tasche:

- Positioniere dein Gewehr auf der Tasche, sodass es sicher unterstützt wird.
- Passe die Höhe und den Winkel des Gewehrs nach Bedarf für Komfort und Genauigkeit an.
- Feuere das Gewehr ab, während du einen festen Griff auf der Waffe behältst.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für Richtlinien zur Entsorgung von Leder und synthetischen Materialien.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Garantieinformationen siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag from PROTEKTOR. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support for your rifle during use. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure the bag is filled with appropriate materials (sand or lead shot) before use to prevent instability.
- Inspect the bag for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting support device.
- Ensure that the area around you is clear of obstacles and hazards when using the bag.
- Follow all local regulations and guidelines regarding firearm safety.

Specific Safety Precautions for Use

- When filling the bag, ensure that the material used is securely contained to prevent spillage.
- Avoid overfilling the bag, as this may compromise its stability and usability.
- Do not use the bag on unstable surfaces that may shift or move during use.
- Maintain a safe distance from others while shooting to prevent accidents.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the bag's filling port.
- Fill the bag with sand or lead shot until it reaches the desired weight.
- Ensure the filling is evenly distributed for stability.
- Close the filling port securely.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a stable shooting rest or bench.
- Adjust the position of the bag to ensure it is level and stable.
- Use the tiedown tabs to secure the bag in place if necessary.

3. Using the Bag:

- Position your rifle on the bag, ensuring it is securely supported.
- Adjust the height and angle of the rifle as needed for comfort and accuracy.
- Fire the rifle while maintaining a firm grip on the firearm.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of leather and synthetic materials.

- If the bag is damaged, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, use, or warranty information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Thank you for prioritizing safety while using the NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Enjoy your shooting experience!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por adquirir la NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag de PROTEKTOR. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y soporte para tu rifle durante su uso. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la bolsa esté llena con materiales apropiados (arena o perdigones) antes de usarla para evitar inestabilidad.
- Inspecciona la bolsa en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Usa la bolsa solo para su propósito previsto como dispositivo de soporte para tiro.
- Asegúrate de que el área a tu alrededor esté libre de obstáculos y peligros al usar la bolsa.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al llenar la bolsa, asegúrate de que el material utilizado esté contenido de manera segura para prevenir derrames.
- Evita sobrellenar la bolsa, ya que esto puede comprometer su estabilidad y usabilidad.
- No uses la bolsa en superficies inestables que puedan moverse o cambiar durante su uso.
- Mantén una distancia segura de otros mientras disparas para prevenir accidentes.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular y auditiva, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la Bolsa:

- Abre el puerto de llenado de la bolsa.
- Llena la bolsa con arena o perdigones hasta que alcance el peso deseado.
- Asegúrate de que el llenado esté distribuido uniformemente para mayor estabilidad.
- Cierra el puerto de llenado de manera segura.

2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la bolsa sobre un soporte o banco de tiro estable.
- Ajusta la posición de la bolsa para asegurarte de que esté nivelada y estable.
- Usa las pestañas de sujeción para asegurar la bolsa en su lugar si es necesario.

3. Uso de la Bolsa:

- Coloca tu rifle sobre la bolsa, asegurándote de que esté soportado de manera segura.
- Ajusta la altura y el ángulo del rifle según sea necesario para mayor comodidad y precisión.
- Dispara el rifle mientras mantienes un agarre firme sobre el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la bolsa llegue al final de su ciclo de vida o ya no sea usable, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para obtener pautas sobre la eliminación de materiales de cuero y sintéticos.
- Si la bolsa está dañada, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o información de garantía, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag de PROTEKTOR. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant stabilité et support à votre fusil pendant son utilisation. Pour assurer votre sécurité et celle de ce produit, veuillez lire et suivre les directives de ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le sac est rempli de matériaux appropriés (sable ou billes de plomb) avant utilisation pour éviter toute instabilité.
- Inspectez le sac pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez le sac uniquement pour son but prévu en tant que dispositif de support de tir.
- Assurez-vous que la zone autour de vous est dégagée d'obstacles et de dangers lorsque vous utilisez le sac.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant la sécurité des armes à feu.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Lorsque vous remplissez le sac, assurez-vous que le matériau utilisé est bien contenu pour éviter les déversements.
- Évitez de trop remplir le sac, car cela pourrait compromettre sa stabilité et son utilisation.
- Ne pas utiliser le sac sur des surfaces instables qui pourraient se déplacer pendant l'utilisation.
- Maintenez une distance de sécurité avec les autres lors du tir pour éviter les accidents.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection des yeux et des oreilles, lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Remplissage du sac :

- Ouvrez le port de remplissage du sac.
- Remplissez le sac avec du sable ou des billes de plomb jusqu'à atteindre le poids désiré.
- Assurez-vous que le remplissage est réparti uniformément pour la stabilité.
- Fermez le port de remplissage de manière sécurisée.

2. Installation du sac :

- Placez le sac sur un support de tir ou un banc stable.
- Ajustez la position du sac pour vous assurer qu'il est de niveau et stable.
- Utilisez les attaches pour sécuriser le sac en place si nécessaire.

3. Utilisation du sac :

- Positionnez votre fusil sur le sac, en vous assurant qu'il est bien soutenu.
- Ajustez la hauteur et l'angle du fusil selon vos besoins pour le confort et la précision.
- Tirez avec le fusil tout en maintenant une prise ferme sur l'arme.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac atteint la fin de son cycle de vie ou n'est plus utilisable, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les directives sur l'élimination des matériaux en cuir et synthétiques.
- Si le sac est endommagé, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur la garantie, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Profitez de votre expérience de tir !

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag di PROTEKTOR. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo stabilità e supporto per il tuo fucile durante l'uso. Per garantire la tua sicurezza e un uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la borsa sia riempita con materiali appropriati (sabbia o pallini di piombo) prima dell'uso per prevenire instabilità.
- Controlla la borsa per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la borsa fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Utilizza la borsa solo per il suo scopo previsto come dispositivo di supporto per il tiro.
- Assicurati che l'area intorno a te sia libera da ostacoli e pericoli quando utilizzi la borsa.
- Segui tutte le normative e le linee guida locali riguardanti la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi la borsa, assicurati che il materiale utilizzato sia contenuto in modo sicuro per prevenire fuoriuscite.
- Evita di sovraccaricare la borsa, poiché ciò potrebbe compromettere la sua stabilità e usabilità.
- Non utilizzare la borsa su superfici instabili che potrebbero spostarsi o muoversi durante l'uso.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri mentre spari per prevenire incidenti.
- Indossa sempre attrezzature di sicurezza appropriate, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento della Borsa:

- Apri il portello di riempimento della borsa.
- Riempi la borsa con sabbia o pallini di piombo fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che il riempimento sia distribuito uniformemente per garantire stabilità.
- Chiudi il portello di riempimento in modo sicuro.

2. Impostazione della Borsa:

- Posiziona la borsa su un supporto da tiro stabile o su un banco.
- Regola la posizione della borsa per assicurarti che sia livellata e stabile.
- Utilizza le linguette di fissaggio per mantenere la borsa in posizione, se necessario.

3. Utilizzo della Borsa:

- Posiziona il tuo fucile sulla borsa, assicurandoti che sia supportato in modo sicuro.
- Regola l'altezza e l'angolo del fucile secondo necessità per comfort e precisione.
- Spara con il fucile mantenendo una presa salda sull'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa raggiunge la fine del suo ciclo di vita o non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per le linee guida sullo smaltimento di materiali in pelle e sintetici.
- Se la borsa è danneggiata, considera di riciclare i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o le informazioni sulla garanzia, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Goditi la tua esperienza di tiro!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag od PROTEKTOR. Produkt ten został zaprojektowany, by poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając stabilność i wsparcie dla Twojego karabinu podczas użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użycie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że torba jest wypełniona odpowiednimi materiałami (piaskiem lub śrutem) przed użyciem, aby zapobiec niestabilności.
- Sprawdź torbę pod kątem wszelkich oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj torbę z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używana.
- Używaj torby tylko do jej zamierzonego celu jako urządzenia wsparcia do strzelania.
- Upewnij się, że obszar wokół Ciebie jest wolny od przeszkód i zagrożeń podczas korzystania z torby.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas napełniania torby upewnij się, że użyty materiał jest dobrze zabezpieczony, aby zapobiec wylaniu.
- Unikaj przepełniania torby, ponieważ może to wpłynąć na jej stabilność i użyteczność.
- Nie używaj torby na niestabilnych powierzchniach, które mogą się przesuwają lub poruszać podczas użycia.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób podczas strzelania, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie Torby:

- Otwórz port napełniania torby.
- Napełnij torbę piaskiem lub śrutem, aż osiągnie pożądaną wagę.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozłożone dla stabilności.
- Zabezpiecz port napełniania.

2. Ustawianie Torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu strzeleckim lub stole.
- Dostosuj pozycję torby, aby upewnić się, że jest pozioma i stabilna.
- Jeśli to konieczne, użyj zaczepów do zabezpieczenia torby w miejscu.

3. Używanie Torby:

- Umieść swój karabin na torbie, upewniając się, że jest dobrze podparty.
- Dostosuj wysokość i kąt karabinu w razie potrzeby dla komfortu i precyzji.
- Strzelaj z karabinu, utrzymując pewny chwyt na broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Gdy torba osiągnie koniec swojego cyklu życia lub nie jest już użyteczna, pozbądź się jej w sposób odpowiedzialny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów skórzanych i syntetycznych.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub informacji o gwarancji, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z torby NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag laukun PROTEKTORilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla vakautta ja tukea kiväärillesi käytön aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että laukku on täytetty sopivilla materiaaleilla (hiekalla tai lyijypelleteillä) ennen käyttöä, jotta vältetään epävakaus.
- Tarkista laukku ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos laukku on vaurioitunut.
- Pidä laukku lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
- Käytä laukku vain sen tarkoitukseen ampumatuen laitteena.
- Varmista, että ympärilläsi on esteetön ja vaaraton alue laukun käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat ampumaaseturvallisuutta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun täytät laukku, varmista, että käytettävä materiaali on tiiviisti sisällä estääksesi vuotamisen.
- Vältä laukun ylitäyttämistä, sillä se voi heikentää sen vakautta ja käyttökelpoisuutta.
- Älä käytä laukku epävakailta pinnoilla, jotka saattavat liikkua käytön aikana.
- Pidä turvallinen etäisyys muihin ampumisen aikana onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ammuttaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun täyttäminen:

- Avaa laukun täyttöaukko.
- Täytä laukku hiekalla tai lyijypelleteillä, kunnes se saavuttaa halutun painon.
- Varmista, että täyttö on tasaisesti jakautunut vakauden takaamiseksi.
- Sulje täyttöaukko tiiviisti.

2. Laukun asettaminen:

- Aseta laukku vakaalle ampumatuelle tai pöydälle.
- Sääda laukun sijaintia varmistaaksesi, että se on tasainen ja vakaa.
- Käytä kiinnitysnauhoja laukun paikallaan pitämiseksi tarvittaessa.

3. Laukun käyttäminen:

- Aseta kiväärisi laukun päälle varmistaen, että se on tukevasti tuettuna.
- Sääda kiväärin korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden takaamiseksi.
- Ammu kiväärillä pitäen tiukasti kiinni aseesta.

Hävittämishojeet

- Kun laukku on saavuttanut elinkaarensa lopun tai ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ohjeista, jotka koskevat nahka ja synteettisten materiaalien hävittämistä.

- Jos laukku on vaurioitunut, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai takuusta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag laukkua. Nauti ampumiskokemuksestasi!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag från PROTEKTOR. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge stabilitet och stöd för ditt gevär under användning. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att väskan är fylld med lämpliga material (sand eller blyskott) innan användning för att förhindra instabilitet.
- Inspektera väskan för tecken på slitage eller skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Använd väskan endast för sitt avsedda syfte som en skjutstöd.
- Se till att området runt dig är fritt från hinder och faror när du använder väskan.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående vapensäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du fyller väskan, se till att materialet är ordentligt innehållit för att förhindra spill.
- Undvik att överfylla väskan, eftersom detta kan äventyra dess stabilitet och användbarhet.
- Använd inte väskan på instabila ytor som kan flytta sig under användning.
- Håll ett säkert avstånd från andra när du skjuter för att förhindra olyckor.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Öppna väskans fyllport.
- Fyll väskan med sand eller blyskott tills den når önskad vikt.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för stabilitet.
- Stäng fyllporten ordentligt.

2. Ställa in väskan:

- Placera väskan på en stabil skjutbänk eller stöd.
- Justera väskans position för att säkerställa att den är nivå och stabil.
- Använd fästflikarna för att säkra väskan på plats om det behövs.

3. Använda väskan:

- Positionera ditt gevär på väskan, se till att det är ordentligt stödd.
- Justera höjden och vinkeln på geväret efter behov för komfort och noggrannhet.
- Avfyr geväret medan du bibehåller ett fast grepp om vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan når slutet av sin livscykel eller inte längre är användbar, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala regler för riktlinjer om hur man kasserar läder och syntetiska material.

- Om väskan är skadad, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller garantinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som tillhandahålls med din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Njut av din skjutupplevelse!

NO. 3C WIDE CORDURA OWL EAR FRONT BAG

PROTEKTOR Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag od PROTEKTOR. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje stabilitu a podporu vaší pušce během použití. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce pro bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je taška naplněna vhodnými materiály (písek nebo olověné broky) před použitím, aby se zabránilo nestabilitě.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívá.
- Používejte tašku pouze pro její zamýšlený účel jako zařízení pro podporu střelby.
- Ujistěte se, že prostor kolem vás je při používání tašky čistý od překážek a nebezpečí.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti při používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při plnění tašky se ujistěte, že použitý materiál je bezpečně uzavřen, aby se zabránilo vylití.
- Vyhnete se přeplnění tašky, protože to může ohrozit její stabilitu a použitelnost.
- Nepoužívejte tašku na nestabilních površích, které se mohou během používání posunout nebo pohybovat.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních při střelbě, aby se předešlo nehodám.
- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Plnění tašky:

- Otevřete plnicí otvor tašky.
- Naplňte tašku pískem nebo olověnými broky, dokud nedosáhne požadované hmotnosti.
- Ujistěte se, že je plnění rovnoměrně rozloženo pro stabilitu.
- Bezpečně zavřete plnicí otvor.

2. Nastavení tašky:

- Umístěte tašku na stabilní střelecký stojan nebo lavici.
- Upravte polohu tašky, aby byla vyrovnaná a stabilní.
- Pokud je to nutné, použijte upevňovací taby k zajištění tašky na místě.

3. Používání tašky:

- Umístěte svou pušku na tašku, ujistěte se, že je bezpečně podporována.
- Upravte výšku a úhel pušky podle potřeby pro pohodlí a přesnost.
- Střílejte z pušky a přitom udržujte pevný úchop na zbrani.

Pokyny pro likvidaci

- Když taška dosáhne konce svého životního cyklu nebo již není použitelná, zlikvidujte ji odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro pokyny k likvidaci kůže a syntetických materiálů.
- Pokud je taška poškozená, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo informací o záruce se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání NO. 3C Wide Cordura Owl Ear Front Bag. Užijte si svůj střelecký zážitek!