

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #6

Trim cases quickly and accurately with the RCBS Trim Pro. The Trim Pro features a spring-loaded lever with shell holders (plates) that lock the cases securely and square to the cutter. The base is die cast metal and includes places for 8 case neck pilots. Length adjustment is easily done with a micrometer style adjustment collar on the cutter shaft. The cutter has hardened cutting blades for a lifetime of use. The trimmer is available in kit form which includes shell holders (2,3, 4, and 10) and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers). You can also buy the trimmer separately without pilots or shellholders. Optional accessories include the power converter, which allows you to use a power drill (not a power screwdriver), neck turning tool attachments, and a dust cover. Trim Pro Shellholders follow the same numbering system and cartridge fit as RCBS press type shellholders. See chart [here](#).



Attributes

- Name: RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #6
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000871
- Mfr. No.: 90306
- Cartridge: 357 Magnum,38 Special,38 S&W
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683903068

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Norsk: TRIM PRO SHELLHOLDER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Suomi: TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TRIM PRO SHELLHOLDER Pokyny k bezpečnosti](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim schnellen und präzisen Trimmen von Hülsen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), um Verbraucher zu schützen und eine sichere Nutzung zu fördern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Gerät immer vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Handbuch angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktrückrufe und Updates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Trimmer verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, organisiert und frei von Gefahren ist.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende den Trimmer nur mit kompatiblen Hülsenhaltern und Piloten, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für das Trimmen von Hülsen.
- Stelle immer sicher, dass der Cutter vor dem Betrieb ordnungsgemäß gesichert ist.
- Trenne die Stromversorgung, wenn du Hülsenhalter oder Piloten wechselst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass der Stromadapter ordnungsgemäß mit dem Trimmer und einer geeigneten Stromquelle verbunden ist.
- Wähle den passenden Hülsenhalter und Pilot für die Hülse, die du trimmen möchtest.
- Sichere den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Trimmer.

2. Nutzung:

- Stelle die Länge mit dem mikrometrischen Einstellring an der Cutterwelle ein.
- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
- Schalte den Trimmer mit der Bohrmaschine ein (nicht mit einem elektrischen Schraubendreher).
- Trimme die Hülse vorsichtig, während du Hände und Körper vom Cutter fernhältst.
- Schalte den Trimmer aus, wenn das Trimmen abgeschlossen ist, und entferne die Hülse aus dem Hülsenhalter.
- Reinige den Trimmer und den Arbeitsplatz nach der Benutzung, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im Hausmüll.
- Überprüfe, ob in deiner Nähe Recyclingprogramme für elektronische Geräte verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. This product is designed to help you trim cases quickly and accurately. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to protect consumers and promote safe usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Always inspect the equipment before use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for product recalls and updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and gloves, when using the trimmer.
- Ensure that the work area is clean, organized, and free of any hazards.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Use the trimmer only with compatible shell holders and pilots as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for trimming cases.
- Always ensure that the cutter is properly secured before operation.
- Disconnect the power source when changing shell holders or pilots.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the trimmer on a stable, flat surface.
- Ensure that the power converter is properly connected to the trimmer and a suitable power source.
- Select the appropriate shell holder and pilot for the case you wish to trim.
- Secure the shell holder onto the trimmer following the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Adjust the length using the micrometerstyle adjustment collar on the cutter shaft.
- Insert the case into the shell holder, ensuring it is locked securely.
- Power on the trimmer using the power drill (not a power screwdriver).
- Carefully trim the case while keeping hands and body clear of the cutter.
- Once trimming is complete, power off the trimmer and remove the case from the shell holder.
- Clean the trimmer and workspace after use to maintain safety and efficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of electrical components in general waste.
- Check for any recycling programs available in your area for electronic devices.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the TRIM PRO SHELLHOLDER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Guía de Instrucciones de Seguridad del TRIM PRO SHELLHOLDER

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar casquillos de manera rápida y precisa. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) para proteger a los consumidores y promover un uso seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el equipo antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según se especifica en el manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones y retiros de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el recortador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y libre de cualquier peligro.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Utiliza el recortador solo con soportes para casquillos y pilotes compatibles según lo especificado por el fabricante.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para recortar casquillos.
- Siempre asegúrate de que el cortador esté debidamente asegurado antes de operar.
- Desconecta la fuente de energía al cambiar los soportes para casquillos o los pilotes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el recortador sobre una superficie estable y plana.
- Asegúrate de que el convertidor de potencia esté correctamente conectado al recortador y a una fuente de energía adecuada.
- Selecciona el soporte para casquillos y el piloto apropiados para el casquillo que deseas recortar.
- Asegura el soporte para casquillos en el recortador siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta la longitud usando el collar de ajuste estilo micrómetro en el eje del cortador.
- Inserta el casquillo en el soporte para casquillos, asegurándote de que esté bloqueado de manera segura.
- Enciende el recortador usando el taladro eléctrico (no un destornillador eléctrico).
- Recorta cuidadosamente el casquillo manteniendo las manos y el cuerpo alejados del cortador.
- Una vez que hayas terminado de recortar, apaga el recortador y retira el casquillo del soporte.
- Limpia el recortador y el área de trabajo después de usarlo para mantener la seguridad y la eficiencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches componentes eléctricos en la basura general.
- Consulta si hay programas de reciclaje disponibles en tu área para dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al TRIM PRO SHELLHOLDER, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Guide de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Ce produit est conçu pour t'aider à couper les douilles rapidement et avec précision. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité. Ce guide respecte le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) pour protéger les consommateurs et promouvoir une utilisation sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours l'équipement avant de l'utiliser pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans le manuel.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits et les mises à jour sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours l'équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, organisée et exempte de dangers.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise le trimmer uniquement avec des portedouilles et des pilotes compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le raccourcissement des douilles.
- Assure-toi toujours que le coupeur est correctement fixé avant de commencer l'opération.
- Débranche la source d'alimentation lorsque tu changes de portedouilles ou de pilotes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le trimmer sur une surface stable et plane.
- Assure-toi que le convertisseur de puissance est correctement connecté au trimmer et à une source d'alimentation appropriée.
- Sélectionne le portedouille et le pilote appropriés pour la douille que tu souhaites raccourcir.
- Fixe le portedouille sur le trimmer en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Ajuste la longueur à l'aide du collier de réglage de style micromètre sur l'arbre du coupeur.
- Insère la douille dans le portedouille, en t'assurant qu'elle est verrouillée en toute sécurité.
- Allume le trimmer en utilisant la perceuse électrique (pas un tournevis électrique).
- Coupe soigneusement la douille tout en maintenant tes mains et ton corps à l'écart du coupeur.
- Une fois le raccourcissement terminé, éteins le trimmer et retire la douille du portedouille.
- Nettoie le trimmer et l'espace de travail après utilisation pour maintenir la sécurité et l'efficacité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ne jette pas les composants électriques dans les déchets généraux.
- Vérifie s'il existe des programmes de recyclage disponibles dans ta région pour les appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant le TRIM PRO SHELLHOLDER, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ritagliare i bossoli rapidamente e con precisione. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per proteggere i consumatori e promuovere un uso sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre l'attrezzatura prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato nel manuale.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un equipaggiamento di protezione personale adeguato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il trimmer.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e priva di qualsiasi pericolo.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza il trimmer solo con portabossoli e piloti compatibili come specificato dal produttore.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per il ritaglio dei bossoli.
- Assicurati sempre che il cutter sia correttamente fissato prima dell'operazione.
- Disconnetti la fonte di alimentazione quando cambi portabossoli o piloti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il trimmer su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il convertitore di alimentazione sia correttamente collegato al trimmer e a una fonte di alimentazione adeguata.
- Seleziona il portabossoli e il pilota appropriati per il bossolo che desideri ritagliare.
- Fissa il portabossoli sul trimmer seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Regola la lunghezza utilizzando il collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter.
- Inserisci il bossolo nel portabossoli, assicurandoti che sia bloccato in modo sicuro.
- Accendi il trimmer utilizzando il trapano elettrico (non un cacciavite elettrico).
- Ritaglia con attenzione il bossolo mantenendo le mani e il corpo lontani dal cutter.
- Una volta completato il ritaglio, spegni il trimmer e rimuovi il bossolo dal portabossoli.
- Pulisci il trimmer e l'area di lavoro dopo l'uso per mantenere la sicurezza e l'efficienza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i componenti elettrici nei rifiuti generali.
- Controlla se sono disponibili programmi di riciclaggio nella tua area per i dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il TRIM PRO SHELLHOLDER, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

TRIM PRO SHELLHOLDER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å trimme hylser raskt og nøyaktig. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye. Denne guiden er i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforordning (GPSR) for å beskytte forbrukere og fremme sikker bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid utstyret før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i manualen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for produkttilbakekallinger og oppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker trimmeren.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, organisert og fritt for farer.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre produktet på noen måte.
- Bruk trimmeren kun med kompatible hylseholdere og piloter som spesifisert av produsenten.
- Overskrid ikke produsentens anbefalte spesifikasjoner for trimming av hylser.
- Sørg alltid for at kutteren er riktig sikret før bruk.
- Koble fra strømkilden når du bytter hylseholdere eller piloter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser trimmeren på en stabil, flat overflate.
- Sørg for at strømadapteren er riktig tilkoblet til trimmeren og en passende strømkilde.
- Velg den passende hylseholderen og piloten for hylsen du ønsker å trimme.
- Sikre hylseholderen på trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruk:

- Juster lengden ved hjelp av mikrometerstil justeringskragen på kutterakslingen.
- Sett hylsen inn i hylseholderen, og sørg for at den er låst sikkert.
- Slå på trimmeren ved å bruke den elektriske drillen (ikke en elektrisk skrutrekker).
- Trim hylsen forsiktig mens du holder hender og kropp unna kutteren.
- Når trimming er fullført, slå av trimmeren og fjern hylsen fra hylseholderen.
- Rengjør trimmeren og arbeidsområdet etter bruk for å opprettholde sikkerhet og effektivitet.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Kast ikke elektriske komponenter i vanlig avfall.
- Sjekk for eventuelle resirkuleringsprogrammer tilgjengelig i ditt område for elektroniske enheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted.

Instrukcja bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w szybkim i precyzyjnym przycinaniu łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik jest zgodny z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR), aby chronić konsumentów i promować bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze przed użyciem sprawdź sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z przycinarki.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od wszelkich zagrożeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Używaj przycinarki tylko z kompatybilnymi uchwytami na łuski i pilotami, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji dotyczących przycinania łusek.
- Zawsze upewnij się, że narzędzie tnące jest prawidłowo zabezpieczone przed rozpoczęciem pracy.
- Odłącz źródło zasilania podczas zmiany uchwytów na łuski lub pilotów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść przycinarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że konwerter zasilania jest prawidłowo podłączony do przycinarki i odpowiedniego źródła zasilania.
- Wybierz odpowiedni uchwyt na łuski i pilot do łuski, którą chcesz przyciąć.
- Zabezpiecz uchwyt na łuski na przycinarce zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj długość za pomocą pokrętła regulacyjnego w stylu mikrometru na wale tnącym.
- Włóż łuskę do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo zablokowana.
- Włącz przycinarkę za pomocą wiertarki (nie wkrętarki).
- Ostrożnie przycinaj łuskę, trzymając ręce i ciało z dala od narzędzia tnącego.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz przycinarkę i usuń łuskę z uchwytu.
- Po użyciu oczyść przycinarkę i miejsce pracy, aby utrzymać bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektrycznych do ogólnych odpadów.
- Sprawdź, czy w Twoim rejonie są dostępne programy recyklingowe dla urządzeń elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego TRIM PRO SHELLHOLDER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua trimmaamaan hylsyjä nopeasti ja tarkasti. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Tämä opas noudattaa EU:n yleistä tuote turvallisuusasetusta (GPSR) kuluttajien suojelemiseksi ja turvallisen käytön edistämiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista laitteisto aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten käyttöohjeessa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautuksia ja päivityksiä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmaajaa käytettäessä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, järjestetty ja vapaa kaikista vaaratekijöistä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Käytä trimmaajaa vain yhteensopivien patruunapidikkeiden ja ohjaimien kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia hylsyjen trimmaamisessa.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Irrota virtalähde, kun vaihdat patruunapidikkeitä tai ohjaimia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta trimmaaja vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että virtamuunnin on oikein kytketty trimmaajaan ja sopivaan virtalähteeseen.
- Valitse oikea patruunapidike ja ohjain haluamallasi hylsulle.
- Kiinnitä patruunapidike trimmaajaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Sääda pituus mikrometrityyppisen säätörenkaan avulla leikkurin akselissa.
- Aseta hylsy patruunapidikkeeseen varmistaen, että se on lukittu turvallisesti.
- Käynnistä trimmaaja käyttämällä sähköporaa (ei sähköruuvimeisseliä).
- Trimmaa hylsy varoen pitäen kädet ja keho kaukana leikkurista.
- Kun trimmaus on valmis, sammuta trimmaaja ja poista hylsy patruunapidikkeestä.
- Puhdista trimmaaja ja työskentelyalue käytön jälkeen turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä sähkökomponentteja yleisen jätteen mukana.
- Tarkista, onko alueellasi saatavilla kierrätysohjelmia sähköisille laitteille.

Lisätietoja

Turvallisuus tai lisätukikysymyksissä TRIM PRO SHELLHOLDER tuotteen osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

TRIM PRO SHELLHOLDER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att trimma hylsor snabbt och noggrant. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Denna guide följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att skydda konsumenter och främja säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid utrustningen före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i manualen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet produktåterkallelser och uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive säkerhetsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Se till att arbetsområdet är rent, organiserat och fritt från faror.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Använd trimmern endast med kompatibla hylshållare och piloter enligt tillverkarens specifikationer.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för trimning av hylsor.
- Se alltid till att kniven är ordentligt säkrad innan drift.
- Koppla bort strömkällan när du byter hylshållare eller piloter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera trimmern på en stabil, plan yta.
- Se till att strömadaptern är korrekt ansluten till trimmern och en lämplig strömkälla.
- Välj den lämpliga hylshållaren och piloten för den hylsa du vill trimma.
- Säkra hylshållaren på trimmern enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Justera längden med hjälp av mikrometerjusteringskransen på knivaxeln.
- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den är låst på plats.
- Slå på trimmern med hjälp av eldrillen (inte en elektrisk skruvdragare).
- Trimma försiktigt hylsan medan du håller händer och kropp borta från kniven.
- När trimningen är klar, stäng av trimmern och ta bort hylsan från hylshållaren.
- Rengör trimmern och arbetsytan efter användning för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte elektriska komponenter i allmänt avfall.
- Kontrollera om det finns några återvinningsprogram tillgängliga i ditt område för elektroniska enheter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

TRIM PRO SHELLHOLDER Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl rychle a přesně zkracovat nábojnice. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete tento bezpečnostní pokyn. Tento průvodce splňuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), které chrání spotřebitele a podporuje bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán podle pokynů výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte zařízení na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v manuálu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace a stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání trimmeru vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, organizovaný a bez jakýchkoli nebezpečí.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat nebo měnit.
- Používejte trimmer pouze s kompatibilními držáky nábojnic a piloty, jak je uvedeno výrobcem.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro zkracování nábojnic.
- Vždy se ujistěte, že je řezací nástroj řádně zajištěn před provozem.
- Před změnou držáků nábojnic nebo pilotů odpojte zdroj napájení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte trimmer na stabilní, rovný povrch.
- Zajistěte, aby byl napájecí konvertor správně připojen k trimmeru a vhodnému zdroji napájení.
- Vyberte vhodný držák nábojnic a pilot pro nábojnici, kterou chcete zkrátit.
- Zajistěte držák nábojnic na trimmeru podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Nastavte délku pomocí mikrometrického nastavení na hřídeli řezačky.
- Vložte nábojnici do držáku nábojnic a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.
- Zapněte trimmer pomocí elektrické vrtačky (ne elektrického šroubováku).
- Opatrně zkraťte nábojnici, přičemž držte ruce a tělo mimo dosah řezacího nástroje.
- Jakmile je zkracování dokončeno, vypněte trimmer a vyjměte nábojnici z držáku.
- Po použití vyčistěte trimmer a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a efektivitu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují recyklační programy pro elektronická zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy týkající se bezpečnosti nebo potřebujete další podporu ohledně TRIM PRO SHELLHOLDER, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.