

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001435
- Mfr. No.: 30110
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.54" (39.1MM)
- Size: 1.54
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525301103

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #11](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN Butler Creek #11](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen bieten einen effektiven Schutz für die Linsen deines Zielfernrohrs, insbesondere während taktischer Einsätze und Jagdsituationen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen für dein Zielfernrohr geeignet sind, indem du den Durchmesser des Okulars oder Objekts misst.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckungen auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren.
- Bewahre die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Abdeckungen sauber und frei von Schmutz, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren.
- Öffne die Abdeckungen mit Fingerdruck, um ein ungewolltes Herunterfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen beim Schließen nicht auf deine Hände oder andere Körperteile fallen.
- Wenn du die Abdeckungen nicht benötigst, lasse sie geschlossen, um die Linsen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Messung des Durchmessers:** Miss den Durchmesser des Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Platziere die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv.
 - Drücke die Abdeckung leicht nach unten, bis sie sicher sitzt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücke mit dem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Lass die Abdeckung zur Seite springen, um den Zugriff auf das Objektiv zu ermöglichen.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücke die Abdeckung wieder auf das Objektiv, bis sie sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Abdeckungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Abdeckungen ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte kontaktiere den Hersteller oder einen autorisierten Händler für weitere Informationen zu Sicherheit und Gebrauch des Produkts. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Diese Anleitung soll dir helfen, die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS sicher und effektiv zu nutzen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wende dich bitte an die entsprechenden Stellen.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your specific scope model before use.
- Always inspect the lens covers for any signs of damage or wear before installation.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Do not use the lens covers in conditions that exceed their intended use, such as extreme temperatures or exposure to harsh chemicals.
- Report any unsafe product incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the lens covers with care to avoid damaging the spring mechanism.
- Avoid applying excessive force when flipping the covers open or closed.
- Ensure that the covers are securely closed when not in use to prevent debris from entering the lenses.
- Do not attempt to modify or repair the lens covers yourself; contact a professional for any necessary repairs.
- Be cautious when using the lens covers in wet conditions to ensure they maintain their protective qualities.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective lens to ensure the correct lens cover size.
- Refer to the provided chart to select the appropriate size for your needs.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached and does not obstruct the view.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply light finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open, allowing for quick access to the lens.
- When finished, simply press the cover back into place until it clicks securely shut.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using abrasive materials that may scratch the surface of the covers.

Disposal Instructions

- Dispose of lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of lens covers in fire, as they may release harmful substances.
- If the lens covers are damaged beyond repair, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. Ensure that you have the product information ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #11

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente instaladas antes de usar tu visor.
- Revisa regularmente el estado de las cubiertas para detectar cualquier daño.
- No uses las cubiertas si están dañadas o defectuosas.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con objetos afilados:** Las cubiertas pueden dañarse si entran en contacto con objetos afilados o punzantes.
- **No expongas las cubiertas a temperaturas extremas:** Evita dejar las cubiertas en lugares muy calientes o fríos, ya que esto puede afectar su funcionalidad.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y húmedo. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque las cubiertas son a prueba de clima, siempre verifica que estén bien cerradas antes de salir en condiciones adversas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Usa la tabla de tallas para seleccionar la cubierta adecuada.
2. **Instalación:**
 - Retira cualquier cubierta anterior si es necesario.
 - Coloca la cubierta en el ocular o el objetivo alineando correctamente el diámetro.
 - Presiona suavemente hasta que la cubierta esté firmemente en su lugar.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo. La tapa se abrirá fácilmente.
 - Cuando no esté en uso, asegúrate de que la tapa esté cerrada para proteger las lentes.
4. **Verificación:** Antes de cada uso, verifica que las cubiertas estén en buen estado y correctamente instaladas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas o si están dañadas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos plásticos.
- No las arrojes en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes asegurarte de que las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek funcionen de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero, y tu atención a estos detalles ayudará a prolongar la vida útil de tu visor y sus accesorios.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIOPEN Butler Creek #11

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des capuchons d'objectif FLIOPEN Butler Creek #11. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments environnementaux. Il est essentiel de lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les capuchons à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas les capuchons à s'ouvrir ou à se fermer. Utilise une pression douce.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne mets pas les capuchons en contact avec des substances corrosives ou chimiques.
- Ne les utilise pas si tu remarques des dommages visibles sur le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer le diamètre de l'objectif** : Avant d'installer le capuchon, mesure le diamètre de l'objectif de ta lunette. Pour ce produit, il doit être de 1.54" (39.1MM).
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon avec l'objectif.
 - Pousse doucement le capuchon en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie doucement avec le doigt sur le centre.
 - Une fois ouvert, le capuchon se met hors du chemin et ne gêne pas l'utilisation de la lunette.
4. **Fermeture** :
 - Pour fermer le capuchon, pousse-le délicatement en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans le feu ou à proximité de sources de chaleur.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, place-le dans un conteneur de recyclage approprié si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter un professionnel ou à te référer à la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les produits rappelés.

En respectant ces lignes directrices et instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des capuchons d'objectif FLIOPEN Butler Creek #11.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di problemi con il prodotto, contatta il supporto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi le coperture, assicurati di non esercitare una pressione eccessiva per evitare rotture.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Quando apri le coperture, fallo con attenzione per evitare di danneggiare il meccanismo di apertura.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il diametro** dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta.
2. **Seleziona la copertura** appropriata in base alle misure ottenute.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che sia saldamente fissata e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita e solleva la copertura.
 - Quando non in uso, chiudi la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Butler Creek per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare le coperture per obiettivo in modo sicuro e efficace, garantendo la

protezione delle lenti del tuo cannocchiale.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse værbestandige, støvbestandige og fuktbestandige dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din under taktiske og jaktmessige situasjoner. For å sikre sikker og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med kikkerten din ved å måle diameteren på okular eller objektiv.
- Bruk alltid dekslene i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade eller misbruk.
- Kontroller jevnlig dekslene for slitasje eller skader. Erstatt om nødvendig.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene i ekstremt varme eller kalde forhold som kan påvirke materialets integritet.
- Ikke utsett dekslene for sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade dem.
- Vær oppmerksom på at dekslene kan bli glatte når de er fuktige. Håndter med forsiktighet.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å beskytte linsene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål kikkerten:** Før du installerer dekslene, mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig størrelse.
2. **Montering:**
 - Plasser dekslet over objektivet eller okularet.
 - Trykk lett ned for å sikre at dekslet sitter godt.
3. **Bruk:**
 - For å åpne dekslet, bruk fingertuppen til å trykke på mekanismen.
 - Dekslet vil sprette opp og bort fra veien, noe som gir deg fri tilgang til linsen.
4. **Lukking:**
 - For å lukke dekslet, plasser det tilbake på linsen og trykk lett til det klikker på plass.
5. **Fjerning:**
 - For å fjerne dekslet, grip det forsiktig og trekk det rett opp fra linsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene er utslitt eller ikke lenger i bruk, må de kastes i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste dekslene i vanlig husholdningsavfall hvis de er laget av spesialmaterialer; sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi håper du får glede av produktet ditt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN firmy Butler Creek. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ochrony soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji osłon.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami i zaleceniami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj osłony w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłony są zaprojektowane do użytku z lunetami o średnicy 1.54" (39.1mm). Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru.
- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy otwieraniu osłon, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są osobno. Upewnij się, że masz odpowiednie osłony dla swojego sprzętu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Instalacja:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
3. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem. Osłona powinna unieść się i odsłonić soczewkę.
 - Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewki przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zaufanie do produktów Butler Creek. Używaj ich odpowiedzialnie i ciesz się ich funkcjonalnością.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM) tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, jotta vältät kosteuden aiheuttamat vauriot.
- Varmista, että kansi on täysin suljettu ennen kuin käytät tähtäintä, jotta lika ja pöly eivät pääse linssihin.
- Älä käytä liikaa voimaa kanteen avattaessa tai suljettaessa, jotta vältät vaurioita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti terävien reunojen kohdalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitsemasi objektiivisuojat ovat oikean kokoiset.
- Aseta objektiivisuojat tähtäimen päälle varmistaen, että ne istuvat tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että kansi avautuu ja sulkeutuu helposti sormipaineella.

2. Käyttö

- Avaa kansi varovasti sormipaineella ennen tähtäimen käyttöä.
- Tarkista, että linseissä ei ole likaa tai pölyä ennen käyttöä.
- Sulje kansi aina käytön jälkeen suojataksesi linsejä vaurioilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54"

(39.1MM). Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarliners objektiv och ögonlinser under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, följ vänligen dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att skydda linserna från skräp och skador.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt. Undvik att använda verktyg som kan skada locket eller linserna.
- Vid jakt eller taktiska situationer, se till att kikarskyddet är korrekt installerat för att undvika oavsiktlig öppning.
- Undvik att utsätta produkten för starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Innan du installerar kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
2. **Val av storlek:** Använd den medföljande storleksdiagrammet för att säkerställa att du har valt rätt storlek (1.54" eller 39.1mm).
3. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet på objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt ner för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.
4. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck lätt med fingertopparna på sidan av locket.
 - När locket är öppet, se till att det fjädrar upp och ur vägen för att inte blockera sikten.
5. **Stängning:** För att stänga locket, tryck ner det försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkter som inte längre används bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om det finns specifika återvinningsprogram tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Butler Creeks officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #11. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Je důležité řídit se bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neotvírejte kryty, pokud je puškohled namířen na jakýkoli objekt.
- Při manipulaci s kryty se ujistěte, že vaše ruce jsou suché a čisté, aby nedošlo k poškrábání čoček.
- Kryty používejte pouze na optice, pro kterou jsou určeny.
- Dbejte na to, aby kryty byly správně upevněny, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
2. **Instalace krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv nebo okulár.
 - Ujistěte se, že kryt je bezpečně nasazen a neklouže.
3. **Používání krytu:**
 - Kryt se snadno otevírá stiskem prstu.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byl objektiv chráněn před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte kryty do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.