

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" (34.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" (34.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001471
- Mfr. No.: 30035
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.34" (34.0MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.340
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525300359

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN](#)
- [Norsk: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWU FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJEKTIVILINSSEJEN SUOJAT TURVAKÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSANVISNINGAR](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVACÍHO SKLA FLIPOPEN](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Abdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen vor Beschädigungen zu schützen. Diese Sicherheitsanleitung soll die sichere Verwendung des Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit deinem Zielfernrohr kompatibel sind, indem du den Durchmesser deines Okulars oder Objekts misst.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Erstickungs- oder Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktwarnungen informiert, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt. Verwende sanften Fingerdruck, wie vorgesehen.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies zu Schäden führen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Verwendung sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.
- Verwende die Objektivabdeckungen nicht auf eine Weise, die deine Sicht behindert oder die Funktionalität des Zielfernrohrs beeinträchtigt.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Messung deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um die passende Abdeckung zu bestimmen.
- Sieh dir die bereitgestellte Größentabelle an, um die richtige Objektivabdeckung auszuwählen.

2. Installation der Objektivabdeckungen:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung fest auf das Zielfernrohr, bis sie sicher sitzt.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck aus, um sie aufzuklappen.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung hochspringt und nicht im Weg ist.
- Schließe die Abdeckung, wenn du das Zielfernrohr nicht mehr benutzt, um die Linse zu schützen.

4. Regelmäßige Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckungen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und

- Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe die Abdeckungen regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im Hausmüll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind; befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für gefährlichen Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen sieh dir bitte die Kontaktinformationen auf der Verpackung oder der Website des Herstellers an.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This safety instruction guide is intended to ensure the safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your scope by measuring the diameter of your eyepiece or objective.
- Always inspect the lens covers for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental choking or injury.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open or closed. Use gentle finger pressure as intended.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may cause damage.
- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use to prevent accidental detachment.
- Do not use the lens covers in a way that obstructs your view or impairs the functionality of the scope.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective to determine the appropriate size cover needed.
- Refer to the provided sizing chart to select the correct lens cover.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of your scope.
- Press the cover firmly onto the scope until it fits securely.

3. Using the Lens Covers:

- To open the cover, apply gentle finger pressure to flip it open.
- Ensure the cover springs up and out of the way without obstruction.
- When finished using the scope, close the cover to protect the lens.

4. Regular Maintenance:

- Clean the lens covers regularly with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Inspect the covers periodically for signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers responsibly. Check local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the lens covers in household waste if they are damaged or no longer usable; instead, follow local hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo garantizar el uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lentes sean compatibles con tu visor midiendo el diámetro de tu ocular o el objetivo.
- Siempre inspecciona las cubiertas de lentes en busca de daños antes de usarlas. No las uses si están dañadas.
- Mantén las cubiertas de lentes fuera del alcance de los niños para prevenir asfixia o lesiones accidentales.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes relacionados con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces la tapa para abrirla o cerrarla. Usa una presión suave con el dedo como se indica.
- Evita exponer las cubiertas de lentes a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede causar daños.
- Asegúrate de que las cubiertas de lentes estén firmemente sujetas al visor antes de usarlas para prevenir desprendimientos accidentales.
- No utilices las cubiertas de lentes de manera que obstruya tu vista o afecte la funcionalidad del visor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Visor:

- Mide el diámetro del ocular o el objetivo de tu visor para determinar el tamaño adecuado de la tapa necesaria.
- Consulta la tabla de tamaños proporcionada para seleccionar la cubierta de lente correcta.

2. Instalación de las Cubiertas de Lentes:

- Alinea la tapa de lente con el ocular o el objetivo de tu visor.
- Presiona la tapa firmemente sobre el visor hasta que se ajuste de manera segura.

3. Uso de las Cubiertas de Lentes:

- Para abrir la tapa, aplica una presión suave con el dedo para abrirla.
- Asegúrate de que la tapa se levante y se aparte sin obstrucciones.
- Cuando termines de usar el visor, cierra la tapa para proteger la lente.

4. Mantenimiento Regular:

- Limpia las cubiertas de lentes regularmente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la

suciedad.

- Inspecciona las cubiertas periódicamente en busca de signos de desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de lentes de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches las cubiertas de lentes en la basura doméstica si están dañadas o ya no son utilizables; en su lugar, sigue las pautas locales de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de ta lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide de sécurité est destiné à garantir une utilisation sûre du produit en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que les capuchons d'objectif sont compatibles avec ta lunette en mesurant le diamètre de ton oculaire ou de l'objectif.
- Inspecte toujours les capuchons d'objectif pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Garde les capuchons d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de blessure.
- Signale toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le capuchon à s'ouvrir ou à se fermer. Utilise une pression douce de ton doigt comme prévu.
- Évite d'exposer les capuchons d'objectif à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait les endommager.
- Assure-toi que les capuchons d'objectif sont solidement fixés à la lunette avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif d'une manière qui obstrue ta vue ou nuit à la fonctionnalité de la lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Ta Lunette :

- Mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour déterminer la taille de capuchon appropriée.
- Consulte le tableau de tailles fourni pour sélectionner le bon capuchon d'objectif.

2. Installer les Capuchons d'Objectif :

- Aligne le capuchon d'objectif avec l'oculaire ou l'objectif de ta lunette.
- Appuie fermement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'ajuste correctement.

3. Utiliser les Capuchons d'Objectif :

- Pour ouvrir le capuchon, applique une pression douce avec ton doigt pour le faire basculer.
- Assure-toi que le capuchon se soulève et ne reste pas bloqué.
- Lorsque tu as terminé d'utiliser la lunette, ferme le capuchon pour protéger la lentille.

4. Entretien Régulier :

- Nettoie régulièrement les capuchons d'objectif avec un chiffon doux et sec pour enlever la

poussière et les débris.

- Inspecte les capuchons périodiquement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette les capuchons d'objectif de manière responsable. Consulte les règlements locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas les capuchons d'objectif dans les déchets ménagers s'ils sont endommagés ou ne sont plus utilisables ; suis plutôt les directives locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes liés au produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN. Merci de prêter attention à la sécurité.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN di Butler Creek. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le coperture per obiettivo siano compatibili con il tuo cannocchiale misurando il diametro dell'oculare o dell'obiettivo.
- Controlla sempre le coperture per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiate.
- Tieni le coperture per obiettivo fuori dalla portata dei bambini per prevenire soffocamento o infortuni accidentali.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti relativi al prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami di prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura o la chiusura della copertura. Utilizzare una leggera pressione delle dita come previsto.
- Evita di esporre le coperture per obiettivo a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Assicurati che le coperture per obiettivo siano saldamente attaccate al cannocchiale prima dell'uso per prevenire distacchi accidentali.
- Non utilizzare le coperture in un modo che ostacoli la visione o comprometta la funzionalità del cannocchiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione del tuo Cannocchiale:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura di dimensioni appropriate.
- Consulta il grafico delle dimensioni fornito per selezionare la copertura per obiettivo corretta.

2. Installazione delle Coperture per Obiettivo:

- Allinea la copertura per obiettivo con l'oculare o l'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Premi la copertura saldamente sul cannocchiale fino a quando non si adatta in modo sicuro.

3. Utilizzo delle Coperture per Obiettivo:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione delle dita per farla aprire.
- Assicurati che la copertura si sollevi e si metta fuori strada senza ostacoli.
- Quando hai finito di utilizzare il cannocchiale, chiudi la copertura per proteggere la lente.

4. Manutenzione Regolare:

- Pulisci regolarmente le coperture per obiettivo con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le coperture per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per obiettivo in modo responsabile. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire le coperture per obiettivo nei rifiuti domestici se sono danneggiate o non più utilizzabili; segui invece le linee guida sui rifiuti pericolosi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, consulta le informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne sikkerhetsveiledningen er ment å sikre trygg bruk av produktet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at linsedekslene er kompatible med kikkerten din ved å måle diameteren på okularet eller objektivet.
- Inspiser alltid linsedekslene for skader før bruk. Ikke bruk dem hvis de er skadet.
- Hold linsedekslene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet kvelning eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser relatert til produktet til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Ikke tving dekselet åpen eller igjen. Bruk forsiktig fingertrykk som tiltenkt.
- Unngå å utsette linsedekslene for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da dette kan forårsake skade.
- Sørg for at linsedekslene er sikkert festet til kikkerten før bruk for å forhindre utilsiktet løsner.
- Ikke bruk linsedekslene på en måte som hindrer utsikten din eller svekker funksjonaliteten til kikkerten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling av kikkerten din:

- Mål diameteren på okularet eller objektivet til kikkerten for å bestemme riktig størrelse på dekselet som trengs.
- Referer til den medfølgende størrelsestabellen for å velge riktig linsedeksel.

2. Installere linsedekslene:

- Juster linsedekslet med okularet eller objektivet på kikkerten.
- Trykk dekselet fast på kikkerten til det sitter sikkert.

3. Bruke linsedekslene:

- For å åpne dekselet, påfør forsiktig fingertrykk for å flippe det åpent.
- Sørg for at dekselet spretter opp og bort fra veien uten hindringer.
- Når du er ferdig med å bruke kikkerten, lukk dekselet for å beskytte linsen.

4. Regelmessig vedlikehold:

- Rengjør linsedekslene regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
- Inspiser dekselet jevnlig for tegn på slitasje eller skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kast linsedekslene ansvarlig. Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast linsedekslene i husholdningsavfall hvis de er skadet eller ikke lenger brukbare; følg i stedet lokale retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller produsentens nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWU FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon obiektywu FLIPOPEN od Butler Creek. Te osłony są zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony obiektywu są kompatybilne z Twoją lunetą, mierząc średnicę okularu lub obiektywu.
- Zawsze sprawdzaj osłony obiektywu pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj ich, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj osłony obiektywu z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zadławieniu lub obrażeniom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłony. Używaj delikatnego nacisku palca zgodnie z przeznaczeniem.
- Unikaj narażania osłon obiektywu na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Upewnij się, że osłony obiektywu są pewnie zamocowane do lunety przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Nie używaj osłon obiektywu w sposób, który blokuje widok lub wpływa na funkcjonalność lunety.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mierzenie Twojej lunety:

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu swojej lunety, aby określić odpowiedni rozmiar osłony.
- Odwołaj się do dostarczonej tabeli rozmiarów, aby wybrać odpowiednią osłonę obiektywu.

2. Montaż osłon obiektywu:

- Wyrównaj osłonę obiektywu z okularami lub obiektywem swojej lunety.
- Naciśnij osłonę mocno na lunetę, aż będzie dobrze dopasowana.

3. Używanie osłon obiektywu:

- Aby otworzyć osłonę, zastosuj delikatny nacisk palca, aby ją odwrócić.
- Upewnij się, że osłona unosi się i odsuwa na bok bez przeszkód.
- Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewkę.

4. Regularna konserwacja:

- Regularnie czyść osłony obiektywu miękką, suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
- Okresowo sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony obiektywu w sposób odpowiedzialny. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj osłon obiektywu do odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do użycia; zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych zasad, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich osłon obiektywu FLIPOPEN. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT TURVAKÄYTTÖOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT Butler Creekilta. Nämä suojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvakäyttöohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että linssinsuojat ovat yhteensopivia tähtäimesi kanssa mittaamalla okulaarin tai objektiivin halkaisija.
- Tarkista linssinsuojat vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältät vahingot tai tukehtumisriskin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota kantta auki tai kiinni. Käytä hellävaraista sormipainetta kuten on tarkoitettu.
- Vältä altistamista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleille, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Varmista, että linssinsuojat on kiinnitetty tukevasti tähtäimeen ennen käyttöä, jotta ne eivät irtoa vahingossa.
- Älä käytä linssinsuojia tavalla, joka estää näkymäsi tai heikentää tähtäimen toimintaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tähtäimesi Mittaaminen:

- Mittaa tähtäimesi okulaarin tai objektiivin halkaisija määrittääksesi tarvittavan suojan koon.
- Viittaa mukana olevaan kokotaulukkoon valitaksesi oikean linssinsuojan.

2. Linssinsuojien Asentaminen:

- Kohdista linssisuoja tähtäimen okulaarin tai objektiivin kanssa.
- Paina suojaa tiukasti tähtäimeen, kunnes se istuu tukevasti.

3. Linssinsuojien Käyttäminen:

- Avaa kansi käyttämällä hellävaraista sormipainetta käännäksesi se auki.
- Varmista, että kansi nousee ylös ja pois tieltä ilman esteitä.
- Kun olet lopettanut tähtäimen käytön, sulje kansi suojataksesi linssiä.

4. Säännöllinen Huolto:

- Puhdista linssinsuojat säännöllisesti pehmeällä, kuivalla kankaalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
- Tarkista suojat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä linssinsuojat vastuullisesti. Tarkista paikalliset säännökset asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä linssinsuojia kotitalousjätteiden mukana, jos ne ovat vaurioituneet tai eivät enää käyttökelpoisia; seuraa sen sijaan paikallisia vaarallisten jätteiden ohjeita.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa pakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJIEEN turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSANVISNINGAR

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsanvisning är avsedd att säkerställa säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att locket är kompatibelt med din kikare genom att mäta diametern på ögonlinsen eller objektivet.
- Inspektera alltid locket för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll locket utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig kvävning eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kolla EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte locket att öppna eller stänga. Använd lätt fingertryck som avsett.
- Undvik att utsätta locket för extrema temperaturer eller starka kemikalier, eftersom detta kan orsaka skador.
- Se till att locket är ordentligt fäst på kikaren innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte locket på ett sätt som blockerar din vy eller påverkar kikars funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på locket.
- Konsultera den medföljande storlekstabellen för att välja rätt objektivlock.

2. Installera locket:

- Rikta in locket med ögonlinsen eller objektivet på din kikare.
- Tryck locket fast på kikaren tills det sitter ordentligt.

3. Använda locket:

- För att öppna locket, applicera lätt fingertryck för att fälla det uppåt.
- Se till att locket fjädrar upp och ur vägen utan hinder.
- När du är klar med att använda kikaren, stäng locket för att skydda linsen.

4. Regelbunden underhåll:

- Rengör locket regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
- Inspektera locket periodiskt för tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera locket på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala regler för korrekta avfallsmetoder.

- Kassera inte locket i hushållsavfall om det är skadat eller inte längre användbart; följ istället lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVACÍHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod k bezpečnosti má za cíl zajistit bezpečné používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty čoček jsou kompatibilní s vaším puškohledem změřením průměru okuláru nebo objektivu.
- Před použitím vždy zkontrolujte kryty čoček na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Držte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému udušení nebo zranění.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným orgánům.
- Budte informováni o stažení výrobků pravidelným kontrolováním platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryt neotevírejte ani nezavírejte násilím. Používejte jemný tlak prstem, jak je zamýšleno.
- Vyvarujte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může způsobit poškození.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček pevně připevněny k puškohledu před použitím, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Nepoužívejte kryty čoček způsobem, který by bránil vašemu výhledu nebo narušoval funkčnost puškohledu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili potřebnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí pro výběr správného krytu čoček.

2. Instalace krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Pevně stiskněte kryt na puškohled, dokud nebude bezpečně usazen.

3. Používání krytů čoček:

- Pro otevření krytu použijte jemný tlak prstem, abyste ho otevřeli.
- Ujistěte se, že se kryt otevře a nebrání ve výhledu.
- Po dokončení používání puškohledu zavřete kryt, abyste chránili čočku.

4. Pravidelná údržba:

- Pravidelně čistěte kryty čoček měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryty čoček zodpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte kryty čoček do domácího odpadu, pokud jsou poškozené nebo již nepoužitelné; místo toho se řiďte místními pokyny pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich krytů objektivu FLIPOPEN. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.