

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001494
- Mfr. No.: 30470
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 2.461" (62.5MM)
- Size: 2.461
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 051525304708

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" \(62.5MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" \(62.5MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" \(62.5MM\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" \(62.5MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47](#)

Sicherheitshinweise für FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, Ihre Zielfernrohre vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für die Verwendung in der vorgesehenen Umgebung geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung sicher auf dem Zielfernrohr sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckung mit übermäßiger Kraft zu öffnen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe sind, die die Abdeckung oder das Zielfernrohr beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung in feuchten Umgebungen stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig schließt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Größe der Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Positionieren Sie die Abdeckung über dem Objektiv Ihres Zielfernrohrs.
 - Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Lassen Sie die Abdeckung zur Seite springen, um den Zugang zum Objektiv zu ermöglichen.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie die Abdeckung sanft zurück auf das Objektiv, um sie zu schließen.
 - Überprüfen Sie, ob die Abdeckung sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, die entsprechenden Behörden zu kontaktieren oder Informationen über Rückrufe auf der EU Safety GatePlattform zu überprüfen.

FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the objective lens cover is compatible with your scope by measuring the diameter of your scope eyepiece or objective.
- Always inspect the lens covers before use to ensure they are free from damage.
- Use the lens covers only for their intended purpose to avoid potential hazards.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open or closed; use gentle finger pressure to avoid damaging the mechanism.
- Ensure that the cover is securely closed when not in use to protect the lenses from environmental elements.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise their integrity.
- If the lens cover becomes damaged, discontinue use immediately and replace it to ensure proper protection.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Fit

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct size for the lens cover.
- Refer to the sizing chart provided by the manufacturer to confirm compatibility.

2. Installing the Lens Cover

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of the scope.
- Gently press the cover onto the scope until it fits snugly.

3. Using the Lens Cover

- To open the cover, apply light finger pressure to the designated area.
- Allow the cover to spring up and out of the way for unobstructed viewing.
- When finished, gently press the cover back into place to protect the lens.

4. Regular Maintenance

- Clean the lens cover regularly with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Check the mechanism periodically to ensure it is functioning properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers responsibly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact the manufacturer's customer service or visit their official website. Ensure to have your product details ready for a quicker response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for prioritizing safety and enjoy your hunting and tactical experiences!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Este documento te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que obtengas el máximo rendimiento y seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños, ya que no está diseñado para su uso por personas menores de 18 años.
- Revisa regularmente las cubiertas para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Consulta la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta adecuada para tu visor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Seguro:**
 - No intentes modificar las cubiertas. Esto podría comprometer su funcionalidad y seguridad.
 - Asegúrate de que las cubiertas estén completamente abiertas antes de usar el visor para evitar obstrucciones en la línea de visión.
- **Condiciones Ambientales:**
 - Aunque las cubiertas son resistentes al clima, evita exponerlas a condiciones extremas de temperatura durante períodos prolongados.
 - Limpia las cubiertas con un paño suave y seco para evitar rayones.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no las estés utilizando.
 - Evita colocar objetos pesados sobre las cubiertas para prevenir deformaciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición:

- Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor para determinar la cubierta adecuada.
- Consulta la tabla de tamaños para confirmar la elección correcta.

2. Instalación:

- Coloca la cubierta sobre el objetivo del visor alineando correctamente la base.
- Asegúrate de que la cubierta esté bien ajustada y no se mueva.

3. Uso:

- Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo. La tapa se abrirá y se apartará.

- Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta antes de mirar a través del visor.

4. Cierre:

- Después de usar el visor, asegúrate de cerrar la tapa para proteger las lentes.
- Presiona la tapa hacia abajo hasta que esté completamente cerrada.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar las cubiertas, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y desechos.
- No tires el producto en la basura común. Busca puntos de recogida de productos electrónicos o de plástico en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, busca un punto de contacto en la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si encuentras un producto inseguro, infórmalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #47

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #47. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Toujours vérifier l'intégrité des capuchons d'objectif avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages ou de déformation.
- Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne pas hésiter à contacter le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lors de l'ouverture des capuchons, utiliser une pression douce pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne pas forcer l'ouverture ou la fermeture des capuchons si vous rencontrez une résistance.
- Éviter de toucher les lentilles avec les doigts pour prévenir les traces de graisse ou de saleté.
- Assurez-vous que les capuchons sont correctement fixés avant de transporter votre lunette.
- Ne pas utiliser le produit comme un jouet ou pour des activités autres que celles prévues.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Mesurer le diamètre de l'objectif** : Utiliser un outil de mesure pour déterminer le diamètre de l'objectif de votre lunette. Cela garantit que vous choisissiez la bonne taille de capuchon.
2. **Installation des capuchons** :
 - Aligner le capuchon avec l'objectif de la lunette.
 - Pousser doucement le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. **Utilisation des capuchons** :
 - Pour ouvrir le capuchon, exercer une légère pression avec le doigt sur le mécanisme d'ouverture.
 - Une fois ouvert, le capuchon se relève et se met hors du chemin.
 - Pour refermer, abaisser le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé sur l'objectif.
4. **Vérification après utilisation** :
 - Après chaque utilisation, vérifier que les capuchons sont bien en place pour protéger les lentilles.

Instructions d'élimination

- Les capuchons d'objectif doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas jeter le produit dans la nature ou dans des lieux non autorisés.
- Si le produit est endommagé, il doit être recyclé ou éliminé de manière appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE.

En suivant ces directives et instructions, tu peux t'assurer que les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #47 sont utilisés de manière sûre et efficace. Merci de ta confiance dans ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek #47. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per pulire il prodotto.
- Assicurati che le coperture siano sempre ben fissate quando non in uso per prevenire danni accidentali alle lenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il diametro** dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta.
2. **Seleziona la copertura** appropriata in base alle misure.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che la copertura si adatti saldamente senza forzare.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con le dita.
 - Solleva la copertura e mettila fuori strada per un accesso facile alle lenti.
5. **Rimozione:**
 - Quando non in uso, rimuovi la copertura e riponila in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali pericolosi, se applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Bruksanvisning for FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er utformet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon, bruk og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Vær oppmerksom på at produktet er designet for å beskytte linsene, men det er viktig å bruke det i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke det.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre kvelningsfare.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene i situasjoner der de kan bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke bruk overdreven kraft når du åpner eller lukker dekslene, da dette kan forårsake skade.
- Sørg for at dekslene er riktig festet før du bruker kikkerten for å unngå at de faller av under bruk.
- Hvis du opplever problemer med dekslene, som at de ikke lukker ordentlig, må du kontakte produsenten for råd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å bestemme riktig deksel.
2. **Åpne dekslet** ved å bruke fingertuppen for å sprette det opp. Dekslet skal åpne seg lett og ikke kreve mye kraft.
3. **Fest dekslet** på kikkerten ved å plassere det over objektivet eller okularet, avhengig av hvilken del du bruker.
4. **Kontroller at dekslet sitter godt** på plass før du bruker kikkerten.
5. **Lukk dekslet** når det ikke er i bruk for å beskytte linsene mot støv og fuktighet.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra produktet skal kastes i henhold til lokale avfallshåndteringsregler.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkulering eller spesielle avfallsmuligheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du valgte Butler Creek. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #47

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #47. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie używaj produktu.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Informuj dzieci o zasadach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem produktu.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon, jeśli są one uszkodzone lub niekompletne.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłony; unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Nie stosuj siły przy instalacji ani demontażu osłony.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana przed użyciem lunety.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Mierzenie średnicy:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby upewnić się, że wybrana osłona pasuje do Twojego sprzętu.
2. **Instalacja osłony:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety, upewniając się, że jest ustawiona prawidłowo.
 - Delikatnie naciśnij, aby osłona zakleszczyła się na miejscu.
3. **Użytkowanie osłony:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem. Osłona uniesie się i odsunie na bok.
 - Po zakończeniu używania lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewkę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za wybór naszych osłon obiektywu. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM) Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM) käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssettä vaurioilta. Tässä ohjeessa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöä ja hävittämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että kansi on kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.**
 - Käytä mittanauhaa tai muuta tarkkaa mittausvälinettä.
2. **Valitse oikea tähtäinkotelo mittaustulosten perusteella.**
 - Varmista, että valitsemasi malli sopii tähtäimeesi.
3. **Asenna objektiivisuoja:**
 - Aseta objektiivisuoja paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat kunnolla kiinni.
4. **Käytä kansi:**
 - Kansi avautuu helposti sormipaineella ja nousee pois tieltä.
5. **Poista kansi käytön jälkeen:**
 - Sulje kansi varovasti paikoilleen, jotta se suoja linssettä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM). Käytä tuotetta vastuullisesti ja nauti sen tarjoamasta suojasta!

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till ansvarig myndighet.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra skräp och fukt från att komma in.
- Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma temperaturer som kan påverka materialets hållbarhet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektivets diameter:

- Använd ett måttband för att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Jämför måttet med diagrammet för att bestämma rätt kikarskydd.

2. Installation av locket:

- Placera locket över objektivet och tryck försiktigt på plats.
- Kontrollera att locket sitter ordentligt och är i linje med objektivet.

3. Användning av locket:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
- Låt locket fjädras upp och ur vägen för att få en klar sikt genom kikaren.
- Stäng locket när det inte används för att skydda linserna.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Butler Creeks officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina kikarskydd. Tack för att du valt Butler Creek!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly kryty používány pouze na určené optice.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou kryty poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán.
- Při používání v terénu se ujistěte, že kryty jsou správně nasazeny a zajištěny.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Vyvarujte se používání krytů v extrémních teplotách, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Při otevírání krytů používejte pouze prsty a vyhněte se použití ostrých předmětů.
- Kryty jsou navrženy pro snadné otevření, ale vždy je otevírejte opatrně, aby nedošlo k poškození optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je čočka čistá a suchá.
 - Umístěte kryt na objektiv a jemně stiskněte, dokud nezapadne na místo.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na jeho okraj a odklopte ho stranou.
 - Po použití vždy kryt zavřete, aby byla čočka chráněna před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je kryt poškozen, zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na odborníky. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám úspěšné používání!