

OWL EAR FRONT BAGS - PROTEKTOR WIDE OWL EAR FRONT BAG 2-3/4" TO 3" FOREND

These bags are designed for use on mechanical rests. These owl ear front bag comes in three different sizes. Choose the size that will most closely fit your particular forend width. Ear-to-ear dimensions 1-1/2" to 1-3/4" forend. Overall dimensions of the bag are 2-1/4" wide by 5-3/4" long and 1" high in the center. The bottom is leather for stability and there is no rib on top. Note: Sand is required to fill these bags.



Attributes

- Name: PROTEKTOR WIDE OWL EAR FRONT BAG 2-3/4" TO 3" FOREND
- Manufacturer: PROTEKTOR
- Product no.: 749002684
- Mfr. No.: 3
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Front Bag
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales OWL EAR PROTEKTOR WIDE](#)
- [Français: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Bezpečnostní pokyny](#)

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Stabilität und Unterstützung bei der Verwendung von mechanischen Ruhepositionen bietet. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die OWL EAR FRONT BAGS nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe die Taschen vor der Nutzung auf sichtbare Schäden.
- Verwende die Taschen nur auf stabilen Oberflächen, um versehentliche Bewegungen zu vermeiden.
- Lagere die Taschen an einem trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um ihren Zustand zu erhalten.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die Taschen nur mit Sand, wie angegeben; andere Materialien könnten die Stabilität beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die OhrzuOhrDimensionen der Tasche deiner Forendbreite entsprechen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Vermeide die Nutzung der Taschen bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit bei der Verwendung der Taschen, um Umkippen oder Instabilität zu vermeiden.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Abnutzung oder Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Taschen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Füllen der Taschen:

1. Öffne die Füllöffnung der OWL EAR FRONT BAGS.
2. Fülle die Taschen vorsichtig mit sauberem, trockenem Sand, bis sie ausreichend gefüllt sind.
3. Schließe die Füllöffnung sicher, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.

• Verwendung der Taschen:

1. Platziere die OWL EAR FRONT BAGS auf einem stabilen Schießstand.
2. Passe die Position der Taschen an, um sicherzustellen, dass sie eng an deinem Forend des Feurgewehrs anliegen.
3. Stelle sicher, dass die Taschen stabil sind und sich während der Nutzung nicht bewegen.
4. Sobald sie positioniert sind, fahre mit deinem Schießtraining fort und achte dabei auf Sicherheit und Stabilität.

• Reinigung und Wartung:

1. Wische die Außenseite der Taschen mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz oder Ablagerungen

- zu entfernen.
2. Lass die Taschen vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie lagerst.
 3. Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, insbesondere am Lederboden, und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Stelle sicher, dass die OWL EAR FRONT BAGS vor der Entsorgung von Sand geleert und gereinigt sind.
- Entsorge die Taschen gemäß den lokalen Vorschriften für Leder und synthetische Materialien.
- Entsorge die Taschen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich eingestuft werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support when using mechanical rests. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OWL EAR FRONT BAGS are used only for their intended purpose.
- Always inspect the bags for any signs of damage before use.
- Use the bags on stable surfaces to prevent accidental movement.
- Store the bags in a dry place when not in use to maintain their condition.
- Keep the bags out of reach of children to prevent accidental injury.
- Report any unsafe product experiences or accidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only fill the bags with sand as specified; other materials may compromise stability.
- Ensure that the eartoear dimensions of the bag match your forend width for optimal performance.
- Avoid using the bags in extreme weather conditions that could affect their integrity.
- Do not exceed the recommended weight limit when using the bags to prevent tipping or instability.
- If you notice any unusual wear or damage during use, discontinue use immediately and inspect the bags.

Instructions for Installation and Usage

• Filling the Bags:

1. Open the filling opening of the OWL EAR FRONT BAGS.
2. Carefully fill the bags with clean, dry sand until they are adequately filled.
3. Securely close the filling opening to prevent sand from spilling out.

• Using the Bags:

1. Place the OWL EAR FRONT BAGS on a stable shooting rest.
2. Adjust the position of the bags to ensure they fit snugly against the forend of your firearm.
3. Ensure that the bags are stable and do not move during use.
4. Once positioned, proceed with your shooting practice, maintaining focus on safety and stability.

• Cleaning and Maintenance:

1. Wipe the exterior of the bags with a damp cloth to remove dirt or debris.
2. Allow the bags to air dry completely before storing them.
3. Regularly check for signs of wear, especially on the leather bottom, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- When disposing of the OWL EAR FRONT BAGS, ensure that they are emptied of sand and cleaned.
- Dispose of the bags in accordance with local regulations regarding leather and synthetic materials.
- Do not dispose of the bags in regular household waste if they are deemed hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Your compliance with these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales OWL EAR PROTEKTOR WIDE

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas Frontales OWL EAR PROTEKTOR WIDE. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y soporte cuando utilizas soportes mecánicos. Para asegurar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las Bolsas OWL EAR se utilicen solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona las bolsas en busca de signos de daño antes de usarlas.
- Utiliza las bolsas sobre superficies estables para evitar movimientos accidentales.
- Almacena las bolsas en un lugar seco cuando no estén en uso para mantener su condición.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Solo llena las bolsas con arena como se especifica; otros materiales pueden comprometer la estabilidad.
- Asegúrate de que las dimensiones de oreja a oreja de la bolsa coincidan con el ancho de tu forend para un rendimiento óptimo.
- Evita usar las bolsas en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.
- No excedas el límite de peso recomendado al usar las bolsas para evitar vuelcos o inestabilidad.
- Si notas algún desgaste o daño inusual durante el uso, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona las bolsas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Llenado de las Bolsas:

1. Abre la abertura de llenado de las Bolsas Frontales OWL EAR.
2. Llena cuidadosamente las bolsas con arena limpia y seca hasta que estén adecuadamente llenas.
3. Cierra de manera segura la abertura de llenado para evitar que la arena se derrame.

• Uso de las Bolsas:

1. Coloca las Bolsas Frontales OWL EAR sobre un soporte de tiro estable.
2. Ajusta la posición de las bolsas para asegurarte de que se ajusten bien contra el forend de tu arma de fuego.
3. Asegúrate de que las bolsas sean estables y no se muevan durante el uso.
4. Una vez posicionadas, procede con tu práctica de tiro, manteniendo el enfoque en la seguridad y la estabilidad.

• Limpieza y Mantenimiento:

1. Limpia el exterior de las bolsas con un paño húmedo para eliminar suciedad o escombros.
2. Deja que las bolsas se sequen al aire completamente antes de almacenarlas.
3. Revisa regularmente si hay signos de desgaste, especialmente en la parte inferior de cuero, y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Cuando deseches las Bolsas Frontales OWL EAR, asegúrate de que estén vacías de arena y limpias.
- Desecha las bolsas de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales de cuero y sintéticos.
- No deseches las bolsas en la basura doméstica regular si se consideran peligrosas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar las Bolsas Frontales OWL EAR PROTEKTOR WIDE. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant stabilité et soutien lors de l'utilisation de supports mécaniques. Pour assurer votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les OWL EAR FRONT BAGS sont utilisés uniquement pour leur usage prévu.
- Inspectez toujours les sacs pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Utilisez les sacs sur des surfaces stables pour éviter tout mouvement accidentel.
- Rangez les sacs dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour maintenir leur état.
- Gardez les sacs hors de portée des enfants pour éviter toute blessure accidentelle.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne remplissez les sacs qu'avec du sable comme spécifié ; d'autres matériaux peuvent compromettre la stabilité.
- Assurez-vous que les dimensions d'oreille à oreille du sac correspondent à la largeur de votre avant pour des performances optimales.
- Évitez d'utiliser les sacs dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter leur intégrité.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée lors de l'utilisation des sacs pour éviter le basculement ou l'instabilité.
- Si vous remarquez une usure ou un dommage inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et inspectez les sacs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Remplissage des Sacs :

1. Ouvrez l'ouverture de remplissage des OWL EAR FRONT BAGS.
2. Remplissez soigneusement les sacs avec du sable propre et sec jusqu'à ce qu'ils soient adéquatement remplis.
3. Fermez soigneusement l'ouverture de remplissage pour éviter que le sable ne se renverse.

• Utilisation des Sacs :

1. Placez les OWL EAR FRONT BAGS sur un support de tir stable.
2. Ajustez la position des sacs pour vous assurer qu'ils s'adaptent bien contre l'avant de votre arme à feu.
3. Assurez-vous que les sacs sont stables et ne bougent pas pendant l'utilisation.
4. Une fois positionnés, poursuivez votre pratique de tir en gardant l'accent sur la sécurité et la stabilité.

• Nettoyage et Entretien :

1. Essuyez l'extérieur des sacs avec un chiffon humide pour enlever la saleté ou les débris.

2. Laissez les sacs sécher à l'air complètement avant de les ranger.
3. Vérifiez régulièrement les signes d'usure, en particulier sur le fond en cuir, et remplacezles si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez des OWL EAR FRONT BAGS, assurezvous qu'ils sont vidés de sable et nettoyés.
- Éliminez les sacs conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en cuir et synthétiques.
- Ne jetez pas les sacs dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont considérés comme dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Votre conformité à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo stabilità e supporto quando si utilizzano supporti meccanici. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che gli OWL EAR FRONT BAGS siano utilizzati solo per il loro scopo previsto.
- Controlla sempre i sacchi per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Utilizza i sacchi su superfici stabili per prevenire movimenti accidentali.
- Conserva i sacchi in un luogo asciutto quando non sono in uso per mantenere la loro condizione.
- Tieni i sacchi fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Riempire i sacchi solo con sabbia come specificato; altri materiali potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che le dimensioni da orecchio a orecchio del sacco corrispondano alla larghezza del tuo forend per prestazioni ottimali.
- Evita di usare i sacchi in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzare la loro integrità.
- Non superare il limite di peso raccomandato quando utilizzi i sacchi per prevenire ribaltamenti o instabilità.
- Se noti un'usura o un danno insolito durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona i sacchi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Riempimento dei Sacchi:

1. Apri l'apertura di riempimento degli OWL EAR FRONT BAGS.
2. Riempi con cura i sacchi con sabbia pulita e asciutta fino a quando non sono adeguatamente riempiti.
3. Chiudi saldamente l'apertura di riempimento per prevenire fuoriuscite di sabbia.

• Utilizzo dei Sacchi:

1. Posiziona gli OWL EAR FRONT BAGS su un supporto di tiro stabile.
2. Regola la posizione dei sacchi per assicurarti che aderiscano saldamente al forend della tua arma.
3. Assicurati che i sacchi siano stabili e non si muovano durante l'uso.
4. Una volta posizionati, procedi con la tua pratica di tiro, mantenendo la concentrazione sulla sicurezza e sulla stabilità.

• Pulizia e Manutenzione:

1. Pulisci l'esterno dei sacchi con un panno umido per rimuovere sporco o detriti.
2. Lascia asciugare completamente i sacchi all'aria prima di riporli.
3. Controlla regolarmente segni di usura, specialmente sulla parte inferiore in pelle, e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci gli OWL EAR FRONT BAGS, assicurati che siano svuotati dalla sabbia e puliti.
- Smaltisci i sacchi in conformità con le normative locali riguardanti materiali in pelle e sintetici.
- Non smaltire i sacchi nei rifiuti domestici regolari se sono considerati pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso degli OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. La tua conformità a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając stabilność i wsparcie podczas korzystania z mechanicznych podpórek. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że OWL EAR FRONT BAGS są używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj torby pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj toreb na stabilnych powierzchniach, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu.
- Przechowuj torby w suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zachować ich stan.
- Trzymaj torby poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Napełniaj torby tylko piaskiem, jak określono; inne materiały mogą osłabić stabilność.
- Upewnij się, że wymiary od ucha do ucha torby odpowiadają szerokości Twojego forendu dla optymalnej wydajności.
- Unikaj używania toreb w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na ich integralność.
- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej wagi podczas korzystania z toreb, aby zapobiec przewróceniu lub niestabilności.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie lub uszkodzenia podczas użytkowania, natychmiast przestań używać torby i sprawdź je.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Napełnianie toreb:

1. Otwórz otwór napełniający OWL EAR FRONT BAGS.
2. Ostrożnie napełnij torby czystym, suchym piaskiem, aż będą odpowiednio napełnione.
3. Bezpiecznie zamknij otwór napełniający, aby zapobiec wylaniu się piasku.

• Używanie toreb:

1. Umieść OWL EAR FRONT BAGS na stabilnej podpórce strzeleckiej.
2. Dostosuj położenie toreb, aby zapewnić ich ciasne przyleganie do forendu Twojej broni.
3. Upewnij się, że torby są stabilne i nie poruszają się podczas użycia.
4. Po ustawieniu przystąp do praktyki strzeleckiej, zachowując koncentrację na bezpieczeństwie i stabilności.

• Czyszczenie i konserwacja:

1. Przetrzyj zewnętrzną część toreb wilgotną szmatką, aby usunąć brud lub zanieczyszczenia.
2. Pozwól torbom całkowicie wyschnąć na powietrzu przed ich przechowaniem.
3. Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia, szczególnie na skórzanym dnie, i wymień je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Przy utylizacji OWL EAR FRONT BAGS upewnij się, że są one opróżnione z piasku i czyste.
- Utylizuj torby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów skórzanych i syntetycznych.
- Nie wyrzucaj toreb do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się je za niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla vakautta ja tukea käytettäessä mekaanisia tuilla. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että OWL EAR FRONT BAGS laukkuja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista laukut ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä laukkuja vakailla pinnoilla estääksesi vahingossa tapahtuvan liikkumisen.
- Säilytä laukkuja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, heidän kuntonsa ylläpitämiseksi.
- Pidä laukut lasten ulottumattomissa vahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetapauksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Täytä laukut vain hiekalla, kuten on määriteltä; muut materiaalit voivat heikentää vakautta.
- Varmista, että laukkujen korvasta korvaan mitat vastaavat etuosasi leveyttä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Vältä laukkujen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden eheyteen.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa laukkuja käyttäessäsi, jotta vältetään kaatuminen tai epävakaus.
- Jos huomaat epätavallista kulumista tai vaurioita käytön aikana, lopeta käyttö heti ja tarkista laukut.

Asennus ja käyttöohjeet

• Laukkujen täyttäminen:

1. Avaa OWL EAR FRONT BAGS laukun täyttöaukko.
2. Täytä laukut varovasti puhtaalla, kuivalla hiekalla, kunnes ne ovat riittävän täynnä.
3. Sulje täyttöaukko tiiviisti estääksesi hiekkaa valumasta ulos.

• Laukkujen käyttäminen:

1. Aseta OWL EAR FRONT BAGS vakaalle ampumatuelle.
2. Säädä laukkujen sijaintia varmistaaksesi, että ne istuvat tiiviisti aseesi etuosaa vasten.
3. Varmista, että laukut ovat vakaat eivätkä liiku käytön aikana.
4. Kun laukut on asetettu paikalleen, jatka ampumaharjoitustasi keskittyen turvallisuuteen ja vakauteen.

• Puhdistus ja huolto:

1. Pyyhi laukkujen ulkopinta kostealla liinalla poistaaksesi likaa tai roskaa.
2. Anna laukkujen kuivua kokonaan ennen niiden säilyttämistä.
3. Tarkista säännöllisesti kulumisen merkit, erityisesti nahkapohjassa, ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität OWL EAR FRONT BAGS laukkua, varmista, että ne on tyhjennetty hiekasta ja puhdistettu.
- Hävitä laukut paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat nahkaa ja synteettisiä materiaaleja.
- Älä hävitä laukkuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi.

Lisätietoja

Kaikkien turvallisuuteen tai tuoteinfoon liittyvien kysymysten osalta viittaatte valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessanne.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge stabilitet och stöd vid användning av mekaniska ställningar. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att OWL EAR FRONT BAGS används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid väskorna för eventuella tecken på skador före användning.
- Använd väskorna på stabila ytor för att förhindra oavsiktlig rörelse.
- Förvara väskorna på en torr plats när de inte används för att bevara deras skick.
- Håll väskorna utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll endast väskorna med sand som specificerat; andra material kan kompromettera stabiliteten.
- Se till att måtten från öra till öra på väskan matchar din förenbredd för optimal prestanda.
- Undvik att använda väskorna i extrema väderförhållanden som kan påverka deras integritet.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen när du använder väskorna för att förhindra att de välter eller blir instabila.
- Om du märker någon ovanlig slitage eller skada under användning, avbryt användningen omedelbart och inspektera väskorna.

Instruktioner för installation och användning

• Fyllning av väskorna:

1. Öppna fyllningsöppningen på OWL EAR FRONT BAGS.
2. Fyll försiktigt väskorna med ren, torr sand tills de är tillräckligt fyllda.
3. Stäng fyllningsöppningen ordentligt för att förhindra att sanden spills ut.

• Användning av väskorna:

1. Placera OWL EAR FRONT BAGS på en stabil skjutställning.
2. Justera positionen på väskorna så att de passar tätt mot förendet på ditt skjutvapen.
3. Se till att väskorna är stabila och inte rör sig under användning.
4. När de är korrekt placerade, fortsätt med din skjutträning, och behåll fokus på säkerhet och stabilitet.

• Rengöring och underhåll:

1. Torka av utsidan av väskorna med en fuktig trasa för att ta bort smuts eller skräp.
2. Låt väskorna lufttorka helt innan du förvarar dem.
3. Kontrollera regelbundet för tecken på slitage, särskilt på läderbotten, och byt ut vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med OWL EAR FRONT BAGS, se till att de är tömda på sand och rengjorda.
- Gör dig av med väskorna i enlighet med lokala föreskrifter angående läder och syntetiska material.
- Släng inte väskorna i vanligt hushållsavfall om de bedöms som farliga.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje stabilitu a podporu při použití mechanických opor. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly OWL EAR FRONT BAGS používány pouze k určenému účelu.
- Vždy zkontrolujte tašky na jakékoli známky poškození před použitím.
- Používejte tašky na stabilních površích, aby se předešlo náhodnému pohybu.
- Skladujte tašky na suchém místě, když se nepoužívají, aby se udržela jejich kvalita.
- Držte tašky mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Nahlaste jakékoli zkušenosti s nebezpečnými produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tašky naplňte pouze pískem, jak je uvedeno; jiné materiály mohou ohrozit stabilitu.
- Ujistěte se, že rozměry od ucha k uchu tašky odpovídají šířce vašeho forendu pro optimální výkon.
- Vyhněte se používání tašek za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jejich integritu.
- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit při používání tašek, abyste předešli převrnutí nebo nestabilitě.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte tašky používat a zkontrolujte je.

Pokyny pro instalaci a použití

• Plnění tašek:

1. Otevřete plnicí otvor OWL EAR FRONT BAGS.
2. Opatrně naplňte tašky čistým, suchým pískem, dokud nebudou dostatečně plné.
3. Bezpečně zavřete plnicí otvor, aby se písek nevysypal.

• Používání tašek:

1. Umístěte OWL EAR FRONT BAGS na stabilní střeleckou oporu.
2. Upravte polohu tašek, aby těsně přiléhaly k forendu vaší zbraně.
3. Ujistěte se, že tašky jsou stabilní a během používání se nepohybují.
4. Jakmile jsou umístěny, pokračujte ve svém střeleckém tréninku, přičemž se soustředíte na bezpečnost a stabilitu.

• Údržba a čištění:

1. Otřete vnější stranu tašek vlhkým hadříkem, abyste odstranili špínu nebo nečistoty.
2. Nechte tašky důkladně uschnout na vzduchu před jejich uložením.
3. Pravidelně kontrolujte známky opotřebení, zejména na kožené spodní části, a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci OWL EAR FRONT BAGS se ujistěte, že jsou vyprázdněny od písku a vyčištěny.
- Likvidujte tašky v souladu s místními předpisy týkajícími se kůže a syntetických materiálů.
- Nevyhazujte tašky do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.