

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 7MM 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 7MM 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749006008
- Mfr. No.: 90283
- Caliber: 284/7 mm (.284)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902832

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador RCBS TRIM PRO 3WAY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Coupeur 3Way RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS](#)
- [Norsk: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS](#)
- [Suomi: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Bezpečnostní pokyny](#)

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RCBS 3Way Cutter für deine Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Cutter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Cutter mit deinem Modell der Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keinen beschädigten Cutter.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage während des Betriebs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung, während du den Cutter verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Scharfe Klingen können Schnittverletzungen verursachen. Gehe vorsichtig damit um.
- Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Stelle immer sicher, dass der Cutter sicher an der Trimmermaschine befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte die Hände während des Betriebs von dem Schneidebereich fern.
- Versuche nicht, den Cutter selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Suche bei Bedarf professionelle Hilfe.

- **Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass Erwachsene anwesend sind, wenn es in der Nähe von Minderjährigen verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass die Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist.
2. Entferne eventuell vorhandene Cutter von der Trimmermaschine.
3. Richte den RCBS 3Way Cutter mit dem Befestigungspunkt an der Trimmermaschine aus.
4. Befestige den Cutter sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Überprüfe, ob der Cutter fest sitzt, bevor du mit der Nutzung fortfährst.

- **Nutzung:**

1. Schließe die Trim Pro Hülzenbearbeitungsmaschine an und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
2. Füge die zu bearbeitende Hülse in die Trimmermaschine ein.
3. Aktiviere die Trimmermaschine und lasse den Cutter die Trimm, Fasen und Entgratungsarbeiten durchführen.
4. Schalte die Trimmermaschine aus und ziehe den Stecker, bevor du die Hülse entfernst.
5. Überprüfe die bearbeitete Hülse auf scharfe Kanten oder Grate, bevor du sie anfasst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter und alle beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über spezielle Entsorgungs oder Recyclingprogramme für scharfe Gegenstände.
- Stelle sicher, dass der Cutter unbrauchbar gemacht wird, bevor du ihn entsorgst, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des RCBS 3Way Cutters priorisierst. Deine Kooperation hilft, ein sicheres und effektives TrimmingErlebnis zu gewährleisten.

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS 3Way Cutter for your Trim Pro Case Trimmer. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the cutter.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cutter is compatible with your Trim Pro Case Trimmer model.
- Regularly inspect the cutter for any signs of damage or wear. Do not use a damaged cutter.
- Keep the cutter out of the reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during operation.
- Be aware of your surroundings while using the cutter to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Sharp blades can cause cuts or injuries. Handle with care.
 - Improper installation may result in malfunction or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the cutter is securely attached to the trimmer before use.
 - Keep hands away from the cutting area during operation.
 - Do not attempt to modify or repair the cutter yourself. Seek professional assistance if needed.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision when used in the presence of minors.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the Trim Pro Case Trimmer is unplugged and not in operation.
 2. Remove any existing cutter from the trimmer.
 3. Align the RCBS 3Way Cutter with the mounting point on the trimmer.
 4. Securely attach the cutter according to the manufacturer's instructions.
 5. Check that the cutter is firmly in place before proceeding to use.
- **Usage:**
 1. Plug in the Trim Pro Case Trimmer and ensure it is functioning properly.
 2. Insert the case to be trimmed into the trimmer.
 3. Activate the trimmer and allow the cutter to perform the trimming, chamfering, and deburring tasks.
 4. Once completed, turn off the trimmer and unplug it before removing the case.
 5. Inspect the trimmed case for any sharp edges or burrs before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter and any damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste. Check for designated disposal or recycling programs for sharp objects.
- Ensure that the cutter is rendered unusable before disposal to prevent accidental injuries.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure that you have your product details on hand for efficient support.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS 3Way Cutter. Your cooperation helps ensure a safe and effective trimming experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador RCBS TRIM PRO 3WAY

Introducción

Gracias por elegir el cortador RCBS 3Way para tu trimmer de case Trim Pro. Esta guía proporciona importantes instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el cortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cortador sea compatible con tu modelo de trimmer Trim Pro.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de daño o desgaste. No uses un cortador dañado.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la operación.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas el cortador para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**

- Las cuchillas afiladas pueden causar cortes o lesiones. Maneja con cuidado.
- La instalación incorrecta puede resultar en mal funcionamiento o lesiones.

- **Evitando Peligros:**

- Asegúrate siempre de que el cortador esté firmemente sujeto al trimmer antes de usarlo.
- Mantén las manos alejadas del área de corte durante la operación.
- No intentes modificar o reparar el cortador tú mismo. Busca asistencia profesional si es necesario.

- **Advertencias Específicas por Edad:**

- Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Asegúrate de la supervisión de un adulto cuando se use en presencia de menores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el trimmer Trim Pro esté desconectado y no esté en operación.
2. Retira cualquier cortador existente del trimmer.
3. Alinea el cortador RCBS 3Way con el punto de montaje en el trimmer.
4. Sujeta firmemente el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Verifica que el cortador esté bien colocado antes de proceder a usarlo.

- **Uso:**

1. Conecta el trimmer Trim Pro y asegúrate de que esté funcionando correctamente.
2. Inserta el case que vas a recortar en el trimmer.
3. Activa el trimmer y permite que el cortador realice las tareas de recorte, chaflán y deburrado.

4. Una vez completado, apaga el trimmer y desconéctalo antes de retirar el case.
5. Inspecciona el case recortado en busca de bordes afilados o rebabas antes de manipularlo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el cortador y cualquier parte dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular. Consulta los programas de desecho o reciclaje designados para objetos afilados.
- Asegúrate de que el cortador sea inservible antes de desecharlo para prevenir lesiones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para un soporte eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el cortador RCBS 3Way. Tu cooperación ayuda a garantizar una experiencia de recorte segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Coupeur 3Way RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le coupeur 3Way RCBS pour ta tailleuse de douilles Trim Pro. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le coupeur.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le coupeur conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le coupeur est compatible avec ton modèle de tailleuse de douilles Trim Pro.
- Inspecte régulièrement le coupeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un coupeur endommagé.
- Garde le coupeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'utilisation.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation du coupeur pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Les lames tranchantes peuvent causer des coupures ou des blessures. Manipule avec précaution.
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- **Éviter les dangers :**
 - Assure-toi toujours que le coupeur est solidement fixé à la tailleuse avant de l'utiliser.
 - Garde les mains éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.
 - Ne tente pas de modifier ou de réparer le coupeur toi-même. Demande de l'aide professionnelle si nécessaire.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assure-toi qu'un adulte supervise son utilisation en présence de mineurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assure-toi que la tailleuse de douilles Trim Pro est débranchée et non en fonctionnement.
 2. Retire tout coupeur existant de la tailleuse.
 3. Aligne le coupeur 3Way RCBS avec le point de montage sur la tailleuse.
 4. Fixe solidement le coupeur selon les instructions du fabricant.
 5. Vérifie que le coupeur est bien en place avant de procéder à l'utilisation.
- **Utilisation :**
 1. Branche la tailleuse de douilles Trim Pro et assure-toi qu'elle fonctionne correctement.
 2. Insère la douille à couper dans la tailleuse.
 3. Active la tailleuse et laisse le coupeur effectuer les tâches de découpe, de chanfreinage et de déburrage.

4. Une fois terminé, éteins la tailleuse et débranchela avant de retirer la douille.
5. Inspecte la douille découpée pour détecter d'éventuels bords tranchants ou bavures avant de la manipuler.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du coupeur et de toutes les pièces endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le coupeur dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de mise au rebut ou de recyclage désignés pour les objets tranchants.
- Assuretoi que le coupeur est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter les blessures accidentelles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour un support efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du coupeur 3Way RCBS. Ta coopération contribue à garantir une expérience de découpe sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter 3Way RCBS per il tuo Trimmer per casi Trim Pro. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il cutter.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il cutter in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il cutter sia compatibile con il modello del tuo Trimmer per casi Trim Pro.
- Ispeziona regolarmente il cutter per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un cutter danneggiato.
- Tieni il cutter fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Usa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi il cutter per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Le lame affilate possono causare tagli o infortuni. Maneggia con cura.
 - Un'installazione impropria può comportare malfunzionamenti o infortuni.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che il cutter sia saldamente attaccato al trimmer prima dell'uso.
 - Tieni le mani lontane dall'area di taglio durante l'operazione.
 - Non tentare di modificare o riparare il cutter da solo. Cerca assistenza professionale se necessario.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurati della supervisione di un adulto quando utilizzato in presenza di minori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che il Trimmer per casi Trim Pro sia scollegato e non in funzione.
 2. Rimuovi eventuali cutter esistenti dal trimmer.
 3. Allinea il Cutter 3Way RCBS con il punto di montaggio sul trimmer.
 4. Attacca saldamente il cutter secondo le istruzioni del produttore.
 5. Controlla che il cutter sia ben fissato prima di procedere all'uso.
- **Uso:**
 1. Collega il Trimmer per casi Trim Pro e assicurati che funzioni correttamente.
 2. Inserisci il caso da rifilare nel trimmer.
 3. Attiva il trimmer e lascia che il cutter esegua le operazioni di rifilatura, smussatura e deburring.

4. Una volta completato, spegni il trimmer e scollegalo prima di rimuovere il caso.
5. Ispeziona il caso rifilato per eventuali bordi affilati o sbavature prima di maneggiarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e qualsiasi parte danneggiata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di smaltimento o riciclaggio designati per oggetti affilati.
- Assicurati che il cutter sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un supporto efficiente.

Ti ringraziamo per aver messo la sicurezza al primo posto durante l'uso del Cutter 3Way RCBS. La tua collaborazione aiuta a garantire un'esperienza di rifilatura sicura ed efficace.

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS 3Way Cutter for din Trim Pro Case Trimmer. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker kutteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kutteren i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kutteren er kompatibel med din modell av Trim Pro Case Trimmer.
- Inspiser regelmessig kutteren for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk en skadet cutter.
- Hold kutteren utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker under drift.
- Vær oppmerksom på omgivelsene mens du bruker kutteren for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**

- Skarpe blader kan forårsake kutt eller skader. Håndter med forsiktighet.
- Feil montering kan føre til feilfunksjon eller skade.

- **Unngåelse av farer:**

- Sørg alltid for at kutteren er sikkert festet til trimmeren før bruk.
- Hold hender unna kutteområdet under drift.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere kutteren selv. Søk profesjonell hjelp om nødvendig.

- **Aldersspesifikke advarsler:**

- Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Sørg for voksen tilsyn når det brukes i nærvær av mindreårige.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**

1. Sørg for at Trim Pro Case Trimmer er frakoblet og ikke i drift.
2. Fjern eventuell eksisterende cutter fra trimmeren.
3. Juster RCBS 3Way Cutter med monteringspunktet på trimmeren.
4. Fest kutteren sikkert i henhold til produsentens instruksjoner.
5. Kontroller at kutteren sitter fast før du fortsetter med bruk.

- **Bruk:**

1. Koble til Trim Pro Case Trimmer og sørg for at den fungerer som den skal.
2. Sett inn hylsen som skal trimmes i trimmeren.
3. Aktiver trimmeren og la kutteren utføre trimming, avgradings og deburringoppgavene.
4. Når du er ferdig, slå av trimmeren og trekk ut kontakten før du fjerner hylsen.
5. Inspiser den trimmede hylsen for skarpe kanter eller burrer før håndtering.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser kutteren og eventuelle skadede deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke kutteren i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for spesifikke avfalls eller resirkuleringsprogrammer for skarpe gjenstander.
- Sørg for at kutteren er gjort ubrukelig før kasting for å forhindre utilsiktede skader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeserviceresurser. Sørg for at du har produktdetaljene dine tilgjengelig for effektiv støtte.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker RCBS 3Way Cutter. Ditt samarbeid bidrar til å sikre en trygg og effektiv trimmingserfaring.

Instrukcja bezpieczeństwa RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia RCBS 3Way Cutter do Twojego narzędzia do przycinania Trim Pro Case Trimmer. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie jest kompatybilne z modelem Twojego Trim Pro Case Trimmer.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice podczas pracy.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania narzędzia, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostrożne ostrza mogą powodować cięcia lub obrażenia. Obsługuj z ostrożnością.
 - Niewłaściwy montaż może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że narzędzie jest pewnie przymocowane do trimmera przed użyciem.
 - Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
 - Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- **Ostrzeżenia dla określonych grup wiekowych:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że dorosły nadzoruje jego użycie w obecności nieletnich.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że Trim Pro Case Trimmer jest odłączony od zasilania i nie jest w użyciu.
 2. Usuń wszelkie istniejące narzędzia z trimmera.
 3. Wyrównaj RCBS 3Way Cutter z punktem montażowym na trimmerze.
 4. Pewnie przymocuj narzędzie zgodnie z instrukcjami producenta.
 5. Sprawdź, czy narzędzie jest mocno zamocowane przed przystąpieniem do użytkowania.
- **Użytkowanie:**
 1. Podłącz Trim Pro Case Trimmer i upewnij się, że działa prawidłowo.
 2. Włóż łuskę do przycięcia do trimmera.
 3. Włącz trimmer i pozwól narzędziu wykonać zadania przycinania, fazowania i usuwania zadziórów.

4. Po zakończeniu wyłącz trimmer i odłącz go od zasilania przed usunięciem łuski.
5. Sprawdź przyciętą łuskę pod kątem ostrych krawędzi lub zadziorów przed obsługą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy są dostępne programy utylizacji lub recyklingu dla ostrych przedmiotów.
- Upewnij się, że narzędzie jest unieruchomione przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, zapoznaj się z zasobami internetowymi producenta lub z obsługą klienta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybkie wsparcie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z RCBS 3Way Cutter. Twoja współpraca pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przycinania.

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS 3Way Cutterin Trim Pro Case Trimmerisi kanssa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen cutterin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä cutteria aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että cutter on yhteensopiva Trim Pro Case Trimmeriisi mallin kanssa.
- Tarkista cutter säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta cutteria.
- Pidä cutter lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavausteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi cutteria käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**

- Terävät terät voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja. Käsittele varovaisesti.
- Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.

- **Vaarojen välttäminen:**

- Varmista aina, että cutter on tukevasti kiinnitetty trimmeriin ennen käyttöä.
- Pidä kädet poissa leikkausalueelta käytön aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata cutteria itse. Hanki ammattilaisen apua, jos tarvitset.

- **Ikäkohtaiset varoitukset:**

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että aikuiset valvovat käyttöä alaikäisten läsnäollessa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on irrotettu sähköverkosta eikä se ole käytössä.
2. Poista mahdollinen aiempi cutter trimmeristä.
3. Kohdista RCBS 3Way Cutter asennuspisteeseen trimmerissä.
4. Kiinnitä cutter tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että cutter on varmasti paikallaan ennen käyttöä.

- **Käyttö:**

1. Liitä Trim Pro Case Trimmer sähköverkkoon ja varmista, että se toimii oikein.
2. Aseta trimmaamista tarvitseva kuori trimmeriin.
3. Aktivoi trimmeri ja anna cutterin suorittaa trimmaus, viiste ja burrinpoistotehtävät.
4. Kun työ on valmis, sammuta trimmeri ja irrota se sähköverkosta ennen kuoren poistamista.

5. Tarkista trimmauskuori mahdollisten terävien reunojen tai burrien varalta ennen käsittelyä.

Hävitysohjeet

- Hävitä cutter ja mahdolliset vaurioituneet osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä cutteria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista teräville esineille tarkoitetut hävitys tai kierrätysohjelmat.
- Varmista, että cutter on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta vältetään vahinkoja.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokasta tukea varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi RCBS 3Way Cutteria. Yhteistyösi auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan trimmauskokemuksen.

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS 3Way Cutter för din Trim Pro Case Trimmer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder skärverktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skärverktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skärverktyget är kompatibelt med din modell av Trim Pro Case Trimmer.
- Inspektera regelbundet skärverktyget för tecken på skada eller slitage. Använd inte ett skadat skärverktyg.
- Håll skärverktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under drift.
- Var medveten om din omgivning när du använder skärverktyget för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**

- Vassa blad kan orsaka skärskador eller olyckor. Hantera med försiktighet.
- Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skador.

- **Undvikande av risker:**

- Se alltid till att skärverktyget är ordentligt fäst vid trimmern innan användning.
- Håll händerna borta från skärområdet under drift.
- Försök inte att modifiera eller reparera skärverktyget själv. Sök professionell hjälp vid behov.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att vuxna övervakar användningen i närvaro av minderåriga.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Se till att Trim Pro Case Trimmer är urkopplad och inte i drift.
2. Ta bort eventuella befintliga skärverktyg från trimmern.
3. Justera RCBS 3Way Cutter med monteringspunkten på trimmern.
4. Fäst skärverktyget ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
5. Kontrollera att skärverktyget sitter fast innan du går vidare med användningen.

- **Användning:**

1. Koppla in Trim Pro Case Trimmer och se till att den fungerar korrekt.
2. Sätt in den hylsa som ska trimmas i trimmern.
3. Aktivera trimmern och låt skärverktyget utföra trimning, fasning och avgradning.
4. När arbetet är klart, stäng av trimmern och koppla ur den innan du tar bort hylsan.

5. Inspektera den trimmade hylsan för eventuella vassa kanter eller grader innan hantering.

Avfallsanvisningar

- Kassera skärverktyget och eventuella skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skärverktyget i vanlig hushållsavfall. Kontrollera om det finns särskilda kassations eller återvinningsprogram för vassa föremål.
- Se till att skärverktyget görs oanvändbart innan kassering för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för effektiv support.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RCBS 3Way Cutter. Din samverkan bidrar till en säker och effektiv trimningsupplevelse.

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS 3Way Cutter pro váš Trim Pro Case Trimmer. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím ořezávače si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ořezávač v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl ořezávač kompatibilní s vaším modelem Trim Pro Case Trimmer.
- Pravidelně kontrolujte ořezávač na případné známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený ořezávač.
- Držte ořezávač mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice během provozu.
- Budte si vědomi svého okolí při používání ořezávače, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

• Identifikace nebezpečí:

- Ostré čepele mohou způsobit řezné rány nebo zranění. Zacházejte s nimi opatrně.
- Nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy se ujistěte, že je ořezávač bezpečně připojen k trimeru před použitím.
- Držte ruce mimo oblast řezání během provozu.
- Nepokoušejte se o úpravy nebo opravy ořezávače sami. V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

• Varování specifická pro věk:

- Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte dohled dospělých, pokud je používán v přítomnosti nezletilých.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je Trim Pro Case Trimmer odpojen a není v provozu.
2. Odstraňte jakýkoli stávající ořezávač z trimeru.
3. Zarovnejte RCBS 3Way Cutter s montážním bodem na trimeru.
4. Bezpečně připevněte ořezávač podle pokynů výrobce.
5. Zkontrolujte, že je ořezávač pevně na svém místě před pokračováním v používání.

• Používání:

1. Zapněte Trim Pro Case Trimmer a ujistěte se, že funguje správně.
2. Vložte náboj, který má být ořezán, do trimeru.

3. Aktivujte trimmer a nechte ořezávač provést úkoly ořezávání, zaoblování a odhroťování.
4. Po dokončení vypněte trimmer a odpojte ho před odstraněním náboje.
5. Zkontrolujte ořezaný náboj na ostré hrany nebo otřepy před manipulací.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte ořezávač a jakékoli poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte ořezávač do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda existují určené programy pro likvidaci nebo recyklaci ostrých předmětů.
- Ujistěte se, že je ořezávač před likvidací znefunkčnen, aby se předešlo náhodným zraněním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní podporu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při používání RCBS 3Way Cutter. Vaše spolupráce pomáhá zajistit bezpečné a efektivní ořezávání.