

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB

The Accu-Shot Monopods are designed to add stability and provide easy elevation adjustment for bi-pod equipped rifles. The Precision Rail Monopod (PRM) from Accu-Shot attaches to a Picatinny rail and has several applications other than monopod use, such as a folding vertical fore grip. It easily folds up and retracts out of the way when not in use. We're offering the PRM with the factory upgraded "Quick Knob" for faster target acquisition. The "Quick Knob" enables the user to make quick adjustments with the push of a button. Depressing the spring loaded button allows your monopod to slide up or down for gross adjustment so that you can find your desired sight picture. Release the button and re-engage the actuator rod threads and rotate the knob for fine adjustment. Available in Standard (3.75" - 4.65"), Mid-range (4.75" - 5.65") and Extended height (5.65" - 6.60") heights with Quick Knob.



Accu-Shot PRM Monopod w/Quick Knob Mid-Range 4.4-5.85"

Attributes

- Name: ACCU-SHOT MID-RANGE PRM MONOPOD RAIL 4.75-5.5" QUICK KNOB
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 749007535
- Mfr. No.: BT13-QK
- Attachment: Rail
- Color: Black
- Height: 4 3/4 to 5 1/2
- Style: Quick Knob
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 810040220050

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AccuShot PRM Monopod with Quick Knob](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopodo AccuShot PRM con Quick Knob](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot PRM avec Quick Knob](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede AccuShot PRM con Quick Knob](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AccuShot PRM Monopod med Quick Knob](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot PRM z Szybkim Pokrętle](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AccuShot PRM Monopodille Quick Knobilla](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuShot PRM Monopod med Quick Knob](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem](#)

Sicherheitsanleitung für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Monopods zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Monopod vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass der Monopod gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwende den Monopod nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder starkem Regen, da dies die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliche Geräusche oder Instabilität bemerkst, stelle die Verwendung des Monopods sofort ein und überprüfe ihn auf Probleme.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Monopods in öffentlichen Räumen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewichtsbeschränkung:** Überschreite nicht die vom Hersteller angegebene Gewichtsbeschränkung für den Monopod. Überlastung kann zu Instabilität und Unfällen führen.
- **Oberflächenstabilität:** Stelle den Monopod immer auf einer stabilen und ebenen Fläche auf. Vermeide die Verwendung auf unebenem oder rutschigem Boden.
- **Sichere Befestigung:** Stelle sicher, dass deine Kamera oder Ausrüstung sicher am Monopod befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Überprüfe regelmäßig den Befestigungsmechanismus.
- **Vermeide Hindernisse:** Achte auf deine Umgebung und vermeide die Verwendung des Monopods in der Nähe von Hindernissen oder in überfüllten Bereichen.
- **Vorsicht bei der Benutzung:** Wenn du die Höhe oder den Winkel des Monopods anpasst, tue dies langsam und vorsichtig, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Monopod aus der Verpackung.
- Überprüfe alle Komponenten auf Schäden oder Mängel.

2. Höhenverstellung:

- Lockere den Quick Knob, um die Höhe des Monopods anzupassen.
- Stelle die gewünschte Höhe zwischen 4,75 und 5,5 Zoll ein.
- Ziehe den Quick Knob fest an, um die Höhe zu fixieren.

3. Befestigung der Ausrüstung:

- Stelle sicher, dass deine Kamera oder Ausrüstung mit dem Monopod kompatibel ist.
- Richte die Befestigungsplatte mit dem Montagepunkt an deiner Kamera aus.
- Befestige die Ausrüstung sicher am Monopod mit dem Befestigungsmechanismus.

4. Verwendung des Monopods:

- Halte den Monopod fest, während du Fotos machst oder aufnimmst.
- Halte eine Hand am Monopod und benutze die andere Hand, um die Kamera zu bedienen.
- Vermeide plötzliche Bewegungen, die dazu führen könnten, dass der Monopod umkippt.

5. Lagerung:

- Baue den Monopod nach der Verwendung ab und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.
- Halte den Monopod in einer trockenen Umgebung, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Wenn der Monopod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Monopod nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des AccuShot PRM Monopods wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AccuShot PRM Monopod gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for AccuShot PRM Monopod with Quick Knob

Introduction

Thank you for choosing the AccuShot PRM Monopod with Quick Knob. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your monopod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the monopod before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the monopod is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the monopod out of reach of children and pets when not in use.
- Do not use the monopod in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain, as this may compromise stability and safety.
- If you notice any unusual noises or instability during use, stop using the monopod immediately and inspect it for issues.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of monopods in public spaces.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the monopod. Overloading can lead to instability and accidents.
- **Surface Stability:** Always set up the monopod on a stable and level surface. Avoid using it on uneven or slippery ground.
- **Secure Attachment:** Ensure that your camera or equipment is securely attached to the monopod before use. Check the attachment mechanism regularly.
- **Avoid Obstructions:** Be aware of your surroundings and avoid using the monopod near obstructions or in crowded areas.
- **Use with Care:** When adjusting the height or angle of the monopod, do so slowly and carefully to avoid sudden movements that may lead to accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Remove the monopod from its packaging.
- Inspect all components for damage or defects.

2. Adjusting Height:

- Loosen the quick knob to adjust the height of the monopod.
- Set the desired height between 4.75 and 5.5 inches.
- Tighten the quick knob securely to lock the height in place.

3. Attaching Equipment:

- Ensure that your camera or equipment is compatible with the monopod.
- Align the attachment plate with the mounting point on your camera.
- Securely fasten the equipment to the monopod using the attachment mechanism.

4. Using the Monopod:

- Hold the monopod firmly while taking photos or recording.
- Keep one hand on the monopod and use the other hand to operate the camera.
- Avoid sudden movements that may cause the monopod to tip over.

5. Storage:

- After use, disassemble the monopod and store it in a safe place.
- Keep the monopod in a dry environment to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the monopod in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- If the monopod is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the monopod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AccuShot PRM Monopod, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AccuShot PRM Monopod. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopodo AccuShot PRM con Quick Knob

Introducción

Gracias por elegir el Monopodo AccuShot PRM con Quick Knob. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu monopodo. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el monopodo antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el monopodo se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el monopodo fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- No uses el monopodo en condiciones climáticas extremas, como vientos fuertes o lluvias intensas, ya que esto puede comprometer la estabilidad y seguridad.
- Si notas ruidos inusuales o inestabilidad durante el uso, deja de usar el monopodo inmediatamente y revísalo en busca de problemas.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de monopodos en espacios públicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para el monopodo. Sobrecargarlo puede provocar inestabilidad y accidentes.
- **Estabilidad de la Superficie:** Siempre coloca el monopodo en una superficie estable y nivelada. Evita usarlo en terrenos irregulares o resbaladizos.
- **Sujeción Segura:** Asegúrate de que tu cámara o equipo esté firmemente sujeto al monopodo antes de usarlo. Revisa el mecanismo de sujeción regularmente.
- **Evitar Obstáculos:** Sé consciente de tu entorno y evita usar el monopodo cerca de obstáculos o en áreas concurridas.
- **Usar con Cuidado:** Al ajustar la altura o el ángulo del monopodo, hazlo lenta y cuidadosamente para evitar movimientos bruscos que puedan provocar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira el monopodo de su empaque.
- Inspecciona todos los componentes en busca de daños o defectos.

2. Ajuste de Altura:

- Afloja el quick knob para ajustar la altura del monopodo.
- Establece la altura deseada entre 4.75 y 5.5 pulgadas.
- Aprieta el quick knob de manera segura para bloquear la altura en su lugar.

3. Sujeción del Equipo:

- Asegúrate de que tu cámara o equipo sea compatible con el monopodo.
- Alinea la placa de sujeción con el punto de montaje en tu cámara.
- Sujeta firmemente el equipo al monopodo utilizando el mecanismo de sujeción.

4. Uso del Monopodo:

- Sostén el monopodo firmemente mientras tomas fotos o grabas.
- Mantén una mano en el monopodo y usa la otra mano para operar la cámara.
- Evita movimientos bruscos que puedan hacer que el monopodo se vuelque.

5. Almacenamiento:

- Después de usarlo, desarma el monopodo y guárdalo en un lugar seguro.
- Mantén el monopodo en un ambiente seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el monopodo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Si el monopodo está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el monopodo en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del Monopodo AccuShot PRM, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para recibir asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Monopodo AccuShot PRM. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot PRM avec Quick Knob

Introduction

Merci d'avoir choisi le Monopode AccuShot PRM avec Quick Knob. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sécurisée de ton monopode. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le monopode avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le monopode est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le monopode hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents forts ou de fortes pluies, car cela peut compromettre la stabilité et la sécurité.
- Si tu remarques des bruits inhabituels ou une instabilité pendant l'utilisation, arrête immédiatement d'utiliser le monopode et inspecte-le pour détecter des problèmes.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des monopodes dans les espaces publics.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Limite de Poids** : Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour le monopode. Un surpoids peut entraîner une instabilité et des accidents.
- **Stabilité de la Surface** : Installe toujours le monopode sur une surface stable et de niveau. Évite de l'utiliser sur un sol inégal ou glissant.
- **Fixation Sécurisée** : Assure-toi que ta caméra ou ton équipement est solidement fixé au monopode avant utilisation. Vérifie régulièrement le mécanisme de fixation.
- **Évite les Obstructions** : Sois conscient de ton environnement et évite d'utiliser le monopode près des obstructions ou dans des zones bondées.
- **Utilise avec Précaution** : Lorsque tu ajustes la hauteur ou l'angle du monopode, fais-le lentement et prudemment pour éviter des mouvements brusques qui pourraient entraîner des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retire le monopode de son emballage.
- Inspecte tous les composants pour détecter des dommages ou des défauts.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Desserrer le quick knob pour ajuster la hauteur du monopode.
- Régle la hauteur désirée entre 4,75 et 5,5 pouces.
- Resserre le quick knob de manière sécurisée pour verrouiller la hauteur en place.

3. Fixation de l'Équipement :

- Assure-toi que ta caméra ou ton équipement est compatible avec le monopode.
- Aligne la plaque de fixation avec le point de montage sur ta caméra.
- Fixe solidement l'équipement au monopode à l'aide du mécanisme de fixation.

4. Utilisation du Monopode :

- Tiens fermement le monopode pendant que tu prends des photos ou enregistres.
- Garde une main sur le monopode et utilise l'autre main pour faire fonctionner la caméra.
- Évite les mouvements brusques qui pourraient faire basculer le monopode.

5. Rangement :

- Après utilisation, démonte le monopode et rangele dans un endroit sûr.
- Garde le monopode dans un environnement sec pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du monopode conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Si le monopode est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le monopode dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Monopode AccuShot PRM, merci de te référer aux ressources de service client du fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Monopode AccuShot PRM. Merci de ton attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede AccuShot PRM con Quick Knob

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopiede AccuShot PRM con Quick Knob. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro del monopiede. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il monopiede prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il monopiede venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il monopiede fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Non utilizzare il monopiede in condizioni meteorologiche estreme, come forti venti o pioggia intensa, poiché ciò potrebbe compromettere stabilità e sicurezza.
- Se noti rumori insoliti o instabilità durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del monopiede e controllalo per eventuali problemi.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso dei monopiedi in spazi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il monopiede. Un sovraccarico può portare a instabilità e incidenti.
- **Stabilità della Superficie:** Posiziona sempre il monopiede su una superficie stabile e livellata. Evita di utilizzarlo su terreni irregolari o scivolosi.
- **Attacco Sicuro:** Assicurati che la tua fotocamera o attrezzatura sia saldamente attaccata al monopiede prima dell'uso. Controlla regolarmente il meccanismo di attacco.
- **Evitare Ostacoli:** Sii consapevole dell'ambiente circostante e evita di utilizzare il monopiede vicino a ostacoli o in aree affollate.
- **Usa con Cautela:** Quando regoli l'altezza o l'angolo del monopiede, fallo lentamente e con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero portare a incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il monopiede dalla confezione.
- Controlla tutti i componenti per danni o difetti.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Allenta il quick knob per regolare l'altezza del monopiede.
- Imposta l'altezza desiderata tra 4.75 e 5.5 pollici.
- Serrare il quick knob in modo sicuro per bloccare l'altezza in posizione.

3. Attacco dell'Attrezzatura:

- Assicurati che la tua fotocamera o attrezzatura sia compatibile con il monopiede.
- Allinea la piastra di attacco con il punto di montaggio sulla fotocamera.
- Fissa saldamente l'attrezzatura al monopiede utilizzando il meccanismo di attacco.

4. Utilizzo del Monopiede:

- Tieni il monopiede saldamente mentre scatti foto o registri.
- Tieni una mano sul monopiede e usa l'altra mano per operare la fotocamera.
- Evita movimenti improvvisi che potrebbero far ribaltare il monopiede.

5. Conservazione:

- Dopo l'uso, smonta il monopiede e conservalo in un luogo sicuro.
- Tieni il monopiede in un ambiente asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopiede in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Se il monopiede è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire il monopiede nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Monopiede AccuShot PRM, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Monopiede AccuShot PRM. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjoner for AccuShot PRM Monopod med Quick Knob

Introduksjon

Takk for at du valgte AccuShot PRM Monopod med Quick Knob. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av monopoden din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid monopoden før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at monopoden brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold monopoden utilgjengelig for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Ikke bruk monopoden under ekstreme værforhold, som sterk vind eller kraftig regn, da dette kan kompromittere stabilitet og sikkerhet.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller ustabilitet under bruk, stopp umiddelbart og inspiser monopoden for problemer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av monopoder på offentlige steder.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Vektgrense:** Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten for monopoden. Overbelastning kan føre til ustabilitet og ulykker.
- **Overflatestabilitet:** Sett alltid opp monopoden på en stabil og jevn overflate. Unngå å bruke den på ujevn eller glatt bakgrunn.
- **Sikker feste:** Sørg for at kameraet eller utstyret ditt er sikkert festet til monopoden før bruk. Sjekk festemekanismen regelmessig.
- **Unngå hindringer:** Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke monopoden nær hindringer eller i overfylte områder.
- **Bruk med forsiktighet:** Når du justerer høyden eller vinkelen på monopoden, gjør dette sakte og forsiktig for å unngå plutselige bevegelser som kan føre til ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Fjern monopoden fra emballasjen.
- Inspiser alle komponenter for skade eller defekter.

2. Juster høyden:

- Løsne quick knob for å justere høyden på monopoden.
- Sett ønsket høyde mellom 4,75 og 5,5 tommer.
- Stram quick knob sikkert for å låse høyden på plass.

3. Feste utstyr:

- Sørg for at kameraet eller utstyret ditt er kompatibelt med monopoden.
- Juster festeskiven med monteringspunktet på kameraet ditt.
- Fest utstyret sikkert til monopoden ved hjelp av festemekanismen.

4. Bruke monopoden:

- Hold monopoden fast mens du tar bilder eller spiller inn.
- Hold en hånd på monopoden og bruk den andre hånden til å betjene kameraet.
- Unngå plutselige bevegelser som kan føre til at monopoden velter.

5. Lagring:

- Etter bruk, demonter monopoden og oppbevar den på et trygt sted.
- Oppbevar monopoden i et tørt miljø for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kast monopoden i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall.
- Hvis monopoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Ikke kast monopoden i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående AccuShot PRM Monopod, vennligst referer til produsentens kundeserviceresurser. Sørg for at du har produktdetaljene klare for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din AccuShot PRM Monopod. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot PRM z Szybkim Pokrętle

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór monopodu AccuShot PRM z Szybkim Pokrętle. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Twojego monopodu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj monopod przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że monopod jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj monopod z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używany.
- Nie używaj monopodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr czy intensywne opady deszczu, ponieważ może to wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub niestabilność podczas używania, natychmiast przestań używać monopodu i sprawdź go pod kątem problemów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących korzystania z monopodów w miejscach publicznych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Limit Wagi:** Nie przekraczaj limitu wagi określonego przez producenta dla monopodu. Przeciążenie może prowadzić do niestabilności i wypadków.
- **Stabilność Powierzchni:** Zawsze ustawiaj monopod na stabilnej i równej powierzchni. Unikaj używania go na nierównym lub śliskim podłożu.
- **Bezpieczne Mocowanie:** Upewnij się, że Twoja kamera lub sprzęt są pewnie przymocowane do monopodu przed użyciem. Regularnie sprawdzaj mechanizm mocujący.
- **Unikaj Przeszkód:** Bądź świadomy swojego otoczenia i unikaj używania monopodu w pobliżu przeszkód lub w zatłoczonych miejscach.
- **Używaj Ostrożnie:** Podczas regulacji wysokości lub kąta monopodu rób to powoli i ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą prowadzić do wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wyjmij monopod z opakowania.
- Sprawdź wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń lub wad.

2. Regulacja Wysokości:

- Poluzuj szybkie pokrętle, aby dostosować wysokość monopodu.
- Ustaw pożądaną wysokość w zakresie od 4.75 do 5.5 cala.
- Dokładnie dokręć szybkie pokrętle, aby zablokować wysokość na miejscu.

3. Mocowanie Sprzętu:

- Upewnij się, że Twoja kamera lub sprzęt są kompatybilne z monopodem.
- Wyrównaj płytkę mocującą z punktem montażowym na swojej kamerze.
- Pewnie przymocuj sprzęt do monopodu za pomocą mechanizmu mocującego.

4. Używanie Monopodu:

- Trzymaj monopod pewnie podczas robienia zdjęć lub nagrywania.
- Trzymaj jedną rękę na monopodzie, a drugą użyj do obsługi kamery.
- Unikaj nagłych ruchów, które mogą spowodować przewrócenie się monopodu.

5. Przechowywanie:

- Po użyciu, rozłóż monopod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Trzymaj monopod w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj monopod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Jeśli monopod jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj monopodu do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących monopodu AccuShot PRM, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z monopodem AccuShot PRM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet AccuShot PRM Monopodille Quick Knobilla

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuShot PRM Monopodin Quick Knobilla. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia monopodin turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina monopodi ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että monopodia käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä monopodi lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Älä käytä monopodia äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten kovassa tuulessa tai rankassa sateessa, sillä tämä voi vaarantaa vakauden ja turvallisuuden.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisia ääniä tai epävakautta, lopeta monopodin käyttö välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä monopodien käytöstä julkisilla paikoilla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Painoraja:** Älä ylitä valmistajan määrittämää painorajaa monopodille. Ylikuormitus voi johtaa epävakauteen ja onnettomuuksiin.
- **Pinnan vakaus:** Aseta monopodi aina vakaalle ja tasaiselle pinnalle. Vältä sen käyttöä epätasaisella tai liukkaalla maalla.
- **Varmista kiinnitys:** Varmista, että kamera tai muu laitteesi on tukevasti kiinnitetty monopodiin ennen käyttöä. Tarkista kiinnitysmekanismi säännöllisesti.
- **Vältä esteitä:** Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä monopodin käyttöä esteiden lähellä tai tungosta alueilla.
- **Käytä varovasti:** Kun säädät monopodin korkeutta tai kulmaa, tee se hitaasti ja varovasti, jotta vältät äkilliset liikkeet, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Poista monopodi pakkauksesta.
- Tarkista kaikki osat vaurioiden tai vikojen varalta.

2. Korkeuden säätäminen:

- Löysää quick knobia säätääksesi monopodin korkeutta.
- Aseta haluttu korkeus 4,75 ja 5,5 tuuman välille.
- Kiristä quick knob kunnolla lukitaksesi korkeus paikoilleen.

3. Laitteen kiinnittäminen:

- Varmista, että kamera tai muu laitteesi on yhteensopiva monopodin kanssa.
- Kohdista kiinnityslevy kamerasi kiinnityspisteen kanssa.
- Kiinnitä laite turvallisesti monopodiin kiinnitysmekanismilla.

4. Monopodin käyttö:

- Pidä monopodia tiukasti kiinni ottaessasi kuvia tai nauhoittaessasi.
- Pidä toinen käsi monopodissa ja käytä toista kättä kameran käyttöön.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa monopodin kaatumisen.

5. Säilytys:

- Käytön jälkeen pura monopodi ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Pidä monopodi kuivassa ympäristössä vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä monopodi paikallisten sähköjätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Jos monopodi on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä monopodia kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita AccuShot PRM Monopodista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluressursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AccuShot PRM Monopodisi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för AccuShot PRM Monopod med Quick Knob

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot PRM Monopod med Quick Knob. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt monopod. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid monopoden innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Se till att monopoden används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll monopoden utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Använd inte monopoden under extrema väderförhållanden, såsom kraftig vind eller kraftigt regn, då detta kan äventyra stabiliteten och säkerheten.
- Om du märker några ovanliga ljud eller instabilitet under användning, sluta använda monopoden omedelbart och inspektera den för problem.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av monopoder på offentliga platser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktgräns:** Överskrid inte viktgränsen som anges av tillverkaren för monopoden. Överbelastning kan leda till instabilitet och olyckor.
- **Ytstabilitet:** Ställ alltid upp monopoden på en stabil och plan yta. Undvik att använda den på ojämn eller hal mark.
- **Säker fäste:** Se till att din kamera eller utrustning är ordentligt fäst vid monopoden innan användning. Kontrollera fäste mekanismen regelbundet.
- **Undvik hinder:** Var medveten om din omgivning och undvik att använda monopoden nära hinder eller i trånga områden.
- **Använd med försiktighet:** När du justerar höjden eller vinkeln på monopoden, gör det långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort monopoden från förpackningen.
- Inspektera alla komponenter för skador eller defekter.

2. Justera höjd:

- Lossa quick knob för att justera höjden på monopoden.
- Ställ in önskad höjd mellan 4,75 och 5,5 tum.
- Dra åt quick knob ordentligt för att låsa höjden på plats.

3. Fästa utrustning:

- Se till att din kamera eller utrustning är kompatibel med monopoden.
- Justera fästeplattan med monteringspunkten på din kamera.
- Fäst utrustningen ordentligt på monopoden med hjälp av fäste mekanismen.

4. Använda monopoden:

- Håll monopoden stadigt medan du tar bilder eller spelar in.
- Håll en hand på monopoden och använd den andra handen för att betjäna kameran.
- Undvik plötsliga rörelser som kan få monopoden att tippa över.

5. Förvaring:

- Efter användning, montera ner monopoden och förvara den på en säker plats.
- Håll monopoden i en torr miljö för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta monopoden i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall.
- Om monopoden är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kasta inte monopoden i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AccuShot PRM Monopod, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceressurser. Se till att du har produktens uppgifter redo för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AccuShot PRM Monopod. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AccuShot PRM Monopod s Rychlým Knoflíkem. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání vašeho monopodu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte monopod na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl monopod používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte monopod mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívá.
- Nepoužívejte monopod za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné větry nebo silný déšť, protože to může ohrozit stabilitu a bezpečnost.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte monopod používat a zkontrolujte ho na případné problémy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání monopodů na veřejných místech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem pro monopod. Přetížení může vést k nestabilitě a nehodám.
- **Stabilita povrchu:** Vždy nastavte monopod na stabilní a rovný povrch. Vyhněte se používání na nerovném nebo kluzkém terénu.
- **Bezpečné upevnění:** Zajistěte, aby byla vaše kamera nebo zařízení bezpečně připevněna k monopodu před použitím. Pravidelně kontrolujte upevňovací mechanismus.
- **Vyhněte se překážkám:** Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se používání monopodu poblíž překážek nebo v přeplněných oblastech.
- **Používejte opatrně:** Při nastavení výšky nebo úhlu monopodu to dělejte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Odstraňte monopod z obalu.
- Zkontrolujte všechny komponenty na poškození nebo vady.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte rychlý knoflík pro nastavení výšky monopodu.
- Nastavte požadovanou výšku mezi 4,75 a 5,5 palce.
- Pevně utáhněte rychlý knoflík, aby se výška zajistila.

3. Upevnění vybavení:

- Zajistěte, aby byla vaše kamera nebo zařízení kompatibilní s monopodem.
- Zarovnejte upevňovací desku s montážním bodem na vaší kameře.
- Bezpečně upevněte zařízení k monopodu pomocí upevňovacího mechanismu.

4. Používání monopodu:

- Držte monopod pevně při fotografování nebo nahrávání.
- Držte jednu ruku na monopodu a druhou ruku používejte k ovládání kamery.
- Vyhněte se náhlým pohybům, které by mohly způsobit převrnutí monopodu.

5. Skladování:

- Po použití rozložte monopod a uložte ho na bezpečné místo.
- Udržujte monopod v suchém prostředí, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte monopod v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Pokud je monopod poškozený a neopravitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepokládejte monopod do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obavy ohledně AccuShot PRM Monopodu se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho AccuShot PRM Monopodu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!