

MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS

The MEC 600 Slugger is the most efficient way to reload rifled or sabot slugs on the market today. The machine is self-inclusive so no need for a vice, drill press, hand drill, or spinners. The MEC 600 Slugger is based off of our number one selling shotshell reloader in the world the MEC 600 Jr Mark V. Seasoned gunners will like the features provided by the MEC 600 Slugger. The MEC 600 Slugger folds the plastic into the shell to look like a roll crimp when the shell is finished with the use of MEC's special dies. This single stage loader provides a quick and simple way to reload your hunting and home defense rounds with the ease of pulling a handle. The 600 Slugger can load between 100 to 125 rounds per hour depending on your recipe. The MEC 600 Slugger is available in 12 and 20 gauges only and the press is adjustable for 3" shells.



Attributes

- Name: MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749013815
- Mfr. No.: 921312
- Gauge: 12 Gauge
- Delivery weight: 6.872kg
- UPC: 098489036023

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC 600 Slugger Einzelfüller Sicherheitshinweise](#)
- [English: MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Presse à Cartouches MEC 600 Slugger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa per Cartucce MEC 600 Slugger](#)
- [Norsk: MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MEC 600 Slugger Yksivaiheinen Haulikkopuristin Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití lisovacího stroje MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun](#)

MEC 600 Slugger Einzelfüller Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den MEC 600 Slugger Einzelfüller entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung deiner Nachladepresse zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der MEC 600 Slugger nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Nachladen von gezogenen oder SabotGeschossen.
- Betreibe die Presse immer in einem gut belüfteten Bereich, der frei von Ablenkungen ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Presse und alle Komponenten an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit, auf.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe beim Betrieb der Presse.
- Lass Kinder oder unbefugte Personen nicht an der Presse arbeiten.
- Überprüfe die Presse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor Beginn des Nachladevorgangs ordnungsgemäß gesichert sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen, wie sie im Benutzerhandbuch angegeben sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Einrichten und Verwenden der Presse.
- Versuche niemals, die Presse in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Halte Hände und Kleidung während des Betriebs der Presse von beweglichen Teilen fern.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen bemerkst, stoppe sofort die Verwendung der Presse und konsultiere das Benutzerhandbuch oder kontaktiere den Support.
- Vermeide das Nachladen in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Platziere den MEC 600 Slugger auf einer stabilen und robusten Werkbank.
- Stelle sicher, dass die Presse sicher befestigt ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Überprüfe, ob alle notwendigen Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind.

2. Einrichtung:

- Stelle die Presse für die entsprechende Gauge (12 oder 20) gemäß deinen Nachladebedürfnissen ein.
- Installiere die speziellen Matrizen, die von MEC bereitgestellt werden, um die gewünschte Crimpung zu erreichen.
- Stelle die Presse für 3"Hülsen ein, falls zutreffend.

3. Nachladeprozess:

- Bereite deinen Arbeitsplatz vor und sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich leerer Hülsen, Wads, Pulver und Geschosse.
- Befolge das NachladeRezept sorgfältig, um Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten.
- Ziehe den Hebel gleichmäßig und stetig, um jede Hülse nachzuladen.
- Überwache den Fortschritt und stelle sicher, dass jede Hülse ordnungsgemäß gefüllt und gecrimpt

ist.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Presse nach dem Nachladen, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre alle Komponenten an ihren vorgesehenen Orten auf, um die Organisation aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder abgelaufenen Nachladestoffe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wann immer es möglich ist.
- Entsorge keine gefährlichen Materialien im regulären Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Betrieb oder Wartung des MEC 600 Slugger besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Bitte stelle sicher, dass du alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um ein sicheres und effizientes Nachladeerlebnis zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

MEC 600 Slugger Single Stage Shotshell Press

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC 600 Slugger Single Stage Shotshell Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe operation and maintenance of your reloading press. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC 600 Slugger is used only for its intended purpose, which is to reload rifled or sabot slugs.
- Always operate the press in a wellventilated area, free from distractions.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the press and all components in a dry location, away from moisture.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the press.
- Do not allow children or unauthorized persons to operate the press.
- Regularly inspect the press for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all components are properly secured before starting the reloading process.
- Do not exceed the recommended load specifications as indicated in the user manual.
- Always follow the manufacturer's instructions for setting up and using the press.
- Never attempt to modify or alter the press in any way.
- Keep hands and clothing away from moving parts while the press is in operation.
- If you notice any unusual noises or malfunctions, stop using the press immediately and consult the user manual or contact support.
- Avoid reloading in the presence of flammable materials or liquids.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the MEC 600 Slugger on a stable and sturdy workbench.
- Ensure that the press is securely fastened to prevent movement during operation.
- Check that all necessary components are included and in good condition.

2. Setup:

- Adjust the press for the appropriate gauge (12 or 20) as per your reloading needs.
- Install the special dies provided by MEC to achieve the desired crimp.
- Set the press for 3" shells if applicable.

3. Reloading Process:

- Prepare your workspace and gather all necessary materials, including empty hulls, wads, powder, and slugs.
- Follow the reloading recipe carefully to ensure safety and consistency.
- Pull the handle smoothly and steadily to reload each shell.
- Monitor the progress and ensure that each shell is properly filled and crimped.

4. PostUse:

- After reloading, clean the press to remove any residue.
- Store all components in their designated locations to maintain organization.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials whenever possible.
- Do not dispose of hazardous materials in regular waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, operation, or maintenance of the MEC 600 Slugger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Please ensure that you follow all safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure a safe and efficient reloading experience. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Cartuchos MEC 600 Slugger

Introducción

Gracias por elegir la prensa de cartuchos MEC 600 Slugger. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar la operación y mantenimiento seguro de tu prensa de recarga. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la MEC 600 Slugger se utilice únicamente para su propósito previsto, que es recargar proyectiles estriados o sabot.
- Siempre opera la prensa en un área bien ventilada, libre de distracciones.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena la prensa y todos los componentes en un lugar seco, alejado de la humedad.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes mientras operas la prensa.
- No permitas que niños o personas no autorizadas operen la prensa.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente asegurados antes de comenzar el proceso de recarga.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas, como se indica en el manual del usuario.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para configurar y usar la prensa.
- Nunca intentes modificar o alterar la prensa de ninguna manera.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles mientras la prensa esté en operación.
- Si notas ruidos inusuales o fallas, detén el uso de la prensa inmediatamente y consulta el manual del usuario o contacta soporte.
- Evita recargar en presencia de materiales o líquidos inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la MEC 600 Slugger sobre un banco de trabajo estable y resistente.
- Asegúrate de que la prensa esté firmemente sujeta para evitar movimientos durante la operación.
- Verifica que todos los componentes necesarios estén incluidos y en buen estado.

2. Configuración:

- Ajusta la prensa para el calibre apropiado (12 o 20) según tus necesidades de recarga.
- Instala los troqueles especiales proporcionados por MEC para lograr el crimp deseado.
- Configura la prensa para cartuchos de 3" si es aplicable.

3. Proceso de Recarga:

- Prepara tu espacio de trabajo y reúne todos los materiales necesarios, incluyendo casquillos vacíos, wads, pólvora y proyectiles.
- Sigue la receta de recarga cuidadosamente para asegurar la seguridad y la consistencia.
- Tira de la palanca de manera suave y constante para recargar cada cartucho.
- Monitorea el progreso y asegúrate de que cada cartucho esté correctamente lleno y crimpado.

4. Postuso:

- Después de recargar, limpia la prensa para eliminar cualquier residuo.
- Almacena todos los componentes en sus lugares designados para mantener la organización.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular. Contacta a las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, operación o mantenimiento de la MEC 600 Slugger, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para asistencia.

Por favor, asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour la Presse à Cartouches MEC 600 Slugger

Introduction

Merci d'avoir choisi la presse à cartouches MEC 600 Slugger. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de ta presse de rechargement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la MEC 600 Slugger est utilisée uniquement pour son but prévu, qui est de recharger des projectiles à ogive ou à sabot.
- Opère toujours la presse dans un endroit bien ventilé, libre de distractions.
- Garde ton espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Range la presse et tous les composants dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la presse.
- Ne permets pas aux enfants ou aux personnes non autorisées d'utiliser la presse.
- Inspecte régulièrement la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que tous les composants sont correctement fixés avant de commencer le processus de rechargement.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation de la presse.
- N'essaie jamais de modifier ou d'altérer la presse de quelque manière que ce soit.
- Garde tes mains et tes vêtements éloignés des pièces mobiles pendant que la presse est en fonctionnement.
- Si tu remarques des bruits inhabituels ou des dysfonctionnements, arrête immédiatement d'utiliser la presse et consulte le manuel d'utilisation ou contacte le support.
- Évite de recharger en présence de matériaux ou de liquides inflammables.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Place la MEC 600 Slugger sur un établi stable et robuste.
- Assure-toi que la presse est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Vérifie que tous les composants nécessaires sont inclus et en bon état.

2. Configuration :

- Ajuste la presse pour le calibre approprié (12 ou 20) selon tes besoins de rechargement.
- Installe les matrices spéciales fournies par MEC pour obtenir le crimp souhaité.
- Régle la presse pour des douilles de 3 pouces si applicable.

3. Processus de Rechargement :

- Prépare ton espace de travail et rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris des douilles vides, des bourres, de la poudre et des projectiles.
- Suis la recette de rechargement attentivement pour garantir la sécurité et la cohérence.

- Tire la manette de manière fluide et régulière pour recharger chaque douille.
- Surveille le processus et assure-toi que chaque douille est correctement remplie et crimpée.

4. Après Utilisation :

- Après le rechargement, nettoie la presse pour enlever tout résidu.
- Range tous les composants à leurs emplacements désignés pour maintenir l'organisation.

Instructions de Disposal

- Dispose de tout matériel de rechargement non utilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage chaque fois que cela est possible.
- Ne jette pas de matériaux dangereux dans les déchets ordinaires. Contacte les autorités locales pour obtenir des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité, à l'opération ou à l'entretien de la MEC 600 Slugger, consulte le site web du fabricant ou contacte leur équipe de support pour assistance.

Veuillez t'assurer de suivre toutes les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa per Cartucce MEC 600 Slugger

Introduzione

Grazie per aver scelto la Pressa per Cartucce MEC 600 Slugger. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un'operazione e una manutenzione sicure della tua pressa per ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la MEC 600 Slugger venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero ricaricare proiettili a pallini o sabot.
- Operare sempre la pressa in un'area ben ventilata e priva di distrazioni.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva la pressa e tutti i componenti in un luogo asciutto, lontano dall'umidità.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione della pressa.
- Non permettere a bambini o persone non autorizzate di operare la pressa.
- Ispeziona regolarmente la pressa per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che tutti i componenti siano correttamente fissati prima di iniziare il processo di ricarica.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate come indicato nel manuale utente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso della pressa.
- Non tentare mai di modificare o alterare la pressa in alcun modo.
- Tieni mani e vestiti lontani dalle parti in movimento mentre la pressa è in funzione.
- Se noti rumori insoliti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso della pressa e consulta il manuale utente o contatta il supporto.
- Evita di ricaricare in presenza di materiali o liquidi infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la MEC 600 Slugger su un banco di lavoro stabile e robusto.
- Assicurati che la pressa sia fissata saldamente per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Controlla che tutti i componenti necessari siano inclusi e in buone condizioni.

2. Impostazione:

- Regola la pressa per il calibro appropriato (12 o 20) in base alle tue esigenze di ricarica.
- Installa i dies speciali forniti da MEC per ottenere il crimp desiderato.
- Imposta la pressa per cartucce da 3" se applicabile.

3. Processo di Ricarica:

- Prepara il tuo spazio di lavoro e raccogli tutti i materiali necessari, inclusi i bossoli vuoti, i wads, la polvere e i proiettili.
- Segui attentamente la ricetta di ricarica per garantire sicurezza e coerenza.
- Tira la leva in modo fluido e costante per ricaricare ciascuna cartuccia.
- Monitora i progressi e assicurati che ciascuna cartuccia sia correttamente riempita e crimpata.

4. Post Utilizzo:

- Dopo la ricarica, pulisci la pressa per rimuovere eventuali residui.
- Conserva tutti i componenti nei loro luoghi designati per mantenere l'organizzazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di ricarica non utilizzati o scaduti in conformità alle normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire materiali pericolosi nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'operazione o alla manutenzione della MEC 600 Slugger, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di supporto per assistenza.

Ti preghiamo di seguire tutte le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg drift og vedlikehold av din hylselader. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at MEC 600 Slugger kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å lade riflet eller sabot slugger.
- Operer alltid pressen i et godt ventilert område, fritt for distraksjoner.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Oppbevar pressen og alle komponenter på et tørt sted, unna fuktighet.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker mens du betjener pressen.
- Ikke la barn eller uautoriserte personer betjene pressen.
- Inspiser regelmessig pressen for tegn på slitasje eller skade før bruk.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg for at alle komponenter er riktig festet før du starter ladeprosessen.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene som angitt i brukermanualen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for oppsett og bruk av pressen.
- Forsøk aldri å modifisere eller endre pressen på noen måte.
- Hold hender og klær unna bevegelige deler mens pressen er i drift.
- Hvis du merker uvanlige lyder eller feil, stopp bruken av pressen umiddelbart og se i brukermanualen eller kontakt support.
- Unngå å lade i nærheten av brennbare materialer eller væsker.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Plasser MEC 600 Slugger på en stabil og solid arbeidsbenk.
- Sørg for at pressen er sikkert festet for å forhindre bevegelse under drift.
- Sjekk at alle nødvendige komponenter er inkludert og i god stand.

2. Oppsett:

- Juster pressen for riktig kaliber (12 eller 20) i henhold til dine ladingsbehov.
- Installer de spesielle stemplene som er levert av MEC for å oppnå ønsket krimp.
- Sett pressen for 3" hylser hvis aktuelt.

3. Ladeprosess:

- Forbered arbeidsplassen din og samle alle nødvendige materialer, inkludert tomme hylser, vads, krutt og slugger.
- Følg laderecepten nøye for å sikre sikkerhet og konsistens.
- Trekk håndtaket jevnt og stødig for å lade hver hylse.
- Overvåk fremdriften og sørg for at hver hylse er riktig fylt og krimpet.

4. Etterbruk:

- Etter lading, rengjør pressen for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar alle komponenter på sine bestemte steder for å opprettholde organisasjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller utløpte ladingsmaterialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer når det er mulig.
- Kast ikke farlige materialer i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel relatert til sikkerhet, drift eller vedlikehold av MEC 600 Slugger, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres supportteam for hjelp.

Vennligst sørg for at du følger alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner gitt i denne manualen for å sikre en trygg og effektiv ladeopplevelse. Din sikkerhet er vår prioritet.

MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prasy MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun Press. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczną obsługę i konserwację Twojej prasy do ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że MEC 600 Slugger jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem, którym jest ponowne ładowanie pocisków z broni gładkolufowej lub sabotowych.
- Zawsze obsługuj prasę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od rozproszeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj prasę i wszystkie jej komponenty w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi prasy.
- Nie pozwól dzieciom ani osobom nieupoważnionym na obsługę prasy.
- Regularnie sprawdzaj prasę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specjalne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zabezpieczone przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych, jak wskazano w instrukcji obsługi.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konfiguracji i użytkowania prasy.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani zmieniać prasy w jakikolwiek sposób.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy prasy.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub usterki, natychmiast zaprzestań używania prasy i skonsultuj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z obsługą.
- Unikaj ponownego ładowania w obecności materiałów lub cieczy łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść MEC 600 Slugger na stabilnym i solidnym blacie roboczym.
- Upewnij się, że prasa jest mocno przymocowana, aby zapobiec ruchowi podczas obsługi.
- Sprawdź, czy wszystkie niezbędne komponenty są dołączone i w dobrym stanie.

2. Konfiguracja:

- Dostosuj prasę do odpowiedniego kalibru (12 lub 20) zgodnie z potrzebami ponownego ładowania.
- Zainstaluj specjalne matryce dostarczone przez MEC, aby uzyskać pożądany sposób zamknięcia naboju.
- Ustaw prasę na naboje 3", jeśli to konieczne.

3. Proces ponownego ładowania:

- Przygotuj swoje miejsce pracy i zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym puste łuski, wady, proch i pociski.
- Dokładnie postępuj zgodnie z przepisem na ponowne ładowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo i

spójność.

- Pociągnij dźwignię płynnie i równomiernie, aby załadować każdy nabój.
- Monitoruj postęp i upewnij się, że każdy nabój jest prawidłowo napełniony i zamknięty.

4. Po użyciu:

- Po ponownym ładowaniu oczyść prasę, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj wszystkie komponenty w wyznaczonych miejscach, aby utrzymać porządek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane materiały do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdy to możliwe.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obsługi lub konserwacji MEC 600 Slugger, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Proszę upewnić się, że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne doświadczenie ponownego ładowania. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

MEC 600 Slugger Yksivaiheinen Haulikkopuristin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC 600 Slugger Yksivaiheisen Haulikkopuristimen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää ja huoltaa latauspuristinta turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että MEC 600 Sluggeria käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli rifled tai sabotluoteiden lataamiseen.
- Käytä puristinta aina hyvin tuuletetussa tilassa, jossa ei ole häiriöitä.
- Pidä työalue siistinä ja järjestyksessä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä puristin ja kaikki komponentit kuivassa paikassa, poissa kosteudesta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, puristinta käyttäessäsi.
- Älä salli lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden käyttää puristinta.
- Tarkista puristin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen latausprosessin aloittamista.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääriä, kuten käyttäjän oppaassa on ilmoitettu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita puristimen asentamisessa ja käytössä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata puristinta millään tavalla.
- Pidä kädet ja vaatteet poissa liikkuvista osista, kun puristin on toiminnassa.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä, lopeta puristimen käyttö välittömästi ja tarkista käyttäjän opas tai ota yhteyttä tukeen.
- Vältä lataamista syttyvien materiaalien tai nesteiden läsnä ollessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta MEC 600 Slugger vakaalle ja tukevalla työpöydälle.
- Varmista, että puristin on kunnolla kiinnitetty liikkumisen estämiseksi käytön aikana.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat komponentit ovat mukana ja hyvässä kunnossa.

2. Asetus:

- Säädä puristin sopivaksi kaliiperille (12 tai 20) lataustarpeidesi mukaan.
- Asenna MEC:n tarjoamat erityiset muotit halutun rullakrimppauksen saavuttamiseksi.
- Aseta puristin 3 tuuman kuorille, jos se on sovellettavissa.

3. Latausprosessi:

- Valmistelee työskentelyalueesi ja kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien tyhjät kuoret, wads, jauhe ja luodit.
- Noudata latausreseptiä tarkasti turvallisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
- Vedä kahvasta sujuvasti ja tasaisesti ladataksesi jokaisen kuoren.
- Seuraa edistymistäsi ja varmista, että jokainen kuori on kunnolla täytetty ja rullattu.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puristin lataamisen jälkeen poistamalla kaikki jäämät.
- Säilytä kaikki komponentit omissa paikoissaan järjestyksen ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet latausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit aina kun mahdollista.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa jätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät MEC 600 Sluggerin turvallisuuteen, käyttöön tai huoltoon, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän tukitiimiinsä saadaksesi apua.

Varmista, että noudatat kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotta latauskokemuksesi on turvallinen ja tehokas. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker drift och underhåll av din återladdningspress. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att MEC 600 Slugger endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att återladda rörliga eller sabot sluggar.
- Utför alltid arbetet i ett välventilerat område, fritt från distraktioner.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara pressen och alla komponenter på en torr plats, borta från fukt.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid användning av pressen.
- Låt inte barn eller obehöriga personer använda pressen.
- Inspektera regelbundet pressen för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att alla komponenter är korrekt säkrade innan du påbörjar återladdningsprocessen.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna som anges i bruksanvisningen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ställa in och använda pressen.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra pressen på något sätt.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar medan pressen är i drift.
- Om du märker några ovanliga ljud eller funktionsfel, sluta använda pressen omedelbart och konsultera bruksanvisningen eller kontakta supporten.
- Undvik att återladda i närvaro av brännbara material eller vätskor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera MEC 600 Slugger på en stabil och robust arbetsbänk.
- Se till att pressen är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under drift.
- Kontrollera att alla nödvändiga komponenter ingår och är i gott skick.

2. Inställning:

- Justera pressen för lämplig kaliber (12 eller 20) enligt dina återladdningsbehov.
- Installera de specialverktyg som tillhandahålls av MEC för att uppnå önskad krimp.
- Ställ in pressen för 3" hylsor om tillämpligt.

3. Återladdningsprocess:

- Förbered din arbetsyta och samla alla nödvändiga material, inklusive tomma hylsor, wads, krut och sluggar.
- Följ noggrant återladdningsreceptet för att säkerställa säkerhet och konsekvens.
- Dra handtaget mjukt och stadigt för att återladda varje hylsa.
- Övervaka framstegen och se till att varje hylsa är ordentligt fylld och krimpad.

4. Efter Användning:

- Efter återladdning, rengör pressen för att ta bort eventuella rester.
- Förvara alla komponenter på sina avsedda platser för att upprätthålla organisation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna återladdningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.
- Kassera inte farliga material i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, drift eller underhåll av MEC 600 Slugger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Vänligen se till att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i denna manual för att säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro použití lisovacího stroje MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali lisovací stroj MEC 600 Slugger Single Stage Shotgun. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného provozu a údržby vašeho lisovacího stroje. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl MEC 600 Slugger používán pouze k zamýšlenému účelu, kterým je přebíjení brokovnicových nebo sabotových nábojů.
- Vždy provozujte lis v dobře větrané oblasti, bez rozptýlení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Skladujte lis a všechny součásti na suchém místě, mimo vlhkost.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při provozu lisu.
- Nedovolte dětem nebo neoprávněným osobám obsluhovat lis.
- Pravidelně kontrolujte lis na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byly všechny součásti správně upevněny před zahájením procesu přebíjení.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení uvedené v uživatelské příručce.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nastavení a používání lisu.
- Nikdy se nepokoušejte lis jakkoli upravit nebo změnit.
- Držte ruce a oděv daleko od pohyblivých částí během provozu lisu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy, okamžitě přestaňte lis používat a konzultujte uživatelskou příručku nebo kontaktujte podporu.
- Vyhněte se přebíjení v přítomnosti hořlavých materiálů nebo kapalin.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Umístěte MEC 600 Slugger na stabilní a pevný pracovní stůl.
- Zajistěte, aby byl lis bezpečně upevněn, aby se během provozu nehýbal.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny potřebné součásti zahrnuty a v dobrém stavu.

2. Nastavení:

- Nastavte lis na odpovídající ráži (12 nebo 20) podle vašich potřeb přebíjení.
- Nainstalujte speciální matrice dodané společností MEC pro dosažení požadovaného crimpování.
- Nastavte lis pro 3" náboje, pokud je to relevantní.

3. Proces přebíjení:

- Připravte si pracovní prostor a shromážděte všechny potřebné materiály, včetně prázdných nábojnic, wad, prachu a slugů.
- Důkladně dodržujte recept na přebíjení pro zajištění bezpečnosti a konzistence.
- Plynujte a rovnoměrně táhněte za rukojeť, abyste přebili každý náboj.
- Sledujte pokrok a zajistěte, aby byl každý náboj řádně naplněn a crimpován.

4. Po použití:

- Po přebíjení vyčistěte lis, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte všechny součásti na jejich určená místa, abyste udrželi organizaci.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé materiály na přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kdykoli je to možné.
- Nepoužívejte běžný odpad pro likvidaci nebezpečných materiálů. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, provozu nebo údržby lisovacího stroje MEC 600 Slugger, prosím, odkazujte na webovou stránku výrobce nebo kontaktujte jejich tým podpory pro asistenci.

Prosím, zajistěte, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení. Vaše bezpečnost je naší prioritou.