

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG

The Edgewood Dead Bottom works to stabilize the rear bag and provide a "dead" bottom stable bag set up. This also enables the shooter to achieve an additional ¾" to 7/8" rear bag height. Each Dead Bottom Bag is manufactured from soft suede leather. Dead Bottom Bags do not come filled.



Attributes

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749101014
- Mfr. No.: 7545
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Bag Accessory
- Delivery weight: 0.227kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood Dead Bottom](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa torby Edgewood Dead Bottom](#)
- [Suomi: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom](#)

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Edgewood Dead Bottom Shooting Bags entschieden hast. Diese Taschen sind darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem sie Stabilität und Unterstützung bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Schießbereich frei von unbefugten Personen ist.
- Verwende die Schießtaschen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe die Taschen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Verwende die Taschen nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Lagere die Taschen in einer trockenen und sauberen Umgebung, um ihre Qualität zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schießtaschen auf einer stabilen Oberfläche platziert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Taschen in der Nähe von scharfen Gegenständen, die sie durchstechen könnten.
- Überlade die Taschen nicht über ihren vorgesehenen Gebrauch hinaus; sie sind zur Stabilisierung gedacht und nicht als tragende Ausrüstung.
- Achte darauf, dass deine Schießposition stabil und sicher ist, wenn du die Höhe der Taschen anpasst.
- Halte immer einen sicheren Schussabstand zu anderen Personen, wenn du die Taschen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Schießtaschen:

- Platziere die Edgewood Dead Bottom Bag auf einer stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche korrekt positioniert ist, um die gewünschte Höhe und Stabilität zu bieten.
- Wenn du mehrere Taschen verwendest, ordne sie so an, dass sie deinem Schießstil und deinen Vorlieben entsprechen.

2. Anpassen der Taschenhöhe:

- Das Dead BottomDesign ermöglicht eine zusätzliche Höhe von $\frac{3}{4}$ " bis $\frac{7}{8}$ ".
- Passe die Taschen nach Bedarf an, um die optimale Schießposition zu erreichen.
- Stelle sicher, dass die Taschen sicher an ihrem Platz sind, bevor du deinen Schuss abgibst.

3. Verwendung der Taschen:

- Positioniere deine Feuerwaffe bequem auf den Taschen und achte darauf, dass sie stabil ist.
- Ziele immer in eine sichere Richtung und befolge alle gängigen Sicherheitsprotokolle beim Schießen.

- Entferne nach der Benutzung die Feuerwaffe vorsichtig von den Taschen und lagere sie sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Edgewood Dead Bottom Bags gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Taschen beschädigt sind, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Verbrenne die Taschen nicht, da sie Materialien enthalten könnten, die schädliche Substanzen freisetzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktanliegen wende dich bitte an unser Kundenserviceteam über die vorgesehenen Kanäle, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Wichtiger Hinweis: Halte dich immer über Sicherheitswarnungen und Rückrufmitteilungen zu deinem Produkt auf dem Laufenden. Du kannst auf der EUSicherheitsplattform nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher zu verwenden bleibt. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst und dein Schießerlebnis mit den Edgewood Dead Bottom Shooting Bags genießt.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Edgewood Dead Bottom Shooting Bags. These bags are designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the shooting area is clear of unauthorized personnel.
- Use the shooting bags only for their intended purpose.
- Regularly inspect the bags for signs of wear or damage before each use.
- Do not use the bags if they are damaged or compromised in any way.
- Keep the bags out of reach of children and pets when not in use.
- Store the bags in a dry and clean environment to maintain their quality.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the shooting bags are placed on a stable surface to prevent slipping.
- Avoid using the bags near sharp objects that could puncture them.
- Do not overload the bags beyond their intended use; they are designed for stabilization, not as weightbearing equipment.
- When adjusting the height of the bags, ensure that your shooting position is stable and secure.
- Always maintain a safe shooting distance from others when using the bags.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Shooting Bags:

- Place the Edgewood Dead Bottom Bag on a stable surface.
- Ensure the bag is positioned correctly to provide the desired height and stability.
- If using multiple bags, arrange them to suit your shooting style and preference.

2. Adjusting the Bag Height:

- The Dead Bottom design allows for an additional height of $\frac{3}{4}$ " to $\frac{7}{8}$ ".
- Adjust the bags as needed to achieve the optimal shooting position.
- Ensure that the bags are securely in place before taking your shot.

3. Using the Bags:

- Position your firearm comfortably on the bags, ensuring it is stable.
- Always aim in a safe direction and follow all standard shooting safety protocols.
- After use, carefully remove the firearm from the bags and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the Edgewood Dead Bottom Bags in accordance with local regulations.
- If the bags are damaged, consider recycling the materials if possible.
- Do not burn the bags as they may contain materials that could release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product concerns, please contact our customer support team through the designated channels provided with your product.

Important Note: Always stay updated with safety alerts and recall notices regarding your product. You can check for updates on the EU's Safety Gate platform to ensure your product remains safe for use. Thank you for prioritizing safety and enjoying your shooting experience with the Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Instrucciones de Seguridad para las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom. Estas bolsas están diseñadas para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y soporte. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas no autorizadas.
- Usa las bolsas de tiro solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente las bolsas en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses las bolsas si están dañadas o comprometidas de alguna manera.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de niños y mascotas cuando no estén en uso.
- Almacena las bolsas en un ambiente seco y limpio para mantener su calidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las bolsas de tiro estén colocadas sobre una superficie estable para evitar que se deslicen.
- Evita usar las bolsas cerca de objetos afilados que puedan perforarlas.
- No sobrecargues las bolsas más allá de su uso previsto; están diseñadas para estabilización, no como equipo de soporte de peso.
- Al ajustar la altura de las bolsas, asegúrate de que tu posición de tiro sea estable y segura.
- Siempre mantén una distancia de tiro segura de los demás al usar las bolsas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de las Bolsas de Tiro:

- Coloca la Bolsa Edgewood Dead Bottom sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que la bolsa esté posicionada correctamente para proporcionar la altura y estabilidad deseadas.
- Si usas múltiples bolsas, colócalas según tu estilo y preferencia de tiro.

2. Ajustando la Altura de la Bolsa:

- El diseño Dead Bottom permite una altura adicional de $\frac{3}{4}$ " a $\frac{7}{8}$ ".
- Ajusta las bolsas según sea necesario para lograr la posición de tiro óptima.
- Asegúrate de que las bolsas estén firmemente en su lugar antes de realizar tu tiro.

3. Usando las Bolsas:

- Coloca tu arma de fuego cómodamente sobre las bolsas, asegurándote de que esté estable.
- Siempre apunta en una dirección segura y sigue todos los protocolos de seguridad de tiro estándar.
- Después de usar, retira cuidadosamente el arma de las bolsas y guárdala de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Bolsas Edgewood Dead Bottom de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bolsas están dañadas, considera reciclar los materiales si es posible.
- No quemes las bolsas, ya que pueden contener materiales que podrían liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o preocupaciones sobre el producto, por favor, contacta a nuestro equipo de soporte al cliente a través de los canales designados proporcionados con tu producto.

Nota Importante: Siempre mantente actualizado con alertas de seguridad y avisos de retiro relacionados con tu producto. Puedes consultar actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE para asegurarte de que tu producto siga siendo seguro para su uso. Gracias por priorizar la seguridad y disfrutar de tu experiencia de tiro con las Bolsas de Tiro Edgewood Dead Bottom.

Instructions de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood Dead Bottom

Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs de tir Edgewood Dead Bottom. Ces sacs sont conçus pour améliorer votre expérience de tir en offrant stabilité et soutien. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que la zone de tir est dégagée de toute personne non autorisée.
- Utilisez les sacs de tir uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement les sacs pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser les sacs s'ils sont endommagés ou compromis de quelque manière que ce soit.
- Gardez les sacs hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Rangez les sacs dans un environnement sec et propre pour maintenir leur qualité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les sacs de tir sont placés sur une surface stable pour éviter de glisser.
- Évitez d'utiliser les sacs près d'objets tranchants qui pourraient les perforer.
- Ne surchargez pas les sacs au-delà de leur utilisation prévue ; ils sont conçus pour la stabilisation, pas comme équipement porteur de poids.
- Lorsque vous ajustez la hauteur des sacs, assurez-vous que votre position de tir est stable et sécurisée.
- Maintenez toujours une distance de tir sécuritaire par rapport aux autres lorsque vous utilisez les sacs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place des Sacs de Tir :

- Placez le sac Edgewood Dead Bottom sur une surface stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné pour fournir la hauteur et la stabilité désirées.
- Si vous utilisez plusieurs sacs, disposez-les selon votre style et préférence de tir.

2. Ajustement de la Hauteur du Sac :

- Le design Dead Bottom permet une hauteur supplémentaire de $\frac{3}{4}$ " à $\frac{7}{8}$ ".
- Ajustez les sacs selon vos besoins pour atteindre la position de tir optimale.
- Assurez-vous que les sacs sont bien en place avant de prendre votre tir.

3. Utilisation des Sacs :

- Positionnez votre arme à feu confortablement sur les sacs, en vous assurant qu'elle est stable.
- Visez toujours dans une direction sûre et suivez tous les protocoles de sécurité de tir standard.
- Après utilisation, retirez soigneusement l'arme des sacs et rangez-la en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des sacs Edgewood Dead Bottom conformément aux réglementations locales.
- Si les sacs sont endommagés, envisagez de recycler les matériaux si possible.
- Ne brûlez pas les sacs car ils peuvent contenir des matériaux qui pourraient libérer des substances

nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les préoccupations relatives au produit, veuillez contacter notre équipe de support client par les canaux désignés fournis avec votre produit.

Note Importante : Restez toujours informé des alertes de sécurité et des avis de rappel concernant votre produit. Vous pouvez vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour garantir que votre produit reste sûr à utiliser. Merci de prioriser la sécurité et de profiter de votre expérience de tir avec les sacs de tir Edgewood Dead Bottom.

Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom

Introduzione

Grazie per aver scelto i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom. Questi sacchetti sono progettati per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo stabilità e supporto. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'area di tiro sia libera da personale non autorizzato.
- Utilizza i sacchetti da tiro solo per il loro scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente i sacchetti per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare i sacchetti se sono danneggiati o compromessi in alcun modo.
- Tieni i sacchetti fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non sono in uso.
- Conserva i sacchetti in un ambiente asciutto e pulito per mantenere la loro qualità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i sacchetti da tiro siano posizionati su una superficie stabile per evitare scivolamenti.
- Evita di utilizzare i sacchetti vicino a oggetti appuntiti che potrebbero perforarli.
- Non sovraccaricare i sacchetti oltre il loro uso previsto; sono progettati per la stabilizzazione, non come attrezzature portanti.
- Quando regoli l'altezza dei sacchetti, assicurati che la tua posizione di tiro sia stabile e sicura.
- Mantieni sempre una distanza di tiro sicura dagli altri quando utilizzi i sacchetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione dei Sacchetti da Tiro:

- Posiziona il Sacchetto Edgewood Dead Bottom su una superficie stabile.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato correttamente per fornire l'altezza e la stabilità desiderate.
- Se utilizzi più sacchetti, disponili in base al tuo stile di tiro e alle tue preferenze.

2. Regolazione dell'Altezza del Sacchetto:

- Il design Dead Bottom consente un'altezza aggiuntiva di $\frac{3}{4}$ " a $\frac{7}{8}$ ".
- Regola i sacchetti come necessario per ottenere la posizione di tiro ottimale.
- Assicurati che i sacchetti siano saldamente in posizione prima di effettuare il tuo tiro.

3. Utilizzo dei Sacchetti:

- Posiziona la tua arma da fuoco comodamente sui sacchetti, assicurandoti che sia stabile.
- Punta sempre in una direzione sicura e segui tutti i protocolli di sicurezza standard per il tiro.
- Dopo l'uso, rimuovi con cautela l'arma dai sacchetti e conservala in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i Sacchetti Edgewood Dead Bottom in conformità con le normative locali.
- Se i sacchetti sono danneggiati, considera la possibilità di riciclare i materiali se possibile.
- Non bruciare i sacchetti poiché potrebbero contenere materiali che potrebbero rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o le preoccupazioni relative al prodotto, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti attraverso i canali designati forniti con il tuo prodotto.

Nota Importante: Rimani sempre aggiornato con gli avvisi di sicurezza e le notifiche di richiamo riguardanti il tuo prodotto. Puoi controllare gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per garantire che il tuo prodotto rimanga sicuro da utilizzare. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e per aver goduto della tua esperienza di tiro con i Sacchetti da Tiro Edgewood Dead Bottom.

Instrukcje bezpieczeństwa torby Edgewood Dead Bottom

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby Edgewood Dead Bottom. Torby te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając stabilność i wsparcie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że obszar strzelecki jest wolny od osób nieupoważnionych.
- Używaj toreb tylko do ich zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj torby pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie używaj toreb, jeśli są uszkodzone lub w jakikolwiek sposób zagrożone.
- Trzymaj torby z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie są używane.
- Przechowuj torby w suchym i czystym miejscu, aby zachować ich jakość.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torby są umieszczone na stabilnej powierzchni, aby zapobiec ich ślizganiu się.
- Unikaj używania toreb w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogłyby je przebić.
- Nie przeciążaj toreb ponad ich zamierzony użytek; są one zaprojektowane do stabilizacji, a nie jako sprzęt nośny.
- Podczas regulacji wysokości toreb upewnij się, że Twoja pozycja strzelecka jest stabilna i bezpieczna.
- Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość strzelecką od innych osób podczas korzystania z toreb.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie toreb strzeleckich:

- Umieść torbę Edgewood Dead Bottom na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umiejscowiona, aby zapewnić pożądaną wysokość i stabilność.
- Jeśli używasz wielu toreb, ułóż je zgodnie ze swoim stylem strzelania i preferencjami.

2. Regulacja wysokości torby:

- Konstrukcja Dead Bottom pozwala na dodatkową wysokość od $\frac{3}{4}$ " do $\frac{7}{8}$ ".
- Dostosuj torby w razie potrzeby, aby osiągnąć optymalną pozycję strzelecką.
- Upewnij się, że torby są stabilnie umiejscowione przed oddaniem strzału.

3. Używanie toreb:

- Umieść swoją broń wygodnie na torbach, upewniając się, że jest stabilna.
- Zawsze celuj w bezpiecznym kierunku i przestrzegaj wszystkich standardowych protokołów bezpieczeństwa strzeleckiego.
- Po zakończeniu użytkowania ostrożnie usuń broń z toreb i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torby Edgewood Dead Bottom zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli torby są uszkodzone, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

- Nie pal toreb, ponieważ mogą zawierać materiały, które mogą uwalniać szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub obaw związanych z produktem, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta za pośrednictwem wyznaczonych kanałów podanych z Twoim produktem.

Ważna uwaga: Zawsze bądź na bieżąco z alertami bezpieczeństwa i informacjami o wycofaniu produktów związanych z Twoim produktem. Możesz sprawdzić aktualizacje na platformie Safety Gate UE, aby upewnić się, że Twój produkt pozostaje bezpieczny w użyciu. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i cieszenie się swoim doświadczeniem strzeleckim z torbami Edgewood Dead Bottom.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Edgewood Dead Bottom ammuntopussit. Nämä laukut on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla vakautta ja tukea. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ampumaalue on vapaa valtuuttamattomista henkilöistä.
- Käytä ampumapusseja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista laukut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä laukkuja, jos ne ovat vaurioituneet tai muuten heikentyneet.
- Pidä laukut lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä.
- Säilytä laukut kuivassa ja puhtaassa ympäristössä laadun ylläpitämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ampumapussit on asetettu vakaalle pinnalle liukumisen estämiseksi.
- Vältä laukkujen käyttöä terävien esineiden lähellä, jotka voisivat puhkaista ne.
- Älä ylikuormita laukkuja niiden tarkoitetun käytön yli; ne on suunniteltu stabilointiin, ei painoa kantavaksi varusteeksi.
- Kun säädät laukkujen korkeutta, varmista, että ampumaasentosi on vakaa ja turvallinen.
- Pidä aina turvallinen ampumisetäisyys muihin nähden laukkuja käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Ampumapussien Asettaminen:

- Aseta Edgewood Dead Bottom laukku vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on asetettu oikein halutun korkeuden ja vakauden saavuttamiseksi.
- Jos käytät useita laukkuja, järjestä ne ampumistyyliisi ja mieltymyksiisi sopivaksi.

2. Laukun Korkeuden Säätäminen:

- Dead Bottom suunnittelu mahdollistaa lisäkorkeuden $\frac{3}{4}$ " 7/8".
- Säädä laukkuja tarpeen mukaan optimaalisen ampumaasennon saavuttamiseksi.
- Varmista, että laukut ovat tukevasti paikoillaan ennen laukaisua.

3. Laukkujen Käyttö:

- Aseta tuliaseesi mukavasti laukkujen päälle varmistaen, että se on vakaa.
- Aina tähtää turvalliseen suuntaan ja noudata kaikkia ampumaturvallisuusprotokollia.
- Käytön jälkeen poista tuliase varovasti laukkujen päältä ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä Edgewood Dead Bottom laukkusi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos laukut ovat vaurioituneet, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä polta laukkuja, sillä ne saattavat sisältää materiaaleja, jotka voivat vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteeseen liittyvistä huolenaiheista, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme tuotteen mukana toimitettujen kanavien kautta.

Tärkeä Huomautus: Pysy aina ajan tasalla turvallisuushälytyksistä ja takaisinvetotiedotteista liittyen tuotteeseesi. Voit tarkistaa päivityksiä EU:n Safety Gate alustalta varmistaaksesi, että tuotteesi pysyy turvallisena käytössä. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja nautit ampumakokemuksestasi Edgewood Dead Bottom ammuntopussien kanssa.

Edgewood Dead Bottom Shooting Bags

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Edgewood Dead Bottom Shooting Bags. Dessa väskor är designade för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge stabilitet och stöd. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skytteområdet är fritt från obehöriga personer.
- Använd skytteväskorna endast för deras avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet väskorna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte väskorna om de är skadade eller på något sätt komprometterade.
- Förvara väskorna utom räckhåll för barn och husdjur när de inte används.
- Förvara väskorna i en torr och ren miljö för att bevara deras kvalitet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att skytteväskorna placeras på en stabil yta för att förhindra att de glider.
- Undvik att använda väskorna nära vassa föremål som kan punktera dem.
- Överbelasta inte väskorna utöver deras avsedda användning; de är designade för stabilisering, inte som bärande utrustning.
- När du justerar höjden på väskorna, se till att din skytteposition är stabil och säker.
- Håll alltid ett säkert skjutavstånd från andra när du använder väskorna.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Sätta Upp Skytteväskorna:

- Placera Edgewood Dead Bottom Bag på en stabil yta.
- Se till att väskan är korrekt placerad för att ge önskad höjd och stabilitet.
- Om du använder flera väskor, arrangera dem för att passa din skytte stil och preferens.

2. Justera Väskans Höjd:

- Dead Bottomdesignen möjliggör en extra höjd på $\frac{3}{4}$ " till $\frac{7}{8}$ ".
- Justera väskorna efter behov för att uppnå optimal skytteposition.
- Se till att väskorna är säkert på plats innan du tar ditt skott.

3. Använda Väskorna:

- Placera ditt skjutvapen bekvämt på väskorna, och se till att det är stabilt.
- Sikta alltid i en säker riktning och följ alla standard säkerhetsprotokoll för skytte.
- Efter användning, ta försiktigt bort skjutvapnet från väskorna och förvara det på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Edgewood Dead Bottom Bags i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om väskorna är skadade, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Bränn inte väskorna, eftersom de kan innehålla material som kan frigöra skadliga substanser.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktfrågor, vänligen kontakta vår kundsupport via de angivna kanaler som medföljer din produkt.

Viktig Notis: Håll alltid dig uppdaterad med säkerhetsvarningar och återkallelsemeddelanden angående din produkt. Du kan kontrollera uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att säkerställa att din produkt förblir säker att använda. Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av din skytteupplevelse med Edgewood Dead Bottom Shooting Bags.

Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tašky Edgewood Dead Bottom. Tyto tašky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš střelecký zážitek tím, že poskytují stabilitu a oporu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelecká oblast volná od neoprávněných osob.
- Používejte tašky pouze k jejich určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte tašky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte tašky, pokud jsou poškozené nebo jinak ohrožené.
- Udržujte tašky mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívají.
- Skladujte tašky v suchém a čistém prostředí, abyste udrželi jejich kvalitu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jsou tašky umístěny na stabilním povrchu, aby se zabránilo sklouznutí.
- Vyhnete se používání tašek v blízkosti ostrých předmětů, které by je mohly propíchnout.
- Nepřetěžujte tašky nad jejich určené použití; jsou navrženy pro stabilizaci, nikoli jako nosné zařízení.
- Při nastavování výšky tašek se ujistěte, že vaše střelecká pozice je stabilní a bezpečná.
- Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních při používání tašek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení tašek:

- Umístěte tašku Edgewood Dead Bottom na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna, aby poskytla požadovanou výšku a stabilitu.
- Pokud používáte více tašek, uspořádejte je podle svého střeleckého stylu a preference.

2. Nastavení výšky tašky:

- Design Dead Bottom umožňuje dodatečnou výšku $\frac{3}{4}$ " až $\frac{7}{8}$ ".
- Nastavte tašky podle potřeby, abyste dosáhli optimální střelecké pozice.
- Ujistěte se, že jsou tašky bezpečně na svém místě předtím, než vystřelíte.

3. Používání tašek:

- Umístěte svou zbraň pohodlně na tašky, ujistěte se, že je stabilní.
- Vždy mířte bezpečně a dodržujte všechny standardní bezpečnostní protokoly střelby.
- Po použití opatrně vyjměte zbraň z tašek a bezpečně ji uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tašky Edgewood Dead Bottom v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou tašky poškozené, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nespalujte tašky, protože mohou obsahovat materiály, které by mohly uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav o produkt, prosím kontaktujte náš tým zákaznické podpory prostřednictvím určených kanálů poskytnutých s vaším produktem.

Důležitá poznámka: Vždy buďte informováni o bezpečnostních upozorněních a oznámeních o stažení týkajících se vašeho produktu. Můžete zkontrolovat aktualizace na platformě Safety Gate EU, abyste zajistili, že váš produkt zůstává bezpečný pro použití. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a užíváte si svůj střelecký zážitek s taškami Edgewood Dead Bottom.